33

# 商品のお問い合わせに関して

#### ― 本機に関する初期導入などよく使われる機能に関する取扱い方法 ―

- ・新製品などの商品選びのご相談
- ・初期導入/各種ケーブルの接続などのご相談
- ・リモコン設定/時刻合わせ等の基本的な設定
- 内蔵チューナーのチャンネル設定
- ・電子番組表 (ADAMS) の設定
- ・録画/再生/削除等の基本操作

注)ネットワーク接続設定を除きます。

『東芝 DVD インフォメーションセンター』

-般回線からの ) フリーダイヤル ご利用は ) (通話料無料) **0120-96-3755** 

ナビダイヤル (通話料有料) **0570-00-3755** 

(フリーダイヤルは携帯電話・PHS など 一部の電話ではご利用になれません)

(PHS·一部の IP 電話などでは、 ご利用になれない場合がございます)

月~土 10:00 ~ 20:00 (年末年始、当社指定夏季休業日等を除く) 日曜日・祝日 10:00~16:00 (年末年始、当社指定夏季休業日等を除く)

#### - 本機に関する編集やネットワークなどの高度な取扱い方法 ―

- ネットワークに関してのご相談
- ・録画/編集などの高度な操作について
- その他の RD / AK シリーズの機能に関してのご相談

上記についてのお問い合わせは

『RD シリーズサポートダイヤル』

プレビタイヤル (通話料有料) **0570-00-0233** 

(PHS·一部の IP 電話などでは、 ご利用になれない場合がございます)

月~土 10:00~18:00 (年末年始、当社指定夏季休業日等を除く) 日曜日・祝日 10:00~16:00 (年末年始、当社指定夏季休業日等を除く) (12:30~13:30は休止)

■ホームページ上によくあるお問い合わせ情報を掲載しておりますのでご利用ください。 また、番組データ提供に関する情報、メンテナンス情報やトラブル情報につきましても、お問い合わせの前に、 以下のホームページをご確認ください。

[http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/]

- ●「東芝 DVD インフォメーションセンター」「RD シリーズサポートダイヤル」は株式会社東芝デジタルメディアネットワーク社が 運営しております。
- ●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ●東芝グループ会社もしくは協力会社より対応させていただくことが適切と判断される場合に、お客様の個人情報を提供すること があります。

©2006 Toshiba Corporation 無断複製および転載を禁ず



# 株式会社東芝

デジタルメディアネットワーク社 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

\*所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

@PM0025505010

### **TOSHIBA**

東芝 VTR 一体型 HDD&DVD ビデオレコーダー取扱説明書

略 RD-XV81

▶ 操作編



●最初に「接続・設定編」および その中に書かれている安全上の ご注意をお読みください。

















体型 HDD&DVD

アデオフロ

W

取扱説明書

- ●このたびは東芝 VTR 一体型 HDD&DVD ビデオレコーダーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- ●お求めの VTR 一体型 HDD&DVD ビデオレコーダーを正しく使っていただくために、お使いになる前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- ●お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。
- ●保証書を必ずお受け取りになり、内容をご確認の上、大切に保管してください。
- ●製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、本体の製造番号と保証書の製造番号が一致しているかご確認 ください。
- ●インターネットによるオンライン登録または、同梱されております FAX 用紙によるユーザー登録にご協力ください。 (インターネットによるオンラインユーザー登録アドレス http://room1048.jp/)

# 本機の特長



#### 地上デジタル放送、BS デジタル/110 度 CS デジタル放送受信

地上デジタル放送対応の UHF アンテナを使用することで、地上デジタル放送をお楽しみいただけます。

BS、110 度 CS デジタル用アンテナを使用することで、BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送をお楽しみいただけます。



#### デジタルハイビジョン画質をそのまま録画

ハイビジョン画質の美しい映像も、マルチ映像・音声もそのまま録画できます。



#### 番組表機能搭載

地上アナログ放送、地上デジタル放送、BS/110 度 CS デジタル放送の番組表が表示できます。 番組表から番組を選んで簡単に録画予約ができます。



#### 豊富な予約録画機能

番組ナビ……番組表からお好みの番組を選んで簡単に録画予約できます。

ネットdeナビ……パソコンの画面上で録画予約できます。携帯電話からも予約できます。

おまかせ自動録画……設定した条件にあてはまる番組を自動で録画予約します。

スカパー!連動……スカパー!チューナーを本機に連動させて、スカパー!の番組を録画予約できます。

2



### ビデオテープから HDD ヘダビング! 編集してオリジナル DVD も作れます

#### 多彩なダビング方法で、大切な映像が残せます。

「ビデオテープは保管場所がかさばる…でも、録画内容はとっておきたい!」「HDD の容量がいっぱいになってきた!」そんなときはダビング機能をつかって DVD に残すことができます。 HDD や DVD からビデオテープへのダビングもできます。



#### 「スポーツ延長」機能で録画時間を自動で延長

#### スポーツ延長機能で録りのがしの不安が解消

「スポーツ中継が延長して、そのあとに録画予約したドラマのクライマックスが録画できていなかった!」こんなことにならないように、「スポーツ延長」機能が延長に合わせて自動的に録画時間を延長します。



#### 「番組追っかけ」機能で録画時間を自動変更

#### 録画予約した番組の放送時間の変更に対応

「毎週録画予約していたドラマ、最終回だけ 30 分長く放送して、延長した分の録画ができなかった!」「録画予約した番組の前に特別番組がはいって、放送時刻がずれてしまった!」こんなときに「番組追っかけ」機能が変更に合わせて自動的に録画時刻を変更します。



#### タイムスリップ機能

### 放送中の番組をワンタッチで録画してあとから見られる「TVお好み再生」

急な来客などで席をはずさなければならないときなどに便利です。

#### 録画途中の番組でも前に戻って見られる「追っかけ再生」

外出先から予約録画の途中に帰宅したときなど、録画終了を待たずに、録画しながら内容を最初から見られます。



### 映像ライブラリとして残す

いつどこへ何を録画したかが検索できる「ライブラリ」機能

たくさんあるディスクを管理できます。

**どのディスクにどれだけ余りがあるか確認できる「ライブラリ」の残量確認機能** ディスクを挿入せずに、管理されているディスクの残量が確認できます。



#### 他にもまだまだこんな機能があります

- ●録画中に以前録画した番組も見られる 「別タイトル再生」
- ●選んだ場面だけを好きな順で見られる 「プレイリスト」
- 録画番組の CM と本編の間をチャプター分割「本編自動チャプター分割」
- CMや、CMの前後で番組の内容が重なった部分を取り 除いたプレイリストを作る 「おまかせプレイリスト作成」
- DVD にメニュー画面が付けられる 「DVD-Video 作成」
- 録画番組のジャンルにあわせて自動チャプター分割「マジックチャプター分割」

# 早く知りたいこんなこと



知っておきたい機能や操作についての簡単な説明とさくいんです。 さらに詳しく知りたいときは、各説明ページをご覧ください。

# 録画の準備/録画

# 番組を簡単に録画予約するには?

# **「番組表」を使いましょう!**



#### ■番組表を使って録画予約するまで…

- ①~⑦の順番に確認と設定を行ないましょう
- ① 本機とアンテナ、テレビとの接続はお済みですか? (♪接続・設定編 14 ページ~)
- ② 設定はお済みですか? (♪接続・設定編 26 ページ~)
- ③ 本機を通して放送番組が映るか確認する
- ④ 番組表の設定をする(□)接続・設定編 43ページ)
- ⑤ 番組表データの受信確認をする(♪接続・設定編43ページ)
- ※「番組表データの受信確認」はデータを受信できる状態かどうかを確認するものです。番組表のデータそのものは受信しません。
- ⑥ 番組表データが受信されるのを待つ
- ⑦ 番組表の内容が表示されるか確認する 内容が正しく表示されれば、番組表は準備完了です。さっそく録画 予約をしてみましょう。

# ここを確認1

「③ 本機を通して放送番組が映るか確認する」で、 テレビで映るチャンネルと本機を通して映るチャ ンネルに違いがないかを確認します。

録画したい番組を

選んで予約!

《例》東京 23 区の場合



テレビ

本機

テレビだと「1、3、4、14、6、 42、8、10、46、12、38、 16]チャンネルが映る

本機を通すと「14、46、16」 チャンネルが映らない! どうして?




### ■チャンネル設定を変更します (♪接続・設定編 34、40 ページ)

で使用の環境によっては、自動的に設定した チャンネルと実際に映るチャンネルが異なるこ とがあります。本機で映らないチャンネルは手 動で設定する必要があります。 「⑦ 番組表の内容が表示されるか確認する」で、番組表を開いたときに、本機を通して映るチャンネルがすべて表示されているか確認します。

※この段階ではまだ番組表のデータがないため、内容は表示されません。

本機を通して映る チャンネルが、すべて ここに表示されているか確認します。リモ コンの②ヤ②ボタンで表示が切り換わります。



ここを確認2

#### 表示されるチャンネルが足りないときは…



■「番組ナビチャンネル設定」で変更/追 加をします(♪132 ページ)

# この機種でどんなディスク に録画できるの?

本機で録画ができる DVD ディスクは『DVD-RAM』『DVD-R (VR モード)』『DVD-RW (VR モード)』です。(♪52 ページ)

- ※DVD-R/RW(Video モード)は、「高速そのままダビング」「DVD-Video 作成」だけができます。
- ■一番のお勧めはカートリッジ付き DVD-RAM

キズやホコリに強く、保存性に優れています。また、 録画の制限事項が少ないのもポイントです。 (♪57 ページ)



# 記録モード(方式)について

本機では、「TS モード」と「VR モード」、「Video モード」の 3 種類の記録モード(方式)があり ます。(♪56 ページ)

#### [TS E-F]

デジタル放送をそのままの高画質 - 高音質で録画する 方式です。(♪56 ページ)

内蔵 HDD が対応

内蔵HDD

#### 「VR モード」

ビデオレコーディング記録方式で、多彩な録画や編集機能が特長です。ただし、一部の VR モード再生対応機でしか再生できません。(♪58 ページ)

内蔵 HDD と本機で録画可能な DVD-RAM/-RW/-R が対応



#### 「Video モード」

市販の DVD ビデオディスクと同じ記録方式で、多くの DVDビデオ対応機器 (DVD プレーヤーなど) で再生できる方式です。(♪58ページ)

DVD-R と DVD-RW が対応

DVD-RW

DVD-R

# 買ってきた DVD ディスクは そのまま録画に使えるの?

# 種類や用途によっては初期化が 必要です。(♪62 ページ)

■記録モードによって初期化の必要/ 不要があります。

DVD ディスク	DVD-RAM	DVD-R	DVD-RW
Video モードで使う	_	不要	必要
VR モードで使う	必要	必要	必要

#### 記録モードを選ぶポイント



│Video モードは、ほかの DVD プレーヤー ,などでも見たいときに選びます。

VR モードは、あとで多彩な編集がしたいときに選びます。

# 画像や音声をきれいにとり たい!

# 録画するときに、お好みの画質や音 質が設定できます。(♪61ページ)

■将来 DVD ディスクに保存したい内容は、ディスクの空き容量を考えて設定しましょう。

#### 本機で設定できる画質の一例

- **《SP》**標準の画質。2 時間番組を 1 枚(片面 4.7GB) の DVD ディスクに保存するのにお勧め。
- **《LP》**あとで消す予定、または画質が落ちても長く録画したいとき。

画質や音質を高く設定すると、 それだけ多くのディスク容量を 必要とします。



早く知りたいこんなこと(つづき)

# 内蔵HDDとDVDディスク、どちらに録画するのが お勧め?

# まず内蔵 HDD に録画しておき、あとで保存用に DVD ディスクにダビングする方法がお勧めです。

- ■内蔵 HDD で不要なシーンと必要なシーンとに分けて、必要なシーンだけ DVD ディスクヘダビング (♪150 ページ~)
  - ●こんな場合は内蔵 HDD 録画前にご注意ください。
  - あとで DVD-R/RW (Video モード) にダビングする場合
    - ①二カ国語放送の映画やドラマのときは、録画予約するときに「DVD 互換モード」で「入(主)」または「入(副)」を選び、記録音声を設定してください。(♪64ページ)
    - ②録画解像度設定(応応用編 59 ページ)を最適解像度に設定している場合、録画予約するときに「DVD 互換モード」で「入(主)」または「入(副)」を選び、記録音声を設定してください。
    - ③ビデオテープの内容をダビングする場合、あらかじめ「DVD 互換モード」で「入(主)」または「入(副)」 を選び、記録音声を設定してください。

なぜ「DVD 互換モード」 を設定するの?? 「DVD 互換モード」を「切」で録画したタイトル(二カ国語放送など)はDVD-R/RWには正しくダビングができません。また、解像度によっては、DVD-R/RW(Video モード)にダビングができません。Video モードには DVD-Video 規格による制約があるためです。



# 番組をビデオテープに録画したいのだけど…?

# 本機では、以下の二つの方法があります。

- ■ビデオテープに番組を直接録画する。(♪45ページ)
  - ●ビデオテープに番組を予約録画することはできません。
  - ●ビデオテープにデジタル放送を直接録画することはできません。
- ■いちど内蔵 HDD または DVD ディスクに録画してから、ビデオテープにダビングする。(♪66ページ、♪107ページ、♪164ページ)
  - ●デジタル放送をハイビジョン画質(TS 録画)で録画したタイトルをビデオテープにダビングしたときは、アナログ放送と同等の画質になります。

# 予約録画を途中で止めたいときはどうすればいいの?

■リモコンの ● を押して画面のメッセージにしたがって録画を中止させます。

# 再生

# 内蔵HDDに録画した番組を見るには?

# **เออ を押したあと、冬≫ を押すと、録画番組が一覧表示されます。(♪ 74 ページ)**



■見たい番組を選んで (決定) を押すと再生を始めます。







どのドライブが操作中かわかるように、本体前面の各ボタンインジケーター が点灯します。ドライブを切り換えるときは、リモコンまたは本体の各ドラ イブボタンを押します。

- ●DVD ディスクを再生したいときは DVD を押します。
- ●ビデオテープを再生したいときは VTR を押します。(♪47ページ)

# 見終わった録画番組を消し たいときは?

■HDDまたは DVD を押したあと、奱 を押し、消したい番組を選んでふ を押します。(♪75 ページ)

### 「タイトル削除」を選び、寒寒を押し ます。

本機の状態(録画中やダビング中など)やディスク によっては削除ができない場合があります。

#### 「しまった!間違って消しちゃった!」 を防ぐために…

一度削除してしまうと元には戻せ ないため、削除してもいい録画番 組はいったん**「ごみ箱」**にいれて おき、あとでまとめて削除するこ とをお勧めします。(♪89 ページ)







消しても いい番組

# 録画中に別の録画番組を見 るには?

- ■再生したい録画番組があるドライブボタン (HDD/DVD)を押し、ぐっを押します。 (♪78ページ)
  - 一覧の中から選んで再生ができます。
- ■ビデオテープを再生する場合は、<a>VTR</a>]を押 してから、再生操作をします。(♪78 ページ)
- ●別の録画番組を再生できる条件

再生録画中	内蔵 HDD	DVD-RAM	DVD-R/RW	ビデオテープ
内蔵 HDD	0	0	0	0
DVD-RAM	0	×	×	0
DVD-R/RW	0	×	×	0
ビデオテープ	0	0	0	×

※ただし、「VR」でデジタル放送を録画中に、「TS」 録画されたタイトルは再生できません。



#### ★こんなときに便利!

内蔵 HDD にドラマを録画中 でも、DVD ディスクに録画 しておいた映画が見られるか ら時間が有効に使えて便利!

# 録画済みの番組を整理するには

■フォルダ機能を使うと、連続ドラマや同じジャンルの番組をまとめて整理す るのに便利です。(▷86ページ)

#### ●フォルダの種類

#### 「通常のフォルダ」:

内蔵 HDD、DVD-RAM や DVD-R/RW (VR モード) に作ることができ ます。(24個まで作れます。名前もつけられます。)

#### 「カギ付きフォルダ」:

内蔵 HDD だけにあるフォルダです。このフォルダはフォルダ内の録画番組をむやみ に消されたりしないように保護します。(ただし自動削除対象タイトルは除きます。)

#### 「ごみ箱」:

内蔵 HDD だけにあるフォルダです。録画番組は一度削除してしまうと、元に は戻せません。削除しようか迷ったら、一度「ごみ箱」へ移動しておき、あと で確認してからまとめて削除することをお勧めします。また、録画中には録画 番組の削除はできませんので、そんなときにも「ごみ箱」を使うと便利です。



# 編集/ダビング

子供の運動会などの映像を DVD ディスクで友人に見せたいときは?

# Video モードの DVD-R か DVD-RW にダビングしましょう (♪172ページ)

■他の多くの DVD プレーヤーで再生 できるディスクを作りたいときは、 Video モードでダビングします。

# ダビングしたディスクを他の機 種でも見られるようにします (♪179ページ)

- ■他の DVD プレーヤーなどで再生 するには、「ファイナライズ」とい う処理が必要です。
- ■「DVD-Video 作成」で、ダビング とファイナライズが同時に行なえ ます。(♪176ページ)

# ビデオテープの録画内容を内蔵 HDDやDVDディスクに残すには?

「ダビング機能で、簡単に内蔵 HDD や DVD ディスクへ保存できます」( □ 166 ページ)

内蔵 HDD で必要な場面だけにして から、各ディスクヘダビングするの がお勧めです。



# デジタル放送の番組をビデオテ プに録画するには?

■本機では、デジタル放送の番組を直 接ビデオテープに録画できません。







■デジタル放送の番組はいちど内蔵 HDD や DVD ディスク (VR モード) に録画してか ら、ビデオテープにダビングしてください。







# 番組の本編や名場面だけを集めてダビングするには?

### 内蔵 HDD に録画します。

### 「チャプター分割」をします。(♪153ページ)

#### ■チャプターとは…

1 つの録画番組をいくつかに区切った単位です。



■録画予約するときに、自動的にチャプター分割する設定 を活用する(♪120ページ)

《自動チャプター分割の使いわけ》

- ・音楽番組の録画:無音部分自動チャプター分割音声がない部分で自動的にチャプター分割されます。ビデオクリップなどの境目付近で分割をします。
- ・バラエティ番組の録画:本編自動チャプター分割 CM 前と CM 後で同じ内容がくり返されるときに、CM 前の内容付近と CM の前後でチャプターを分割します。
- ・映画やドラマの録画:本編自動チャプター分割 本編とその他(たとえば CM など)の境目付近で自動的にチャプター分割されます。本編と CM との間にチャプター分割をする手間をはぶきたいときや、本編以外の部分を飛ばして見たいときに便利な機能です。
- ニュース番組:マジックチャプター分割(※デジタル放送では使えない機能です。)ニュース番組の切り換わりの前後でチャプター分割します。

自動的にチャプターを分割する設定をしておくと、再生時の頭出しやプレイリスト作成(♪157ページ)がとても楽になります。


ビデオテープから内蔵 HDD にダビングすると きは、「ダビング時 CM 分 割」(中応用編 55 ページ) 機能を使うと便利です。



### プレイリストにします。

■プレイリストを作りましょう(応157 ページ)

プレイリストとは再生したい順番の管理表です。



本編だけを再生するリストを作ります(チャプター① ③ ⑤)



■「おまかせプレイリスト作成」で簡単にプレイリストを作成しましょう( 応 159 ページ)

### ■プレイリストについて

プレイリストはいわば再生順の管理表(再生リスト)です。プレイリストは画像と音声のデータそのものではないので、ディスクの容量はほとんど使いません。

「プレイリストを作っても、その参照元の録画番組は削除してはいけません。」プレイリストで使われている元の録画番組を削除すると、削除した部分がプレイリストからも消えてしまいます。プレイリストは HDD内や DVD ディスクにダビングすると、別の新しいタイトル(録画番組)になります。そのあとに、参照元の録画番組を削除することをお勧めします。(誤削除を防ぐため)

チャプターを作る手間をはぶ きたいときは**「本編自動チャ プター分割」と「おまかせプ レイリスト作成」**の組み合わ せで、簡単にプレイリストが 作れます。




### ダビングします。(♪164ページ~)

# もくじ

# はじめに(2ページ~)


●お使いになる前にお読みください。



■本機の特長......2


■早く知りたいこんなこと	4
■安全上のご注意	14
■各部の名前	
 背面	
表示窓	
リモコン	
■電源を入れる/番組を見る/ビデオテープを入れる/ディスクを入れ	
電源を入れる	
電源の切りかた	
本機を通してテレビを見る	20
ビデオテープの入れかた	
ビデオテープの取出しかた	
ディスクの入れかた	21
トレイロック機能	
■クイックメニューの使いかたと状態表示	
クイックメニューの使いかた(HDD/DVDのみ)	22
メッセージが現れたら	22
状態表示(HDD/DVDのみ)	
■番組説明について	23
■動作と設定の状態を画面で確認する	24
状態表示と設定状況の表示	24
タイムバーを使う	
■文字を入力する	25
リモコンのボタンと操作ガイド	25
入力モードを切り換える	25
文字の入力	26
漢字を入力する	
文節を移動する	
■この取扱説明書について	27
放送の種類を表すマークについて	27
ディスクの種類を表すマークについて	27

# **?** 簡単メニュー (29ページ~)




■簡単メニューで操作する......30

# 3 番組を楽しむ (33ページ~)



■受信できるテレビ放送について	34
ラジオ放送について	35
データ放送について	
■番組の選びかた	
番号ボタンを押して選局する	36
チャンネル(🖎 / 遂) ボタンで選局する	37
3桁チャンネル番号を入力して選局する	37
■番組を楽しむ	38
番組情報を見る	
字幕を切り換える	38
データ放送を見る	38
音声を切り換える	
マルチビュー放送を見る(映像切換)	39
文字スーパー表示の設定を変更する	39
有料放送(PPV:ペイ・パー・ビュー)を購入して見る	39
クイックメニューからの切換(デジタル放送)	40

# 4 VTRの録画と再生(43ページ~)



■ヒナオナーノ/ヒナオヘットについて	44
使用ビデオテープについて	44
ビデオテープの取扱いについて	
ビデオヘッドのクリーニングについて	44
■ビデオテープに番組を録画する	45
録画を停止する/一時停止する	46
録画チャンネルを変える	46
外部機器からビデオテープに録画する	
■ビデオテープを再生する	47
再生を停止する/一時停止する	47
画面をきれいにする(手動トラッキング調整/垂直同期	調整)47
■ビデオテープの再生機能	48
音声を切り換える	48
見たい番組を頭出ししながら探す(頭出しサーチ	4949
番組を指定して探す(とびこしサーチ)	49


# **5** HDD・DVDの録画の前に(51ページ~)



■4機で球画かり能はテイスク	52
録画/再生が行なえます	52
ディスクの内容の区分	53
ディスクの取扱いかた	
ディスクのお手入れのしかた	53
ディスクの保管のしかた	53
■本機でできる録画について	
同時録画(W録)について	
本機での録画のしくみについて	54
HDD記録領域設定について	
(TS/VR互換記録領域)	55
CSデジタル放送などの有料放送	
(PPV/ペイ・パー・ビュー)を録画する際の注意	
■録画方式(録画対応モード)とディスクの選択	
本機で使用する録画方式(録画対応モード)について	56
DVDディスク使い分けのヒント!	
(はじめてHDD&DVDレコーダーをお使いになる方へ)	
VRモードとVideoモードについて	58
DVD-R/RWのVRモードについて	
(タイトル編集や上書きなどの応用的な使いかたをする方へ)	
■1回だけ録画可能な番組(コピーワンス)の録画について	
■録画品質(画質/音質)の設定をする	
録画の画質/音質の詳細設定	
録画品質の設定方法	
■録画する前のDVDディスクの初期化	
ディスクの初期化(論理フォーマット)	
DVD-RAMの物理フォーマット	
■あとでDVD-R/RW(Videoモード)にダビングする場合の設定	
設定する項目	
設定のしかた	64

# **6** HDD・DVDの録画と再生(65ページ~)

●豊富な予約録画機能 番組表予約ーお好きな番組を選んで楽々予約!




#### ●タイムスリップ機能

#### 「追っかけ再生」

予約録画の終了を待 たずに、その内容を 最初から見られます。

#### 「TVお好み再生」

放送中の番組をワンタッチで 録画してあとから見られます。 急な来客などで席をはずして しまうときに便利です。



■HDD・DVDに番組を録画する	66
録画を停止する/一時停止をする	
録画中にチャプターを作成する	
録画チャンネルを変える	07
■外部機器から録画する	68
■スカパー!チューナーから録画する	
クイックメニューからのチャンネル選択	
■デジタルビデオカメラの映像を録画する(DV連動録画).	
<b>■</b> 見るナビで、録画した内容を再生する	
再生を停止する/一時停止をする	75
再生を少しとばす/少し前に戻る	75
見終わった番組を消す	
「見るナビ」画面について	
タイトル一覧のページをジャンプする	
タイトル情報を表示するタイトル一覧の表示を並べ替える	/ 0
タイトルを保護する	
サムネイルの画像を変更する	
タイトル名を変更する	
チャプター名を変更する	
番組連動データ放送番組の再生について	78
最後に止めた位置から再生する(続き再生)	
録画中に、録画してある別のタイトルを再生する	
(別タイトル再生)	78
■DVDビデオディスクを再生する	
再生を停止する/一時停止をする	
アングルを変えて見る	
音声を切り換える	
字幕の表示と切換	
トップメニューを使って再生する	
最後に止めた位置から再生する(続き再生)	80
■いろいろな再生機能	81
早送り/早戻しする	81
早送り/早戻しする コマ送り/コマ戻しする	
コマ送り/コマ戻しする	81
コマ送り/コマ戻しする ワンタッチスキップ	81 81
コマ送り/コマ戻しするワンタッチスキップワンタッチスキップワンタッチリプレイ	81 81 81
コマ送り/コマ戻しする ワンタッチスキップワンタッチリプレイ フンタッチリプレイ	81 81 81
コマ送り/コマ戻しする ワンタッチスキップ ワンタッチリプレイ 1/20分割ジャンプ 前後のチャプター / トラックへスキップする	81 81 81 81
コマ送り/コマ戻しする ワンタッチスキップ ワンタッチリプレイ 1/20分割ジャンプ 前後のチャプター / トラックへスキップする スローモーションで再生	81 81 81 81
コマ送り/コマ戻しする ワンタッチスキップ ワンタッチリプレイ 1/20分割ジャンプ 前後のチャプター / トラックへスキップする スローモーションで再生 静止画をめくる	81 81 81 81 81
コマ送り/コマ戻しする ワンタッチスキップ ワンタッチリプレイ 1/20分割ジャンプ 前後のチャプター / トラックへスキップする スローモーションで再生	81 81 81 81 81
コマ送り/コマ戻しする ワンタッチスキップ ワンタッチリプレイ 1/20分割ジャンプ 前後のチャプター / トラックへスキップする スローモーションで再生 静止画をめくる	81 81 81 81 81
コマ送り/コマ戻しする	81 81 81 81 81 81
コマ送り/コマ戻しする ワンタッチスキップ ワンタッチリプレイ 1/20分割ジャンプ 前後のチャプター / トラックへスキップする スローモーションで再生 静止画をめくる (静止画が記録されたディスクの再生) 拡大してみる(ズーム) 音声の切換	81 81 81 81 81 81 81
コマ送り/コマ戻しする ワンタッチスキップ ワンタッチリプレイ 1/20分割ジャンプ 前後のチャプター / トラックへスキップする スローモーションで再生 静止画をめくる (静止画が記録されたディスクの再生) 拡大してみる(ズーム) 音声の切換	81 81 81 81 81 81 82
コマ送り/コマ戻しする	81 81 81 81 81 81 82 82
コマ送り/コマ戻しする	81 81 81 81 81 82 82 83
コマ送り/コマ戻しする	81 81 81 81 81 82 82 83 83
コマ送り/コマ戻しする	81 81 81 81 81 82 83 83 84
コマ送り/コマ戻しする	81 81 81 81 81 82 82 83 83 84
コマ送り/コマ戻しする	81 81 81 81 81 82 83 83 83 84 84
コマ送り/コマ戻しする	81 81 81 81 82 83 83 83 84 85
コマ送り/コマ戻しする	81 81 81 81 82 83 83 83 84 85
コマ送り/コマ戻しする	81 81 81 81 82 83 83 83 84 84 85 85
コマ送り/コマ戻しする。 ワンタッチスキップ。 ワンタッチリプレイ。 1/20分割ジャンプ。 前後のチャプター/トラックへスキップする。 スローモーションで再生。 静止画をめくる (静止画が記録されたディスクの再生)。 拡大してみる(ズーム)。 音声の切換。  ■タイムスリップ機能を使う。  TVお好み再生。 追っかけ再生。 追っかけ再生。 単その他のクイックメニュー機能。 くり返し再生する(リピート再生)。 順不同に再生する(ランダム再生)。 現在のビットレートを表示する。 番号を指定して頭出しする。(タイムサーチ)。 編集機能。	81 81 81 81 82 83 83 83 84 855 85
コマ送り/コマ戻しする	81 81 81 81 822 83 83 84 855 86
コマ送り/コマ戻しする ワンタッチスキップ ワンタッチリプレイ 前後のチャプター/トラックへスキップする スローモーションで再生 静止画をめくる (静止画が記録されたディスクの再生) 拡大してみる(ズーム) 音声の切換  ■タイムスリップ機能を使う  TVお好み再生 追っかけ再生 追っかけ再生 をの他のクイックメニュー機能 くり返し再生する(リピート再生) 順不同に再生する(ランダム再生) 現在のビットレートを表示する 番号を指定して頭出しする 経過時間を指定して頭出しする(タイムサーチ) 編集機能 ■見るナビでフォルダ機能を使う フォルダ名を変更する	81 81 81 81 822 833 844 855 856 87
コマ送り/コマ戻しする	81 81 81 81 822 833 844 855 856 888 .888
コマ送り/コマ戻しする	81 81 81 81 822 833 84 845 855 886 888 888
ロンタッチスキップワンタッチリプレイ 1/20分割ジャンプ	81 81 81 81 82 83 834 84555 885 885 8867 8888 8888 88888
コマ送り/コマ戻しする	81 81 81 81 82 83 83 84 855 855 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 889 899 99 990 990 990 990 990 990 990 990 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
コマ送り/コマ戻しする	81 81 81 81 82 83 83 84 85555 88899 8899
コマ送り/コマ戻しする。 ワンタッチスキップ。 ワンタッチリプレイ。 1/20分割ジャンプ。 前後のチャプター / トラックへスキップする。 スローモーションで再生。 静止画をめくる (静止画が記録されたディスクの再生)。 拡大してみる(ズーム)。音声の切換。  ■タイムスリップ機能を使う。  TVお好み再生。 追っかけ再生。 との他のクイックメニュー機能。 くり返し再生する(ランダム再生)。 順不同に再生する(ランダム再生)。 現在のビットレートを表示する。 番号を指定して頭出しする(タイムサーチ)。 編集機能。 ■見るナビでフォルダ機能を使う。 フォルダ名を変更する。 録数の録画タイトルを一括してフォルダに移動する。 ごみ箱に移動する。 ごみ箱を空にする。 ■見るナビでフォルダ機能を使う(応用機能)。 コォルダを設定する。 ■見るナビでフォルダ機能を使う(応用機能)。 コオルダを設定する。	81 81 81 81 822 833 844 85555 88899 890
コマ送り/コマ戻しする	81 81 81 81 822 833 844 85555 88899 900 91
コマ送り/コマ戻しする	81 81 81 881 883 883 884 88555 88899 990 91
コマ送り/コマ戻しする	81 81 81 881 881 883 883 884 885556678889900123 888889900123

**はじめに** もくじ (つづき)

<b>7</b> 番組表と録画予約(95ページ~)	
 ■番組ナビ関係図	96
■「番組表」の表示と機能	
全チャンネル一覧	
チャンネル別一覧	
表示モード切換	
番組説明	
録画予約	
■番組表のクイックメニュー機能	100
日時指定ジャンプ(全チャンネル一覧)	
現在日時へジャンプ(全チャンネル一覧)	
時間指定ジャンプ(チャンネル別一覧)	
明 間	
近接予約確認	
番組検索	
同名番組検索	101
放送局からのお知らせ	101
表示順/絞り込み設定	
表示モード切換	
■番組リストについて	102
M y ジャンル番組リストの使いかた	102
お気に入り/シリーズ番組リストの見かた	
番組リストのクイックメニュー機能	
■表示マークやラインについて	106
■番組表から録画予約をする	107
録画予約の重複について	107
■予約内容を変更する	108
■録画予約一覧の使いかた	109
予約キャンセル(録画予約一覧から予約を取り消す)	
録画優先度を変更する	
番組情報を取得する	
予約録画実行中に録画を止めるには	
通常録画・予約録画中に終了時刻を変更する/	1 10
予約録画終了後の電源の入切を設定する	110
録画実行チェックについて	
録画実行チェックの注意点	
録画優先度の使いかた	
録画後先後の後の177と	
録画予約(基本的な設定・売約オプション)について	
スポーツ延長機能について	
番組追っかけ機能について	
A2 (2面ジャスト)録画について	
DL (2層ジャスト)録画について	
録画予約の詳しい設定	
■おまかせ自動録画	122
おまかせ自動録画対象の番組リスト	
おまかせ自動録画のしくみ	122
お気に入り/シリーズ番組リスト	
(おまかせ自動録画)の条件を設定・変更する	
■番組を検索する	124
検索条件を入力して番組検索する	124
人名で検索する	125
■番組リスト「おすすめサービス」について(iNETのみ)	126
「おすすめサービス」を利用するための設定	126
「おすすめサービス」の使いかた	126
番組リストから手動で録画予約をする	127
■番組表の便利機能	
Myジャンルを設定する	
おまかせ自動録画の予約をユーザー予約に切り換える	
入力支援用キーワードを登録する(通常キーワード設定)	
番組説明から入力支援用キーワードを登録する	
■外部機器のチャンネル表示設定	

■番組表の表示チャンネルを変更する	. 132
表示チャンネルを追加/変更する	
地上デジタル、BS/110度CSデジタル放送の	
表示/非表示を設定する	133
リモコンの番号ボタンで番組表を絞込み表示する	133
チャンネルの表示順を変更する	
がり込みチャンネルを設定する	
■スカパー! チューナーから録画予約をする	
スカパー! クェーケーから録画 ディック	
スカバー・建動機能を使りための設定	
スカパー!連動機能を使って録画予約する	
■その他のお知らせ	.13/
番組ナビ「お知らせ」について	
CATVをお使いのかたへ	
本体チャンネル設定の変更メッセージについて	
■番組ナビ対応チャンネル名とCHコード一覧表(ADAMS用)	
■番組ナビ対応チャンネル名とCHコード一覧表(iNET用)	.140
● 気信 トガビンガ (1 / フページ。)	
8 編集とダビング(147ページ~)	
●「編集ナビ」について	.148
編集機能選択	
クイックメニュー選択	
■編集とは?	
■ステップ1:チャプターを編集する(チャプター編集)	152
ディスクによってできる編集の違い	
録画中や再生中にチャプター分割をするには	
DVD-R/RW (Videoモード)作成の素材用に	. 102
4:3と16:9の境界でチャプター分割する	150
チャプターに区切りを作る(チャプター分割)	
より高度なチャプター編集をする(クイックメニュー)	. 154
タイトルやチャプターのサムネイル位置を	1 = 0
変更するには(サムネイル編集)	
■ステップ2:必要な場面を集める(プレイリスト作成)	. 15/
必要な場面を集めてプレイリストを作る	1 C -
	.157
プレイリスト編集画面で使える便利な機能	
プレイリスト編集画面で使える便利な機能 (クイックメニュー)	
プレイリスト編集画面で使える便利な機能 (クイックメニュー) 選択タイトルの奇数または偶数番号の	
プレイリスト編集画面で使える便利な機能 (クイックメニュー) 選択タイトルの奇数または偶数番号の チャプターでプレイリストを作成する	.158
プレイリスト編集画面で使える便利な機能 (クイックメニュー) 選択タイトルの奇数または偶数番号の チャプターでプレイリストを作成する (奇数/偶数チャプタープレイリスト作成)	.158
プレイリスト編集画面で使える便利な機能 (クイックメニュー) 選択タイトルの奇数または偶数番号の チャプターでプレイリストを作成する (奇数/偶数チャプタープレイリスト作成) 簡単に本編だけのプレイリストを作る	. 158 . 158
プレイリスト編集画面で使える便利な機能 (クイックメニュー) 選択タイトルの奇数または偶数番号の チャプターでプレイリストを作成する (奇数/偶数チャプタープレイリスト作成) 簡単に本編だけのブレイリストを作る (おまかせプレイリスト作成)	. 158 . 158
プレイリスト編集画面で使える便利な機能 (クイックメニュー) 選択タイトルの奇数または偶数番号の チャプターでプレイリストを作成する (奇数/偶数チャプタープレイリスト作成) 簡単に本編だけのプレイリストを作る (おまかせプレイリスト作成) 開始時刻が同じ番組を自動的に集めて	. 158 . 158 . 159
プレイリスト編集画面で使える便利な機能 (クイックメニュー) 選択タイトルの奇数または偶数番号の チャプターでプレイリストを作成する (奇数/偶数チャプタープレイリスト作成) 簡単に本編だけのブレイリストを作る (おまかせプレイリスト作成)	. 158 . 158 . 159
プレイリスト編集画面で使える便利な機能 (クイックメニュー) 選択タイトルの奇数または偶数番号の チャプターでプレイリストを作成する (奇数/偶数チャプタープレイリスト作成) 簡単に本編だけのプレイリストを作る (おまかせプレイリスト作成) 開始時刻が同じ番組を自動的に集めて プレイリストを作る	.158 .158 .159
プレイリスト編集画面で使える便利な機能 (クイックメニュー)	.158 .158 .159 .159
プレイリスト編集画面で使える便利な機能 (クイックメニュー)	.158 .158 .159 .159
プレイリスト編集画面で使える便利な機能 (クイックメニュー)	.158 .158 .159 .159
プレイリスト編集画面で使える便利な機能 (クイックメニュー)	.158 .158 .159 .159 .160
プレイリスト編集画面で使える便利な機能 (クイックメニュー) 選択タイトルの奇数または偶数番号の チャプターでプレイリストを作成する (奇数/偶数チャプタープレイリスト作成) 簡単に本編だけのプレイリストを作る (おまかせプレイリスト作成) 開始時刻が同じ番組を自動的に集めて プレイリストを作る 日本の他の編集機能 このオリジナルタイトルをつなげて1つにする (タイトル結合) DVD-Video作成で使うメニュー背景を取り込む (メニュー背景登録) タイトルやチャプターをまとめて削除する(一括削除) … ■編集に関してのお知らせ ハードディスク(内蔵HDD)の使いかたについて ハードディスク(内蔵HDD)の使いかたについて	.158 .159 .159 .160 .161 .162 .163
プレイリスト編集画面で使える便利な機能 (クイックメニュー)	.158 .159 .159 .160 .161 .162 .163 .163
プレイリスト編集画面で使える便利な機能 (クイックメニュー)	.158 .159 .159 .160 .161 .162 .163 .163
プレイリスト編集画面で使える便利な機能 (クイックメニュー)	.158 .159 .159 .160 .161 .163 .163 .163
プレイリスト編集画面で使える便利な機能 (クイックメニュー)	.158 .159 .159 .160 .161 .163 .163 .163 .164 .166
プレイリスト編集画面で使える便利な機能 (クイックメニュー)	.158 .159 .159 .160 .161 .162 .163 .163 .164 .166
プレイリスト編集画面で使える便利な機能 (クイックメニュー)	.158 .159 .159 .160 .161 .162 .163 .163 .164 .166
プレイリスト編集画面で使える便利な機能 (クイックメニュー)	.158 .159 .160 .161 .162 .163 .163 .164 .166 .166
プレイリスト編集画面で使える便利な機能 (クイックメニュー)	.158 .159 .160 .161 .162 .163 .163 .164 .166 .166
プレイリスト編集画面で使える便利な機能 (クイックメニュー)	.158 .159 .160 .161 .162 .163 .163 .164 .166 .166 .167
プレイリスト編集画面で使える便利な機能 (クイックメニュー)	.158 .159 .160 .161 .162 .163 .163 .164 .166 .166 .167
プレイリスト編集画面で使える便利な機能 (クイックメニュー)	.158 .159 .160 .161 .163 .163 .163 .164 .166 .166 .167

DVDディスクの内容をビデオテープにダビング	
(ディスク頭からダビング)	168
現在再生している内蔵HDD/DVD内の番組を	.00
ビデオテープにダビング(1タイトルダビング)	160
	109
内蔵HDD/DVD内のタイトルの途中位置から	
ビデオテープにダビング	169
■ステップ2:ダビングをする(HDD ↔ DVD)	170
HDD↔DVD間ダビングの基本手順	172
1つのタイトル、またはいくつかのタイトルをダビングする	172
ネットdeダビング機器を選択するには	174
ダビングモードを変更するには	
DVD互換を「切」で録画したタイトルをDVD-R/RW	175
(Videoモード)にダビングするには	1/5
2層ディスクにダビングする/ファイナライズ済み	
のDVDビデオディスクを作る(DVD-Video作成)	176
メニューテーマの文字色を設定するには(色設定)	178
DVD-Video作成中と作成後について	
他のプレーヤーで再生できるDVDビデオディスク	170
にサスクリロコーノナニノブ加州	170
にする(DVDファイナライズ処理)	
DVD-R/RW(VRモード)ファイナライズ	
ファイナライズを解除する	180
再生中の映像を録画するには(ラインUダビング)	180
■ダビングについてのお知らせ	181
内蔵HDDとDVDドライブのダビング機能について	181
ダビング(コピー)中の録画や再生	101
グレング(コロー)中の	101
「コピー」と「移動」	182
1回だけ録画可能な番組(コピーワンス)の編集/	
ダビングについて	182
<b>1</b> - 4===== (1000° 2° )	
<b>9</b> ライブラリ(183ページ~)	
	104
■ライブラリの使いかた	184
ライブラリの表示切換(タイトル名一覧/ディスク名一覧)	
	104
ライブラリ対応ディスクについて	184
ライブラリ対応ディスクについて ライブラリの基本操作	184 184
ライブラリ対応ディスクについてライブラリの基本操作	184 184
ライブラリ対応ディスクについて ライブラリの基本操作 ■見たいタイトルを探す	184 184 <b>185</b>
ライブラリ対応ディスクについてライブラリの基本操作 <b>■見たいタイトルを探す</b> 表示順を並べ替える	184 184 <b>185</b> 185
ライブラリ対応ディスクについて ライブラリの基本操作 ■見たいタイトルを探す 表示順を並べ替える 表示を絞り込む	184 184 <b>185</b> 185 185
ライブラリ対応ディスクについて	184 185 185 185 186
ライブラリ対応ディスクについて	184 185 185 185 186 187
ライブラリ対応ディスクについて ライブラリの基本操作 ■見たいタイトルを探す 表示順を並べ替える 表示を絞り込む 頭出しをする(ジャンプ)… ■ライブラリ情報を見る/編集する タイトル情報を見る	184 185 185 185 186 187 187
ライブラリ対応ディスクについて	184 185 185 185 186 187 187
ライブラリ対応ディスクについて	184 185 185 185 186 187 187 188
ライブラリ対応ディスクについて	184 185 185 185 186 187 187 188
ライブラリ対応ディスクについて	184 185 185 185 186 <b>187</b> 187 188 188
ライブラリ対応ディスクについて	184 185 185 185 186 187 187 188 188
ライブラリ対応ディスクについて	184 185 185 185 186 187 187 188 188 188
ライブラリ対応ディスクについてライブラリの基本操作 ■見たいタイトルを探す表示順を並べ替える。表示を絞り込む頭出しをする(ジャンプ) ■ライブラリ情報を見る/編集するタイトル情報を見るがイブラリ情報を見るがある。ディスク情報を見るがあるがある。ディスク情報をすべて消すディスク番号を削除する。手動ディスク登録をする。ライブラリ機能を使用する/使用しないを選ぶ	184 185 185 185 186 187 187 188 188 188 189 189
ライブラリ対応ディスクについてライブラリの基本操作 ■見たいタイトルを探す表示順を並べ替える。表示を絞り込む頭出しをする(ジャンプ) ■ライブラリ情報を見る/編集するタイトル情報を見るディスク情報を見るディスク情報を見るでイブラリ情報をすべて消すディスク番号を削除する。手動ディスク登録をするライブラリ機能を使用する/使用しないを選ぶライブラリ情報をバックアップするライブラリ情報をバックアップする	184 185 185 186 187 187 188 188 188 189 189
ライブラリ対応ディスクについてライブラリの基本操作 ■見たいタイトルを探す表示順を並べ替える。表示を絞り込む頭出しをする(ジャンプ) ■ライブラリ情報を見る/編集するタイトル情報を見るボスク情報を見るボスク情報を見るボスク情報を見るボスク番号を削除する。ボスク番号を削除する。ボスク番号を削除する。ボスク番号を削除する。ボスク番号を削除する。ボスク番号を削除する。ボスク番号を削除する。ボスク・アップ・アップ・アップ・アップ・アップ・アップ・アップ・アップ・アップ・アップ	184 185 185 186 187 187 187 188 188 188 189 190 190
ライブラリ対応ディスクについてライブラリの基本操作 ■見たいタイトルを探す表示順を並べ替える。表示を絞り込む頭出しをする(ジャンプ) ■ライブラリ情報を見る/編集するタイトル情報を見るディスク情報を見るディスク情報を見るでイブラリ情報をすべて消すディスク番号を削除する。手動ディスク登録をするライブラリ機能を使用する/使用しないを選ぶライブラリ情報をバックアップするライブラリ情報をバックアップする	184 185 185 186 187 187 187 188 188 188 189 190 190
ライブラリ対応ディスクについてライブラリの基本操作 ■見たいタイトルを探す表示順を並べ替える。表示を絞り込む頭出しをする(ジャンプ) ■ライブラリ情報を見る/編集するタイトル情報を見るボスク情報を見るボスク情報を見るボスク情報を見るボスク番号を削除する。ボスク番号を削除する。ボスク番号を削除する。ボスク番号を削除する。ボスク番号を削除する。ボスク番号を削除する。ボスク番号を削除する。ボスク・アップ・アップ・アップ・アップ・アップ・アップ・アップ・アップ・アップ・アップ	184 185 185 186 187 187 187 188 188 188 189 190 190
ライブラリ対応ディスクについてライブラリの基本操作 ■見たいタイトルを探す表示順を並べ替える。表示を絞り込む頭出しをする(ジャンプ) ■ライブラリ情報を見る/編集するタイトル情報を見るアマスク情報を見る不要なライブラリ情報を消すライブラリ情報を削除する。ディスク番号を削除する。ディスク番号を削除する。ライブラリ機能を使用する/使用しないを選ぶライブラリ情報をバックアップするライブラリ情報のバックアップを本機に上書きする…ディスクの残量を再計算する	184 185 185 186 187 187 187 188 188 188 189 190 190
ライブラリ対応ディスクについてライブラリの基本操作 ■見たいタイトルを探す表示順を並べ替える。表示を絞り込む 頭出しをする(ジャンプ) ■ライブラリ情報を見る/編集する タイトル情報を見るディスク情報を見る ディスク情報を見る ディスク番号を削除する ライブラリ機能を使用する/使用しないを選ぶ ライブラリ情報をバックアップする ライブラリ情報のバックアップする ライブラリ情報のバックアップを本機に上書きする… ディスクの残量を再計算する ディスクの残量を再計算する  **********************************	184 185 185 186 187 187 187 188 188 188 189 190 190
ライブラリ対応ディスクについてライブラリの基本操作 ■見たいタイトルを探す表示順を並べ替える。表示を絞り込む 頭出しをする(ジャンプ) ■ライブラリ情報を見る/編集する タイトル情報を見るディスク情報を見る ディスク情報を見る ディスク番号を削除する ライブラリ機能を使用する/使用しないを選ぶ ライブラリ情報をバックアップする ライブラリ情報のバックアップする ライブラリ情報のバックアップを本機に上書きする… ディスクの残量を再計算する ディスクの残量を再計算する  **********************************	184 185 185 186 187 187 187 188 188 188 189 190 190
ライブラリ対応ディスクについてライブラリの基本操作 ■見たいタイトルを探す表示順を並べ替える表示を絞り込む 頭出しをする(ジャンプ) ■ライブラリ情報を見る/編集するディスク情報を見るでは、アイブラリ情報を見るでは、アイブラリ情報を対す。では、アイブラリ情報をする。ディスク番号を削除する。デーリーのでは、アージーの機能を使用する/使用しないを選ぶでライブラリ情報をバックアップするでライブラリ情報をバックアップを本機に上書きする…ディスクの残量を再計算する  1  その他(191ページ~) ■仕様	184 185 185 186 187 187 187 188 188 188 189 190 190
ライブラリ対応ディスクについてライブラリの基本操作 ■見たいタイトルを探す表示順を並べ替える。表示を絞り込む 頭出しをする(ジャンプ) ■ライブラリ情報を見る/編集する タイトル情報を見るディスク情報を見る ディスク情報を見る ディスク番号を削除する ライブラリ機能を使用する/使用しないを選ぶ ライブラリ情報をバックアップする ライブラリ情報のバックアップする ライブラリ情報のバックアップを本機に上書きする… ディスクの残量を再計算する ディスクの残量を再計算する  **********************************	184 185 185 186 187 187 187 188 188 188 189 190 190
ライブラリ対応ディスクについてライブラリの基本操作 ■見たいタイトルを探す表示順を並べ替える表示を絞り込む 頭出しをする(ジャンプ) ■ライブラリ情報を見る/編集するディスク情報を見るでは、アイブラリ情報を見るでは、アイブラリ情報を対す。では、アイブラリ情報をする。ディスク番号を削除する。デーリーのでは、アージーの機能を使用する/使用しないを選ぶでライブラリ情報をバックアップするでライブラリ情報をバックアップを本機に上書きする…ディスクの残量を再計算する  1  その他(191ページ~) ■仕様	184 185 185 186 187 187 187 188 188 189 190 190
ライブラリ対応ディスクについてライブラリの基本操作  ■見たいタイトルを探す表示順を並べ替える。表示を絞り込む頭出しをする(ジャンプ)  ■ライブラリ情報を見る/編集するタイトル情報を見るアイブラリ情報を見るアイブラリ情報を見るアイブラリ情報をすべて消すアイズク番号を削除する。手動ディスク番号を削除するアイブラリ機能を使用する/使用しないを選ぶフイブラリ情報のバックアップするライブラリ情報のバックアップを本機に上書きする…ディスクの残量を再計算する。  1	184 185 185 186 187 187 188 188 189 190 190 190
ライブラリ対応ディスクについてライブラリの基本操作 ■見たいタイトルを探す表示順を並べ替える。表示を絞り込む頭出しをする(ジャンプ) ■ライブラリ情報を見る/編集するタイトル情報を見るアイブラリ情報を見るアイブラリ情報を見るアイブラリ情報を可でで消す。ディスク番号を削除する。手動ディスク番号を削除する。手動ディスク登録をする。ライブラリ機能を使用する/使用しないを選ぶライブラリ情報をバックアップする。ライブラリ情報のバックアップするライブラリ情報のバックアップするがアイブラリ情報のバックアップを本機に上書きする…ディスクの残量を再計算する。  10 その他(191ページ~) ■仕様■各機能やディスクに関する詳しいお知らせDVD-RAMについて。DVD-R/RWについてDVD-R/RWについてDVD-R/RWについて	184 185 185 186 187 187 188 188 189 190 190 190
ライブラリ対応ディスクについてライブラリの基本操作 ■見たいタイトルを探す表示順を並べ替える。表示を絞り込む頭出しをする(ジャンプ) ■ライブラリ情報を見る/編集するタイトル情報を見るアマスク情報を見るアイブラリ情報を削除する。アイブラリ情報を対する。アイブラリ情報をできる。アイブラリ情報をできる。アイブラリ情報をできる。アイブラリ情報をできる。アイブラリ情報をできる。アイブラリ情報をできる。アイブラリ情報をできる。アイブラリ情報をできる。アイブラリ情報をできる。アイブラリ情報のバックアップを本機に上書きする。アイブラリ情報のバックアップを本機に上書きする。アイブラリ情報のバックアップを本機に上書きする。アイブラリ情報のバックアップを本機に上書きする。アイブラリ情報のバックアップを本機に上書きする。アイブラリ情報のバックアップを本機に上書きする。アイブラリ情報のバックアップを本機に上書きする。アイブラリ情報のバックアップを本機に上書きする。アイブラリーの代して、一般能やディスクに関する詳しいお知らせ。アイブラント・アイスクに関する詳しいお知らせ。アイブラント・アイスクに関する詳しいお知らせ。アイブラント・アイブラント・アイト・アート・アイブラント・アイブラント・アイブラント・アート・アイブラント・アイブラント・アイブラント・アイブラント・アイト・アイブラント・アイント・アイブラント・アイブラント・アイブラント・アイント・アイブラント・アイブラント・アイ・アイブラント・アイブー・アイブラント・アイブーント・アイブラント・アイブーント・アイブー・アイブーント・アイブーント・アイブーント・アイブーント・アイブーント・アイブー・アイント・アイブーント・アイブーント・アイブート・アイント・アイブーント・アイブーント・アイブーント・アイント・アイント・アイン	184 185 185 186 187 187 188 188 189 190 190 190 190
ライブラリ対応ディスクについてライブラリの基本操作 ■見たいタイトルを探す表示順を並べ替える。表示を絞り込む頭出しをする(ジャンプ) ■ライブラリ情報を見る/編集するタイトル情報を見るアマスク情報を見るアイブラリ情報を削除する。アイブラリ情報を対する。アイブラリ情報をできる。アイブラリ情報をできる。アイブラリ情報をできる。アイブラリ情報をできる。アイブラリ情報をできる。アイブラリ情報をできる。アイブラリ情報のバックアップする。ライブラリ情報のバックアップする。ティスクの残量を再計算するアイブラリ情報のバックアップを本機に上書きするアイブラリ情報のバックアップを本機に上書きするアイブラリ情報のバックアップを本機に上書きする。アイブラリ情報のバックアップを本機に上書きする。アイブラリ情報のバックアップを本機に上書きする。アイブラリ情報のバックアップを本機に上書きする。アイブラリ情報のバックアップを本機に上書きする。アイブラリ情報のアックアックアックアックアックアックアックアックアックアックアックアックアックである詳しいお知らせいで、最適について。  番組表について  ■ は続きないのでは、またいます。	184 185 185 186 187 187 188 188 189 190 190 190 190
ライブラリ対応ディスクについてライブラリの基本操作 ■見たいタイトルを探す表示順を並べ替える表示を絞り込む 頭出しをする(ジャンプ) ■ライブラリ情報を見る/編集する タイトル情報を見るディスク情報を見る アイブラリ情報をすべて消す ライブラリ情報をすべて消す。 ディスク番号を削除する。 手動ディスク番号を削除する。 ライブラリ情報をバックアップする。 ライブラリ情報をバックアップを本機に上書きする… ディスクの残量を再計算する。  【 ◆ その他(191ページ~) ■仕様 ■各機能やディスクに関する詳しいお知らせ DVD-RAMについて。 DVD-R/RWについて。 録画について 番組表について  番組表について ライブラリについて	184 185 185 186 187 187 188 188 189 190 190 190 190
ライブラリ対応ディスクについて	184 185 185 186 187 187 188 188 188 189 190 190 190 190
ライブラリ対応ディスクについてライブラリの基本操作	184 185 185 186 187 187 187 188 188 189 190 190 190 190 190
ライブラリ対応ディスクについて	184 185 185 186 187 187 187 188 188 189 190 190 190 190 190



- ●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- ●表示と意味は次のようになっています。

#### ■ 表示の説明

表示	表 示 の 意 味
⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること"を示します。
⚠注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害 (*2) を負うことが想定されるか、または物的損害 (*3) の発生が想定されること " を示します。

\*1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

\*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
\*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

#### ■ 図記号の例

図 記 号	図 記 号 の 意 味
禁止	" <b>○</b> " は、 <b>禁止</b> (してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
指示	" ● " は、 <b>指示</b> する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
注意	" <u>^</u> " は、 <b>注意</b> を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。


別冊(接続・設定編)の安全上のご注意を必ずお読みください。

ライブラリ



くわしくは応のページをご覧ください。

#### 前面



- ① 取出しボタン(▲) ♪ 20ページ ビデオテープを取り出します。
- (2) リモコン受光部 □ 接続・設定編 27 ページ
- ③ **テープ挿入口 応 20 ページ** ビデオテープを入れます。
- (4) お知らせインジケーター ♪ 101、応用編 62 ページ 受信後読まれていないデジタル放送のお知らせ(放 送局からのお知らせ/本機に関するお知らせ)があるときに点灯します。
- (5) Hi-Vision インジケーター 現在選ばれている(視聴中・再生中・録画中)の映像の解像度が HD(デジタルハイビジョン画質)の場合に点灯します。
- ⑥ 通信インジケーター電話回線を使用中のときに点灯します。
- ⑦ 開/閉ボタン(▲) № 21 ページ ディスクトレイを開閉します。
- (8) VTR ボタン ♪ 45 ページ ビデオテープで録画/再生するときに選びます。 「VTR」が選ばれているときにインジケーターが点 灯します。
  - ●:ビデオテープで録画中に点灯します。►:ビデオテープで再生中に点灯します。
- (9) HDD ボタン/インジケーター

録画/再生するドライブを内蔵 HDD にします。 ドライブが選ばれているときにボタンが点灯します。

TS:内蔵 HDD でデジタル放送を TS 録画(TS 画質で録画)中に点灯します。

VR:内蔵 HDD で録画中(TS 録画以外)に点灯します。ダビング時には点滅します。

▶ : 内蔵 HDD で再生中に点灯します。


(10) DVD ボタン/インジケーター

録画/再生するドライブを DVD にします。 ドライブが選ばれているときにボタンが点灯します。

- ●: DVD ドライブで録画中に点灯します。ダビング時には点滅します。
- ▶: DVD ドライブで再生中に点灯します。
- (1) ディスクトレイ ♪ 21 ページ DVD ドライブにディスクを入れます。
- (12) 入力 2 端子 69 ページ カメラー体型ビデオなどの外部機器から映像・音声 をダビングするときに使います。
- (13) **DV 入力端子 ♪ 72 ページ** デジタルビデオカメラなどからの映像・音声をダビ ングするときに使います。
- (14) B-CAS カードスロット ⇒接続・設定編 30 ページ 付属の B-CAS カードを挿入します。
- (15) 表示窓 ♪ 17ページ
- (16) **TS/VR インジケーター** 現在選択されている録画モードが点灯します。
- (17) チャンネルボタン (へ/∨) 37、47ページ チャンネルを変更します。
- (18) **録画ボタン(●) ♪ 67ページ** 録画を開始します。
- (19) **一時停止ボタン (■■) 67、75、79 ページ** 再生や録画を一時停止します。
- ② 再生ボタン (►) □ 79ページ 再生を開始します。
- ②1) **停止ボタン (■) ♪ 67、75、79 ページ** 再生や録画を停止します。
- ② 電源ボタン ♪ 20 ページ電源を入/待機にします。入/待機でインジケーターの色が変わります。

各部の名前(つづき)

#### 背面



- ① スカパー連動 (CS データ) 端子○ 接続・設定編 20 ページスカパー!チューナーの CS データ端子と接続します。
- ② 電話回線端子 ♪接続・設定編 23 ページ 付属の電話線を接続します。
- (3) BS・110 度 CS アンテナ入力端子

  ⇒ 接続・設定編 17 ページ
  BS・110 度 CS アンテナから出ているアンテナ線
  (75Ω 同軸ケーブル)を接続します。
- (4) VHF/UHF (地上アナログ) 入力端子⇒接続・設定編 14、15 ページVHF/UHF アンテナから出ているアンテナ線 (75Ω 同軸ケーブル) を接続します。
- ⑤ VHF/UHF (地上アナログ) 出力端子☆接続・設定編 14、15 ページテレビのアンテナ入力端子と接続します。
- (6) 出力 1 (HDD/DVD/VTR 共用) 端子⇒接続・設定編 14 ページテレビや AV アンプに映像・音声信号を出力します。
- ⑦ 出力 2 (HDD/DVD 優先) 端子○ 接続・設定編 18 ページテレビや AV アンプに映像・音声信号を出力します。
- (8) 入力 1 (HDD/DVD/VTR 共用) 端子 □ 69 ページ

  カメラー体型ビデオなどの対象機器から

カメラー体型ビデオなどの外部機器からの映像・音声を入力するときに接続します。

(9) 冷却用ファン通風孔をふさがないでください。

(12) 地上デジタルアンテナ出力端子


- (10) 電源コード → 接続・設定編 14 ページ電源プラグを壁のコンセントへ接続します。
- ① 地上デジタルアンテナ入力端子☆接続・設定編 15、16 ページUHF アンテナから出ているアンテナ線(75Ω 同軸ケーブル)を接続します。
- (13) BS・110度 CS アンテナ出力端子 応 接続・設定編 17 ページ アンテナ線(75Ω 同軸ケーブル)で、本機と BS・ 110度 CS 対応のチューナーやテレビの BS・110

度 CS アンテナ入力端子と接続します。

- (14) LAN 端子 ♪ 応用編 11 ページ パソコンやネットワーク接続環境などと接続します。
- (15) D1/D2/D3/D4 映像出力(HDD/DVD 優先)端子 → 接続・設定編 19ページ テレビやモニターに映像信号を出力します。テレビ やモニターに D1/D2/D3/D4 端子があるときに接
- (16) ビットストリーム / PCM (光) 端子 □ 接続・設定編 19 ページ

続します。

#### 表示窓



#### (1) 録画予約アイコン表示

録画予約があるときに点灯します。

② VTR 録画モード表示 ♪ 45ページ現在選ばれている録画モードが点灯します。

③ カセット表示 ♪ 20 ページ ビデオテープがはいっているときに点灯します。

#### (4) 画質モード表示 ♪ 61 ページ

現在選ばれている画質モードが点灯します。
TS(トランスポート・ストリーム=ハイビジョンまたはスタンダードデジタル画質) / MN(マニュアル=任意) / SP(スタンダード・プレイ=標準) / LP(ロング・プレイ=長時間) / A1、A2、DLのときは「MN」「SP」「LP」が同時に点灯します。

#### (5) タイトル表示

タイトル番号を表示しているときに点灯します。

(6) ビットレート表示

録画時設定されたビットレート値、または再生時の 実際のビットレート値を表示しているときに点灯し ます。

#### (7) 残量表示

残量時間を表示しているときに点灯します。

(8) トラック表示

トラック番号を表示しているときに点灯します。

#### (9) チャプター表示

チャプター番号を表示しているときに点灯します。

10 D 出力表示 ♪接続・設定編 19 ページ

D 端子の D 出力をしている場合に点灯します。(D1 の場合は消灯します。)

(11) アングルアイコン表示 ♪ 39、79ページ

マルチアングルで記録されている映像部分を再生しているときに点滅します。

#### (12) ダビング表示

映像のコピーや移動中、または HDD・DVD・VTR 間のダビング中に点灯します。

(13) マルチ表示

現在の時刻、チャプター番号、メッセージなどを表示します。

(14) チャンネル表示

チャンネル、外部入力、タイトル番号、トラック番号などを表示します。

(15) ディスク表示

ディスクトレイに入っているディスクの種類が点灯します。

●本体の前面には、ハーフミラーを使用しています。このため、設置した場所の明るさや、光の反射具合によって、本体表示窓の文字が見にくいことがあります。

#### ■ 表示窓の見かた

#### ■ 表示窓の明るさを変えるには


リモコン上の「表示切換」ボタンを約3秒以上押し続けるごとに表示窓の明るさが切り換わります。



普通の明るさ → 減光 → 消灯

• 電源を入れ直すと、消灯の設定は解除されます。(減光の設定は解除されません。)

#### リモコン



- TV電源 ボタン → 接続・設定編65ページ
- ② TV入力切換 ボタン ♪ 接続・設定編65ページ
- ③ TVチャンネル ボタン ♪接続・設定編65ページ
- (4) 放送切換 ボタン ▶36、66ページ
- ⑤ メディア ボタン ♪36ページ
- (6) データ ボタン ♪38ページ
- (7) VTR ボタン ▶45、47ページ
- (8) HDD ボタン **♪**66ページ
- (9) 編集ナビ ボタン ♪ 148ページ
- (10) モード/トップメニュー ボタン\*<sup>1</sup> ♪74、80、96ページ
- ① 左ページ/ワンタッチリプレイ ボタン☆48、81、98、99ページ
- (12) 決定 ボタン 🗘 22ページ
- (13) 戻る/リターン ボタン\* □ 23、82、84ページ
- (14) コマ戻し、コマ送り ボタン\*2 ▶81ページ
- (15) 一時停止 ボタン\*2 ▶47、67、75、79ページ
- (16) 再生 ボタン\*2 ▶47、79ページ
- (17) スロー ボタン\*2 ▶48、81ページ
- (18) 停止 ボタン\*2 ▶47、67、75、79ページ
- (19) チャプター分割 ボタン\*2 ♪ 152ページ
- 20 シフト ボタン\*2 ♪36ページ
- ②1) クリア/全削除 ボタン ▶26、98ページ
- ② サーチ/文字 ボタン ▶85ページ
- ② ズーム ボタン ▶82ページ
- ②4) 青 ボタン ▶25、96ページ
- ②5 赤 ボタン ▶25、96ページ
- 26 TS/VR ボタン **♪**61、66ページ
- ②7) アングル ボタン\*³ ♪39、79ページ
- (28) 字幕 ボタン\*3 →38、80ページ
- ② TV音量 ボタン ▶接続・設定編65ページ
- ③ 電源 ボタン ▶20ページ
- ③1) トレイ開/閉 ボタン ▶21ページ
- ③ 入力切換 ボタン ▶68、70ページ
- ③3 音声/音多 ボタン ♪38、79、82ページ
- ③4 簡単メニュー ボタン ▶30ページ
- ③5 DVD ボタン ♪66、74、79ページ
- 36 番組ナビ ボタン ▶96、107ページ
- ③7 見るナビ ボタン ♪74ページ
- (38) 番組説明/メニュー ボタン\*1 ▶23ページ
- ③ チャンネル切換/上下ページ ボタン♪37、98、99ページ
- ④ 右ページ/ワンタッチスキップ ボタン▶48、81、98、99ページ

- ④ 方向 ボタン ♪ 22ページ
- (42) クイックメニュー ボタン ♪22ページ
- 43 早戻し/早送り ボタン\*2 ▶48、81ページ
- (4) スキップ ボタン\*² ▶49、81ページ
- ④ CH番号入力 ボタン ▶37ページ
- (46) 録画 ボタン ▶67ページ
- (47) タイムスリップ ボタン ▶83ページ
- (48) 表示切換/ヘルプ ボタン ♪ 17、24ページ
- ④ 黄 ボタン ▶26ページ
- ⑤ 緑 ボタン ▶26、172ページ
- (51) 録画モード ボタン ▶61、66ページ
- (52) 解像度切換 ボタン ⇒接続・設定編19ページ
- ⑤ 終了 ボタン ♪ 接続・設定編29ページ
- ⑤ タイムバー ボタン\*³ ♪24ページ
- \*<sup>1</sup> 市販のDVD-Videoソフトやファイナライズ済のDVD-R/RW (Videoモード)ディスク挿入時で、DVDドライブが選択されているときは、それぞれ「トップメニュー」「メニュー」「リターン」として動作します。

リターンボタンについて 市販のソフトディスクで指定された画面に戻ります。 ディスク側の説明書もご覧ください。

- \*2 各種操作ボタンは、番号ボタンと兼用になっており、画面に応じて自動的にどちらのモードで動作するかが切り換わります。各種操作ボタンとして動作しているときに、番号ボタンとして使用したい場合は、 57 を押しながら番号ボタンを押すと、番号ボタンとして動作させることができます。
  - ⑤プト を3回連打すると、何も押さなくても ⑤プト が押されているのと同じ状態になります。(シフトロック) 連続して番号入力をするときなどにこの機能をご利用ください。

シフトロックは無操作約1分で自動解除されます。手動で解除するには 27月 を約3秒以上長押しします。

- \*3 ② を押しながら各ボタンを押すと、テレビ側の放送切換として機能します。(対応していないテレビもあります。)詳しくは、 申接続・設定編65ページをご覧ください。
- ■その他 5万 を使うおもなケース
  - ・タイトル再生時、1/20分割ジャンプやワンタッチスキップ/リプレイをしたいときに、左右カーソル移動や左右ページ移動などが動作してしまう場合
  - → ⑤フト を押しながら、目的の操作ボタンを押します。
  - ・ヘルプ画面を表示したいとき
    - →停止中に、<a>シフト</a> を押しながら</a> <a>転摘</a> を押します。</a>
  - ・文字入力画面で、入力した文字を全削除するとき。(♪26 ページ)
  - ・本機を通してテレビ放送を視聴中に、直接チャンネル番号を入力してチャンネルを切り換える場合。(♪36ページ)




#### 電源を入れる

・テレビの電源を入れて、本機を接続したビデオ入力 (例:ビデオ 1)に切り換えてください。



#### \_\_\_\_ =◯ または ® を押す



#### 電源ボタン

電源がはいると、本体の電源インジケーターが、 赤 (待機状態) から緑 (電源入り状態) に変わります。

画面右上には、「読込み中」アイコンが表示され本機が使えるまでの準備をしていますので、 しばらくお待ちください。



起動・ディスクの読み込み・ 録画終了時に表示されます。

「読込み中 | アイコンが消えると準備完了です。

#### ∅お知らせ

- お買い上げ後、はじめて本機の電源を入れたときには、ヘルプ画面が表示されます。メッセージをお読みになり、リモコンの「終了」を押して、画面を閉じてください。
- ・本体表示窓に「WAIT」と表示される場合は、本機内部での 動作処理中です。起動するまでしばらくお待ちください。

#### 電源の切りかた

本体の = またはリモコンの (電源) を押します。 電源インジケーターが赤に変わり、そのあと電源が 切れて待機状態になります。



ディスクの取出し・終了時に表示されます。


#### 本機を通してテレビを見る

本機の電源がはいったあとは、通常は放映中の映像が接続したテレビに出ています。

番組の選局のしかたについては ♪ 36 ページをご覧 ください。

#### ビデオテープの入れかた


#### ビデオテープを入れる



ビデオテープを入れると、カセット表示が点灯します。

#### ビデオテープの取出しかた


### 本体の 🛗 を押す



ビデオテープの出し入れのときには、カセット 表示が点滅します。

#### ■録画内容の保護と解除について

たいせつな録画済みのビデオテープを間違って消さないために、ビデオテープには「誤消去防止用ツメ」が付いています。




ツメを折っておくと録画が できません。

・再び録画できるようにするには、「ツメ」を折った 穴の上にセロハンテープを二重に貼ります。




#### ディスクの入れかた

# ▲開∕閉ボタン



# ゚゚゚゚゚゙゚゙゚゙゚゙゚゚゚゙゚፟または ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚ を押す

#### ●カートリッジなし



ラベル面を上にして、内側の溝に 合わせて置きます。

#### ●カートリッジあり



#### 片面ディスク

印刷がある面を上にして、矢印を 奥に向けて、ディスクトレイの溝 に合うように奥まで入れます。

#### 両面ディスク

記録/再生する面の表示を上にして、矢印を奥に向け、ディスクトレイの溝に合うように奥まで入れます。

ディスクを入れたら本体の「開/閉」またはリモコンの「トレイ開 /閉」を押してトレイをとじます。



トレイの引出し時に 表示されます。



トレイの収納時に 表示されます。

#### トレイロック機能

ディスクトレイが不意の操作で開かないようにロックできます。

## 本体の $\overset{"}{\bigcirc}$ またはリモコンの $\overset{2}{\bigcirc}$ を約3秒以上押しつづける

・ロックを解除するときも、停止中に本体の  $\bigcirc$  またはリモコンの  $\bigcirc$  を約3秒以上押しつづけます。 電源を切ると、ロックは解除されます。


#### ∅お知らせ


- トレイロック中は、ビデオテープも取り出せなくなります。
- ディスクトレイの出し入れは、本体またはリモコンのボタン操作で行なってください。また動いているディスクトレイに力を加えないでください。故障の原因となります。
- 本機で再生できないディスクやディスク以外のものを、ディスクトレイに置かないでください。
- ディスクトレイを上から強く押したり、ディスク以外のものをのせないでください。故障の原因となります。
- ディスクトレイが閉まる途中で止まった場合、保護機能によって自動的にもう一度出てきます。止まった状態で無理に閉めようとすると、破損することがありますのでご注意ください。
- 万一ディスクがトレイから取り出せなくなった場合は、いったん本機の電源を切ります。その後本体の「▲開/閉」またはリモコンの「▲トレイ開/閉」を押せば、本機の電源がはいってディスクトレイが開くことがあります。この操作を行なってもディスクが取り出せない場合は、本取扱説明書の♪ 203 ページに記載の「東芝家電修理ご相談センター」までご相談ください。
- 本機で使用したときに異常を示すメッセージが出る DVD-RAM を、本機以外の機器で録画/再生すると、ディスク内部のデータ を破損し、再生できなくなることがありますので注意してください。
   ディスクを初期化して正常な状態に戻した場合は問題なく使用できます。



# クイックメニューの使いかたと状態表示

録画中/再生中など、その状態ごとに関 連する機能を表示し、手軽に操作できま す。困ったら、まずクイックメニューを 出してみてください。





#### クイックメニューの使いかた(HDD/DVD のみ)

※ VTR を選択中は、クイックメニューは表示されません。



#### ム を押す

例



クイックメニュー 録画中や再生中などで、 その状態ごとに関連する 機能の一覧が表示されま

### 方向ボタン (▲/▼)でメニューを選び、寒 を押す

画面に表示される方法に従って操作することで、いろいろな機能が 使えます。

#### メッセージが現れたら

操作中、メッセージ画面が表示されることがあります。状況によって内容は異なりますが、おもに以下のように操作 してください。



方向ボタン(◀/▶) でどちら かを選んだあと(黄色で選択) (株) を押してください。 メッセージ画面が消えます。

A (メッセージ表示) 了解 選択項目が一つ

内容を確認したら 🕅 を押し てください。 メッセージ画面が消えます。



自動的に消えます。

#### 状態表示(HDD/DVD のみ)

操作をすると、以下のようなマーク(アイコン)が画面左上に約 3 秒間表示され、動作の状態を示します。

#### おもな状態表示



Ⅱ:一時停止

■:停止

▶▶: 早送り

◀4:早戻し

▶▶ : 進む方向のスキップ(頭出し)

◄: 戻る方向のスキップ(頭出し)

▶x1/2: 進む方向のスローモーション

**┫x1/2**: 戻る方向のスローモーション

▶■:コマ送り ■:コマ戻し :録画

●Ⅱ:録画一時停止

**\*\*\*: タイトルの最後まで再生したときに表示** 

・→: ワンタッチスキップ

**△.**: ワンタッチリプレイ

サネァッネー: チャプター分割

場: 進む方向の1/20スキップ ▲: 戻る方向の1/20スキップ


# 組説明について

を押すと、選択している番組の情報が表示されます。(VTRを 番組表の表示中や、現在番組を見ているときに 選択しているときには表示できません。)番組説明を表示するには、番組ナビの設定が必要です。

- ・番組によっては番組説明が表示されない場合もあります。
- ・デジタル放送の番組説明は表示に数分かかることがあります。また、地上デジタル放送を録画中や番組追跡(番組追っ かけ)の処理中は他チャンネルの情報を取得できません。この場合は、メッセージが表示されます。







このマークが ある場合、 |«] / [»**|**を押す とページがめ くれます。

現在見ている番組の番組説明が表示されます。

・ディスクトレイにDVDビデオディスクが挿 入され、ドライブに「DVD」が選択されて いる場合は、「メニュー」として動作し、番 組説明は表示されません。




カーソルで選択している・ 番組

番組表を表示しているときに





番組表で選択している番組の説明が表示されます。



「近接予約確認」・

選択している番組を予約する前に、同じ 時間帯にほかに録画予約がないか確認す る場合、選びます。

「予約する」・

選択している番組を録画予約する場合に、選びま

選択し、(決定)を押すと「録画予約(基本的な設定)」 に移動します。

#### 見るナビ



「見るナビ サムネイル一覧(またはタイトルリ スト一覧)」を開き、「番組説明」を見たいタイト を押す ルを選び、

(再生中に を押した場合、再生を停止し、 「番組説明」を表示します。)

#### 録画予約一覧



「録画予約一覧」を開き、「番組説明」を見たい予約タイ トルを選び、 を押す

(番組表から録画予約した直後は、番組ナビから引き 継いだ番組情報を表示します。)

#### ライブラリ・編集ナビ

に戻ります。

「番組説明」を見たいタイトルを選び、



→「番組説明」画面が表示されます。 「番組説明」を閉じる場合、

を押すと元の画面

# 動作と設定の状態を画面で確認する

HDD	DVD-RAM	DVD-RW (VRモード)	DVD-RW (Videoモード)
DVD-R (VRモード)	DVD-R (Videoモード)	ロVロビデオ	CD



#### ∅お知らせ

- VTR 側では「表示切換」を押すと経過 時間、状態表示、録画モード、受信中 のチャンネル、音声の情報が表示され、 「タイムバー」を押すと表示窓にビデ オテープの残量が表示されます。
- ビデオテープのカウンター表示をリセットするには、「クリア」を押します。

#### 状態表示と設定状況の表示

現在どの部分をどのような設定条件で操作しているかなどを、画面に表示させて確認できます。(ディスクや放送によって内容は異なります。)

#### 1) knyy を押す

#### 例: 内蔵 HDD 再生中の画面表示

### 2) もう一度 展示機 を押す

本機の設定状態と再生残時間などが表示されます。




・さらに 無臓 を 押すと、表示 が消えます。

#### タイムバーを使う

タイムバーとは、再生や録画で現時点と全体との時間の関係を図式化した表示です。

#### 1) 再生中または録画中に 例ぶ を押す

タイムバーが表示されます。(ディスクによって内容は異なります。)



**2)** タイムバーの表示位置を変更するには、方向ボタン(▲ / ▼)を押す



通常位置とそれより下方の2段階で表示位置が切り換えられます。

**3)** タイムバーを消すには、もう一度 例如 を押す タイムバーの表示が消えます。

# 文字を入力する

本機では、録画した番組のタイトル名を変更する場合などに、文字入力画面が表示されます。ここでは文字入力画面での文字入力のしかたをご紹介します。




登録しておけます。

ない 録画した番組のタイトル名を変更したいんだけど、それなときはどうすればいいの?

ディスク名やタイトル名・チャプター名を画面上の文字入力画面から入力できます。

また、「ネットdeナビ」がご使用できる環境の場合、さらに手軽に文字の入力ができます。詳しくは

➡ 応用編30、39ページをご覧ください。



#### 文字入力画面表示例 「見るナビ」画面で 1行目に表示される カーソル・ 目安位置を表しま これよりも左側に 2005/10/18 19:00 Ch:( 文字が入力されま 「見るナビ」 画面で 表示できる最大文字 数位置を表します。 1 あいうえお 英字 2 かきくけこ 3 さしすせそ 文字入力モード・ 文字入力欄 反転しているのが. あいうえお ひらがな 現在選ばれている 入力途中の文字や選 んだ文字などが表示 入力モードです。 4 たちつてとっ 5 なにぬねの 6 は ひ ふ へ ほ カタカナ されます。 **フ**まみ お め も 8 やゆよゃゅょ 9 らりるれろ 「英字」、「カタカナ」・ 文字入力オプション 「数字」 モードのときは、 文節 記号 Ⅱ わ を ん 。 、 人名選択 「キーワード選択」「人名 「半角」または「全角」が 選択」、「記号」から文字 単漢字 スペース キーワード選択 : |-| (|) 選べます。 を選んで入力できます。 キーワード登録 「スペース」でスペース キーワード登録 を入力します。 入力中の文字を ズーム 変換 サーチ/文字 無変換 表示切換 確定 10 濁点 半濁点 記号 12 逆方向選択 クリア 前削 除全削除全削除 キーワードとして 操作ガイド

② 入力切換 録画 スパース入力 モード 文節/単漢字切換 青 赤 カーンル移動 緑 黄 文節移動

#### リモコンのボタンと操作ガイド

文字は次のどちらかの方法で入力します。

- ・方向ボタンで選び、(株)を押す
- ・行頭の数字と同じ番号ボタンをくり返し押す (例えば、ひらがなモードでリモコンの **⑩**<sup>1</sup> を押すご とに、「あ」→「い」→「う」→…と変わります。)

そのほかに使うボタンは画面下部の操作ガイドでお知らせします。

#### 例

ズーム

「重」/ 「重」: 左右にカーソルの位置を移動します。

**囫** : カーソルより左にある文字を、一文字ず

つ削除します。

▶JF + FUZZ : 入力欄にある文字を、すべて削除します。

🖎 / 🔯:入力するモードを切り換えます。

: 文字入力をキャンセルして、前の画面に 戻ります。

■ / 黄 :変換する文字群の変換単位を、前後に移

:ひらがなを漢字に変換します。

□ : ひらがなを漢字に変換しないで、ひらが

なのまま決定します。

**駅** :変換した漢字を決定します。

動します。

💬 🌣 :入力した文字を濁点、半濁点文字にした

り大文字、小文字に変換します。

#### 入力モードを切り換える

選んだ文字入力モード画面に切り換わります。 選べるモードは以下の四つです。

#### 「英字」:

アルファベットや数字を入力できます。

#### 「ひらがな!:

ひらがなを入力できます。入力したひらがなは漢字に変換できます。

#### 「カタカナ |:

カタカナを入力できます。

#### 「数字」:

数字を入力できます。

#### ❷お知らせ

- •「文節移動」、「変換」、「無変換」、「確定」は、ひらがなモード以外では使用できません。
- ・文字入力モードは、方向ボタンで選び、「決定」を押しても切り換えられます。

文字を入力する(つづき)

#### 文字の入力

カーソルの左側に文字がはいっている場合があります。 不要であれば、次のいずれかの方法で文字を削除して ください。

#### 文字削除のしかた

- 文字入力欄の文字をまとめて削除するを押しながら、 を押す。
- カーソルの左側の文字を1字削除する <sup>全別除</sup> を押す。
- 1 🔊 / 🐼 を押して、入力モードを選ぶ

例:「ライブtops」を入力する カタカナモードを選びます。

**2** 番号ボタンで文字を選び、入力する

3 / 🐼 を押して押して英字モードに切り換えて、手順2の要領で文字を選ぶ

さらに文字を追加する場合は、1、2の手順をくり返します。

4文字入力が終わったら、方向ボタンで「登録」を選びび(xz)を押す

画面が変わり、入力したディスク名やタイトル名が表示 されます。

#### ■文字入力オプションについて

本機に登録してある「キーワード」やダウンロードした 番組データの人名から選んで入力できます。 方向ボタンで選び、(株) を押して切り換えます。

#### 「キーワード選択」:

「通常キーワード設定(♪129ページ)」で登録した キーワードを選んで入力できます。

#### 「人名選択」:

ダウンロードした番組データから人名を選んで入力できます。(「人名選択」は番組表が表示できていることが必要です。♪「番組表と録画予約」章をご覧ください)

#### 「キーワード登録」:

よく入力するキーワードを登録できます。 詳しくは**♪**129ページをご覧ください。

#### [記号]:

特殊な文字や、絵記号などを選んで入力できます。 《】/ [>>] を押すとページがめくれます。

#### ∅お知らせ

・入力できる文字は、全角で32文字、半角で64文字です。

#### 漢字を入力する

例:「後半」を入力する

- 2 番号ボタンで文字を選び、入力する

3 ズームを押す

漢字に変換されます。

変換せずにそのままひらがなを入力したい場合は、 円規 を押して無変換を選びます。

入力したひらがなに下線がついている状態でないと、変換 できません。

こうはん ⇒ ズーム ⇒ 公判

(変換を押す)

・変換したい漢字が1回で出ないときには、<u>ズ-ム</u> をくり返し押します。

また、このとき方向ボタン(▲/▼)で前後の候補を選ぶことができます。

- ・変換したい漢字が出ないときには、その入力をいったんク リアし、方向ボタンで「単漢字」を選び (株定) を押してから、 再度入力して変換しなおします。
- 4 希望の漢字が表示されたら、 震滅 で決定する

ヘルプ 表示切換

(確定を押す)

#### 文節を移動する

変換途中に 凝 / 黄 を押すと、隣の文節を選べます。

文節のくくりが正しくないときは、**賃** / **歩** でカーソルを移動すると変更できます。

# この取扱説明書について

- ●この取扱説明書に記載されている画面表示は、実際に表示される画面と文章表現などが異なる場合があります。画面表示については実際の画面でご確認ください。
- ●操作方法は特にことわりのない限り、リモコンでの操作を中心に説明しています。本体のボタンは、リモコンのボタンとマークが同じであれば使いかたも同じです。
- ●特にデジタル放送に関連した部分で、専門的な用語が使われている場合があります。 それらの用語については♪応用編 73 ページ~の用語解説をご覧ください。

#### 放送の種類を表すマークについて

■特定の放送にだけかかわる機能や操作手順である場合に、以下のマークを表記しています。 マークがついていない機能や手順は、すべての放送が対象であることを示します。

マーク	表す放送メディアの種類		
地上アナログ	地上アナログ放送		
地上デジタル	地上デジタル放送		
BSデジタル	BSデジタル放送		
CSデジタル	110度CSデジタル放送		

・各放送についての詳細は♥34ページをご覧ください。

#### ディスクの種類を表すマークについて

■使用可能を表すマーク

〈全章にわたり使用〉

マーク	表すメディアの種類	表す録画モード		
HDD	内蔵HDD(ハードディ スク)	TSモード VRモード		
DVD-RAM	DVD-RAM	VRモード		
DVD-RW (VRモード)	DVD-RW	VRモード		
DVD-RW (Videoモード)	DVD-RW	Videoモード		
DVD-RW	DVD-RW	VRモード、 Videoモード共通		
DVD-R (VRモード)	DVD-R	VRモード		
DVD-R (Videoモード)	DVD-R	Videoモード		
DVD-R	DVD-R	VRモード、 Videoモード共通		
VTR	ビデオテープ			

#### ■使用不可を表すマーク


(例)



表示マークが左のようなときは、その機能についてディスクが使用できないことを表します。 (左のアイコン表示は、DVD-R (Videoモード)が使用できないことを表しています。)

#### 〈再生・機能設定の章のみで使用〉

マーク	表すメディアの種類
ロVロビデオ	DVDビデオディスク
CD	音楽用CD



# 簡単メニュー


本機での基本的な操作をこのメニューから行なうこと ができます。

●簡単メニューで操作する




# 簡単メニューで操作する

基本的な操作は「簡単メニュー」から行 なうことができます。



#### ■準備

テレビの電源を入れて、本機を接続した ビデオ入力(例:ビデオ1)に切り換え ます。




#### ∰□□を押す

「簡単メニュー」画面が表示されます。

(表示される画面は操作状態で変わります。)

#### 例:

・録画されているメディア (HDD、DVD-RAM/RW/R)



- 録画済みの番組の1シーンを表示した小さな画面を「サムネイル」と呼びます。

#### ■ファインダーの使い方

「簡単メニュー」画面を表示したときには、最後に選択されたタイトルのサムネイルが最初に表示されます。

(DVD-R/RW (Video モード) では本機でダビングされファイナライズされていないものだけが対象です。)

1) 🛛 / 🔊 でタイトルを選ぶ

録画済みタイトルのサムネイルが表示されます。

(フォルダ機能で施錠されているカギ付フォルダ内のタイトルは表示されません。)

- ・表示するドライブを HDD、 DVD で選べます。
- ※TS録画(TS画質で録画)(♪56ページ)されたタイトルのサムネイルは表示されない場合があります。
- **2)** ファインダー上で再生したい番組(タイトル)のサムネイルが表示されたら、 ♪ または (末) を押す

選んだ番組の再生が始まります。

- ファインダー上で再生中に、(株定) を押すと、フルスクリーンで表示されます。
- ・再生の操作方法の詳細は、♪74ページ~をご覧ください。
- 3) 🔳 🖁 を押して再生を止める

#### ■機能アイコンの使いかた

#### 方向ボタンで操作したい機能アイコンを選び、 (津) を押す

「番組ナビ」画面になります。<sup>-</sup> 番組表を使って録画予約をし ます。

□ 107ページ

残したい番組をダビングします。-(HDD↔DVD間ダビング)

▶ 172ページ



「見るナビ」画面になります。 **♪**74ページ


(録画済みの番組を一覧表示 して再生できます。)

現在の番組のシーンを DVD-Video作成するときの メニュー背景にできます。♪161ページ

タイトル削除	ファインダー上に表示されている番組を削除します。メッセージで「はい」を選ぶと、その番組を削除します。
タイトル名変更	ファインダー上に表示されている番組のタイトル名を変更できます。
タイトルサムネイル変更	ファインダー上に表示されている番組のサムネイル画面を変更できます。
DVDファイナライズ	DVD-R/RWディスクを他のDVDプレーヤーなどで再生したいときに、 DVD-VideoまたはDVD-VRファイナライズ処理をします。 ♪ 179、180ページ
DVD初期化	本機の機能を十分に使うために、新品のDVD-RAM/R/RWディスクを初期化します。
設定メニュー	設定画面になります。♪応用編50ページ

# 2

# 終了するときは、 ◯◯ を押す



# 3

# 番組を楽しむ

本機を通して、テレビ放送を視聴するための方法や便利機能についてご紹介します。

- ●受信できるテレビ放送について
- ●番組の選びかた
- ●番組を楽しむ
  - ■番組情報を見る
  - ■字幕を切り換える
  - ■データ放送を見る
  - ■音声を切り換える
  - ■マルチビュー放送を見る(映像切換)
  - ■文字スーパー表示の設定を変更する
  - ■有料放送 (PPV:ペイ・パー・ビュー) を購入して見る
  - ■クイックメニューからの切換 (デジタル放送)



# 受信できるテレビ放送について

な、その毛素	=₩0₽	本機で利用できる主なサービス (○:利用できる ×:利用できない)			
放送の種類	説明 		字幕放送	データ放送	双方向 サービス
地上アナログ <b>地上アナログ</b>	・従来のNHKや民放各局の地上波のテレビ放送(VHF/ UHF)です。	0	×	×	×
地上デジタル <b>地上デジタル</b>	<ul> <li>・地上波のUHF放送(13~62ch)の周波数帯域を使って行なうデジタル放送です。アナログ放送は、今後このデジタル放送に変わっていきます。</li> <li>・最新のデジタル技術を活用することで、高画質(ハイビジョン放送)・多チャンネルのテレビ放送をお楽しみいただけます。</li> <li>・音声信号を効率よく圧縮して放送することができ(デジタルオーディオ:MPEG2 AAC方式)、原音に近い高音質な音声をお楽しみいただけます。さらに、5.1chのサラウンド放送も行なわれています。</li> <li>・放送は各地域の放送局から送信されます。地域密着型データ放送や、双方向通信サービスによる視聴者参加型プログラムなども予定されています。</li> </ul>	0	0	0	0
BSデジタル BSデジタル	・ハイビジョン放送やデータ放送が特長です。放送衛星 (Broadcasting Satellite)を使って行なわれる放送 のため、日本全国どこでも同じ番組をお楽しみいただけ ます。	0	0	0	0
110度CSデジタル <b>CSデジタル</b>	・通信衛星(Communications Satellite)を使って行な う放送です。ニュース、映画、スポーツ、音楽などの専 門チャンネルがあります。 ・ほとんどの番組は有料です。 ・スカパー!110への加入申込みと契約が必要です。	0	0	0	0


#### ■110度CSデジタル放送について

「スカパー! 110」にはCS1とCS2の二つの放送サービスがあります。

#### ■アナログ放送からデジタル放送への移行について

・地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも2006年末までに放送が開始される予定です。

該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。 地上アナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。



#### ❷お知らせ

- 受信契約など放送受信については、各放送事業者にお問い合わせください。
- 地上デジタル放送では、車や電車などでの移動体受信サービスや、携帯電話などで受信できる部分受信サービスも予定されています。本機では移動体受信サービスは受信できますが、部分受信サービスは受信できません。

#### テレビ放送について

デジタルハイビジョン放送を中心に、4種類のフォーマットがあります。

	デジタルハイビジョン放送		プログレッシブ放送	通常放送 (従来のBSアナログ放送と同じレベルの画質)
放送フォーマット	1125i(1080i) 放送	750p(720p)放送	525p(480p)放送	525i(480i)放送
走査線の数	1125本(有効1080本)	750本(有効 720本)	525本(有効480本)	525 本 (有効 480 本)
走査の方式	インターレース (飛び越し走査)	プログレッシブ (順次走査)	プログレッシブ (順次走査)	インターレース (飛び越し走査)
画面サイズ	16:9 16:9		16:9	16:9,4:3

デジタルハイビジョン放送 1 番組と通常放送 3 番組程度を時間帯によって切り換えて放送する、マルチチャンネル放送もあります。

#### ラジオ放送について

- ●ラジオ放送は、BS デジタルおよび 110 度 CS デジタル放送で行なわれています(2005 年 12 月現在、110 度 CS デジタル放送ではラジオ放送は放送されていません。)
- ●地上デジタル放送では行なわれていません。(ラジオ放送とは別の音声放送は行なわれています。)
- ●静止画や動画を使ったデータ付きのラジオ放送もあります。

#### データ放送について

●番組連動データ放送

デジタル放送の番組に関連したデータ放送です。(例:野球放送中に他球場の速報を放送、クイズ番組への参加、など)

●独立データ放送

番組とは無関係の独立したデータ放送です。(例:天気予報、ショッピング情報(オンライン通販)、など) ※本機は ep サービスに対応していません。

(ep サービスは、イーピー株式会社が提供する事前蓄積用データ放送サービスです。)

●双方向通信サービス

電話回線などを使用した、視聴者参加型のサービスです。番組連動データ放送や独立データ放送で、画面に表示される操作ガイドに従って、リモコンのカラーボタンなどで操作をします。

双方向通信サービスに使用される通信方式には、以下の三種類があります。

- ※使用される通信方式は双方向通信サービスを行なう事業者によって異なります。詳しくは、各事業者にお問合せください。
- ①電話回線を使用した基本通信
  - ・本機の電話回線接続端子を使った通信です。
  - ・地上デジタル、BS デジタル、110 度 CS デジタル放送で使用されます。
  - ·接続・設定については**♪**接続・設定編 22 ~ 24、47 ページをご覧ください。
- ②イーサネット通信
  - ・本機のLAN 端子を使用したネットワーク通信です。ADSL や CATV などによる通信があります。
  - ・地上デジタル放送で使用されます。
  - ·接続・設定については♪応用編 11、14 ページをご覧ください。
- ③ダイヤルアップ通信
  - ・本機の電話回線接続端子を使用したネットワーク通信です。
  - ・地上デジタル放送では、番組によっては、通信方式をダイヤルアップ通信に指定してくる場合があり、その場合に使用されます。


また、ダイヤルアップ通信を使用する場合は、「通信接続方法選択」を「イーサネット優先」にしてください。 (お買い上げ時は「イーサネット優先」に設定されています。詳しくは♪応用編 14 ページをご覧ください。)




# 番組の選びかた

※デジタル放送をご覧になるときは、「HDD」または「DVD」が選択されている 状態で操作してください。

本機を通して、番組を見てみましょう! テレビ側で本機を接続したビデオ入力 (例:ビデオ1)に切り換えてね!





### 【 ⋯ を押して、放送を選ぶ

本体表示窓

り 地上A-地上D-CS-BS-

地上A\*: 地上アナログ放送 地上D : 地上デジタル放送 CS : 110度CSデジタル放送

BS : BSデジタル放送

- ボタンを押すたびに、地上A\*→地上D→BS→CS→地上A\*…と切り換わります。
- ※「TS」を選択中の場合、地上Aは表示されません。「MM」を押して、「VR」に切り換えてください。
- ※「VTR」を選択中の場合は、地上Aだけしか表示できません。

### デジタル放送(地上D・BS・CS)の場合は、 メディアを選ぶ

- ボタンを押すたびに、テレビ→(ラジオ)→データ→テレビ…と切り 換わります。
- ・地上Dの場合はラジオ放送はありません。

### チャンネルを選ぶ

• 以降の選局方法の中から選んで行なってください。

#### 番号ボタンを押して選局する

1) ② を押しながら、番号ボタンを押して、チャンネルを選ぶ

 $\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array}$ 

・1~12の番号に割りあてられた放送局が選べます。 (割りあてる放送局を変更するには♪接続・設定編34、40ページ)

#### ■お買い上げ時に設定されている内容

+10 010/\* 011/0 012/#

●手順1でBS(BSデジタル放送)を選択したとき

リモコンのボタン	放送	チャンネル	放送の種類
[27] + ( <b>1</b> ) <sup>1</sup> s	NHK BS1	101	
	NHK BS2	102	
<b>271</b> + → 3 t DEF	NHK ハイビジョン	103	
[27] + €1,6 GH	BS 日テレ		
<b>271</b> + <b>1</b> 5 to 18 to 1	BS 朝日		BS デジタル 放送
シフト + → 6 ta mino	BS-i		
シフト + • 7 # Profis	BS ジャパン	BS テレビの チャンネル	
<b>୬</b> フト + <b>●</b> 8	BS フジ		
<b>271</b> + <b>1</b> € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 €	WOWOW		
₽ <b>フト</b> +₁0 € 10/*	スターチャンネル		

#### ●手順1でCS(110度CSデジタル放送)を選択したとき

リモコンのボタン	放送	チャンネル	放送の種類
57F + 1 € ±	CS プロモーション CH	001	110度CS
	CS プロモーション CH	100	デジタル放送

### チャンネル ( 🖎 / 🖾 ) ボタンで選局する

# 1 チャンネル(🏂 / 🗵 )を押して、チャンネルを選ぶ

チャンネルを順送りで選局します。

### 3桁チャンネル番号を入力して選局する

(地上デジタル) (BSデジタル) (CSデジタル) ※地上アナログ放送の場合は2桁入力になります。

# 1 階級を押す

・画面左上に3桁入力欄が表示されます。



# **2** 番号ボタンを押して、3桁チャンネル番号を入力する

# 3 決定 を押す

・入力したチャンネルに切り換わります。

#### ■「X」マークを使った入力方法

見たいチャンネルの3桁の番号がはっきりわからないとき、、。(<sup>()</sup>)\*\*を使って、次のように選ぶことができます。

例1:BSデジタル放送を選んでいる状態で、300番台のBSチャンネルを見たいとき

・300番台で放送されている一番小さい番号の BSチャンネルが選局されます。 放送されているチャンネルがない場合は、その 上のチャンネルから選局されます。

例2:BSデジタル放送を選んでいる状態で、450番台 のBSチャンネルを見たいとき

ご番号
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10
・10</

・450番台で放送されている一番小さい番号の BSチャンネルが選局されます。 放送されているチャンネルがない場合は、その 上のチャンネルから選局されます。

#### ■枝番号の異なる放送を選局するには(地上デジタル放送)

枝番号とは、将来多くの地域で地上デジタル放送が開始され、同じチャンネル番号に割り当てられる放送が複数受信できた場合に追加される番号のことです。

(例) 手順2)で入力した3桁チャンネルに枝番号がある場合



• 画面左上に枝番号チャンネル選択の表示がでます。





方向ボタン(▲/▼)で放送局を選び、 を押して選局します。

#### ∅お知らせ

• 「VTR」を選択中のときは、「CH番号入力」は使用できません。



# 番組を楽しむ


#### 番組情報を見る

番組を視聴中に、



・番組情報が表示されます。

(例) 番組説明画面



2ページ以上ある場合は («【/ [»】を押してペー ジを切り換えます。

番組説明を消すには、もう一度



・視聴していた画面に戻ります。

### 字幕を切り換える

ig(地上デジタル ig)ig( BSデジタル ig)ig( CSデジタル ig)

・字幕のある番組をご覧のとき、字幕の表示切換えをす ることができます。

浮幕 を押す

・現在の字幕設定が表示されます。

■ 設定番号および言語

|方向ボタン(▶) で「入」または「切」にカーソルをあ わせ、方向ボタン(▲/▼)を押して切り換える



・「切」にすると字幕は表示されません。

【 「入」にした場合は、方向ボタン(◀) で「字幕」にカー ソルをあわせ、方向ボタン(▲/▼)を押して好きな言 語を選ぶ



・字幕設定の表示は、操作してから約3秒 たつと自動的に消えます。

#### ❷お知らせ

• 「クイックメニュー」からも、字幕の切換えができます。 (▶41ページ)

### データ放送を見る

(地上デジタル)(BSデジタル)(CSデジタル)

デジタル放送のある番組を選局し(♪36ページ)、 ∅テータ を押す

データ放送の画面が表示されます。

方向ボタンで見たい項目を選び、(決定)を押す



番組によって、カラーボタンや番号ボタ ンを使った選択画面が表示されますの で、その指示に従ってください。

#### ❷お知らせ

- データ放送中に番号ボタンや文字入力画面で文字を入力す る場合、「シフト」を押しながら番号ボタン、各文字入力ボタ ンを押してください。
- サービスの種類によっては、電話回線を使用する場合があ ります。電話回線の接続・設定については▶接続・設定編 22~24、47ページをご覧ください。
- データ放送を表示中に、各ナビ画面などを表示させた場合、 データ放送が表示されなくなることがあります。
- 録画中は、データ放送は見られません。

#### 音声を切り換える

・主音声と副音声がある番組をご覧のとき、音声を切り 換えて楽しむことができます。

# 師/部 を押す

・現在の音声設定が表示されます。

2 音声設定の表示中に 篩 🔞 をくり返し押して好き な音声を選ぶ

#### 二重音声の番組

「主」(主音声)→「副」(副音声)→「主+副」(主音 声+副音声) (→「主」に戻る)

#### ∅お知らせ

• 「クイックメニュー」からも、音声の切換えができます (♪40ページ)。マルチ音声の場合は、クイックメニューか ら切り換えます。

### マルチビュー放送を見る(映像切換)

# (地上デジタル) (BSデジタル) (CSデジタル)

- マルチビュー放送とは、複数の映像(音声・データも 含む)を同じチャンネルで楽しむことができる放送で す。
- 1 マルチビュー放送を行なっている番組を選局する

# 2 アングル を押して、見たい映像を選ぶ

・押すたびに、映像が切り換わります。

例えば、野球中継で、3方向(バックネット裏、真上、バックスタンド)からの映像を切り換えて見るときに使います。

#### ∅お知らせ

- 「クイックメニュー」からも、映像切換ができます。 (♪40ページ)
- 映像を切り換えると、それに伴って音声が自動的に切り換わる場合もあります。(これをマルチビューサービスといいます。)

# 文字スーパー表示の設定を変更する

### (地上デジタル)(BSデジタル)(CSデジタル)

・デジタル放送は、番組によって文字スーパーを表示させるサービスがあります。

文字スーパー表示の入/切と、表示言語の設定を変更 することができます。(お買い上げ時は「入」で日本語 を優先で表示する設定になっています。)

詳しくは♪接続・設定編57ページをご覧ください。

# 有料放送(PPV:ペイ・パー・ビュー)を購 入して見る

# (BSデジタル) (CSデジタル)

- 有料放送を番組単位で購入して見ることができます。
- ・有料チャンネルを見るには、放送事業者との契約が必要です。また、ペイパービュー(番組単位で購入)を 視聴・録画するには、以下の購入操作が必要です。

# 1 ペイパービューの番組を選局し、寒 を押す

番組によっては、プレビュー画面が表示されます。(プレビューとは、有料番組の購入前に、わずかな時間だけ視聴できるサービスです。)

# 2 方向ボタンで項目を選び、 決定 を押す





•番組によって、選べる項目が変わります。

**購入する**: 番組を購入したことになり、視聴で

きます。

コピーガードのある番組は、録画が

できません。

**購入しない**:番組を購入しません。

視聴購入: 料金を払うと視聴できますが、コピー

ガードのある番組は録画ができませ

 $h_{\circ}$ 

録画購入: 料金を払うと視聴と録画ができま

す。

#### ■視聴制限がはたらいている場合

この番組には視聴制限があります。 ・視聴年齢制限を超えています。

視聴するには<mark>決定</mark>を押す

・左のメッセージが表示 されます。購入する場 合は以下の操作を行な います。

① 🗯 を押す

暗証番号入力画面になります。

②番号ボタンで暗証番号を入力する

次の設定をしてください。 ・暗証番号設定 ・視聴年齢制限設定 設定の方法は取扱説明書をご覧く

- ・左のメッセージが表示 されたら、以下の設定 をしてください。
- ・暗証番号の設定(♪接続・設定編58ページ)
- ・視聴年齢制限の設定(♪接続・設定編59ページ)
- ・番組購入限度額の設定(♪接続・設定編60ページ)

#### ∅お知らせ

- 番組購入後は、視聴購入から録画購入への変更、またはその 逆の変更はできません。
- 複数の映像・音声・データを視聴するには追加購入が必要 な場合があります。この場合は、購入したい映像/音声/ データに切り換えてから追加購入してください。
- 録画予約を登録したときに購入することはできません。放送開始時に録画購入の操作を行なってください。
- TS録画(♪56ページ)をするときは、あとで視聴したいものはすべて追加購入の操作を行なってください。

番組を楽しむ(つづき)

### クイックメニューからの切換(デジタル放送)

### (地上デジタル) (BSデジタル) (CSデジタル)

- •「クイックメニュー」からデジタル放送の信号(映像・音声・データ・字幕・降雨対応)を切り換える方法をご紹介します。
  - ①デジタル放送を視聴中に





- ②方向ボタン(▲/▼) で「信号 切換」を選び、(決定) を押す
  - ・「信号切換」は、デジタル放送 を視聴中のときだけ表示されま



③各項目選択へ

押す

(例)

音声: 2/4 音声2

# 映像を切り換える(マルチビュー放送のとき)

方向ボタン(▲/▼) で「映像切換」を選び、(決定) を押す



2 方向ボタン(▲/▼) で、見たい映像を選び、ඖ を 押す

(例)



# データを切り換える(データ放送のとき)

**2** 方向ボタン(▲/▼) で、好きな音声を選び、(決定)を

方向ボタン(▲/▼) で「データ切換」を選び、

(決定) を押す



方向ボタン(▲/▼) で、見たい項目を選び、(決定) を 押す

(例)



# 音声を切り換える(マルチ音声のとき)

方向ボタン(▲/▼) で「音声切換」を選び、(決定) を押す



# 字幕を切り換える(字幕放送があるとき)

方向ボタン(▲/▼) で「字幕切換」を選び、(決定) を押す



|方向ボタン(▲/▼) で、好きな字幕を選び、(決定)を 押す

(例)

字幕 1日本語 入

# 降雨対応放送に切り換える

#### BSデジタル)(CSデジタル)

- ・衛星を利用した放送では、雪や雨などの影響で電波が 弱まり、放送が受信できなくなる場合があります。そ の場合でも、降雨対応放送が行なわれているときには、 以下の操作で放送をご覧になることができます。
- 方向ボタン(▲/▼) で「降雨対応放送切換」を選 び、(決定) を押す




- ・降雨対応放送が行なわれているときだけ、メ ニューが表示されます。
- **2** 方向ボタン(▲/▼) で、「降雨対応放送」を選び、 (決定) を押す

峰南对场放送 降雨对応放送

• 通常の放送に戻すときは、ここで「通常の放送」 を選び、味を押します。

#### ❷お知らせ

- 放送の電波が強くなると、降雨対応放送から通常の放送に自 動的に戻ります。
- 降雨対応放送は、通常の放送に比べて画質などの品質が落ち る場合があります。
- 録画中に、降雨対応放送に自動的に切り換わることがありま
- TS録画(デジタル放送をTS画質で録画)中に降雨などで通常 の受信ができなくなると、その間の録画は一時停止状態にな ります。





# VTRの録画と再生

ビデオテープに番組を録画する方法や再生する方法についてご紹介します。

- **ビデオテープ/ビデオヘッドについて**
- ●ビデオテープに番組を録画する
- ●ビデオテープを再生する
- ●ビデオテープの再生機能



# ープ/ビデオヘッドについて

### 使用ビデオテープについて

本機は**VHS**規格の機器です。**VHS**マーク・**SVHS**マ-クの付いたビデオテープ以外は使用できません。 本機には S-VHS 簡易再生機能(SQPB)が付いてい ます。S-VHS ビデオで録画されたビデオテープを再生 することができますが、S-VHS 本来の高解像度、高画 質は得られません。

#### ビデオテープの取扱いについて

本機やビデオテープは、周囲(温度、湿度、ほこりなど) の影響を受けやすい、精密な部品を内蔵しています。 きれいな映像・音声をお楽しみいただくために、以 下の点をお守りください。

■ご使用前には、必ずビデオテープの品質をお確かめく ださい。

品質の悪いビデオテープを使用すると、きれいに録画・ 再生できないだけでなく、ビデオヘッドなどの精密部品をよごしたり傷つけたりして、故障の原因になります。

■品質の悪いビデオテープの例

- ほこりやカビなどでよごれたビデオテープ
- ジュースや水などの液体が付いたビデオテー
- 波打ったりクシャクシャになったりしているビデオ
- セロハンテープでつなぐなど、加工されたビデオ テープ
- たるんでいるビデオテープ
- ■品質の悪いビデオテープを使用すると

ビデオヘッドがよごれ、再生をしたときに、画像が乱 れたりテレビ画面全体が青色(ブルーバック)になっ たりします。このようなときは、ビデオヘッドのクリー ングをしてください。

■ビデオテープの扱いかた ●新しいテープを使用するときは、いったんビデオテー プの終端まで早送りし、巻き戻してから使用してくだ さい。

新しいものはビデオテープどうしが貼り付いている場合がありますので、早送り、巻き戻ししてほぐしてか ら使用することをお勧めします。

- ●ムラのある巻き取り状態はビデオテープを傷めます。 もう一度巻き直してください。
- ●使用後は、ビデオテープを始端まで巻き戻しておいて ください。
- ●冬の屋外など寒いところから、急に暖かい部屋にビデオテープを持ち込むと、ビデオテープに露(結露)が 付くことがあります。そのまま使用するとビデオテープを傷めますので、部屋の温度になじませて、露が取れてからお使いください。
- ●磁気を持っているものに近づけないでください。磁気 の影響を受けて、たいせつな記録が損なわれたりする ことがあります。
- 剤器としたり、強い振動やショックを与えないでください。
- ▶ビデオテープはほこりが付着しないようケースに入 れ、テープたるみを起こさないよう立てて保管してく ださい。
- ビデオテープを次のようなところに置かないでください。
  - ほこりの多いところ
  - 高温になるところ (推奨温度: 15℃~ 25℃)
  - 温度差が激しいところ
  - 湿度の高いところ (推奨湿度:40%~60%)

  - 湯気や油煙の出るところ冷暖房機器に近いところ
  - 自動車のダッシュボードの中

#### ビデオヘッドのクリーニングについて

いつもきれいな画像を見るためのお手入れのしかたで す。

■再生画面がざらついているときには、クリーニング テープをお使いください。

テレビ番組はきれいに映 ビデオヘッドがよごれると、 るのに、ビデオテープを再生すると次のような症状が 出ることがあります。

- ●画像がざらついている
- ●画像が不鮮明
- ●画像が出ない(単色の背景色が出る)

録画・再生をすると、ビデオヘッドが少しずつよごれ てきます。

再生中に、テレビ画面に「クリーニングテープをおた めしください」の表示が出たときは、ビデオヘッドが よごれています。ビデオヘッドをクリーニングしてく ださい。

■クリーニングテープについて


市販の乾式クリーニングテープをご利用ください。 クリーニングテープを使用しても効果がない場合のク リーニングは技術を要しますので、お買い上げの販売 店にご相談ください。

# 正常な画像

# ビデオヘッドがよご れているときの画像







初期

▶ 末期

このような画像になったらクリー ニングテープをお使いください。

■ビデオヘッドは長時間使用すると摩耗します。

クリーニングしても鮮明な画像が戻らない場合は、ビ デオヘッドが摩耗していることがあります。 このような場合はビデオヘッドの交換が必要です。ビ デオヘッドの交換は、お買い上げの販売店にご相談く


- ださい。 ●湿式のクリーニングテープを使用すると故障の原 因となることがあります。
- ●古くなったビデオテープをお使いになるとビデオ ヘッドがよごれやすくなり、画面がざらつきやすく なりますので、クリーニングテープをお使いくださ い。
- ●トラッキングがずれているときでも、上記の症状が出ることがあります。この場合は、トラッキングを調整してください。「画面をきれいにする」 (♪ 47ページ)をご覧ください。

ライブラリ



# ビデオテープに番組を録画する

放送中の番組をビデオテープに録画してみましょう。 ※ビデオテープに予約録画をすることはできません。



#### VTR

#### ■準備

ツメの折れていないビデオテープを セットします。



#### 「VTR**)を押す**

2

# 録画するチャンネルを選ぶ

チャンネルボタン・シア+番号ボタンで選局します。(チャンネルの選びかたについて詳しくは♥36ページをご覧ください。)

3

### ■ を押して録画モードを選ぶ

本体表示窓(例)

(標)選んでいる録画モードが表示されます。

「録画モード」を押すたびに、標準か3倍に切り換わります。

- 画質を重視するときは「標準」を選びます。録画時間を長くしたいときは、「3 倍」を選びます。
- 長期間保存されるときや大切な録画は、「標準」で録画することをおすすめ します。
- 「標準」モードは「3倍」モードよりもヘッドによるテープ上への記録の読み書き面積が大きく、長期使用や他のビデオデッキとの交換再生時でもヘッドと記録部分との位置がずれにくくなります。

「3倍」モードで録画した場合には、長期使用やヘッド交換などでわずかな 位置ずれによって、再生できなくなることがあります。

4

#### ●≤麺 を押して、録画をはじめる

#### ∅お知らせ

- ・デジタル放送は直接録画できません。一度HDDに録画するなどしてから、ビデオテープにダビングをしてください。(♪66、107、164ページ)
- 予約録画開始時刻が近づいているときは、録画ができない場合があります。

ビデオテープに番組を録画する(つづき)

### 録画を停止する/一時停止をする

本体前面に「VTR」が点灯していない場合は、「VTRを押して、VTRが選択された状態にします。

1 **・** 8 を押す

録画を終了します。

(II)<sup>2</sup>かを押す

録画が一時停止します。 もう一度押すと、録画がはじまります。

### 録画チャンネルを変える

本体前面に「VTR」が点灯していない場合は、「VTRを押して、VTRが選択された状態にします。

- **3個中に (U) を押す** 録画が一時停止します。

### 外部機器からビデオテープに録画する


ビデオデッキやチューナーなど本機に接続した外部機器からの映像を VTR で録画することができます。 手順については 68 ページをご覧ください。




# ビデオテープを再生する

VTR

市販のビデオテープや、番組を録画した ビデオテープを再生してみましょう。





# ◯◯ を押す

以下のときなどには、VTRに切り換えられません。 - HDD、DVDを再生しているとき

2

# 再生したいビデオテープを入れる

「ツメ」の折れているビデオテープを入れると、自動的に再生を始めます。

3

# 🎤 を押す

テープを再生します。

- ・再生中に「再生」を押すと、2倍速でテープを再生します。
- テープを終わりまで再生すると、自動的にテープのはじめまで 巻き戻します。
- 早送りのときは、テープの終わりで停止します。

# 再生を停止する/一時停止する

**●**8 **「停止」を押す** 再生を終了します。


**両上再生中に「一時停止」を押す**再生が一時停止します。もう一度押すと、再生が始まります。

# 画面をきれいにする (手動トラッキング調整/垂直同期調整)

#### ■手動トラッキング調整

本機は、テープを再生すると自動的にトラッキング調整を行ないますが、 録画状態の悪いテープなどでノイズ が少なくならないときは以下の手順 で調整してください。

**1)** 再生中に本体の「チャンネル (^/√)」でノイズが最も少な くなるように調整する




2) 自動トラッキング調整に戻すと きは、再生中に本体の「チャン ネル(ヘ/〜)」ボタンをふたつ 同時に 2 秒以上押す

#### ■垂直同期調整

一時停止中の画面の上下のゆれが気 になる場合は、以下の方法で調整す ることができます。

**1)** 一時停止中に本体の「チャンネル (ヘ/√)」で調整する



#### ∅お知らせ

- \_\_\_\_\_\_ • トラッキングの自動調整中は、画像や Hi-Fi 音声にノイズが出ることがあります。
- 本機をテレビの近くに置くと、再生中に画像や音声からノイズが出ることがあります。その場合はテレビから離して使用してください。
- スロー再生中(♪48ページ)や一時停止中の場合、自動トラッキング調整は働きません。スロー再生中や一時停止中の画面の ノイズを消したいときは、いちどスロー再生にして、その状態で手動トラッキング調整を行なってください。
- 他の機器で録画したものなど、ビデオテープの状態によっては、トラッキング調整をしても正常に再生できない場合があります。



# ビデオテープの再生機能

VTR



#### 早送り/早戻しする

再生中に、 📢 または 🕩 6 ta を押す

 $\cdot$  igcap 5 を押すと、普通の再生に戻ります。

#### コマ送りする

一時停止中に (▶)5 を押す

押すたびにコマ送りします。

 $\cdot$   $(II)_{\stackrel{\circ}{\mathbb{R}}_{c}}^{2}$  を押すと、普通の再生に戻ります。

ワンタッチスキップ	ワンタッチリプレイ	
再生中に、 (>>)+ を押す	再生中に、 ・ ≪ を押す	
<ul><li>・ボタンを押すたびに、一定時間分をスキップします。</li></ul>	・ボタンを押すたびに、一定の時間分前に戻し、 そこから再生を再開します。	

#### スローモーションで再生

再生中に、 9 を押す

スロー 9 : 進む方向のスローモーションで再生します。

・ $igodelight _{rac{1}{2}}^{5}$ を押すと普通の再生に戻ります。

#### 音声を切り換える

複数の音声が記録されているビデオテープでは、好きな音声に切り換えることができます。

# 1 再生中に 節/部 を押す

・現在の音声設定が表示されます。

# 2 音声設定の表示中に **静彦** を押して好きな音声を選ぶ ステレオ音声の番組

「ステレオ」または「LR」 (左の主音声と右の副音声) → [L] (左の主音声) → [R] (右の副音声) → モノラル音声 → [ステレオ] または [LR] に戻る

### 二重音声の番組

「L」(主音声)→「R」(副音声)→(モノラル音声)→「LR」(主音声+副音声) →「L」に戻る

### 見たい番組を頭出ししながら探す(頭出しサーチ)

頭出し信号(VISS 信号)を使って、録画した番組を探して頭出しします。 録画を始めると、自動的に頭出し信号を始まり部分に記録します。



# 

スキップ トーター/2/#:進む方向の番組をサーチします。

\*\*\*\*\*\*\*: 戻る方向の番組をサーチします。

頭出し信号の記録されている部分を約5秒ずつ再生します。

2

# 見たい番組が表示されたら 🎤 を押す

番組を再生します。

サーチを止めるには (■)<sup>8</sup> または (►)<sup>5</sup> を押します。

#### ∅お知らせ

- 録画中に一時停止し、再び録画を始めたときは頭出し信号は記録されません。ただし、 録画中に一時停止して、チャンネルを変えたときは記録されます。
- ビデオテープの最初の部分では、頭出しサーチが正常に働かないことがあります。

# 番組を指定して探す(とびこしサーチ)



# 

スキップ ト━**ン**12#:一つ先の番組をサーチします。

\*\*\*\*\*\*\*・現在の番組の先頭をサーチします。

つづけて二度押すと、一つ前の番組をサーチします。

たとえば、二つ先の番組をサーチするときには、 かり 2 を数回押して + 2 を表示させます。

二つ前の番組をサーチするときは、、(i) を数回押して-3 を表示させます。

- +20から-20までの番組をサーチできます。
- 指定した数の頭出し信号を見つけると、自動的に再生が始まります。
- とびこしサーチを途中で止めるには、lacktriangle または lacktriangle を押します。

#### ∅お知らせ

• オートスキップが「入」(♪応用編 55 ページ) のときに、ステレオ放送の番組を 頭出しすると、早戻し再生または早送り再生になることがあります。このときは、「再 生」を押すか、オートスキップを「切」にしてください。



# 5

# HDD・DVD の 録画の前に

本機で録画をする前に知っておきたいことや準備について説明しています。

- ●本機で録画が可能なディスク
- ●本機でできる録画について
- ●録画方式(録画対応モード)とディスクの 選択
- 1 回だけ録画可能な番組(コピーワンス) の録画について
- ●録画品質(画質/音質)の設定をする
- ●録画する前の DVD ディスクの初期化
- あとで DVD-R / RW (Video モード) にダビングする場合の設定



# 本機で録画が可能なディスク

#### 録画 / 再生が行なえます

ディスク	マーク (ロゴ)	内容	録画対応モード	1 回だけ録画可能な番組 (コピーワンス)録画の対応	推奨ディスク/確認済ディスク*1
内蔵 HDD (ハードディスク ドライブ)		250GB	VRモード	可	
DVD-RAM	RAM RAM 4.7	・片面 4.7GB(12cm) ・両面 9.4GB(12cm) ・規格 * <sup>2</sup> Ver.2.0 または 2.1、 2.2 に準拠	VR モード	可 *³ (CPRM 対応のものに限る)	推奨ディスク Panasonic(2X、3X、5X)
DVD-RW	DVD	· 12cm · 規格	VR モード	可 (CPRM 対応のものに限る)	推奨ディスク
DVD-RW	R W	Ver.1.1 Ver.1.2	Video モード*5	不可	ビクター・JVC(2X、4X、6X)
		・12cm ・DVD-R For General ・規格 Ver.2.0 Ver.2.1	VR モード	可 (CPRM 対応のものに限る)	推奨ディスク 太陽誘電(4X、8X、16X) 東芝 RD-RVR 120 (CPRM 対応) 東芝 RD-RVR 120P5 (CPRM 対応) 太陽誘電 DR-C12WTY5PA (CPRM 対応)
DVD-R	<b>DVD</b>		Video モード*5	不可	太陽誘電 DR-C12W113PA (CPRM 対応) 太陽誘電 DR-C12WPY10SA (CPRM 対応) 太陽誘電 DR-C12WPY10BA (CPRM 対応) 日立マクセル DRD120B.1P (CPRM 対応) 日立マクセル DRD120B.1P5S (CPRM 対応)
		・12cm ・DVD-R For DL ・規格 Ver.3.0	Video モード* <sup>6</sup>	不可	<b>確認済ディスク</b> 三菱化学メディア(4X)

- \*1 推奨ディスク、確認済ディスクについて、動作確認はしておりますが、すべてのディスクの動作を保証するものではありません。
- \*2・記載された規格に準拠していない(他の規格でフォーマットされた)DVD-RAMは、そのままでは使用できません。 で使用になる場合は、本機のディスク初期化機能で初期化してお使いください。
  - ・規格に準拠した DVD-RAM でも、他社の機器やパソコンで記録・編集されたもの、タイトル数が非常に多かったり空き容量が少ないものなどは、録画・編集・ダビングができない場合があります。

また、静止画を含むタイトルなども編集やダビングができない場合があります。

- ・パソコンで UDF2.0 で初期化された DVD-RAM は、DVD-RAM 規格の Version2.0 に準拠しておりません。必ず本機で初期化しなおしてからお使いください。
- \*3 DVD-RAM は、パッケージに「このディスクは 4.7GB DVD-RAM ディスクに対応したビデオレコーダーとドライブでご使用いただけます」や「このディスクは 1 回だけ録画が可能な番組の録画にも対応しています」または「CPRM 対応ディスク」などの表示があるディスクを選んでお使いください。
- \*4 カートリッジ付きディスクについて



- ・カートリッジには、中のディスクが取り出せるもの (TYPE2/4) と取り出せないもの (TYPE1) があります。
  - 取り出せるものでも、できるだけ取り出さずに使用することをお勧めします。 市販品の中には、カートリッジからディスクを取り出すと、録画・編集ができなくなるものがあります。
- ・カートリッジのシャッターは手であけないでください。中のディスクを指でさわったり、ほこりがわずかでもはいると、正常に録画・再生・編集できなくなることがあります。
- ・録画内容を誤って消さないために・・・

カートリッジには録画を禁止する機能がついています。

ライトプロテクトタブ (誤消去防止用のつまみ)を先の細いもので「PROTECT」側にしてください。 再生はできますが、録画や消去はできなくなります。ディスクの説明書もご覧ください。

- \*5 DVD-R/RW(Video モード)は、本機では「DVD-Video 作成」と「高速そのままダビング」だけのご使用となります。
- \*6 DVD-R DL (デュアル・レイヤー: 片面 2 層ディスク) について
  - 本機では「DVD-Video 作成」(♪ 176 ページ)だけで使用できます。それ以外の録画に使うことはできません。

備考 ・本機では、カートリッジ付きDVD-RAM(市販品)をお使いになる ことをお勧めします。\*4 カートリッジ付きのディスクのほうがカートリッジなしディスク に比べてキズやほこりなどが付きにくいので、安定した録画・再 生・編集が行なえます。 ・カートリッジなしディスク(市販品)を使う場合は、指紋やキズな どがつかないように注意して取り扱ってください。 ・ビデオ用、録画用、120minなどの表示があるディスクを選んで ください。 ・録画が禁止または制限されている映像(コピー禁止やコピーワン ス)は、Videoモードでは録画できません。コピーワンスの映像を 録画するには、CPRM対応の表示があるディスクを、VRモード で初期化してご使用ください。(VRモードとVideoモードの切換 は初期化をしなおすことで行なえますが、 録画されていた内容は すべて消去されます。) くり返し録画ができる回数には限りがあります。また、くり返し録 画を行なうなどで記録層の劣化が進むと、本機で録画再生が可能で も、他機種やパソコンでの再生ができなくなる場合があります。 · 2倍速記録対応ディスク(Ver.2.0/2Xなどと表記)や4倍速記録対 応ディスク(Ver2.0/4Xなどと表記)も使用できます。 ビデオ用、録画用、120minなどの表示があるディスクを選んで ください。

> ・ビデオ用、録画用などの表示があるディスクを選んでください。 ・録画が禁止または制限されている映像(コピー禁止やコピーワン

録画が禁止または制限されている映像(コピー禁止やコピーワンス)は、Videoモードでは録画できません。コピーワンスの映像

を録画するには、 CPRM対応の表示があるディスクを、VRモ-

ドで初期化してご使用ください。(VRモードとVideoモードの初

- ・ 録画か祭止または制限されている映像(コヒー祭止やコヒーワン ス)は、録画できません。
- ・本機では「DVD-Video作成」(▶176ページ)と再生だけで使用できます。それ以外の録画に使うことはできません。
- ●万一、何らかの不具合が発生した場合でも、録画/編集ができなかった内容の補償、録画/編集されたデータの損失、およびこれらに関わるその他の直接・間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


以下のような場合に発生した不具合も含まれます。

期化をしなおすことはできません。)

- ・本機で録画した DVD ディスクを他社の DVD レコーダーやパ ソコンの DVD ドライブで動作(挿入、再生、録画、編集など) させた場合。
- ・上記の動作を行なった DVD ディスクを、再び本機で動作させた場合。
- ・他社の DVD レコーダーやパソコンの DVD ドライブで記録した DVD ディスクを本機で動作させた場合。
- PC 用のディスクではライブラリ機能など一部の機能が正常に働かない場合があります。

# ディスクの内容の区分

- ●DVD-RAM/R/RWまたは内蔵HDDに録画をした場合、1回の録画を一つの「タイトル」として収録します。
- ●「タイトル」は本機の編集機能で「チャプター」という小さい区 切りに分けることができます。



**タイトル**: 1回の録画内容を一つの「タイトル」とします。 **チャプター**:タイトルの内容を、場面ごとにさらに小さく区

切ったものです。

# ディスクの取扱いかた

●再生面には手を触れないでください。

●ディスクに紙やシールを貼 らないでください。







# ディスクのお手入れのしかた

●ディスクについた指紋やほこりなどのよごれは、画像の乱れや音質低下の原因となります。メガネふきのような柔らかい布で、ディスクの中心から外側に向かって軽く拭き取り、いつもきれいにしておいてください。







- ●シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナー、静電気防止剤などは絶対に使用しないでください。ディスクを傷める原因となります。
- ●ディスクの説明書もよくお読みください。

### ディスクの保管のしかた


- ●直射日光の当たる場所や、湿度の高い場所には保管しないでください。
- ●浴室や加湿器のそばなど、湿気やほこりの多い場所には保管 しないでください。
- ●ディスクは必ず専用ケースに入れて保管してください。 専用ケースに入れずに重ねたり、立てかけたりすると変形する原因となります。
- ●ディスクの説明書もよくお読みください。




# 本機でできる録画について

#### 同時録画(W録)について

本機では、以下の場合に、同時刻または放送時間が重なる二つの録画/予約録画ができます。目的に合わせて同時録画を使いこなしましょう。



### 本機での録画のしくみについて



- ① デジタル放送の番組を、ハイビジョン画質や5.1 ch音声をそのままに録画するには、「TS」を選びます。デジタル放送の番組を、画質や音質は下がっても、内蔵HDDの容量を節約したいときや、DVDディスクに録画をしたいときは、「VR」で任意の録画品質(SP、LP、MN)を選んで録画します。
- (2) 「TS | での録画の場合、記録先は「内蔵HDD | しか選べません。
- ③ デジタル放送以外の録画は、すべて「VR」で、任意の録画品質(SP、LP、MN、A1、A2、DL)を選んで録画します。
- (4) 「VR」では記録先に「内蔵HDD」または「DVD」ディスクが選択できます。「1回だけ録画が可能(コピーワンス)」の番組は、内蔵HDDまたはCPRM対応のDVD-R/RW/RAMに録画できます。また、DVD-R/RW(Videoモード)には、本機では番組を直接録画することはできません。
- (5) ビデオテープに録画する場合は、「標準」か「3倍」モードの選択をします。また、デジタル放送を直接ビデオテープに録画することはできません。

# HDD 記録領域設定について(TS/VR 互換記録領域)

本機の HDD には VR モードで録画する領域と TS モードで録画する領域の二つがあります。 TS モードの領域にはデジタル放送を TS 録画した番組が記録され、それ以外は VR モード領域に記録されます。

TS モードで録画された番組はその性質によって多くの容量を必要とします。デジタル放送を TS モードで録画することが多い場合は、配分比率を TS 側に多く配分することをお勧めします。また、VR モードで録画することが多い場合は VR 側を多くします。

初期設定では、TS 記録領域 70%、VR 互換記録領域 30% になっています。

#### ■設定方法

- 2) 方向ボタンで「設定メニュー」を選び(寒)を押す
- 3) 方向ボタン (▲/▼) で「管理設定」を選び (歳) を 押す
- 4) 方向ボタン(▲/▼)で「HDD/ディスク管理」を 選び(株)を押す
- 5) 方向ボタン (▲/▼) で「HDD 記録領域設定」を選び (海) を押す

HDD 記録領域設定の画面が表示されます。



- すでに使用している領域を表します

- 6) 方向ボタン(◀/▶)で境界部分を変更する 移動は 10% ずつ変更します。未使用の領域内だけ で変更することができます。領域をより大きくする 場合は、使用部分を削除 (DVD への移動など) する 必要があります。
- 7) 方向ボタンで「登録」を選び (独) を押す メッセージが表示され、「はい」を選ぶと HDD 記録 領域が設定されます。

#### ∅お知らせ

・ 設定を変更すると、変更した値によっては自動削除機能 (♪116ページ)が働くことがありますのでご注意ください。

# CS デジタル放送などの有料放送(PPV/ペイ・パー・ビュー)を録画する際の注意

有料放送(録画が禁止されていない)を録画する際、 以下の点にご注意ください。

録画予約した有料放送のあとに録画時間が重なる他の録画予約があると、同時録画の条件\*に合わない録画や録画優先度\*が同じ録画はあとの時間帯から始まる録画を優先して録画します(他の録画予約時間がくると、有料/無料にかかわらず録画を停止して、あとの時間帯の録画を開始します。)有料放送や録り逃したくない番組などを録画する際は、時間帯が重なる録画がないかご確認ください。

番組購入後の「視聴購入」、「録画購入」の変更はできません。

- ※「同時録画の条件」については **♪**54ページをご覧く ださい。
- ※「録画優先度」については ♪ 112ページをご覧ください。



# 方式(録画対応モード)とディスクの選



本機のHDD/DVD録画で使用する録画方式(録画対応モード)とディ スクの選びかたについてご紹介します。

#### 本機で使用する録画方式(録画対応モード)について

本機は、以下の録画方式(録画対応モード)から選んで使用できます。

#### 

- ・「TS」を選択すると、この録画方式で録画されます。
- ・デジタル放送番組をそのままに録画する方式です。
- ・録画モード(画質・音質)は、TS (Transport Stream) に固定されます。
- ハイビジョン画質や5.1ch音声をそのまま録画できます。
- ・ただし、編集機能に制限があります。(♪ 152 ページ)



#### こんな場合に選択します。 (地上デジタル) (BS デジタル) (CS デジタル)

- ・デジタル放送のハイビジョン放送を、そのままの高画質で録画したいとき。
- ・デジタル放送の 5.1 ch 音声をそのままの音質で録画したいとき。

#### 2 HDD・DVD ディスクへの「VR/Video 録画」

- 「VR」を選択します。
- ・任意の録画モード(SP、LP、A1、A2、DL、MN)で録画することができます。
- ・デジタル放送を録画するときに、「VR」を選択するとこの録画方式で録画されます。
- ・ハイビジョン画質や 5.1ch 音声などをデジタル放送そのままの画質・音質で録画することはできません。

VR/Video 録画には、以下の2種類のモードがあります。

#### 1 VR T- F (Video Recording Format) HDD DVD-RAM (VRE-F) (VRE-F)

- 録画したタイトルは、さまざまな編集ができます。
- ・録画したディスクは、各ディスクの VR モードに対応した DVD プレーヤーでだけ再生ができます。
- ・「1回だけ録画が可能(コピーワンス)」の番組を、DVD-RAMや CPRM対応のDVD-R/RWに録画することができます。



#### **こんな場合に選択します**。(地上デジタル)(BS デジタル)(CS デジタル

- ・デジタル放送を録画したあとに編集したいとき。
- ・デジタル放送を DVD ディスクに録画したいとき。

#### こんな場合に選択します。(地上アナログ)

- ・デジタル放送以外の放送を録画するとき。
- 録画したあとに編集したいとき。
- 二カ国語放送の音声を切換えできるようにしたいとき。

#### ② Video モード (Video Format) ※ DVD-R/RW だけで対応 | DVD-RW | DVD-R | (Video F-ド) (Video F-ド) (Video F-ド)

- ・市販の DVD プレーヤーや DVD-ROM ドライブと互換性のある録画方式です。
- ・ただし、編集機能には多くの制限があります。
- ・「1回だけ録画が可能(コピーワンス)」の番組を記録することはできません。
- ・本機では、いちど内蔵 HDD に録画してから「高速そのままダビング」と「DVD-Video 作成」のみの対応となります。 Video モードの DVD-R/RW に直接録画はできません。



### こんな場合に選択します。( 地上アナログ )

- 録画したタイトルを他のプレーヤーで再生したいとき。
- ・個人で撮影した映像集などをダビングして配付したいとき。

# DVD ディスク使いわけのヒント! (はじめて HDD & DVD レコーダーをお使いになる方へ)

本機は DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW の 3 種類の DVD ディスクに対応しています。 ディスクにはそれぞれ特徴があります。

対応メディア	DVD-RAM	DVD-R	DVD-RW	
特徴	くり返し録画が可能	1回だけ録画が可能	くり返し録画が可能	
メディアの容量	4.7GB/9.4GB	4.7GB	4.7GB	
おすすめ 用途	・VRモードでの録画・編集 ・録画番組のバックアップ	・DVD-Videoの作成	・DVD-Videoの試し書き・ 作成 ・録画番組のバックアップ	
備考	DVD-RAM対応のDVDレ コーダーなどでの再生や編集 が可能。カートリッジタイプ はキズやホコリが付きにくい		DVD-RW対応のDVDプレーヤーなどでの再生が可能	

・初めてお使いになる方は、DVD-RAM、DVD-R(Video モード)、DVD-RW(Video モード)をお使いになることをお薦めします。ただし、Video モードの場合、本機では「高速そのままダビング」と「DVD-Video 作成」だけのご利用となります。DVD-R/RW(Video モード)に番組を直接録画することはできません。 ・応用的な使い方として DVD-R(VR モード)、DVD-RW(VR モード)があります。♪ 59 ページ

# ■ たいせつな映像を保存するには…DVD-RAM

たいせつな映像を保存するにはカートリッジ付き DVD-RAM をお使いください。カートリッジ付きは両面ディスクでも扱いやすく、保存性にも優れています。録画のときの制限事項も少なく、CPRM 対応のディスクなら 1 回だけ録画可能な映像の録画にも対応しています。 DVD-RAM は、DVD プレーヤーなど他の DVD 機器では再生できないことがありますので、ご注意ください。他の DVD 機器で再生する場合は、DVD-RAM に対応しているかご確認ください。



#### ■ DVD プレイヤーなどの他の DVD 機器で再生するには…DVD-R(Video モード)

DVD プレーヤーなど他の DVD 機器で再生したい場合は、互換性の高い DVD-R(Video モード)をお使いください。 DVD-R DL (2 層) を他の DVD 機器で再生する場合は、DVD-R DL (2 層) に対応しているかご確認ください。

はじめにフォーマット (初期化)をしないで使用すると、DVD プレーヤーなどの互換性のある他の DVD 機器で再生できる Video モードとなります。

DVD-R は記録が 1回しかできず、録画したものを消去しても容量は増えません。また、他の DVD 機器で再生したい場合は、ファイナライズ(終了処理)が必要です。

Video モードでお使いの DVD-R は、デジタル放送のコピーワンス番組(1 回だけ録画可能な番組)の記録ができないなど、録画に関する制約事項が多数あります。CPRM 対応のディスクでも Video モードで使用する場合には、コピーワンス番組を記録することはできません。



#### ■ DVD-R の試し書きや DVD プレーヤーなどで再生するには…DVD-RW(Video モード)

DVD-R にダビングする前に、書き込めるか確かめたいとき、ディスクにすでに書かれている 録画内容を消して、くり返し使いたいとき、また、DVD プレーヤーなど他の DVD 機器で再生したい場合は DVD-RW をお使いください。

ただし、一部の DVD 機器では再生できないことがあります。

使用する前に Video モードでのフォーマット (初期化)が必要です。他の DVD 機器などで再生するためにはファイナライズ(終了処理)が必要です。コピーワンス番組の録画については、DVD-R と同様です。



録画方式(録画対応モード)とディスクの選択(つづき)

#### VRモードとVideoモードについて

同じ DVD ディスクでも、VR モードか、Video モードかによって、以下のような違いがあります。 ディスク選択やモード選択の際の参考にしてください。

	VR モード (DVD-Video Recording)	Video モード*4
対応ディスク	<ul> <li>・内蔵HDD (ハードディスク)</li> <li>・DVD-RAM (Ver.2.0/2.1/2.2)</li> <li>・ とり返し録画・消去できます。</li> <li>・ BVD-RW (Ver.1.1/1.2) ※VRモードに初期化したもの*¹</li> <li>・ DVD-RW (Ver.2.0/2.1) ※VRモードに初期化したもの*²</li> <li>・ DVD-R (Ver.2.0/2.1) ※VRモードに初期化したもの*²</li> <li>・ DVD-R (基準によって不要なタイトルやチャプター削除ができますが、削除した分のデータ容量が復帰することはありません。)</li> </ul>	・DVD-RW(Ver.1.1/1.2)※Videoモードに初期化したもの*1 くり返し記録・消去できます。 ・DVD-R(Ver.2.0/2.1/3.0) 一度記録すると、消去して書き換えることができません。 内蔵HDDからこのモードのDVD-R/RWにダビングする場合、DVD互換モードを「入」で録画したタイトルでないと、正しくダビングができませんのでご注意ください。
二カ国語放送の 音声について (DVD 互換モード の選択 *³)	以下の三とおりからお好みの音声を選択できます。 ①DVD互換モード「切」: 再生時に音声(主・副)を選択できます。 ②DVD互換モード「入(主音声)」: 主音声で録画されます。 ③DVD互換モード「入(副音声)」: 副音声で録画されます。	DVD-Video規格によって、音声は主音声か副音声のどちらか一方しか記録できません。あとでDVD-R/RW(Videoモード)にダビングする場合は、あらかじめ以下の二通りから選択をしてください。 ①DVD互換モード「入(主音声)」: 主音声で録画されます。 ②DVD互換モード「入(副音声)」: 副音声で録画されます。
編集機能について	<ul><li>・不要部分の削除やチャプター分割、プレイリスト編集など、録画したあとに編集できます。</li></ul>	・記録したあとに編集することができません。
コピーワンス番組 の録画について	・録画できます。 (CPRM対応のディスクであることが必要です。)	<ul><li>録画できません。</li></ul>
他プレーヤーとの 互換性	・それぞれのディスクのVRモード再生に対応した DVDプレーヤーでだけ再生ができます。また、「1 回だけ録画が可能(コピーワンス)」の番組を録画し たディスクは、プレーヤーがCPRMに対応していな ければ再生できません。	・本機でダビングやDVD-Video作成をしたディスクをファイナライズすることによって、他のDVDプレーヤーでも再生することができます。 (再生できないプレーヤーもあります。)

#### \*1 DVD-RW について

本機で新品の DVD-RW をご使用になるときは、まず VR モードで使うか Video モードで使うかを選んで初期化をする必要があります。初期化の方法は 62 ページをご覧ください。

#### \*2 DVD-R について

- ・DVD-R DL(2層)の場合は初期化は不要です。本機では「DVD-Video作成」(🗅 176 ページ)と再生だけのご使用となります。
- ・本機で DVD-R を VR モードでご使用になるには、VR モードに初期化をすることが必要です。(初期化をしない場合は、 Video モードとして認識されます。)初期化の方法は ♪ 62 ページをご覧ください。
- ・DVD-R の場合、一度初期化をすると、再度初期化しなおすことはできません。また、VR モードに初期化をしても、他のディスクと違い、編集回数などの編集機能にいくつかの制限があります。編集機能の制限や注意事項について詳しくは♪ 152、163 ページをご覧ください。
- \*3 DVD 互換モードの設定のしかたは♪ 64 ページをご覧ください。
- \*4 DVD-R/RW を Video モードでお使いになる場合、本機では「高速そのままダビング」と「DVD-Video 作成」だけのご利用となります。DVD-R/RW(Video モード)に番組を直接録画することはできません。
- ※その他 DVD ディスクの使い分けについての詳細は ♪ 57 ページの「DVD ディスク使い分けのヒント!(はじめて HDD&DVD レコーダーをお使いになる方へ)」、♪ 59 ページの「DVD-R/RW の VR モードについて(タイトルの編集や上書きなどの応用的な使い方をする方へ)」をご覧ください。

# DVD-R/RW の VR モードについて

### (タイトルの編集や上書きなどの応用的な使いかたをする方へ)

VR モードを使用することで、DVD ディスクの使いこなしの幅が広がります。ただし、ディスクの使用に関してさまざまな制約があるため、DVD レコーダーをはじめてお使いになる方や、DVD-R/RW を他の DVD 機器などで再生するために使用している方は、このモードでの使用は控えてください。

以下をお読みになり、ディスクの使い分けができると判断された場合だけ、DVD-R/RWの「VRモード」をお使いください。

#### ■ VR モードとは…

VR モードは、録画の際の制限事項が少なく、CPRM 対応のディスクならデジタル放送などの 1 回だけ録画が可能 (コピーワンス)の映像を録画することもできる録画方式です。このモードは内蔵 HDD や DVD-RAM の録画に使用されているモードですが、本機では、初期化をすることで DVD-R、DVD-RW でもこのモードを使った録画が可能です。ただし、このモードで録画されたディスクは、本機または各ディスクの VR モードの再生に対応した機器でないと再生ができません。(本機以外で再生するにはファイナライズ処理をすることをお勧めします。) VR モードに未対応の機器に VR モード録画をしたディスクを挿入すると、機器およびディスクが故障・破損するおそれがあります。

#### ■ DVD-R/RW で VR モードを使う際の注意点

- ・DVD-R/RW に VR モードで録画するには、録画する前に必ず VR モードでのディスクの初期化(論理フォーマット)をしてください(♪ 62 ページ)。ただし、DVD-R DL(2 層)の場合、本機では「DVD-Video 作成」(♪ 176 ページ) と再生だけのご利用になりますので、VR モードの初期化はできません。
- ・1回だけ録画が可能(コピーワンス)の映像を録画したいときは、新品の「CPRM 対応」表示のあるディスクをお使いください。
- •「CPRM 対応」「VR モード録画対応」の表示があるディスクでも、はじめに必ず VR モードでのディスクの初期 化をしてください。
- ・「VR モード録画対応」の表示がない DVD-R ディスクでも、VR モードで初期化をすると録画ができることがありますが、動作については保証できません。
- ・本機で VR モードで録画したディスクは、本機および VR モードに対応した機器以外では再生ができません。 VR モード未対応の機器にディスクを挿入すると、機器およびディスクが故障・破損するおそれがあります。 その際の障害や損害など、当社は一切の責任を負いません。
- ・CPRM 対応という表示のある DVD-R/RW ディスクに VR モードで録画した場合でも、本機および CPRM 方式に対応した機器以外では再生ができません。未対応の機器にディスクを挿入するだけで、機器およびディスクが故障・破損するおそれがあります。

その際の障害や損害など、当社は一切の責任を負いません。

- DVD-R の VR モード録画は、録画したあとの編集回数に制限があります。 その他編集時の制約についての詳細は♪ 152、163 ページをご覧ください。
- ・本機で DVD-R の VR モードで録画する場合は、以下の推奨ディスクをお使いください。

#### CPRM対応DVD-R 推奨品

メーカー	東芝	太陽誘電	日立マクセル
形名	RD-RVR120 RD-RVR120P5	DR-C12WTY5PA DR-C12WPY10SA DR-C12WPY10BA	DRD120B.1P DRD120B.1P5S



# 1 回だけ録画可能な番組(コピーワンス)の録画について

デジタル放送は番組制作者等の著作権を守るため、コピー制御信号を入れて録画を 1 回に制限する 1 回だけ録画可能」な(コピーワンス)番組を放送しています。

#### ■ デジタル放送の録画制限と CPRM 対応について

ディスク	Н	סכ	DVD-RAM	DVD-RAM	DVD-R	DVD-R	DVD-RW	DVD-RW
放送番組の 種類	TS 録画	VRモード 録画	(CPRM対応)	(CPRM非対応)	(CPRM対応)	(CPRM非対応)	(CPRM対応)	(CPRM非対応)
制限なしに録画可能/コピー可能	0	0	0	0	0	0	0	0
1回だけ録画可能	0	0	0	×	0	×	0	×
録 画 禁 止	×	×	×	×	×	×	×	×

- ●「1回だけ録画可能」な番組はCPRM (Content Protection for Recordable Media) という著作権保護技術に対応した録画機器とディスクで録画ができます。
- 「1回だけ録画可能」な番組を録画したディスクを、他の機器で再生する場合は、その機器が CPRM 方式の著作権保護技術と各ディスクの VR モードの再生に対応している必要があります。
- CPRM 対応の DVD-R/RW で「1 回だけ録画可能」な 番組を録画する場合は、お使いになる前に VR モード で初期化(論理フォーマット)してください。

#### ■ 本機での録画

- 1回だけ録画可能な(コピーワンス)番組は一世代だけ録画が許された番組で、録画するとその時点で一世代目となり、コピー禁止のタイトルとなります。
- 内蔵 HDD (ハードディスク) に TS 録画した場合は、 CPRM 対応の DVD ディスク (DVD-RAM、DVD-R、 DVD-RW) に対して「画質指定ダビング」と「ぴった りダビング」による「移動」だけが可能です。また、 TS 画質以外 (VR モード) で録画した場合は、高速そ のままダビングによる「移動」も可能です (逆方向は できませんので、ご注意ください)。移動すると内蔵 HDD 内の移動された部分のみ削除されます。
- Video モードは、コピーが制限されたタイトルを録画 することが規格として対応できません(コピー管理システムに対応していないためです)。

#### ■ 各機能別の対処方法および制限

- 見るナビ:タイトル一覧
  - タイトルサムネイル上またはタイトル名の末尾の行 にコピー禁止マークが表示されます。
- 簡単メニュー・見るナビ・編集ナビ
  - : 高速そのままダビング
  - ・TS 録画以外のタイトルで「移動開始」のみ選択できます。
  - ・一つのチャプターを移動した場合、その部分のみが 移動され、残されたタイトルは移動した部分が欠け た状態になり、元に戻すことはできません。
  - 一つのタイトルから必要な部分だけをディスクに保存するには、まず不要なチャプターを「編集ナビ」の「一括削除」または「見るナビ」のクイックメニューで削除し、必要な部分だけのオリジナルタイトルに


○:録画ができます ×:録画ができません

して、これを高速そのままダビングでタイトルとして 移動します。また、必要な部分だけの「プレイリスト」 を作成して、高速そのままダビングでタイトルとし て移動することもできます。

- ・移動は、できるだけオリジナルタイトルごとに行なってください。プレイリストを移動したり、チャプターを一つ一つ移動したあとに結合しても、チャプターの境界で再生時に一瞬静止するようになってしまいます。
- ・余計にチャプター分割をしすぎた場合は、移動前に「チャプター編集」のクイックメニューから「前と結合」など、チャプターを結合することで、いったん移動する単位に戻してください。DVD ディスクに移動したあとで、あらためてチャプター分割してください。
- 簡単メニュー・見るナビ・編集ナビ:画質指定ダビング・「移動開始」だけが選択できます。
  - ・TS 録画したタイトルは容量が大きいので、指定の レートに変換して移動します。
- 簡単メニュー・見るナビ・編集ナビ: ぴったりダビング
  - ・「移動開始」だけが選択できます。
  - ・録画先の容量に収まるように、レートを自動変換してダビングします。
- 編集ナビ:プレイリスト編集
  - ・作成したプレイリストを「移動」すると、プレイリストが参照するオリジナルタイトルの該当部分が削除されます。
- 編集ナビ:DVD-Video 作成、DVD-Video 背景登録
  - Video モードは、コピーが制限されたタイトルを録画することが規格として対応できないので、コピーワンスでのDVD-Video作成はできません。したがって、DVD-Video背景登録もできません(コピー管理システムに対応していないためです)。



# 画質/音質)の設定をする



録画品質(画質と音質の組合せ)で、録画できる容量が変わります。 よく使う録画品質をあらかじめ設定しておくと、録画するときに設定する手間が 省けて便利です。

### 録画の画質/音質の詳細設定

停止中に 🎺 を押す





で「録画品質設定」を選び、㈱⇒)を




押す

(例)



# 画質/音質の設定をする

(例)



#### 画質・音質の組合せを作る

- 方向ボタン(▲/▼)で組合せを変更したい設定(1~5) を選び、(決定)を押す
- 2) 方向ボタン (◀/▶) で項目 (「モード」、「レート」、「音 質」) を選ぶ
- 3) 方向ボタン(▲/▼) で設定を変え、(決定) を押す

#### 録画品質を選ぶ

- 1) 方向ボタンで録画先(HDD/DVD)の録画予約の初期 値に指定したい設定(1  $\sim$  5)の HDD/DVD 欄を選び、 決定を押す
- 2) 方向ボタンで「登録」を選び、(決定) を押す

- ・画質「SPI「LPIに設定すると、音質「L-PCMIは選べません。
- ・デジタル放送を TS 画質で録画する場合は、リモコンの「TS/ VR」ボタンなどで設定します。

(▶ 66ページ)

## 録画品質の設定方法

### HDD/DVDの録画モードの設定:

- 1) 録画モードを設定したい [HDD] / [DVD] を押す
- 2) デジタル放送で HDD の場合、 TS/W を押して、 TS 画質にするかどうかを選ぶ
- して録画モードを選ぶ

本体表示窓

(TS) といる録画モード が表示されます。

颐モードを押すたびに録画品質設定のNo.ごとに変わります。

例:

録画モード	録画時間	画質	
SP	約2時間*1 標準		
LP	約4時間*1	SPより劣る	
MN	自由に変更できます。 録画品質設定で設定してく ださい。		
TS ※HDDでデジタル放 送のときのみ	(放送内容と HDDの空き容 量によって変動 します)* <sup>2</sup>	HD(デジタル ハイビジョン画 質) / SD(デジ タルスタンダー ド画質)	

- \*1 DVD-RAM片面4.7GBに記録した場合の目安です。
- \*2 詳しくは♪応用編68ページ「録画可能時間一覧表」を ご覧ください。
- 録画中のタイトルは、録画モードの変更ができません。



# 録画する前の DVD ディスクの初期化

本機の機能を使う前に、未使用の DVD ディスクは初期化をする必要があります(DVD-R の Video モードは除く)。 以下の表を参考にしてください。

		DVE	)-RW	DVD-R	
	DVD-RAM	VR モード	Video モード	VR モード	Video モード
未使用ディスクの初期化	必要 *1	必要	必要	必要 *2	不要

- \*1 DVD-RAM の初期化には以下の二とおり方法があります。
  - ①論理フォーマット・・・通常はこの方法で初期化してください。
  - ②物理フォーマット・・・論理フォーマットをしても使用できない場合、この方法で初期化してください。
    - (初期化しても使用できない場合もあります。)
- \*2 DVD-R ディスクを VR モードに初期化する場合、新品のディスクでしか行なえません。

# ディスクの初期化(論理フォーマット)

- 1 ディスクを入れる (応 21 ページ)
- 2 を押す



方向ボタン (▲ / ▼) で「ディスク管理」を選び (決定) を押す



4 方向ボタン (▲ / ▼) で「DVD 初期化」を選び <sup>決定</sup> を押す



5 DVD 記録モードとディスク情報を入力する

●DVD-RAMの場合



・ディスク番号 : 変更できます。・ディスク名 : 変更できます。・DVD 記録モード: VR モードで固定

#### ●DVD-Rの場合



ディスク番号 : 変更できます。ディスク名 : 変更できます。DVD 記録モード: VR モードで固定

#### ●DVD-RWの場合



- ・モードを選ぶ(必須です♪ 58 ページ) ①方向ボタン(◀/▶)で「Video モード」または「VR モード」を選び (※2) を押す
- ・ディスク番号

自動で番号がつけられますが、好きな番号(3 ケタ)に変更できます。4 ケタ目は、両面ディスクの区分用に「A」か「B」を設定します。

- ①方向ボタン(▲/▼)でディスク番号を選び (定) を押す
- ②方向ボタン (▲/▼/◀/▶) で番号を入力し (定) を 押す
- ※「Videoモード」を選ぶと、ディスク番号は設定できません。
- ディスク名

ディスクに名前をつけることができます。

- ①方向ボタンでディスク名を選び (対) を押す
- ②「文字を入力する」( 25ページ) に従って、ディスク名を入力する
- ③方向ボタンで「登録」を選び (定) を押してディスク 名を保存し、初期化画面に戻る

#### ご注意

本機では、以前の RD シリーズで作成された「予約ディスク」は扱えません。ご利用になるには、設定した RD シリーズで予約ディスクを解除するか、必要なタイトルをバックアップしたのち本機で初期化してお使いください。

方向ボタンで「開始」を選び (決定) を押す



7 方向ボタン(◀/▶)でもう一度「開始」を選び <sup>(決定</sup>)を押す



・初期化が始まります。

#### ∅お知らせ

ディスクに劣化や欠陥が多くなると、録画ができなくなることがあります。

# DVD-RAM の物理フォーマット

何度初期化をしても正しく認識されなかったり、使用しているうちに認識されなくなった DVD-RAM に対して行なってください。(使用可能になることを保証するものではありません。)

「簡単メニュー」画面が表示されます。



2 方向ボタンで「設定メニュー」を選び、 寒寒 を押す



3 「管理設定」を選び 決定 を押す




4 「HDD/ディスク管理」を選び <sup>決定</sup> を押す



5 「DVD-RAM 物理フォーマット」を選び (決定) を押す



6 「はい」を選び (決定) を押す



- ・中止するときは「いいえ」を選び (株) を押す。
- 7 終了後自動で電源を切るかのメッセージが表示されたら「はい」または「いいえ」を選び (末) を押す

#### ∅お知らせ

- 途中で物理フォーマットに失敗した、または中止したディスクを使用する場合は、物理フォーマットを最初からやり直す必要があります。
- 上記以外にも、お知らせがあります。(♪ 194 ページ)



# あとでDVD-R/RW(Video モード)にダビングする場合の設定

HDD



内蔵HDDにいったん録画してから、あとでDVD-R/RWのVideoモードにダビングする予定であるとき、HDDに録画する前に設定してください。

#### 設定する項目

Videoモードには、DVD-Video規格による制約があります。DVD-Video規格によって、Videoモードでは音声は主音声か副音声かのどちらかしか記録できないため、あらかじめ主音声・副音声のどちらかを選んで録画をします。

#### ●DVD互換モード

切:

DVD-Video作成を前提としていません。録画品質 (画質・音質)の設定によっては、DVD-Video作成ができない場合もあります。

#### 入(主音声):

音声多重放送の場合、元の主音声だけを左、右チャンネルの両方に記録します。

#### 入(副音声):

音声多重放送の場合、元の副音声だけを左、右チャンネルの両方に記録します。

※外部入力から録画するときは、この設定によらず入力 された音声信号がそのまま記録されますので、記録し たい音声を外部機器側で選んでおいてください。

### 設定のしかた

#### ∰□□を押す

簡単メニューが表示されます。

2

# 方向ボタンで「設定メニュー」を選び、

寒 を押す

設定メニューが表示されます。

3

# 「録画機能設定」を選び、<sup>決定</sup>を 押す



4

# 「Videoモード記録時設定」を選 び、<sup>(実)</sup> を押す



5


# 方向ボタン(▲/▼)で項目を選び、寒 を押す



6

# 方向ボタン(▲/▼)で内容を選び、寒 を押す





#### 再生だけが可能なディスクについて

ディスク

内容

備老

DVD ビデオ ディスク



DVD

• 12cm / 8cm

・リージョン番号が 2 および ALL

・映像方式:NTSC

本機のリージョン(地域)番 号は2です。DVDビデオディ スクに再生限定地域を表すリー ジョン番号が表示されている場 合には、そのリージョン番号 マークの中に 8のように2が 含まれているか、または 表示されていないと、本機では 再生できません。

#### 音楽用 CD



· 12cm / 8cm

(音楽用 CD)

フォーマット

#### CD-R CD-RW



• 12cm

ディスクによっては、再生でき ない場合があります。 · CD-DA


- ・ 本機で録画・再生できる映像方式は NTSC 方式です。
- 市販されている DVD ビデオディスクであっても再生できないこと があります。その場合は、「東芝家電修理ご相談センター」までお問 い合わせください。(連絡先は 203 ページに記載されています。)

# ■ディスクの内容の区分

<u>~ [[[[</u>

●一般に、DVDビデオディスクに収録された内容は、「タイト ル」という大きい区切りと「チャプター」という小さい区切り に分かれています。

音楽用CDの場合は、「トラック」で区切られています。



DVDビデオディスクの内容を、いくつかの部分に タイトル:

 $\sim$ l $\mathfrak{M}$ l $\sim$ 

\\\\\\

|1111|~

大きく区切ったものです。 短編集の「話」に相当します。

チャプター: タイトルの内容を、場面や曲ごとにさらに小さく

区切ったものです。 本の「章」に相当します。

| floor  $\sim$  |

トラック: 音楽用CDの内容を曲ごとに区切ったものです。

# HDD・DVDの

放送中の番組を録画する方法と録画したタイトルや DVD ビデオの再生方法、「見るナビ」機能について紹 介します。

- HDD・DVD に番組を録画する
- ●外部機器から録画する
- スカパー! チューナーから録画する
- デジタルビデオカメラの映像を録画する (DV 連動録画)
- ●見るナビで、録画した内容を再生する
- DVD ビデオディスクを再生する
- ●いろいろな再生機能
- タイムスリップ機能を使う
- その他のクイックメニュー機能
- ●見るナビでフォルダ機能を使う
- ●見るナビでフォルダ機能を使う(応用機能)

コピー禁止(コピーガード)の映像は録画できません。 録画中にコピーガード信号を検出した場合には、録画 は自動的に一時停止し、画面にはメッセージが表示さ れます。この状態は「一時停止」ボタンを押しても解除 できません。(「停止」ボタンで録画を停止させること はできます)コピーガード信号が継続して検出される と録画を停止します。



# HDD・DVD に番組を録画する

放送中の番組を内蔵HDDまたはDVDに録画します。

※本機ではDVD-R/RW (Videoモード)に番組を直接録画することはできません。
内蔵HDDに録画したあと、「高速そのままダビング」か「DVD-Video作成」をしてください。

HDD	DVD-RAM	DVD-RW (VRモード)	DVD-RW (Videoモード)
DVD-R (VRモード)	DVD-R (Videoモード)	VTR	

#### ■準備

- DVD-RAM/R/RW (VRモード)に録 画するときは、ディスクを入れます。
- あとでDVD-R/RW (Videoモード)に ダビングするときは、はじめに必要な 設定をしてください。(♪64ページ)



# 録画先のボタンを押す

HDD: 内蔵 HDD (ハードディスク)


DVD: DVD ディスク

•TS録画(デジタル放送をそのままの高品質で録画する)の場合は、HDD を選択します。

# 2

# ☆ を押して、W録(TSまたはVR)を選ぶ

通常の録画のとき: 「VR |を点灯させる



TS録画をしたいとき:「TS」を点灯させる

※TS録画ができるのは、デジタル放送でHDDを選択したときだけです。

3

# 

本体表示窓

| 地上A:地上アナログ放送\*\* | 地上D:地上デジタル放送 | 地上D:地上デジタル放送 | CS : 110度CSデジタル放送 | BS : BSデジタル放送

●ボタンを押すたびに、地上A<sup>\*</sup>→地上D→BS→CS→地上A<sup>\*</sup>…と切り換わります。 ※「TS」を選択中の場合、地上Aは表示されません。

4

### 録画するチャンネルを選ぶ

- チャンネルボタン・番号ボタン・珊瑚 で選局します。(チャンネルの選びかたについて詳しくは♪36ページをご覧ください。)
- •有料放送(PPV:ペイ・パー・ビュー)の番組を録画する場合は、別途録画購入の操作をします。(♪39ページ)

# 5

# TS録画でない場合は、到を押して録画画質を選ぶ

(例)本体表示窓

(TS) CSP J

●押すたびに、録画品質設定No.順(例:SP→LP→MN→MN→MN→SP…)と切り 換わります。

例:

列:	録画モード	録画時間	画質
	SP	約2時間*1	標準
	LP	約4時間*1	SPより劣る
	MN	自由に変更できます。 詳しくは <b>♪</b> 61ページを	ご覧ください。
	TS ※HDDでデジタル放送のとき のみ	(放送内容とHDDの空 き容量によって変動し ます)* <sup>2</sup>	HD(デジタルハイビジョ ン画質)/SD(デジタル スタンダード画質)

- \*1 DVD-RAM片面4.7GBに記録した場合の目安です。
- \*2 詳しくは♪応用編68ページ「録画可能時間一覧表」をご覧ください。



#### ●쪫 を押して、録画をはじめる

1回で連続して録画できる時間は、TS録画で24~27 時間程度(放送内容によっては、この範囲をはずれる 場合もあります)、その他の録画で最長9時間です。 これを超えると、自動的に停止します。

#### ∅お知らせ

- 録画中のタイトルは、録画モードの変更ができません。
- デジタル放送のラジオ番組および独立データ放送は録画できません。
- •TS録画の場合、電波の状態によって正しく録画できないことが あります。
- TS録画の場合、HDD内の録画済みのTS録画タイトルの内容によっ ては、空き容量があっても録画が開始されないことがあります。
- TS録画中は、データ放送の操作は正しく動作しません。
- 画質がTS以外の録画では、字幕放送は録画されません。
- ・録画できる最大のタイトル数は、DVD-RAM/R/RWは99、内蔵 HDDは792です。これを超えると空き容量があっても録画がで きなくなります。
- 予約録画開始時刻が近づいているときは、録画ができない場合が あります。
- DVD互換モード(♪64ページ) 「切」で録画する場合、再生時に音 声の主・副が切り換えられますので、二カ国語放送録画が可能で す。再生時は「音声/音多」ボタンで出力する音声を選んでください。
- DVD互換モード(♪64ページ) 「入」で録画した場合は、再生時 に音声の切換えができません。特に外部入力で二カ国語音声の 番組を録画するときは、ご注意ください。
- 上記以外にも、お知らせがあります(♪195ページ)。

### 録画を停止する/一時停止をする

- [HDD] または [DVD] を押して、録画中のドライブを 選択する
- ☆★ を押して、録画をしている W 録を選択する
- (■) を押す

録画を終了します。

(川)2 を押す

録画が一時停止します。 もう一度押すと、録画がはじまります。

録画中に一時停止することで、自動的にチャプターの境界ができ ます。

### 録画中にチャプターを作成する

- [HDD] または [DVD] を押して、録画中のドライブを 選択する
- ☆★ ™M を押して、録画をしている W 録を選択する
- (1)1/0 を押す

押したところにチャプター境界ができ、その前後が 別々のチャプターになります。

#### ∅お知らせ

• TS録画の場合、放送の内容によってはチャプター分割ができな かったり、正しい場所で分割されないことがあります。

#### 録画チャンネルを変える

あらかじめチャンネルを変えたい録画中のドライブ (HDD/DVD) とW録(TS/VR)を選択しておきます。

**川**<sup>2</sup>か を押す

録画が一時停止します。

- ┃「チャンネル 鴍 / 遂 」を押し、録画するチャンネ ルを変える

#### 録画中に、録画の終了時刻/終了後の状態を設定する

あらかじめ録画中のドライブ (HDD/DVD)とW録(TS/ VR)を選択しておきます。

を押す

「クイックメニュー」が表示されます。

方向ボタン(▲/▼)で「録画終了時刻/電源設定」 を選び、(決定)を押す

終了時刻と、終了後の状態を設定する



▲/▼:時間/分を設定 (番号ボタンでもできます) **◀/▶**: 時/分の切換



▲/▼ボタンで設定します。

切る: 予約録画終了後に電源が切れます。 入り継続: 予約録画が終了しても、電源は切れません。

4 (決定) を押す

終了時刻を設定したあと、設定時刻より前に録画を停 止する場合は、リモコンの (■)<sup>8</sup> を押して画面のメッ セージにしたがって中止させます。

#### **∅**お知らせ

- ・ 録画終了時刻を設定すると、録画予約となって本体表示窓に録画 予約表示(「**②**」)が点灯します。
- 終了時刻は、現在の時刻よりも5分以降の時刻にしか設定できません。
- ・終了時刻1分前や、次の予約開始の2分前を過ぎると終了時刻の 変更はできません。また、一度指定した時刻より前の時刻を設定 することや、A1/A2/DL録画中の変更はできません。
- 予約内容によっては、設定できない場合があります。
- ・上記以外にも、お知らせがあります(♪195ページ)。



# 外部機器から録画する

HDD DVD-RAM DVD-RW (VRE-F) (VideoE-F)

DVD-R (VRE-F) (VideoE-F)

VTR

ビデオデッキなどを接続して、それら外部 機器からの番組を本機で録画します。



はじめに、本機と外部機器を接続します。(次ページの接続図を参照ください。)

# HDD、DVD または VTR を押し、記録先を選ぶ

HDD: 内蔵HDDに録画します。
DVD: DVDディスクに録画します。
VTR: ビデオテープに録画します。
・VTRの場合は、手順3へお進みください。

2

# 🕍 を押して、本体前面の「VR」を点灯させる

3

# □□□□□□ をくり返し押して、本体表示窓に「L-1」、 ■ 「L-2」を表示させる

押すごとに表示が切り換わります。

**L-1**: 背面の入力1端子に接続された外部機器からの映像を録画します。

**L-2**:前面の入力2端子に接続された外部機器からの映像を録画します。

L-U: 再生している番組を録画します。 (♪ 180ページ) (VTRの場合は、L-Uは選択できません。)

4

# 外部機器を再生状態にする

5

# ◉쪫 を押して、録画をはじめる


録画を終了するときは、● を押します。

#### ∅お知らせ

- DVDオーディオやSACDの再生機を外部入力に接続しても、本機では一般的な市販のDVDビデオと同様の音声帯域になります。本機から出力される音声や記録される音声は、L-PCMを選んだ場合でも従来の音楽用CDと同等の音質になります。接続する機器の説明書もご覧ください。
- DVD-R/RW (Videoモード)にあとで書き込む場合には、あらかじめ接続されている機器側で希望する音声を選んでおいてください。(たとえば二カ国語放送で日本語を選ぶ。)
- 録画が制限されている映像(コピーワンス)は、内蔵HDD、DVD-RAMやDVD-R/RW (VRモード) (いずれもCPRM対応ディスク)、ビデオテープに録画できます。録画が禁止されている映像(コピー禁止)は、録画できません。
- 本機に接続する外部機器の種類や状態によっては、本機を通して見ている映像・音声が乱れたり、録画した内容の映像・音声が乱れる場合があります。

ライブラリ

### A、Bどちらかの方法で接続してください。



- •より鮮明な映像で録画するには、S映像端子で接続してください。
- •映像端子(黄)とS映像端子が同時に接続されている場合は、S映像端子が優先されます。
- S映像端子からVTRに録画できますが、映像端子(黄)に接続したときと同等の画質になります。S-VHSテープでの録画はできません。
- ◆HDDやDVDで録画する場合、外部機器から録画するときの入力音声の種類が選べます。「録画機能設定」の「ライン音声選択」を で覧ください。(♪応用編59ページ)
- カメラー体型ビデオを再生するときは、バッテリーではなく、ACアダプターを使ってください。 録画中にバッテリーが消耗すると、正しく録画できないことがあります。



# スカパー!チューナーから録画する

HDD DVD-RAM DVD-RW (VRE-F) (VideoE-F)


DVD-R (VRE-F) (VideoE-F)

※VTRでは、「ケース1」のスカパー!連動 を使用しない録画だけが可能です。

スカパー!チューナーを接続して、スカパー! (SKY PerfecTV!)を見たり、録画できます。

スカパー! 放送の視聴には、受信契約が必要です。

チューナーの取扱説明書もご覧ください。



#### 準備

- ●あらかじめ録画先の「HDD」、「DVD」または「VTR」を選択しておきます。
- DVDディスクやビデオテープを使う場合は、セットしておきます。



スカパー!チューナーを使うには、おもに二つの方法があります。

#### ケース1

スカパー!連動機能を使わず、スカパー!チューナーのチャンネル切換で選局して本機で録画します。

・スカパー!チューナーを本機の入力1または入力2端子に接続します。映像・音声接続コードで接続してください。 → 接続・設定編20ページ

#### ケース2

スカパー!連動機能を使って、選局/録画します。連動機能を使うと、本機からスカパー!チューナーを制御して、スカパー!チューナーの選局ができます。

- 1) スカパー!チューナーを本機の入力1または入力2端子に接続します。 このとき、映像・音声コードとスカパー!連動ケーブル両方を接続します。 →接続・設定編20ページ
- 2) スカパー!連動設定をします。 (スカパー連動を「入」)
  - ▶接続・設定編67ページ
- 3) 番組ナビチャンネル表示登録をします。 ♪130ページ (本機をインターネットに常時接続している必要があります。)

ケース1

:スカパー!連動機能を使わず録画

・ビデオテープに録画する場合は、手順2から始めてください。

# 🕍 を押して、本体前面の「VR」を点灯させる

2

☑∞ をくり返し押し、スカパー!チューナーを接続した入力端子に合わせて「L-1」または「L-2」を表示させる

押すごとに表示が切り換わります。

- L-1:背面の入力1端子に接続されたスカパー!チューナーからの映像を録画します。
- L-2:前面の入力2端子に接続されたスカパー!チューナーからの映像を録画します。
- **3** スカパー!チューナーのチャンネル切換で選局する

4

# ●鬮 を押す

録画が始まります。

ケース2

: スカパー!連動機能を使って録画 (本機をインターネットに常時接続して いる必要があります。)

# ☆ を押して、本体前面の「VR」を 点灯させる

2

# 

L-1: 背面の入力1端子に接続されたスカパー! チューナーからの映像を録画します。

L-2:前面の入力2端子に接続されたスカパー! チューナーからの映像を録画します。

- L-1、L-2に切り換えるとチャンネル選択画面 が表示されます。
- ・ 囚機 で切り換えると、手順3の画面が表示されません。必ず ② / ② で切り換えてください。

3

# スカパー!チャンネル選択画面で 方向ボタンでチャンネルを選び、 寒 を押す



- 🔊 / 🔊 : 前後のページに移動します。
- 番組ナビのチャンネル表示登録がされていないと、選択画面は表示されません。(♪ 130ページ)

4

# ◉쮈 を押す

録画が始まります。

# クイックメニューからのチャンネル選択

スカパー!チャンネル選択画面を、クイックメニューから表示できます。


- (三) / (図) を押し、スカパー!チューナーを接続 した入力端子に合わせて「L-1」または「L-2」を 表示させる
- **2)** 停止中に、 を押す クイックメニューが表示されます。
- **3)** 方向ボタン (▲/▼) で、「スカパー! チャンネル選択」を選び、(※) を押す

スカパー!チャンネル選択画面が表示されます。



# デジタルビデオカメラの映像を録画する(DV連動録画)





#### [DV 端子]

DV 端子にデジタルビデオカメラを接続し、その映像を録画します。



デジタルビデオカメラを本機前面の「DV端子」に 接続し、録画先に HDD か DVD を選ぶ

> HDD:内蔵HDDに録画 DVD:DVDディスクに録画

◆ た押して、本体前面の「VR」を点灯させる

再生中または停止中に、 を押す 「編集ナビ トップ」が表示されます。

を押す

クイックメニューが表示されます。

編集がビトッフ 10/18(x)10:25 // 10/19(x)10:25 // 10/19(x)10:25

方向ボタンで各 項目を設定し、 設定が終わった ら「次へ」を選び、 ® を押す

- 設定の内容は、選択時に表示されるそれぞれの説明をご覧ください。
- ●画質と音質のレートを変えたいときは
  - 1)方向ボタンで「録画品質」を選び(淀)を押す
  - 2)録画品質設定の画面で、方向ボタンで設定を選ぶ
  - 3)(建)を押す

接続しているデジタルビデオカメラを再生一時 停止状態にする

録画する情報を確認する画面が表示されます。

8

## 方向ボタンで「録画開始」 を選び、寒 を押す



選択し、建定を押すと映像が全画面に表示されます。

録画が始まり「録画開始」が「一時停止」の 表示に切り換わります。

- ・録画を一時停止する場合は、「一時停止」を選んだ状態で(深)を押します。
- ・録画を停止する場合は、方向ボタンで 「停止(保存)」を選び、(鍵) を押します。

#### ∅お知らせ

- DV 端子から VTR には録画できません。
- デジタルビデオカメラなどの接続機器からの入力に DV 端子をご使用ください。接続機器への出力には対応していません。
- ・以下の場合、DV 連動録画は起動できません。
  - -録画中、タイムスリップ中
  - 「見るナビ」 「番組ナビ」で設定を変更中のとき
  - 初期設定で時計を設定していないとき
  - -5分以内に予約録画が始まる場合、または予約録画実行中
- DV 連動録画と予約録画が重なった場合、予約録画が始まる 5 分前に DV 連動録画は終了し、予約録画が実行されます。
- パソコンなど、デジタルビデオカメラ以外の機器を DV 端子 に接続した場合、「DV 連動録画」は動作しません。
- DV 端子に複数の機器を接続していると、「DV 連動録画」は 正常に動作しません。
- 接続するのはデジタルビデオカメラ 1 台だけにしてください。
- デジタルビデオカメラの動作が本機の動作に影響することがあるため、DV 連動録画をするとき以外はデジタルビデオカメラをはずしてください。
- ・「ブラウン管保護」(♪応用編 54 ページ)が「入」のとき、 DV 連動録画詳細表示で録画を 15 分間続けたままで何も操作しないでいると、フル画面表示になります。
- デジタルビデオカメラに記録されたステレオ 1 とステレオ 2 の音声を同時に本機で記録するときは、デジタルビデオカ メラに付属のオーディオビデオケーブルなどで外部入力端子 と接続してください。(♪ 69 ページ)
- デジタルビデオカメラとの接続が正しく認識できないとき は、何回かケーブルを抜き差ししてみてください。
- 接続するデジタルビデオカメラによっては、本機で使っている映像圧縮方式と異なるものがあります。映像圧縮方式の違う機器からは、録画できません。
- 接続するデジタルビデオカメラによっては、正しく動作しない場合や一部の機能が使えないことがあります。
- 途中から上書きした DV テープの映像を入力した場合、自動 チャプター分割が正しく行なわれない場合があります。




# 見るナビで、録画した内容を再生する


HDD	DVD-RAM	DVD-RW (VRモード)	DVD-RW (Videoモード)
DVD-R (VRモード)		VTR	DVDビデオ

本機で録画した内容は、「見るナビ」から 再生できます。

覧表示で見たい番組がすぐ探せます。



市販のDVDビデオディスクなどの再生 は、♪79ページをご覧ください。



停止中または再生中に、



「見るナビ |画面が表示され ます。

をもう一度押すと、 画面が消えます。

この画面で…

[HDD] を押す:内蔵HDDの録画内容を表示。

[DVD] を押す:DVDの録画内容を表示。

(他社機などで録画したDVD-R/RW (Videoモード)は、見るナビの

表示ができません。)



見たい番組の タイトル(また はチャプター) を選ぶ

• (« / / »): 前後のページに移動します。

選んでいるタイトルのチャプターを表示します。も う一度押すと、タイトルに戻ります。

本機でフォルダ機能を使うときに使用します。 詳しくは、♪86ページをご覧ください。

## 寒を押す

選んだ番組のタイトル(またはチャプター)から再生が始まります。

早送り/早戻しやスローなどの再生は、♪81ページをご覧くださ し

デジタル放送をTS録画(TS画質で録画)したタイトルの場合は、 内容に応じて再生時に字幕・音声・映像の切換ができます。

(1) 38~41ページ)

#### ∅お知らせ

- ラインUダビング中またはデジタル放送を TS 以外の画質で録画中のときは、TS 録画されたタイトルの再生はできません。
- 上記以外にも、お知らせがあります。(♪ 199 ページ)

#### 再生を停止する/一時停止をする

(■) 8 を押す

再生を終了します。

(II)<sup>2</sup>かを押す

再生を一時停止します。 もう一度押すと、再生が始まります。

## 再生を少しとばす/少し前に戻る

ボタンを押すごとに、あらかじめ決めた一定量をとばしたり戻したりできます。

≫ を押す

押すたびに、一定量とばします。

-√ベ] を押す

押すたびに、一定量前に戻します。

とばしたり、戻したりする間隔を設定できます。(♪応用編 57 ページ)

## 見終わった番組を消す

見終わった番組で、もう見ない番組を消去します。

1 □ 74ページの手順2で、<u>消したい番組(タイト</u>ル/チャプター)を選ぶ

2





方向ボタン (▲/▼) で「タイトル削除」を選び、(★) を押す




確認メッセージで「はい」を選び (株定) を押すと、 消去されます。

#### 「見るナビ」画面について

コピーワンス(1回だけ録画が可能)の番組を録画した タイトルには、コピー禁止を示すアイコンが表示されます。

小さな画面をサムネイルと呼びます。



本機に録画された日時の古い順に並びます。 プレイリストは、オリジナルのあとに表示されます。 録画したそのものは、「オ リジナル」です。このオリ ジナルを編集したものを「プ レイリスト」と呼びます。

1タイトルごとに再生を止めた位置を記憶していることを示しています。

「HDD/RAM タイトル再生設定」が「タイトル毎レジューム」に設定してあるときに表示されます。(♪応用編 57 ページ)「タイトル連続再生」に設定してあるときは、最後に録画/再生/選択したタイトルだけに表示されます。

#### ■「見るナビ」画面をリスト表示する

「見るナビ」画面のサムネイル表示をリスト表示に切り換えると、サムネイル表示よりも多くの番組が表示できます。

#### 見るナビ表示中に 🎞 を押す



区-A を押すたびに、サムネイル表示とリスト表示が切り換わります。

#### ∅お知らせ

タイトルサムネイル一覧を表示中に、クイックメニューの 「表示切換」から「リスト一覧表示」を選んでも表示の切換 えができます。 見るナビで、録画した内容を再生する(つづき)

#### タイトル一覧のページをジャンプする

#### 頁指定ジャンプ



録画した番組の数が 多いとき、ページを指 定することができま

「見るナビ」画面の表示中に、 を押す



方向ボタン(▲/▼)で「頁指定ジャンプ」を選び、(決定) を押す



🚰 方向ボタン、番号ボタンで指定するページ番号を入 力する



・入力したページ番号をキャンセルするときは 両河 を 押す。

(決定) を押す

指定したページのタイトル一覧が表示されます。

## タイトル情報を表示する



録画されているタイトルやチャプ ターの詳しい情報(タイトル情報 画面)が表示できます。

「見るナビ」画面の表示中に、詳しい情報を見たいタ イトル(またはチャプター)を、方向ボタンで選ぶ

を押す

クイックメニューが表示されます。

【️ 方向ボタンで「タイトル情報」を選び、(ጵ定)を押す タイトルの詳しい情報と、チャプターの内容が表示され ます。(<(///)»)ボタンでチャプターが切り換わります。




を押すと、「番組説明」が表示されます。

#### ■タイトル情報画面からのクイックメニュー

タイトル情報画面で を押すと、このタイトルに関わる 情報入力などができます。(♪187ページ)

#### タイトル一覧の表示を並べ替える

#### 表示切換



録画してある番組のタイトル一覧の表示を並べ替えた り、ジャンル別の検索をします。

「見るナビ」画面の表示中に 🎍 を押す クイックメニューが表示されます。

方向ボタンで「表示切換」を選び、(決定) を押す



方向ボタンで表示方法を選び、(決定) を押す

「並べ替え」

並べ替える条件に合わせて表示します。 並べ替えの条件を方向ボタン(▲/▼)で選び、(練定)を押

・「ジャンル別表示」 登録してあるジャンル別に検索して表示します。ジャ ンルを方向ボタン(▲/▼)で選び、(炔定) を押します

・「オリジナル表示」 オリジナルタイトルだけ表示します。

・「プレイリスト表示」 プレイリストタイトルだけ表示します。

- 表示切換をした結果は、電源を切るまで保持されます。
- 解除するには、クイックメニューの「表示切換」から「並べ替 え/絞り込み解除 |を選択します。

#### タイトルを保護する

録画した内容を削除できないように保護します。

タイトル情報画面で を押す

クイックメニューが表示されます。

| 「保護設定」を選び (決定) を押す 保護設定のマーク(▲)がつきます。

- クイックメニューで「保護解除」を選ぶと保護が解除さ れます。
- ディスクの初期化や「HDD全タイトル削除」すると、保 護設定をしていてもタイトルは削除されます。
- 保護設定は、HDD、DVD-RAM、DVD-R/RW(VRモー ド・未ファイナライズ)の録画タイトルにできます。ま たHDDにTS録画した録画タイトルにもできます。

#### サムネイルの画像を変更する

#### タイトルサムネイル設定



- 「見るナビ」画面のサムネイルを別 の画像に変更できます。

1 見るナビ画面上で、サムネイルを変えたい番組(タ イトル/チャプター)を選ぶ

**2** 



クイックメニューが表示されます。

3 方向ボタン(▲/▼)で「タイトルサムネイル設定」 (チャプターを選んだときは、「チャプターサムネ イル設定」)を選び (津) を押す



4 サムネイルにしたいシーンをさがして、 u 2 を押 d

「再生 (\*) (\*) 「早送り (\*) 「早戻し (\*) (\*) 「スロー (\*) 「ボタンなどを使ってシーンをさがします。



5 方向ボタンで「完了」を選び、寒 を押す

「見るナビ|画面に戻ります。

選んだシーン(静止画)が新しいサムネイルになっています。

・録画されている内容や編集後の状態によってはサムネイルの設定ができない場合があります。また、実際のサムネイルが設定した画像とずれる場合があります。

#### ∅お知らせ

・再生中や録画中でも、サムネイルにするシーンが選べます。再生中や録画中に(一時停止状態も含む)、「クイックメニュー」を押し、方向ボタンで「タイトルサムネイル設定」を選んでおきます。(再生中は「チャプターサムネイル設定」も選べます。)サムネイルにしたいシーンで「決定」を押すと、次に表示する「見るナビ」ではサムネイルが変更されています。

#### タイトル名を変更する

み を押す

#### タイトル名変更

1 「見るナビ」画面の表示中に、名前を変更したいタイトルを、方向ボタンで選ぶ

2

**グ** クイックメニューが表示されます。

3 方向ボタン(▲/▼)で「タイトル情報」を選び、決定 を押す

タイトル情報画面が表示されます。

4 を押す

5 方向ボタン(▲/▼)で「タイトル名変更」を選び、決定 を押す

> 文字入力画面が表示されます。(♪25ページ) タイトル名を変更します。

#### チャプター名を変更する

#### チャプター名変更


1 「見るナビ」画面の表示中に、名前を変更したいチャ プターを、方向ボタンで選ぶ

2



クイックメニューが表示されます。 -----

---- **押す** 文字入力画面が表示されます。(**♪**25ページ) チャプター名を変更します。




見るナビで、録画した内容を再生する(つづき)

### 最後に止めた位置から再生する(続き再生)

本機では、最後に再生を止めた位置を記憶して、次回にその位置から再生を始めることができます。

#### タイトル毎レジューム

1タイトルごとに再生を止めた位置を記憶します。 設定メニューの再生機能設定の「HDD/RAMタイトル 再生設定」を「タイトル毎レジューム」に設定します。



#### タイトル連続再生

最後に止めた位置をタイトルごとに記憶しないで、各タイトルを一つの大きなくくり(ディスクの中はまとめて一つの番組)として、最後に止めた1箇所だけを記憶します。

設定メニューの再生機能設定の「HDD/RAMタイトル再生設定」を「タイトル連続再生」に設定します。

#### ❷お知らせ

- ・ディスクの記録内容や状態などの条件によって、タイトルや ディスクの先頭から再生が始まるなど、タイトル毎レジュー ム再生の始まる位置が異なることがあります。
- ・ディスクによって、タイトル毎レジューム再生の始まる位置 が多少ずれることがあります。
- DVD-R/RWではタイトル毎レジューム再生はできません。
- DVD-RAMで、ソフトプロテクトが設定されているときや、 ライトプロテクトタブを「PROTECT」側にしてあると、タイトル毎レジューム再生はできません。

#### 番組連動データ放送番組の再生について

番組連動データ放送番組をTS録画すると、データ放送 部分も録画する\*ので、放送時には見きれなかった部分 も、あとからゆっくり楽しむことができます。

- ※番組によっては録画できないことがあります。
- ※録画した番組が、クイズ番組や番組の最後に募集する アンケート(募集時刻の締め切りが決まっているもの) など、放映時に参加が可能な番組は、再生時にデータ 放送の動作が実際の放映時と異なることがあります。

#### ∅お知らせ

• デジタル放送をTS録画した番組は、音声がしばらく出ず、その後音声が乱れたあとに復帰したりすることがあります。

## 録画中に、録画してある別のタイトルを再生 する(別タイトル再生)

録画中に別の録画番組を再生することができます。

#### ●別の録画番組を再生できる条件

再生録画中	内蔵 HDD	DVD-RAM	DVD-R/RW	ビデオテープ
内蔵 HDD	$\circ$	0	0	0
DVD-RAM	0	×	×	0
DVD-R/RW	0	×	×	0
ビデオテープ	0	0	0	×

※ただし、「VR」でデジタル放送を録画中に、「TS」 録画されたタイトルは再生できません。

#### ビデオテープを再生する場合

- ・再生したいビデオテープを入れておきます。
- 1 録画中に、VTR を押す
- 2 🎤 を押す

#### 内蔵HDD/DVDディスクのタイトルを再生する場合

- ・DVD ディスクを再生する場合は、ディスクトレイ にセットしておきます。
- ・再生したい録画番組がある (HDD) または (DVD) を 選んでおきます。
- 録画中に、 を押す



- タイトル

- **2** 方向ボタンで、見たいタイトルを選び、 (決定) を押す 選んだタイトルの再生が始まります。
  - (■) を押すと再生が止まり、録画中の画面に戻ります。
  - $igotimes_{\tilde{\chi}_{i}}^{5}$  ボタンを押すと、止めた続きを再生します。

#### ∅お知らせ


- 別タイトルの再生画像が出るまでに、時間がかかることがあります。
- 別タイトル再生中は、以下のことはできません。
  - プログラム再生(リピート、イントロスキャンなど)
  - ー編集(プレイリスト作成、ダビング、タイトル/チャプター 名設定、サムネイル設定など)


# ロVロビデオディスクを再生する

HDD	DVD-RAM	DVD-RW (VRモード)	DVD-RW (Videoモード)
DVD-R (VRモード)	DVD-R (Videoモード)	VTR	DVDビデオ

CD

音楽用CD、DVD-Video作成やファイナライズ処理後のDVD-R/RW (Videoモード)も同じ手順で再生できます。





#### ∅お知らせ

DVDビデオのメニュー画面上などで、 番号ボタンでの入力をする場合は、「シフト」を押しながら番号ボタンを押す ことで、番号ボタンの入力ができます。

## 再生したいディスクを入れ、 DVD を押す

本体の DVD インジケーターが点灯します。

2

## **▶**5 を押す

再生が始まります。

- ディスクによっては、DVD を押すだけで、再生が始まることがあります。
- 再生が始まるまで、多少時間がかかることがあります。これは、ディスクに記録されている情報を読み込むための時間です。

## 再生を停止する/一時停止をする

| 8 を押す

再生を終了します。

再生中に (II)2 を押す

再生が一時停止します。 もう一度押すと、再生が始まります。

#### ❷お知らせ

• DVD ビデオディスクの映像は、情報量が多く高解像度であるため、ディスクによっては通常のテレビ放送では見えなかった細かなノイズが見えることがあります。お使いになるテレビにもよりますが、通常テレビを見るときよりも画質調整(シャープネス)を下げると、見やすくなります。


## アングルを変えて見る

DVDビデオ


複数のカメラアングルで記録されている(マルチアングル)部分では、その中から画像を好きなアングルに切り換えられます。

再生中に、アングル を押す

・マルチアングルで記録されている部分を再生すると、本体表示窓と画面にアングルアイコンが自動的に表示されます。表示中に好きなアングルに切り換えることができます。



2 アングル番号の表示中に、 を押して、好きなアングルを選ぶ



・アングル番号表示は操作してから約3秒たつと自動的に消えます。

## 音声を切り換える

DVD-RW DVD-R (Videoモード) DVDビデオ

(動) を押して、ディスクに記録されている音声の、言語・音声方式・出力チャンネル数を切り換えられます。

音声: 1 日本語 2ch PCM

音声設定の表示は、操作してから約3秒たつと自動的に消えます。

方向ボタン (◀/▶) で右の項目を選ぶと、方向ボタン (▲/▼) で「デジタル音声出力設定」 (▶応用編 56 ページ) の切換えができます。

DVD ビデオディスクを再生する(つづき)

### 字幕の表示と切換

DVDビデオ

字幕が記録されているディスクでは、再生画面に字幕を表示できます。複数の言語で字幕が記録されているディスクでは、その中から好きな字幕に切り換えられます。



- 1 再生中に、□ を押す
  - ・現在の字幕設定を表示します。

#### 

言語名は、言語によってコードで表示される場合があります。 言語コード表(♪応用編 67 ページ)と照らし合わせてく ださい。

- 2 方向ボタン (►) で、「入」または「切」にカーソルをあわせ、方向ボタン (▲/▼) を押して切り換える
  - ・「切」にすると字幕は表示されません。
- 3 「入」にした場合は、方向ボタン(◀)で、「字幕」にカーソルをあわせ、方向ボタン(▲/▼)を押して好きな言語を選ぶ
  - ・字幕設定の表示は、操作してから約3秒たつと自動的に消えます。

#### ∅お知らせ

ディスクによっては、字幕の表示切換を、ディスクメニュー で選ぶ場合があります。

### トップメニューを使って再生する

## DVD-RW DVD-R DVD (Videoモード) ビデオ

DVDビデオディスクには、全体の構成を確かめたり、見たい場面が選べるように、トップメニューと呼ばれるメニュー画面が記録されている場合があります。



## ボタンを押す

トップメニューが表示されます。

2 方向ボタンで再生したいタイトルを選ぶ 各タイトルに番号がついている場合は、その番号を ②T を押しながら番号ボタンを押して直接選ぶことができま

3 (決定) を押す

#### ❷お知らせ

• この手順は基本的な操作手順です。ディスクによっては手順が異なることがありますので、画面に表示される操作手順にしたがってください。

- ・再生中にトップメニューを表示したとき、「決定」を押さずにもう一度「トップメニュー」を押すと、もとの位置から再生が始まります。(ディスクによって異なることがあります。)
- トップメニューが記録されていないディスクでは、トップメニューを使った再生はできません。
- ディスクによっては「トップメニュー」ではなく「メニュー」を 押してメニューを表示するものもあります。
- 上記以外にも、お知らせがあります。(♪199ページ)

#### 最後に止めた位置から再生する(続き再生)

## DVD-RW DVD-R DVD CD (Videoモード) (Videoモード) ビデオ CD

● たます。 を押して再生を中断しても、その続きから再生できます。



再生を止めたあと、**▶**5 を押すと、止めた続きが再生 されます。

再生を止めたあと、もう一度 (■)<sup>8</sup> を押すと続き再生が解除されます。

#### ∅お知らせ

- 設定メニュー DVDプレイヤー設定の「DVDディスクメニュー言語」や「DVDパレンタルロック」の設定をしたとき
- ディスクトレイを引き出したとき
- DVD-RWのファイナライズを解除したとき
- ディスクによって、続き再生の始まる位置が変わることがあります。
- 続き再生中に設定画面を使って設定を変えても、続き再生を 解除したあとでないと働かない場合があります。


と再生

ライブラリ

# いろいろな再生

HDD	DVD-RAM	DVD-RW (VRモード)	DVD-RW (Videoモード)
	DVD-R (Videoモード)	VTR	DVDビデオ

CD



#### 早送り/早戻しする

再生中に、 $(\blacktriangleleft \bullet)^4_{t_0}$  または  $(\blacktriangleright \blacktriangleright)^6_{t_0}$  を押す

- ・押すたびに、それぞれの再生する速さが切り換わります。
- $\cdot (\blacktriangleright)^{5}_{t}$  を押すと、普通の再生に戻ります。

#### コマ送り/コマ戻しする(※ CD は不可)

一時停止中に、 🙀 1 または 🏟 3 を押す

**(声i)**3: コマ送りします。

(1 : コマ戻しします。

 $(\blacktriangleright)_{x}^{5}$  を押すと、普通の再生に戻ります。

#### ワンタッチリプレイ ワンタッチスキップ 再生中に、)》 再生中に、・べくを押す ◆ を押す ・ボタンを押すたびに、設定した時間分 ・ボタンを押すたびに、設定した時間分 (♪応用編 57 ページ) をスキップします。 (♪応用編 57 ページ) 前に戻し、そこから 再生を再開します。 ・ディスクによっては、ワンタッチリプレイ

#### 1/20 分割ジャンプ

#### 再生中に、方向ボタン(◀/▶)を押す



ボタンを押すたびに、再生中のタイトルやト ラックの約 1/20 にあたる時間をスキップし

・タイトルやトラックの長さが 1 分以下だと 働きません。

### 前後のチャプター/トラックへスキップする

ができないものがあります。

++10(++4)(\*\* / (ト++)(12/# をくり返し押して、再生し たいチャプター / トラック番号を選ぶ

ら再生します。

+10(++1)10/\*:現在のチャプター/トラックの先 頭から再生します。

続けて2回押すと、一つ前のチャ プター/トラックの先頭から再生 します。

再生中に、🕕 🥇 / 🕞 🖁 を押す

します。

スローモーションで再生 (※ CD は不可)

、∪-1 : 戻る方向のスローモーションで再生 します。

- ・押すたびに、速さが切り換わります。
- $(\blacktriangleright)_{\alpha}^{5}$  を押すと普通の再生に戻ります。

#### 静止画をめくる

#### (静止画が記録されたディスクの再生)

#### 静止画が記録されたディスクを入れ、(►)<sup>5</sup> を押す



静止画の 1 枚目が再生されます。




コマ戻し コマ送り 3 を押す

3:次の静止画が再生されます。

: 前の静止画が再生されます。

(▶**)**⁵ を押し続けてめくる場合や、(決定**)** や



#### ❷お知らせ

- データ放送付きの番組を TS 録画したタイトルは、通常速度以外ではデータ放送 が非表示となり、通常速度に戻しても非表示のままとなることがあります。
- マルチビューの放送や降雨対応放送を TS 録画したタイトルの場合、以下の再生 が主映像でしかできません。
  - 逆スロー再生
  - コマ戻し再生
- TS 録画したタイトルの場合は、逆スロー再生の速さは 1 段階だけになります。
- マルチビューの放送を TS 録画したタイトルの場合、ワンタッチスキップ、ワン タッチリプレイ、1/20分割ジャンプ、スキップは主映像から再生を開始する場 合があります。
- データ放送付きの番組を TS 録画したタイトルは、1/20 分割ジャンプができな いことがあります。
- スキップ位置は多少ずれることがあります。



## 拡大して見る(ズーム) HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVD-R DVD-R DVD-R DVD-R DVD-R DVD-R (VRモード) (VIdeoモード) (VRモード)

再生画面や受信画面を拡大できます。

## 1 ズーム を押す

画面にズームガイドが表示されます。



もう一度 (ご工) を押すとズームが解除されます。

## 2 ズームする倍率と場所を選ぶ

- · /// :
  - ズームする倍率が上がります。
- · [3]

ズームする倍率が下がります。

- ・方向ボタン (▲/▼/◀/▶):ズームする場所が移動します。
- ・ 全削除 · クリア ·

ズームする部分が画面の中央に戻ります。

#### <u>∅</u>お知らせ

- ディスクによっては、ズームできないものがあります。
- 場面によっては、ボタン操作が正しく働かないことがあります。
- デジタル放送を TS 録画したタイトルの場合は、ズームはできません。
- 上記以外にも、お知らせがあります。(♪199ページ)

## 音声の切換

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R (VRE-F)

複数の音声が記録されているディスクでは、その中から好きな言語や音声方式に切り換えられます。

## **1** 再生中または放送受信中に <a>師</a> を押す

・現在の音声設定が表示されます。

言語名がコードで表示される場合は、言語コード表(♪応用編 67 ページ)と 照らし合わせてください。

## 2 音声設定の表示中に 節彦 を押して好きな音声を選ぶ

ディスクや放送の種類によって、音声の切り換わりかたが異なります。

● HDD DVD-RAM CVRE-F) (VRE-F) およびテレビ放送受信中

#### ステレオ音声の番組

「ステレオ」(左の (主) 音声と右の (副) 音声) → 「L」(左の (主) 音声) → 「R」 (右の (副) 音声) (→「ステレオ」に戻る)

#### 二重音声の番組

「主」(主音声) → 「副」(副音声) → 「主+副」(主音声+副音声) (→ 「主」 (こ戻る)

● DVD-R/RW (Video モード)、DVD ビデオディスクの音声の切換は▶ 79 ページをご覧ください。



## タイムスリップ機能を使う

#### TV お好み再生

HDD



## 本機を通して番組を見ているとき に、 源 を押す

(たとえば、電話が鳴ったときに、 <sup>「風</sup>) を押します。)

タイムスリップの準備完了後は、自動的に再生を始めます。

MMM を押してからの放送内容は、ディスクに一時的に録画されていきます。

2

# 始めから見るときは、ポ@ジฐ を押す

**煙型型** を押したところに戻ります。

- 📢 / 🕩 the や 📢 7 / 📭 9 ボタンも使えます ので、見たい場面を再生してください。
- 早送りできるのは、実際の放送の数十秒前までです。

3

## 終了するときは、 畑畑 を押す

録画が止まります。録画した内容を保存するかを 確認するメッセージが表示されます。方向ボタン (◀/▶)で「はい」「いいえ」を選び、妹 を押します。

#### ∅お知らせ

- 「VTR」を選んでいるときは、TVお好み再生はできません。 (「HDD」に切り換えてください。)
- デジタル放送以外の番組を録画しているときは、リモコンの「TS/VR」を押して「TS」に切り換えればTVお好み再生ができます。
- TVお好み再生は空き容量がなくなると停止します。空き容量が全くない場合は動作しません。
- ・ディスクへの記録状態によっては、再生画像が数秒後戻りしたり一時停止することがあります。
- ダビング中などの場合は、TVお好み再生はできません。
- ・デジタル放送の番組をTVお好み再生したときは、その時に選択されている画質で録画されます。
- W録(エンコーダー)を「TS」にしてデジタル放送の副映像を 視聴中にTVお好み再生を開始した場合、主映像で再生が始まります。
- ・上記以外にも、お知らせがあります。(♪199ページ)

## 追っかけ再生

HDD



## 内蔵HDDの録画中に、 を押 す

(たとえば、予約録画実行中に帰宅したときに、 **歴**郷 を押します。)

現在録画している番組の先頭から再生が始まります。

- 再生状態になるまでに、少し時間がかかることが あります。
- 早送りできるのは、録画している実際の放送の数 十秒前までです。

2

## 終了するときは、෩を押す

画面が放送中の映像に戻ります。 録画は引き続き予約終了時刻まで行なわれます。

#### ∅お知らせ

- 追っかけ再生中に予約録画開始時刻になると、追っかけ再生 は中断されます。
- ディスクへの記録状態によっては、再生画像が数秒後戻りしたり一時停止することがあります。
- ダビング中などの場合は、追っかけ再生ができません。
- TS録画中のデジタル放送の副映像を視聴中に追っかけ再生 を開始した場合、主映像で再生が始まります。
- 上記以外にも、お知らせがあります。(♪199ページ)



# その他のクイックメニュー機能

項目の例を紹介します。これ以外にも、他のページで説明している項目もあります。

### くり返し再生する(リピート再生)

### HDD | DVD- DVD-R DVD-RW DVD CD

ディスクから、再生したい部分だけをくり返します。

再生中に を押す



方向ボタン(▲/▼)で「特殊再生モード」を選び、(決定)

#### 特殊再生モード

サブメニューが出ますので、方向ボタンと (決定) で次の項 目を選びます。



#### A-Bリピート

タイトル(またはトラック)のうち、指定した範囲だけを くり返します。

これを選んで (寒) を押すと、次の表示が出ます。手順1) ~2)を行なってください。

• 手順を中止するには

**1)** くり返したい範囲の始点になったら (メネニ) を押

ボタンを押したところがA点(始点)として記憶され

表示が「B点設定」に変わります。

**2)** くり返したい範囲の終点になったら (決定) を押

ボタンを押したところがB点(終点)として記憶され、 A点とB点の間のくり返し再生がはじまります。

#### タイトルリピート

タイトルをくり返します。

#### チャプターリピート

チャプターをくり返します。

### トラックリピート

トラックをくり返します。

#### ディスクリピート

ディスク全体をくり返します。

#### 全タイトルORGリピート

ディスクのタイトル(オリジナル)全部をくり返し ます。

#### 全タイトルPLリピート

ディスクのタイトル(プレイリスト)全部をくり返 します。

リピート解除 : (リピート再生中)

普通の再生に戻ります。

内蔵HDD、DVD-RAM、DVD-R/RW(VRモード) の場合は停止します。

#### ❷お知らせ

- 録画中は、リピート再生はできません。
- ディスクによってはリピート再生ができないものがありま
- リピート再生の範囲は多少ずれることがあります。
- 上記以外にも、お知らせがあります。(♪199ページ)

### 順不同に再生する(ランダム再生)

## | DVD-R | DVD-RW | DVD | CD | |

ディスクを、いろいろな単位で順不同に再生します。

再生中または停止中に を押す

方向ボタン(▲/▼)で「特殊再生モード」を選び、(決定) を押す

#### 特殊再生モード

サブメニューが出ますので、方向ボタンと (株定) で次 の項目を選びます。



#### タイトルランダム

ディスクの全タイトルを、順不同に再生します。 各タイトルはチャプター 1 から順に再生されます。

#### チャプターランダム

タイトル内の全チャプターを、順不同に再生しま す。

#### トラックランダム

ディスクの全トラックを、順不同に再生します。

ランダム解除 : (ランダム再生中)

普通の再生に戻ります。

- 録画中は、ランダム再生はできません。
- ディスクによってはランダム再生ができないものがありま
- 上記以外にも、お知らせがあります。(♪199ページ)

## 現在のビットレートを表示する

HDD BAM DVD-R DVD-RW PFTA

再生しているタイトルの画質のビットレートを表示し ます。



方向ボタン(▲/▼)で「ビットレート表示」を選び、 (決定) を押す

#### ビットレート表示

#### ∌お知らせ

- ビットレート表示を消すには、同じ手順で「ビットレート非表 示」を選びます。
- TS録画されたタイトルでは表示されません。

### 番号を指定して頭出しする

HDD BAM DVD-R DVD-RW DVD

記録内容の単位である「タイトル」、「チャプター」、「ト ラック |には、順番に番号がふられています。この番号 を使って頭出しします。

万分 を押す

音楽用CDのときは、手順2は不要です。

#### サーチ:タイトル 002 チャブター 0001

- タイトル番号の記録されていないディスクでは、タイ トル番号を使った頭出しはできません。
- 方向ボタン(◀/▶)で、頭出し先(「タイトル」または 「チャプター」)を選ぶ

例:チャプターを頭出しする。

サーチ:タイトル 002 チャブター 0001

- 番号ボタンで、頭出し先の番号を入力する
  - 例:チャプター/トラック番号25を入力す るには **⊙**<sup>7</sup> **⊙**<sup>8</sup> **⊙**<sup>8</sup>

(II)<sup>2</sup> → (▶)<sup>5</sup> の順に押す

- ・ 戸ブラ を押すと、入力した番号の表示が消えます。 設 定画面を消すときは、トチラタタ を数回(ディスクの種類に よって異なります)押してください。
- (決定) を押す

11/0

選んだ場所から再生がはじまります。

### 経過時間を指定して頭出しする(タイムサーチ)

HDD DVD- DVD-R DVD-RW DVD Lデオ

||-チ/対||を押す


例

ディスクの種類で押す回数が異なります。 下の表示が出るまで押してください。

サーチ:タイトル 002 時間 17:25:12

## 番号ボタンと方向ボタン(◀/▶)で時間を入力する

例:1時間25分30秒を入力するには 1 1 2 0 3 E 4 (P) 5 (P) 6  $\textcircled{9}_{ps}^{11/0} \rightarrow \textcircled{1}_{s}^{1} \rightarrow \boxed{\blacktriangleright}$ **⊙**<sup>7</sup> **○**<sup>8</sup> **○**<sup>9</sup> 時間  $(II)_{t^{2}\atop \text{arc}}^{2} \rightarrow (\blacktriangleright)_{t^{2}\atop \text{KL}}^{5} \rightarrow [\blacktriangleright] \rightarrow$ 



- ・ 万万 を押すと、入力した項目の時間表示が「00」にな ります。
- (決定) を押す 指定したところから再生が始まります。

- ディスクによっては、タイムサーチできないものがあります。
- 上記以外にも、お知らせがあります。(♪199ページ)

#### 編集機能

## HDD DVD- DVD-RW DVD-R RAM (VRE-F) (VRE-F)

一部の編集機能を「見るナビ」のクイックメニューから 行なうことができます。

#### チャプター自動生成(応 154ページ)

一定の間隔でチャプター分割をします。

#### 同一月金予約プレイリスト化(♪159ページ)

月曜から金曜の平日の同時刻に録画した番組を集めてプレイ リストにします。オリジナルタイトルのときに表示されます。

#### 同一毎週予約プレイリスト化(🗅 159ページ)

毎週同じ曜日の同じ時刻に録画した番組を集めてプレイリス トにします。オリジナルタイトルのときに表示されます。

#### メニュー背景登録(♪161ページ)

HDD DVD-BAM DVD-RW DVD-R

DVD-Videoを作成するときのメニュー背景を登録します。

#### ダビング(♪170ページ〜)

DVD-RAM DVD-RW DVD-R

ダビングをしたいタイトル/チャプターを選んでから を押して「ダビング」を選択すると、ダビングメニューが表示 されます。

#### おまかせプレイリスト作成(♪ 159ページ)

CMや、CM前後のくり返し部分を除いたプレイリストを作り ます。



## 見るナビでフォルダ機能を使う


HDD	DVD-RAM	DVD-RW (VRモード)	DVD-RW (Videoモード)
DVD-R (VRモード)	DVD-R (Videoモード)	VTR	DVDビデオ

フォルダを使いこなして録画タイトルをすっきり整理しましょう。

ルートモード

フォルダが置かれている「見るナビ タイトルサムネイル (またはタイトルリスト) 一覧」を「ルート」といいます。 (HDDの場合は「ごみ箱」が置かれています。)

HDDの初期状態では「フォルダ名 A」、「フォルダ名 B」、「フォルダ名 C」を用意しています。 DVD-RAMとDVD-R/RW(VRモード)でフォルダ機能を使う場合は、設定をしてください。(♪90ページ)



- ①フォルダ番号
  - 表示順は変更可能です。 ( 🎝 9 1 ページ)
- ②フォルダ名
  - フォルダ名は変更が可能です。 (♪87ページ)
- ③フォルダ内の録画タイトル (オリジナル)の合計時間を表します。
- ④カギ付きフォルダ

フォルダによって録画タイトルを 保護します。

(♪92ページ)

※HDDだけの機能です。


⑤ごみ箱

削除予定のタイトルを、あとでま とめて削除するために、しまって おくことができます。

(▶89ページ)

※HDDだけの機能です。

- ⑥フォルダ内の録画タイトルをルート上に移動したり、他のフォルダに移動することもできます。
  - (▶88ページ)
  - ※フォルダ内にさらにフォルダを 設定することはできません。



#### こんなときにフォルダを活用!

(0:30:00) (150 to 10:00)

#### Q. フォルダはどんなときに使えばいいの?

A. 連続ドラマなどを録画する場合やご家族で本機を共有されている場合、それぞれフォルダを設定して管理すればスッキリ整理できます。



見るナビ フォル		
私のフォルダ		ママのフォルダ
RDと薔薇	16	103
07	08	0.0
10	IIII	12
	14	1131
16	17	III III
19	20	2
22	23	24

フォルダ設定でフォルダを作成すれば、 録画タイトルをすっきり収納できます。 詳しくは♪90ページをご覧ください。

#### Q. ルート上にたくさんある録画タイトルを 一度にフォルダへ移動したりできるの?

今日のわん様

(1:00:00) (1:00:00)

到。

A. クイックメニューの「一括フォルダ間移動」を使えば複数の録画タイトルも一度で移動ができます。(♪88ページ)





複数の録画タイトルを選んで移動先 フォルダに楽々移動。 (録画タイトル ごとに移動先フォルダを個別指定も可 能です)

#### Q. 録画をするとき、フォルダを選んで予 約はできるの?

A.「番組ナビ-録画予約」や「ネットdeナビ」でフォルダを指定して予約録画ができます。





「録画予約」画面で「記録先フォルダ」 が選べます。(記録先フォルダ指定につ いては♪114ページをご覧ください。)

### フォルダ名を変更する



必要に応じてフォルダ名を変更します。 「カギ付きフォルダ」と「ごみ箱」は名 前の変更はできません。

#### 《フォルダ名として設定できない名前》

「ルート」、「ごみ箱」、「カギ付き」、「指定なし」という言葉(全角)を含む名前は設定できません。ただし、半角であれば設定は可能です。

1 **シン** を押す

見るナビ画面が表示されます。

**2** 名前を変更するフォルダを選ぶ 例:「フォルダ名 A」を変更



3 を押す



4 「フォルダ機能」を選び、決定を押す



5 「フォルダ名変更」を選び、決定を押す



6 文字入力画面でフォルダ名を変更する

文字入力の方法は♪ 25 ページをご覧ください。 例:「フォルダ名 A | を「私のフォルダ | に変更



文字入力が終わったら「登録」を選び (建) を押して保存します。

見るナビでフォルダ機能を使う(つづき)

### 録画タイトルをフォルダに移動する



録画タイトルを一つだけフォルダに移動 |します。

#### 《移動ができないもの》

- チャプターだけの移動
- 録画中のタイトル
- ・ 「保護」 されているタイトル
- ・施錠されている「カギ付きフォルダ」内のタイトル (開錠するには → 93ページ)

1



**◇** 見るナビ画面が表示されます。

2 方向ボタンで移動させる録画タイトルを選択し





例:この録画タイトルを移動させる

3 「フォルダ機能」→「フォルダへ移動」を選び、決定を押す



4. 移動先のフォルダを選び、寒寒を押す

例:「フォルダ名 CI に移動



- 「カギ付きフォルダ」や「ごみ箱」への移動も可能です。
- フォルダ内にある録画タイトルも移動できます。
- フォルダ内の録画タイトルをルート上に出す場合は、 「フォルダから出す」を選びます。

### 複数の録画タイトルを一括してフォルダに移動する



複数の録画タイトルを一つのフォルダ、 または複数のフォルダに移動します。 一度に50タイトルまで移動できます。

#### 《移動ができないもの》

- チャプターだけの移動
- ・録画中のタイトル
- ・ 「保護」 されているタイトル
- ・施錠されている「カギ付きフォルダ」内のタイトル (開錠するには \$\infty\$93ページ)

1



を押す

2

🎾 を押す

3 「フォルダ機能」→「一括フォルダ間移動」を選び、

決定 を押す



4 移動させるタイトルを選び、(決定) を押し、移動先 フォルダを選び (決定) を押す

例:録画タイトルNO.[001]をフォルダNO.[01]へ移動



- フォルダ内の録画タイトルも移動できます。
- 「決定」を押したあと、選んだ録画タイトルのサムネイルには、 移動先を表わすアイコンが表示されます。例:「翻」
- 移動をキャンセルする場合は、キャンセルする録画タイトルを選び「クイックメニュー」を押し、選択キャンセルを選び「決定」を押します。
- 一括フォルダ間移動では、カギ付きフォルダの開錠はできますが、施錠することはできません。
- **5** 手順4をくり返して、移動させる録画タイトルを追加する

例:録画タイトルNO.「008」をフォルダNO.「03」へ移動



フォルダ内の録画タイトルをルート上に出す場合は、ルート上に出す録画タイトルを選び、移動先に「ルート」を選びます。

6 「移動開始」を選び、決定を押す

録画タイトルが指定したフォルダに移動します。

### ごみ箱に移動する



削除予定のタイトルを、あとでまとめて 削除できるよう「ごみ箱」に入れておけ ます。

#### 《ごみ箱に移動ができないもの》

- チャプターだけの移動
- 録画中のタイトル
- ・ 「保護」 されているタイトル
- ・施錠されている「カギ付きフォルダ」内のタイトル (開錠するには ▶93ページ)

を押す

見るナビ画面が表示されます。

ごみ箱に移動する録画タイトルを選び、 押す





3 「ごみ箱に送る」を選び、(決定) を押す



内容を確認して (決定) を押す



ごみ箱に移動する場合は「はい」を選び、キャン セルする場合は「いいえ」を選びます。

ごみ箱に録画タイトルがはいっている場合、ごみ 箱のアイコンは、ふたのあいたアイコンに変わり ます。

### ごみ箱を空にする



「ごみ箱」にはいっているタイトルをまと めて削除します。削除を実行するとキャンセ ルができませんのでご注意ください。 プレイリストのパーツをごみ箱へ移動して も再生はされます。ただし、空にしてしま うとプレイリストから削除されます。

#### 《以下の状態の場合ごみ箱を空にできません》

- · 予約録画準備中
- ・録画中
- ・ダビング中

を押す

見るナビ画面が表示されます。

2 ごみ箱を選び、 を押す



「ごみ箱を空にする」を選び、(決定) を押す



「ごみ箱を空にする」はごみ箱に削除するタイトル がはいっていない場合、表示されません。

内容を確認して (決定) を押す



ごみ箱を空にする場合は「はい」を選び、キャン セルする場合は「いいえ」を選びます。 削除中のキャンセルはできません。



# 見るナビでフォルダ機能を使う(応用機能)

HDD DVD- DVD-R DVD-RW RAM (VRE-F) (VRE-F)

フォルダ機能を使って録画タイトルを整理できます。

#### フォルダを設定する



HDDの初期状態では「フォルダ名 A」、「フォルダ名 B」、「フォルダ名 C」の三つのフォルダを用意しています(フォルダ名の 変更や解体が可能です)。フォルダは全部で24フォルダ設定ができます。(DVD-RAM、DVD-R/RW(VRモード)も同様です。) オリジナルのフォルダを設定してみましょう!

を押す



見るナビ画面が表示されます。

み を押す



「クイックメニュー」が表示されます。

3



「フォルダ機能」を選び、(決定) を押す

4 「フォルダ設定」を選び、(決定) を押す



「フォルダ設定」が表示されます。

5 設定するフォルダを選び、(決定) を押す 例:フォルダ番号[04]を選んだ場合



6 文字入力画面でフォルダ名を入力する 例:「僕のフォルダ」と入力



- ・フォルダ名は空白(スペースを入力)のままでも設定で きます。その場合、見るナビ上ではフォルダ名部分が 空欄で表示されます。
- ・入力できる文字数は、全角24文字、半角48文字までで す。
- 文字入力が終わったら「登録」を選び (株定) を押して フォルダ名を設定します。 保存後はフォルダ設定画面に戻ります。
- 続けて設定する場合は手順5~6をくり返します。

#### 《フォルダ名として設定できない名前》

「ルート」、「ごみ箱」、「カギ付き」、「指定なし」という 言葉 (全角)を含む名前は設定できません。ただし、半 角であれば設定はできます。(例:半角による「ルート」) ∅お知らせ

- 設定したフォルダは「番組ナビ 録画予約一覧」、「番組ナビ」 や「ネットde ナビ」などで、記録先のフォルダとして指定し て録画予約ができます。録画中はルート上にタイトルが表示 されますが、予約録画終了時に記録先として指定したフォル ダへ自動的に移動します。その際、複数同じ名前のフォルダ がある場合はフォルダ番号が若いほうへ移動されます(例: フォルダ番号01とフォルダ番号04 が同じ名前の場合は、 フォルダ番号01のほうへ移動します)。
- 上記以外にも、お知らせがあります。(♪199ページ)

#### フォルダの表示順を変更する



必要に応じてフォルダの表示順を変更します。 フォルダはフォルダ番号が若い順からルートモー ドで表示されます。

#### 《表示順が変更できないもの》

- ・「カギ付きフォルダ」
- ・「ごみ箱」
- ・「保護」されているタイトルがはいっているフォルダ(「保護」を解除する)

1 を押す

見るナビ画面が表示されます。

**2** 表示順(フォルダ番号)を入れ替えるフォルダを選び、 を押す

例 「フォルダ名 C」を選ぶ




- 3 「フォルダ機能」を選び、決定を押す
- 4. 「フォルダ表示順変更」を選び、深定を押す




## **5** 表示順を変更するフォルダを選び、深定を押す

例「フォルダ名 C」と「フォルダ名 A」の表示順を変更 する











「はい」を選び、 (定) を押すと表示順(フォルダ番号)が変更され、見るナビ画面に戻ります。 キャンセルする場合は、「いいえ」を選びます。

#### 設定していないフォルダと表示順を入れ替える

フォルダの表示順の変更は、フォルダ名を設定していないフォルダと表示順(フォルダ番号)を変更することもできます。



例:「フォルダ名 B」と設定していない「フォルダ番号14」と表示順を変更する場合



「フォルダ名 B」のフォルダ番号が「14」 になり、変更前の番号「02」が、フォルダ 名を設定していない状態に変更されます。

見るナビでフォルダ機能を使う(応用機能)(つづき)

### カギ付きフォルダを使う

#### HDD



施錠状態のカギ付きフォルダはフォルダ内のタイ トルを保護する機能があり、カギ付きフォルダに タイトルを移動すれば、誤って削除してしまうる とを防止したり、カギ付きフォルダ内の録画タイトルを暗証番号を知らない人に見られることはあ りません。ただし、「カギ付きフォルダ」内にある録 画タイトルが、ルート上や他のフォルダ内にある プレイリストのパーツに設定されている場合は、 再生されます。

#### 《カギ付きフォルダに移動できないもの》

- チャプターだけの移動
- ・「保護」されているタイトル(「保護」を解除してください)
- ・録画中のタイトル

#### 「カギ付きフォルダ」の設定

カギ付きフォルダを使うには、最初に設定が必要です。

- ∰⊱ュュ┫を押す
- を押す 方向ボタンで「設定メニュー」を選び、(決定)
- 「管理設定」を選び(決定) を押す
- 「カギ付きフォルダ設定」を選び、(決定) を押す



①切: カギ付きフォルダを使用しません。

②入(表示): カギ付きフォルダを使用し、見るナビ

(ルート上)に表示します。

③**入(非表示)**:カギ付きフォルダを使用し、見るナビ

(ルート上)に表示しません。

## (2)または(3)を選んだ場合、番号ボタンで4桁の暗 証番号を入力し、(決定) を押す

(1) 1 1 2 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 4 (1 番号を入れまちがえたときは (珠草) を押す前 

**⊙**<sup>7</sup> **⊙**<sup>8</sup> **⊙**<sup>9</sup>

「入(表示)」から「入(非表示)」に変更する場 +10 O 10/\* O 11/0 合や、「入(表示)」や「入(非表示)」から「切」 へ変更する場合も、設定した暗証番号の入

力が必要です。

- ・カギ付きフォルダの暗証番号を忘れたときや、解除したいと きは、暗証番号入力時に 🖽 🕶 🌣 を 4 回押し、(決定) を押して ください。
- 「入(表示) | から「切 | にした場合は、カギ付きフォルダ内のタ イトルはルート上へ移動します。また、設定メニューの「設定 を出荷時に戻す」を行なった場合も、カギ付きフォルダの設定 が「切」になるため、フォルダ内のタイトルはルート上へ移動 します。

#### 非表示のカギ付きフォルダの使いかた

他の人に再生されたくない、たいせつな録画タイトルがある 場合、非表示カギ付きフォルダを使います。

- 「カギ付きフォルダ設定」で「入(表示)」を選ぶ
- 暗証番号を入力し、(決定) を押す

1 1 2 0 3

+10 10/4 11/0 10/4 10/2 11/0

3 を押す



- 録画タイトルを選び、 ん の「フォルダ機能」で 「フォルダへ移動」または「一括フォルダ間移動」を 選び、「カギ付きフォルダ」へ移動する
- 5 「カギ付きフォルダ設定」で「入(非表示)」を選ぶ



**6** 手順2で設定した暗証番号を入力し、<sup>決定</sup> を押す

「カギ付きフォルダ」が非表示になります。 「カギ付きフォルダ(非表示)」内にある録画タイトルが、 ルート上や他のフォルダ内にあるプレイリストのパーツ に設定している場合は、再生されます。

• 「入(非表示)」から「切」にした場合は、カギ付きフォルダ 内のタイトルはルート上へ移動します。また、設定メ ニューの「設定を出荷時に戻す」を行なった場合も、カ ギ付きフォルダの設定が「切」になるため、フォルダ内 のタイトルはルート上へ移動します。

#### カギ付きフォルダを開錠する

を押す

見るナビ画面が表示されます。

「カギ付きフォルダ」を選び、 を押す





- ┃「フォルダ機能」を選び、炔定) を押す
- 「カギ付きフォルダを開錠」を選び、(決定) を押す



5 設定した暗証番号を入力し、(決定) を押す

> 番号ボタンで入力します。 **⊙**<sup>7</sup> **⊙**<sup>3</sup> **⊙**<sup>3</sup> (P)11/0



「カギ付きフォルダ」が開錠されます。開錠している場合、 フォルダから録画タイトルの移動、タイトルの編集やダ ビングも行なえます(保護されている録画タイトルは保 護を解除してください)。

開錠されると、カギ付きフォルダのアイコンが「■・」にな ります。

- カギ付きフォルダを施錠するときは、カギ付きフォル ダを選び2~3を行ないます。手順4で「カギ付きフォ ルダを施錠」を選び、決定を押します。
- カギ付きフォルダの開錠は、カギ付きフォルダを選び、 (決定)を押し、暗証番号を入力しても行なえます。
- ・カギ付きフォルダは開錠した状態でも、本機の電源を 切ると施錠された状態になります。
- ・カギ付きフォルダ内のタイトルは、「HDD初期化(全削 除)」、「HDD初期化(番組表/ライブラリ保持)」で、自動 的に削除されます。
- 「HDD初期化(全削除)」や「設定を出荷時に戻す」をする と、暗証番号がクリアされます。

### フォルダを解除する(フォルダ解体)



必要に応じてフォルダを解除します。 解除するとフォルダはなくなり、フォルダ内のタ イトルはルート上に移動します。

#### 《解除ができないもの》

- ・「カギ付きフォルダ」
- 「ごみ箱」
- ・「保護」されているタイトルがはいっているフォルダ(「保護」を解除 してください)
- を押す

見るナビ画面が表示されます。


み を押す 解体するフォルダを選び、 例 「フォルダ名 C」を解体



- 「フォルダ機能」を選び、(決定) を押す
- 「フォルダ解体」を選び、(決定) を押す



内容を確認して (決定) を押す




解体する場合は「はい」を選び(決定)を押します。 キャンセルする場合は「いいえ」を選び(珠)を押します。 「はい」を選び(妹)を押したあとでは、キャンセルできま せん。

#### フォルダ機能 Q&A



録画したタイトルをフォルダで整理したけれど… ダビングするとフォルダ はどうなるの?

- 「ダビング」をする前に、ダビング先に同じ名前のフォルダを作ればOK!タイトルはルートに出ることなく、同じ名前のフォルダにダビングされます。
- ・複数同じ名前のフォルダがある場合は、フォルダ番号が若いほうにダビングされます。(例:フォルダ番号01とフォルダ番号04が同じ名前の場合、フォルダ番号01にダビングされます。)
- ・DVD-RAMやDVD-R/RW(VRモード)から HDDにダビングするときに、ダビング先に同じ 名前のフォルダが見つからない場合は、自動で 同じ名前のフォルダが作成され、そのフォルダ にダビングされます。
- ・HDDからDVD-RAMやDVD-R/RW(VRモード)にダビングするときに、ダビング先に同じ名前のフォルダが見つからない場合は、タイトルはダビング先のルート上にダビングされます。





「カギ付きフォルダ」には いっているタイトルはラ イブラリに表示される の?


「カギ付きフォルダ」が開錠時で「入(表示)」の場合はカギ付きフォルダ内の録画タイトルが表示されます。ただし、「カギ付きフォルダ」が施錠時で「入(表示)」と「入(非表示)」の場合はライブラリに表示されません。





録画予約したあと、指定したフォルダを解体したり名前を変更した場合、 録画されたタイトルはど こにはいるの?

録画予約(基本的な設定)で指定した記録先フォルダが、見るナビ側でフォルダを変更した場合、記録先も変更されたフォルダに移ります。したがって、録画されたタイトルは変更先のフォルダに保存されます。指定したフォルダを解体した場合は、ルート上に表示されます。






ごみ箱に移動したら自動 的に消去されたりするの かな?

ごみ箱フォルダには自動的にタイトルを削除する機能はありません。誤って移動された場合でも消去する前ならばごみ箱から移動や再生などができます。ただし、「録画予約(基本的な設定)- 予約オプション」の「自動削除」で「容量不足時」に削除する設定にされたタイトルはごみ箱とは無関係に削除されることがあります。(▶116ページ)








## 番組表と録画予約

番組表や番組リストの使いかたや機能について、番組表からの便利な録画予約のしかたについて紹介します。

- ●番組ナビ関係図
- ●「番組表」の表示と機能
- ●番組表のクイックメニュー機能
- ●番組リストについて
- ●番組表から録画予約をする
- ●表示マークやラインについて
- ●予約内容を変更する
- ●録画予約一覧の使いかた
- ●おまかせ自動録画
- ●番組を検索する
- ●番組リスト「おすすめサービス」について (iNETのみ)
- ●番組表の便利機能
- ●外部機器のチャンネル表示設定
- ●番組表の表示チャンネルを変更する
- ●スカパー!チューナーから録画予約をする
- ●その他のお知らせ
- ●番組ナビ対応チャンネル名とCHコード 一覧表(ADAMS用)
- ●番組ナビ対応チャンネル名とCHコード 一覧表(iNET用)

# 番組ナビ関係図

**「鰡ナヒ)を押して表示される「番組ナビ トップ」画面と各画面の関係についてご紹介します。** 





トップに戻らなくても他の番組 リストに移動できます。

同じリスト内の他のカテゴリに 直接移動できます。 (例)





## 録画予約一覧(♪ 109 ページ)














▋

ライブラリ

## - 番組リスト

















# 番組表」の表示と機能

## 全チャンネル一覧



: 時間方向の切換



🖎 / 区:チャンネル方向の

切換

: 近接予約確認



「すべて(全チャンネルの番組表)」













「近接予約確認画面」 録画予約のあるチャンネルだけが表 示されます。







番号ボタンを押すと、割りあてられた放送メディア だけの番組表に絞り込んで表示することができます。

- **�**11/0 すべて
- ▶ 地上アナログ
- (**II)** 地上デジタル
- **●** BSデジタル
- (+): 110度CSデジタル
- ▶ 5 ライン入力A
- ライン入力B
- ① 7 ライン入力C
- 総 絞り込み表示A
- № 絞り込み表示B
- 。。(•••)<sup>!!</sup> 絞り込み表示C



例) ライン入力Aにつないだスカパー! だけの番組表 (割りあて番号[5])

で 01 連絡 7 テレビTSB : □ □2A 気温/~ 2005/10/22 (土) 10:45~12:00

例)絞り込み表示Aだけの番組表 (割りあて番号[8]) 設定の方法は ▶ 134ページをご覧く ださい。



## 絞り込み表示機能 (♪ 134 ページ)

番組表をお好きなチャンネルで絞り込んで表示する 設定ができます。3パターンまで登録できます。

## 現在日時へジャンプ(📦 100 ページ)

| を押すと、現在日時が画面左端になるように番 組表を表示します。

## |番組表表示順変更(♪ 134 ページ)

番組表での全チャンネルの表示順番を並べ替えるこ とができます。

## チャンネル別一覧





: 時間方向の 切換

🖄 / 返:チャンネル

方向の切換

: 近接予約確

認





「近接予約確認画面」 左ページの全チャンネル一覧の時と 同じ画面が表示されます。



▼下ページ







## 表示モード切換 (▶ 101 ページ)

☑─囚 で番組表で表示する表示時間帯の幅を変更することができます。押すたびに、表示幅が切り換わります。



## 番組説明(▶ 23ページ)

お好きな番組を選択しを押すと、その番組 の情報が表示されます。



## 録画予約 (▶ 107 ページ)


お好みの番組を選んで (決定) を押すことで、簡単に録 画予約の設定ができます。



HDD フォルダE 現在の品質で製薬である時間(M20/予約実行前) 1021時間 22分 13. スポーツ延長:自動/120分 E3 番組追っかけ:する 1 自動削除:容量不定時

## 組表のクイックメニュー機能

「番組表(全チャンネル一覧)」と「番組表(チャンネル別一覧)」でのクイックメニューについて紹介します。




「番組表(全チャンネル一覧)」または「番組表(チャンネル別一覧)」

## 日時指定ジャンプ(全チャンネル一覧)

表示したい日時を指定して、番組表を表示します。 表示できる範囲は7日先までです。

(「番組データダウンロード」でADAMSを選択の場合 は、地域によって1日先までとなります。)

方向ボタンで表示したい日時を選び、(決定) を押す



指定した日時の番組表が表示されます。

## 現在日時へジャンプ(全チャンネル一覧)

現在日時が画面左端になるように、番組表を表示しま

ることができます。

### 時間指定ジャンプ(チャンネル別一覧)

時間を指定して、番組表を表示します。

方向ボタンで表示したい時間を選び、(決定) を押す



指定した日時の番組表が表示されます。

## 現在時間へジャンプ(チャンネル別一覧)

現在日時が画面左端になるように、番組表を表示しま す。

#### 近接予約確認

予約する番組と同じ時間帯に、すでにほかの番組が 予約されていないか確認できます。

9:00~10:00、10:00~11:00 などの隣接する 予約も表示されます。

番組表で録画予約する番組を選び、 を押す





録画予約予定の番組

2 「近接予約確認」を選び、(決定) を押す 近接の他の予約番組が表示されます。

予約をキャンセル、または変更する場合、番組タ イトルを選び (決定) を押す



録画時間が重なっている番組

予約確認の画面が表示されます。項目を選び (決定) を押 すと、「録画予約一覧(基本的な設定)」が表示されます。

### 番組検索



 | 「キーワード」や「ジャンル」などを設定し、 <sub>|</sub> 番組データから検索します。

番組検索画面で検索に必要な項目を設定し、方向 ボタンで「検索開始」を選び、(決定) を押す

検索に必要な項目の設定については「検索条件を入力して番組検索する」 (♥124ページ)をご覧ください。



2 検索結果に録画する番組がある場合は、番組名を 選び、(決定) を押す

「番組ナビ - 録画予約(基本的な設定)」画面に移動します。

### 同名番組検索

同じ名前の番組を検索表示します。



複数回のシリーズ番組を検索したいとき などに便利です。

キーワードを追加や変更して検索することもできます。

1 番組表で同名の番組を検索する





を押す



同名の番組を ・検索する番組 を選んでおき ます。

「同名番組検索」を選び、深定を押す



「検索開始」を選び、深りを押す

検索に必要な項目の設定については、「検索条件を入力して番組 検索する」(♪124ページ)をご覧ください。

## 2 検索結果に録画する番組がある場合は、番組名を 選び、(決定) を押す



### 放送局からのお知らせ

放送局からのメッセージを表示します。 番組表や番組リストで「①」のアイコンが表示されてい るときに、を押します。



「放送局からのお知らせ」を選び 🕸 を押します。

## 表示順 / 絞り込み設定

番組表で表示するチャンネルを設定したり、表示順を 変えたりできます。(♪134ページ)



】表示順を変更すると全チャンネルの番組デー ↑タは再度取得しなおすことになります。

## 表示モード切換

番組表で一画面に表示する表示時間帯の幅を変更しま す。



| 時間帯の範囲を広く(4時間表示など)する | と、長い番組タイトルなどはタイトルが省略 | されることがあります。

## 「表示モード切換」を選び、 (対定) を押す。



番組表に表示する時間幅を選び、(練定)を押す

番組表の表示時間帯が切り換わります。

#### ❷お知らせ

▼□ を押して切り換えることもできます。(♪ 99ページ)

## 番組リストについて

番組リストでは、番組表からさまざまな目的にあわせて番組を集めて一覧表示をします。番組リストには以下の 4 種類があります。

## ■おすすめサービス♪126ページ インターネットのサーバーと通信をして、おすすめの番組や、全国のおすすめサービス対応ユーザーの録画予約状況を集計したランキングなどを表示します。

※番組リスト「おすすめサービス」は、iNETを設定している地上アナログ、NHK BSアナログ、 スカパー!のチャンネルだけが対象です。 (2005年12月現在)





| 10/18(\*x) 825 | 10/18(\*x) 825 | | 10/18(\*x)



「番組ナビ トップ」が表示されます。

② 「Myジャンル番組リスト」を選び、戀 を 押す



3 表示させたいジャンルを選択し、® を押 す

リスト表示中は、 🔯 / 😰 で、前後のリストに切り換えて表示することもできます。

■Myジャンル番組リスト♪102ページ

番組表を選択したジャンル別に絞り込んで表示します。

#### ■お気に入り番組リスト♪103、122ページ

あらかじめ登録したキーワード・設定した条件にあてはまる番組を自動検索し、表示します。検索した番組が自動的に録画されるようにも設定できます。(おまかせ自動録画)

#### ■シリーズ番組リスト \$○103、122ページ

あらかじめ登録した番組名とそれに類似した番組(第○話や、シリーズものなど)、設定した条件にあてはまる番組を自動検索し、表示します。検索した番組が自動的に録画されるようにも設定できます。(おまかせ自動録画)

## お気に入り/シリーズ番組リストの見かた

このリストを表示させるには、まず「おまかせ自動録画設定」で条件入力を行なってください。(▶123ページ) 「おまかせ自動録画設定」で設定した条件ごとに、番組データ更新時に検索された番組の一覧を確認することができます。

#### 例:「お気に入り|番組リスト選択







## 1 幽地を押す

② 「お気に入り番組リスト」または「シリーズ 番組リスト」を選び、※ を押す

「お気に入り」または「シリーズ」番組リスト選択画面が表示されます。

3 表示したいリストの番号を選び、 (愛) を押 す

選択したリストが表示されます。

リスト表示中は、♪ / ▽ で、前後のリストに切り換えて表示することもできます。

#### ∅お知らせ

- ・キーワードの変更/追加をした場合、つぎの番組データの更新で結果が反映されます。
- ・上記以外にも、お知らせがあります。(♪198ページ)

番組リストについて(つづき)

#### 番組リストのクイックメニュー機能

#### ■検索結果の表示順を変更する

#### 並べ替え



番組検索や同名番組検索などの検索結果が多数ある場合は、結果の表示順を並べ替えて見やすく表示させることができます。

1 番組リストを表示中に、



を押す

**2** 方向ボタン(▲/▼)で「並べ替え」を選び、決定 を押す





サブメニューが表示されます





#### 番組名順

番組名順に並べ替えます。

#### チャンネル順

チャンネル順に並べ替えます。

#### ジャンル順

ジャンル順に並べ替えます。

#### 日付昇順

日付順に並べ替えます。

#### ランク順

ランキング順に並べ替えます。「おすすめサービス」で表示されるリストの場合にだけ表示されます。

#### ■検索結果を絞り込む

#### 絞り込み



番組検索や同名番組検索などの検索結果が多数ある場合は、条件をつけて、さらに結果を絞り込むことができます。

1 番組リストを表示中に、



を押す

**2** 方向ボタン(▲/▼)で「絞り込み」を選び、(決定) を押す





サブメニューが表示されます



3 方向ボタン(▲/▼)で項目を選び (対定) を押す

#### チャンネル別

登録してあるチャンネルで指定し、番組を絞り込みます。

#### 日付別

日付を指定し、番組を絞り込みます。

#### ジャンル別

ジャンルで指定し、番組を絞り込みます。

#### キーワード指定

登録してあるキーワードで指定し、番組を絞り込みます。

#### ■検索結果のジャンプ機能

#### ジャンプ



番組検索や同名番組検索などの検索結果から、キーワードなどを指定して該当する番組の表示場所にジャンプします。

┃ ジャンプ前に並べ替えをしておくと探しやすくなります。

1 番組リストを表示中に、



を押す

2 方向ボタン(▲/▼)で「ジャンプ」を選び、 (決定) を押す





#### サブメニューが表示されます




※「頁指定」は検索結果で複数ページある場合にだけ表示されます。

## 3 方向ボタン(▲/▼)で項目を選び (決定) を押す

#### 文字指定

番組タイトルの先頭の文字を指定して該当する番組の表示場所にジャンプします。



文字列を入力し、「実行」を選び (定) を押すと、 該当する番組の表示場所にジャンプします。「実 行」を押すごとに次の該当番組の表示場所に ジャンプします。

#### キーワード指定

登録してあるキーワードで指定し、該当番組の表示場所 にジャンプします。

#### チャンネル指定

登録してあるチャンネルで指定し、該当番組の表示場所 にジャンプします。

#### 頁指定

ページ数が多い場合に、指定したページ番号で該当ページにジャンプします。

# 表示マークやラインについて

22   23   0	時間帯の下に表示しているラインは、その時間帯に録画予約されていることを表します。チャンネル別一覧では、カーソルのある行の日付に対応して表示されます。
▼▼シーズー百科   番組名の下に引かれているライン	ライン入力の予約を行なった場合、どのチャンネルの 予約かを特定できないため、同一のライン入力のチャ ンネルすべての該当日時に薄いマークと赤いアンダー ラインを表示します。
「番付 № きょうの出来心 ワールド作家 万歳 ワールド作家 予約番組の帯の濃さがかわっている	濃くなっている部分(時間)が他の録画予約と重複して録画できないことを表します。番組名下に引かれているラインも、同様に色が濃くなります。ただし、9:00~10:00、10:00~11:00などの二つの隣接する予約の境界部分が録画できない場合は表していません。

#### ❷お知らせ

- 番組表では、番組と番組の合間にある短い番組のタイトルは表示されないことがあります。(番組表下の表示欄には表示されます。)
- 録画予約を示すアイコンは
  TS 録画の場合: TS
   その他の録画の場合: VI★
   TS/VR で予約重複の場合: TS/VII と表示されます。
- デジタル放送を録画中に、「番組追っかけ」機能(リアルタイム追跡)で終了時刻が延長された場合、その後の予約が濃い色で表示される場合があります。

#### ■番組の属性を示すアイコンについて

#### ●番組データの情報を示すアイコン

メッセ ージ	1	ADAMSによる番組データで、放送局から番組に関するメッセージがある場合に表示されます。♪101ページをご覧ください。
データ取得先	DT	デジタル放送による番組データであることを示します。
拟行儿	AD	ADAMSによる番組データであることを示します。
	NK	日刊編集センター情報による番組データであることを示します。(iNET)
	5	スカパー!による番組データであることを示します。(iNET)

#### ●放送形態を示すアイコン

音声	ステレオ	ステレオ放送の番組の場合に表示されます。
	二重	二カ国語放送の番組の場合に表示されます。Videoモードで録画する予定がある場合には注意が必要です。♪58、64ページをご覧ください。外部チューナーの場合、必要に応じてチューナー側の番組予約時に変更する必要があります。
	モノラル	モノラル放送の番組の場合に表示されます。
	SS	サラウンド放送の番組の場合に表示されます。
画面比	16:9	デジタル放送で画面の横と縦の比が16:9の信号の放送の場合に表示されます。
解像度	HD	デジタル放送でハイビジョン品質の番組の場合に表示されます。(デジタルハ イビジョン画質)
	SD	通常品質の番組の場合に表示されます。(デジタル標準画質)
画面/ 多重音声 切換	切換可	デジタル放送で、映像、音声、字幕などの切換が可能な番組である場合に表示されます。必要に応じて番組予約時に設定を変更する必要があります。

#### ●視聴制限を示すアイコン

ペイパービュー	PPV	有料放送の場合に表示されます。本機で視聴・録画するには購入操作が必要です(№39ページ)。また、放送事業者との視聴契約が必要となります。録画が禁止されている有料放送の場合、録画予約しても録画は正常に実行されません。
年齢制限	<b>m</b> O	年齢制限のある番組の場合に表示されます。

#### ∅お知らせ

・放送形態・視聴制限を示すアイコンは番組データ提供元が作成したもので、すべての番組に対して該当するアイコンが表示されることを保証するものではありません。また、表示されるアイコンの内容が正しいことを保証するものでもありません。目安としてご覧ください。


組

## 番組表から録画予約をする

「番組表」を使えば、簡単に番組を録画予約できます。また、録画タイトル、 番組説明などの番組情報が自動的に記録されます。

#### 準備

- ・番組表をお使いになる前に、あらかじめ「番組表の設定」をして番組表が表示できる状態にしてください。 □ 接続・設定編 43 ページ
- ・DVD-RAM/R/RW に録画するときは、ディスクを入れておきます。
- ・あとで DVD-R/RW(Video モード)にダビングするときは、「DVD 互換モード」を「入」にするなど、はじめに必要な設定を してください。( ♪ 64 ページ)



1 幽北 を押す

「番組ナビ トップ」が表示されます。

- 2 「番組表」を選び、戀を押す
  - ・番組表をはじめて表示したときは、現在日時・チャンネルで 表示されます。
  - ・次回以降は、前回表示した日時で表示されます。
  - ・前回表示した番組表の日時が過去日時である場合は、現在日 時で表示されます。
- ③ 録画したい番組を選び、寒を押す

「録画予約(基本的な設定)」が表示されます。

② **4** 設定項目を変更する場合は、項目を選び、 ※ を押す

変更のしかたは♪ 108 ページをご覧ください。

5 「登録」を選び、 🕸 を押す



有料放送(PPV:ペイ・パー・ビュー)の番組を予約したときは…



放送開始時刻になったら、録画購入の操作を行なう。 (♪ 39 ページ)

※録画購入をしないと、録画ができません。



視聴年齢制限/番組購入限度額設定で制限される 番組を予約したときは…



放送開始時刻になったら、制限を変更または解除する。 (♪ 39 ページ)

#### または

放送が開始される前に、制限を変更または解除しておく。 (応接続・設定編 59、60 ページ)

※制限を変更または解除しないと、録画ができません。

#### 録画予約の重複について

番組表を使って録画予約するときに、他の予約と録画時間帯が重複している場合や、すでに同じ番組が録画予約されている場合、以下のアラートが表示されます。

項目を選択し、(妹) を押してください。キャンセルする場合








近接予約確認画面を表示し、予約時間帯が重複している番組を確認します。

## 予約内容を変更する

HDD DVD-RAM DVD-RW (VRE-F) (VideoE-F)

DVD-R (VRE-F) (VideoE-F)

「録画予約一覧」で番組表から予約した録画予約を確認したり、変更します。 また、番組表を使わずに自分で日時やチャンネルなどを設定して予約をする こともできます。





有料放送(PPV:ペイ・パー・ビュー)の番組を予約したときは…



放送開始時刻になったら、録画購入の操作を行なう。(♪ 39ページ)

※録画購入をしないと、録画ができません。 TS 録画で映像/音声/データの追加購入をする場合は、追加したい分のすべての購入操作を行なってください。



視聴年齢制限/番組購入限度額設定で制限される番組を予約したときは…

放送開始時刻になったら、制限を解除する。(♪39ページ)

または

放送が開始される前に、制限を解除しておく。(◎接続・設定編59、60ページ)

※制限を解除しないと、録画ができません。

# 録画予約一覧の使いかた

# 録画予約一覧の切換

録画予約一覧は、目的に応じて以下の5種類に切り換えて表示することができます。

選択し (対) を押して「**~**」のつけ-はずしをします。

# 「~」のついていない予約の録画 は行なわれません。

毎予約の場合は「※c」マークに なります(♪111ページ)



- 「番組追っかけ」 「スポーツ延長」の情報ア イコンが表示されます。(**広**) 1 1 7、 1 1 8 | ページ)

> - 選択し (球) を押して、他の録画 と重なった場合の優先度を変更 できます。(♪ 110ページ)

「おまかせ自動録画」(♪122ページ)の番組リストのアイコンが表示されます。

ユーザー予約+おまかせ自動予約	はじめに表示される録画予約一覧です。 すべての予約一覧を表示します。
ユーザー予約のみ	おまかせ自動録画予約以外の予約一覧を表示します。
おまかせ自動予約のみ	おまかせ自動録画の予約一覧を表示します。
おまかせ自動録画 番組リスト	おまかせ自動録画対象の番組一覧を表示します。(録画予約されていない番組も含まれます。)
録画実行チェック	録画するための容量が足りているかどうかの判定マークつきの予約一覧を表示します。 (詳しくは <b>♪</b> 1 1 1ページをご覧ください。)



# 1 録画予約一覧を表示中に 歴 を押す

録画予約一覧切換画面が表示されます。

2 表示したい録画予約一覧を選び、 定を押す

選択した録画予約一覧の表示に切り換わります。

# ∅お知らせ

- 録画予約は、ユーザー予約で64件、おまかせ自動予約で60件まで登録できます。
- 時刻の重複する予約を登録すると、文字色を変えてお知らせします。(赤:時間帯が重複しているとき。青:終了時刻と別録画の開始時刻が同じなどのとき。番組の全部または一部が録画されない状態です。)必要に応じて、予約の変更をしてください。

ただし、以下のような場合もあります。

- HDD と DVD の予約混在時には、終了時刻が青文字で表示されないことがあります。
- デジタル放送を録画中、「番組追っかけ」機能(リアルタイム追跡)で終了時刻が延長された場合、その後の予約が赤文字で表示されることがあります。

# 予約キャンセル (録画予約一覧から予約を取り消す)

- 1 日本地域 を押す
- 2 方向ボタンで「録画予約一覧」を選び、 (決定) を押す
- 4 を押す

クイックメニューが表示されます。

5 方向ボタン (▲/▼) で、「予約キャンセル」を選び、決定 を押す

メッセージを確認して、録画予約を削除します。

6 終了 を押して画面を終了する

録画予約一覧の使いかた(つづき)

# 録画優先度を変更する

録画優先度について詳しくは♪ 112ページをご覧ください。

「録画予約一覧」で、変更したい優先度アイコン を選び、 (決定) を押す



2 「録画優先度選択」画面で、お好みの優先度を選び、 (決定) を押す

## ∅お知らせ

録画優先度は録画予約(基本的な設定)画面からも変更できます。(♪ 108ページ)

# 番組情報を取得する

ADAMS、iNETまたはデジタル放送波から該当する番組情報を取得します。詳しくは♪23ページをご覧ください。

「録画予約一覧」を表示中に 📈



**2** 方向ボタン(▲/▼)で「番組情報取得」を選び、 (決定) を押す

番組情報が取得されます。

### ❷お知らせ

- 予約録画準備中や実行中は、取得できません。
- iNET利用時は、ネットdeナビで情報を取得するための設定をしないと取得できません。

# 予約録画実行中に録画を止めるには

録画先(HDD)または DVD)を押し、 で録画中のW録(エンコーダー)を選択したあと、リモコンの ● を押して画面のメッセージにしたがって中止させます。

(ナビ画面などの表示中は働きません。)


# 通常録画・予約録画中に終了時刻を変更する /予約録画終了後の電源の入切を設定する

あらかじめ予約録画をしている [HDD] または [DVD] を 選択しておきます。

1 予約録画実行中に、




- 2 方向ボタン (▲/▼) で「録画終了時刻/電源設定」を選び (決定) を押す
- 3 終了時刻と、終了後の状態を設定する





▲/▼:時間/分を設定

(番号ボタンでもできます) **◆/▶**: 時/分の切換



▲/▼ボタンで設定を変更します。

切る: 通常または予約録画終了後に

電源が切れます。

入り継続:通常または予約録画が終了し

ても、電源は切れません。

# 4 決定 を押す

- 予約内容によっては、設定できない場合があります(「番組追っかけ」が「入」でTS録画の場合など)。予約録画終了後の電源の入/切だけを設定できる場合は、クイックメニューの項目が「終了後電源切る」または「終了後電源入り継続」になります。
- ・終了時刻1分前や、次の予約開始2分前を過ぎると終了時刻 の変更はできません。また、一度指定した時刻より前の時刻 を設定することや、A1/A2/DL録画中の終了時刻設定は行 なえません。
- ・終了時刻を延長しても、空き容量がなくなると録画を終了します。また録画先がHDDで、TS以外の画質で録画した場合、 録画開始から9時間を過ぎると、その時点で録画を終了します。

TS録画の場合、放送の内容によって自動的に録画が終了する時間を変更します。(最長で約27時間)

ライブラリ

# 録画実行チェックについて


選択し (妹定) を押して「✔」のつけ-

はずしをします。

をご覧ください。)

録画するための容量が不足していないか、また、予約が重複していないかを確認するための画面です。 「✓」がついている予約に対して、録画が可能か、重複があるかどうかをチェックします。

ディスクの残量(表示は目安です)



# マークの意味:

- ○・・・録画できます。
- ×・・・この条件では録画が最後までできません。

# 録画実行チェックの注意点

「録画実行チェック」画面は、チェックのためだけの画面でなく、通常の録画予約一覧も兼ねています。 以下の注意点をお読みになり、「録画実行チェック」を正しく活用してください。



- (1) 「✓」は実際の録画予約の入/切も兼ねています。「✓」 をはずしたままだと録画は実行されなくなりますのでご注 意ください。
- (2) 毎週・毎日などの「毎予約」(♪ 115ページ) をしてい る予約は「毎○曜日」などの 1 行表示から、一つ一つの日 付の予約に分けて表示されます。 この時の「 $\checkmark$  | マークは、いちばん直近の予約が「 $\checkmark$ 」、 それ以降の予約が「**√c**」で表示されます。 これらのアイコンの実行チェックマークをはずすと、関連 する予約のチェックマークがすべてはずれますのでご注意
- ・およそ1週間以上先のチェックでは実行チェックの判定(○·×)に誤差が生じるおそれがあります。
- ・デジタル放送を録画中、「番組追っかけ」機能(リアルタイム追跡)で終了時刻が延長された場合、正しく判定 できないことがあります。

ください。

・判定は判定時の録画予約をもとに判定します。「番組追っかけ」や「スポーツ延長」機能で重複などが変化する と結果が変わるおそれがありますので、なるべく予約録画開始時刻に近い時点で確認をしてください。


録画予約一覧の使いかた(つづき)

# 録画優先度の使いかた

それぞれの録画予約に対して、他の録画予約と録画時刻が重なった場合に、どちらを優先して録画するかの優先度をあらかじめ設定しておくことができます。

優先度の設定には以下の二種類があります。

- ■「録画予約一覧」画面(「おまかせ自動予約」以外)の「優先度」で、「ふつう」または「最優先」を選択する。(♪ 114ページ)
- ■「お気に入り」または「シリーズ」番組リストの「おまかせ自動録画設定」画面と、「録画予約一覧」画面のおまかせ 自動予約された予約の「優先度」で、「優先」または「非優先」を選択する。(♪ 123ページ)



(1) 「録画予約一覧」で設定(番組表・番組リストから手動で予約:ユーザー予約)

ふつう: 通常はこの設定で利用します。

**最優先**: 放送時間が変更になって、他の録画と重なったときでも、優先的に録画をしたい場合や、有料(ペイパービュー)の放送を録画する場合など、優先的な録画をする必要があるときだけこの設定にします。

②「おまかせ自動録画」関連で設定


非優先: 通常はこの設定で利用します。

優先: お気に入りのタレントの出演番組の設定など、録画優先度を高く

しておきたいときにだけ、この設定にします。

・「おまかせ自動録画」の予約を「ユーザー予約」に切り換えることができます。(♪ 128ページ)

# 例 1) 地上デジタル放送の番組 A と番組 B (別チャンネル) を TS 録画する場合




24:00

21:00

22:00

23:00

例 2)番組表から予約(ユーザー予約)をした番組 A(地上デジタル放送:TS 録画)と重なる時間の番組 B(別チャンネル:地上デジタル放送:TS 録画)が「おまかせ自動録画」(♪ 122 ページ)の予約時に見つかった場合



「おまかせ自動録画」機能でみつかった番組は、他の録画予約の時間と重なっていた場合は、通常は録画予約がされません。



そんなとき、番組 B の「優先度」のほうが高く設定してあれば、番組 B の録画予約がいれられ、実際の録画時に優先して録画されます。



# ■ 録画優先度の制約

- ・隣接した予約の場合は、重複でないので優先度は適用されません。次の録画準備のために、前の録画の最後の部分が録画されないことがあります(HDD 録画で約 20 秒)。
- ・予約開始約2分前以内での、優先度などの状態変化には対応できません。例えば録画優先度の低い予約Aの開始1分前に優先度の高い予約Bの録画を停止しても、予約Aは実行されません。
- ・デジタル放送での「番組追っかけ」機能(リアルタイム追跡)で開始時刻が不明の状態のときに、他の予約の開始時刻になった場合は、他の予約を実行します。
- ・録画準備中から録画中は優先度の変更はできません。

## ∅お知らせ

- 同じ優先度で録画が重複したなどの場合、優先度を高く設定していても録画ができないことがあります。たいせつな録画は事前にご確認ください。
- 「おまかせ自動録画」の自動予約で設定された予約を、「番組ナビ 録画予約一覧」の「優先度選択」画面の「ユーザー予約にする」 から手動予約化をした場合、録画優先度は以下のように変更されます。
- -「優先」→「最優先」
- -「非優先」→「ふつう」

録画予約一覧の使いかた(つづき)

# 録画予約の基本的な設定

W録	TS		デジタル放送をそのままの高品質で録画します。
(エンコーダー)	VR		録画品質で設定した画質で録画します。
СН	地上アナロク 地上デジタル BS デジタル 110度 CS ラ ライン入力 A (地上 A) 1 つ	ハ ハ デジタル、 A ~ C ~ 64	録画したい番組の放送メディアまたはライン入力を選択します。
	(地上D) 3 村 (BS_D) BS (110度CS)	+3桁	録画したい番組のチャンネルを選択します。 (地上アナログ放送の場合、スキップ設定したチャンネルは表示されません。)
	手動で予約	最優先	他の録画と重なった場合、他の録画を中止して、この設定をした録画が優先されます。
	したとき	ふつう 非優先	通常の設定です。(他の録画と重なったときは、優先度の高い方が優先されます。) 通常、自動録画のときはこの設定を選びます。
録画優先度 (♪ 112ページ)	おまかせ 自動録画 のとき	優先	お気に入りのタレントの出演番組の設定など、録画優先度を高くしておきたいときにだけ、 この設定にします。 「おまかせ自動録画」の自動予約で設定された予約を、手動で予約したときの設定に変更
		予約にする	します。「優先」→「最優先」、「非優先」→「ふつう」に変更。
予約日 (毎予約)	今日から2ヵ月5 付まで、毎日曜日 ~木、月~金、月	]~毎土曜日、月	録画したい番組の日付を設定します。
7/40+88	0:00~2	3:59	録画の開始時刻です。(初期値として現在の時刻が表示されます。)
予約時間 	0:00~2	3 : 59	録画の終了時刻です。現在時刻から2分以降で録画開始時刻から9時間以内(TS録画の場合は23時間59分以内)が設定できます。
_	SP		録画時間、画質とも標準の設定です。(音質に「L-PCM」を選ぶと設定できません。) 長時間録画したいとき。ただし、画質は「SP」モードに比べると下がります。(音質に
	LP		反時间歌画したいとき。たたし、画真は「SF」と一下に比べると下がります。(自真に    「L-PCM」を選ぶと設定できません。)
	MN		ビットレートを任意に設定できます。
録画品質	Al		録画直前のディスクの空き容量に合わせて自動的に画質レートを設定します。(ディスクの空き容量が足りない場合は、番組の最後まで録画できません。)内蔵 HDD に録画すると、4.7GB の未使用 DVD ディスクにダビングできる時間分を録画します。約4時間以上の番組は設定できません。
(回貝 L <sup>—</sup> I*)	A2		未記録の両面ディスクになるべく高画質でおさまるように、自動的に画質レートを設定します。「記録先」は「HDD」に固定されます。録画後のタイトルは容量が片面ディスク2枚分で、中間点で前後二つのチャプターに分かれています。それぞれのチャプターをディスクにダビングすることで、容量のむだのない、高画質の保存ができます。
	DL		未記録の DVD-R DL(2層)に、なるべく高画質でおさまるように、自動的に画質レートを設定します。「記録先」は「HDD」に固定されます。あとで DVD-R DL(2層)に書き込んで DVD-Video 作成をする場合に便利です。
録画品質(画質レート)	1.0、1.4 2.0~9.2		録画モードが 「SP」、「LP」、「A1」、「A2」、「DL」 では指定できません。 1.0、1.4 と 2.0 ~ 9.2 の範囲で 0.2Mbps ずつ任意に指定できます。(音質の設定値によって、設定できる上限値が変わります。)
22	<b>D</b> D/M1		標準の音質です。
録画優先度 (♪ 112ページ) 予約日 (毎予約) 予約時間 録画品質 (画質モード)	<b>DO</b> D/M2		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(日貝)	L-PCM		圧縮していないデジタル音声でオーディオ CD 同等の音質ですが、録画できる時間は短く なります。
	_		最高画質レートで録画しながら容量をなるべく節約したいときに選択します。通常は最高レートの 9.2Mbps(音質が L-PCM の場合は 8.0Mbps)で録画をし、映像に変化が少なく高いレートを必要としない部分だけ、一時的にレートを下げて録画します。TS 録画の場合は、この機能は選択できません。
記録先	DVD		DVD-RAM/R/RW に録画したいとき。
	HDD		内蔵 HDD に録画したいとき。
			録画したタイトルを保存するフォルダを選択します。 選択しない場合は、フォルダの外(ルート)に保存されます。

□□ D/M1、□□ D/M2 は米国ドルビーラボラトリーズの民生用デジタル録音方式を用いています。 設定 1 として□□ D/M1 は Dolby Digital 192kbps、設定 2 として□□ D/M2 は Dolby Digital 384kbps となっています。


## ∅お知らせ

- 「番組追っかけ」機能(♪118ページ)が働いた結果、日をまたいだ予約時間の変更が行なわれた場合、その予約の「日付」欄に「毎複数日」と表示されることがあります。
- ・W録(エンコーダー)に「TS」を選択した場合、チャンネルはデジタル放送のチャンネルだけからの選択となり、録画品質や記録先も固定となります。
- ・上記以外にも、お知らせがあります。(♪195ページ)

# ■毎週や毎日の録画予約をするには(毎予約)

・「毎予約」とは、「番組ナビ - 録画予約(基本的な設定)」画面で、曜日や毎日という指定で予約した録画予約のことです。 例えば、「毎日曜日」を選択すれば、毎週日曜日に設定した条件の予約がはいり続けます。

連続ドラマの予約をする場合などに、「毎〇曜日」、「月〜金」のように設定すると、一回 ごとに予約をいれる手間がなくなり便利です。



「毎予約」の設定のしかた



- [録画予約(基本的な設定)]画面の「日時」を 選び、寒 を押す
- 2 「毎予約」の選択項目を選び、窓を押す

## **■番組名のフォルダを自動作成して録画タイトルをいれる(番組名フォルダ化)**

・予約録画時に、番組名と同じ名前のフォルダを自動的に作成して、録画した番組をその中にいれることができます。

「番組名フォルダ化」の設定のしかた



- 「録画予約(基本的な設定)」画面の「記録先」
   のフォルダ側を選び、寒 を押す
- 2 「記録先フォルダ選択」画面で、「番組名 フォルダ化」を選び、 ※ を押す

文字入力画面に番組タイトルが表示されます。

- ・ここでフォルダ名を変更することもできます。(♪ 25ページ)
- 3 「登録」を選び、戀 を押す

「登録先フォルダ選択画面」が表示されます。

4 登録したいフォルダ番号を選び、 を押す 元の画面に戻ります。

# ■シリーズ番組リストの条件として登録する(シリーズ予約にする)

・録画予約はせずに、番組名などの条件をシリーズ番組リスト(おまかせ自動録画対象)の条件として登録することができます。 シリーズ番組リスト、おまかせ自動録画については応 102、122 ページをご覧ください。






- 1 「録画予約(基本的な設定)」画面で、「シリー ズ予約にする」を選び、 乗を押す
  - ・「おまかせ自動録画一覧」画面が表示されます。
     番組名などの一部情報が引き継がれます。
     ♪ 123ページを参考に、シリーズ予約の設定を行なってください。

録画予約一覧の使いかた(つづき)

# 録画予約(基本的な設定 - 予約オプション)について



1 録画予約(基本的な設定)画面で「設定変更」を選び、※ を押す

「予約オプション設定」画面が表示されます。

) 2 各項目の値を選び、寒を押す

· 項目の内容と値については、以下からの説明をご覧くだ さい。

## ■スポーツ延長

(解説は▶117ページ)

番組表から録画予約をするときの設定です。

野球中継などの放送時間延長の可能性がある場合に、録画予約の終了時刻を自動的に延長します。この機能を利用するかどうか、また利用する場合の延長時間の設定ができます。

しない : この機能は働きません。

機能を働かせます。延長時間が不明の場合や、ADAMSの番組データをご利用の場合は、「延長時間」で選択されている時間分が延長されます。

手動

30分: 延長時間30分でこの機能を働かせます。60分: 延長時間60分でこの機能を働かせます。120分: 延長時間120分でこの機能を働かせます。

・初期値(録画予約-基本的な設定を表示したとき、はじめに 選ばれている値)を変えることができます。(♪接続・設定 編44ページ)

# ❷お知らせ

各デジタル放送の録画予約の場合は、この機能は設定できません。「番組追っかけ」の設定に連動して、自動的に設定されます。

### ■番組追っかけ

(解説は▶118ページ)

番組表から録画予約をするときの設定です。予約している番組 の放送時間の変更にあわせて、録画予約の開始/終了時刻を自 動的に変更します。

この機能を利用するかどうかの設定ができます。

**しない**: この機能は働きません。 **する**: この機能を働かせます。

・番組追っかけ機能の初期値(録画予約-基本的な設定を表示したとき、はじめに選ばれている値)の設定については♪接続・設定編44ページをご覧ください。

## ■自動削除

内蔵HDDの容量が不足したときに、容量を確保するために自動削除する対象にするかどうかを選びます。

しない : 自動削除の対象にしません。

容量不足時:内蔵HDD内の容量が不足した場合に削除の対象 となります。

・HDD記録領域設定に応じて、TS録画されたタイトルと、TS以外(VR)で録画されたタイトルそれぞれ別個に内蔵HDD容量の限度があります(個別の設定容量の約65%)。(♪55ページ)

自動削除非対象タイトルが増えたり、HDD記録領域設定を変えたりすると、自動削除対象タイトルの削除が早くなることがありますので、ご注意ください。

- タイトルの自動削除は、予約録画前と番組データ更新時に行なわれます。
- 自動削除の対象にしたタイトルの録画終了後に、自動削除 されないように変更したい場合は、タイトルを保護するか、 DVDディスクなどにダビングをしてください。

# スポーツ延長機能について



ナイターが延長されたから、録画予約したドラマの後半部分が録画されなかった!! これってどうにかならない?



### そんなときは**「スポーツ延長」機能**!

今までは同じチャンネルで放送の延長があった場合、放送時間がずれてしまい、録画予約した番組が正しく録画されないことがありました。

本機の「スポーツ延長」機能を「自動」または「手動」にすれば、前もって延長の可能性を判断し、延長分長く録画できます。(予約録画する番組が延長される番組自身の場合も延長分多く録画します。)

野球中継などのスポーツ番組の延長で、予約した番組の放送時間がずれる可能性がある場合、録画予約の録画終了時刻を自動的に 見込み延長する機能です。

**■➡たとえば、野球中継の後のドラマを予約したときに、中継が延長されても、ドラマが最後まで録画できるので便利です。** 

### 以下の手順で「スポーツ延長」機能が使えます。


- ■「番組ナビ設定 スポーツ延長(□)接続・設定編44ページ)」を設定しておく。
  - ・個々の予約に対して、録画予約(基本的な設定)の予約オプション設定画面で設定することもできます。(♪116ページ)

# 2 番組表から録画予約をする。

- ・ADAMS、iNETまたはデジタル放送を利用するチャンネルの録画予約であることが必要です。
- 例) ①「番組ナビ設定 スポーツ延長」を「自動(30分)」に設定。
  - ② 21:00 ~ 22:00 まで放送予定のドラマAを予約。
  - ③ドラマAの前に野球中継がある。



ただし、他の予約録画の開始時刻になったときは、録画優先度の設定にしたがいます。



「番組ナビ」の「録画予約一覧」と「録画予約(基本的な設定)」画面では、延長をした予約に延マークがつきます。その後終了時刻を手動変更するなどして延長設定が解除された場合となっています。

# ●参考

・ADAMS の番組データを利用するチャンネルでは、予約番組自体または予約番組以前にある番組が以下 1 または 2 の条件にあたる場合、スポーツ延長機能が働きます。

## (条件 1)

- 番組ジャンルが「野球」か「スポーツ」
- ・番組表内に「野球」の文字がある。
- ・19 時~21 時の間に放送開始または終了する。(19 時に終了するもの、21 時に開始するものは除く)
- ・放送時間が60分を超える。

※ただし、予約番組の終了時刻が翌朝5時より前であること。

# (条件2)

- 番組ジャンルが「スポーツ」
- ・番組表内に「延長」または「繰り下げ」の文字がある。
- ・放送時間が60分を超える。

※ただし、延長になる番組の終了時刻が 19 時〜翌朝 5 時前の場合は、予約番組の終了時刻が翌朝 5 時より前であること。 延長になる番組の終了時刻が 5 時〜 19 時前の場合は、予約番組の終了時刻が 19 時前で延長になる番組の延長前終了時刻から 6 時間以内であること。

# ∅お知らせ

- 予約後に、番組の開始時刻が変更された場合は延長対応が正しく行なわれません。
- 録画の開始/終了時刻や録画チャンネルを変更した場合、変更した予約に関連する予約は延長が解除され、この設定の対象外となります。
- •一度この設定の対象外となった予約をもう一度対象にしたいときは、番組表から新規に予約しなおしてください。
- A1/A2/DL 画質(♪ 114 ページ)で録画予約した場合や、ディスクの空き容量によっては、自動延長をした結果、番組がディスクに入りきらなくなる場合があります。

また、自動延長が働くことによって、残量の値も変動します。


- 延長時間の自動設定は録画予約時と番組データ更新時に行なわれます。更新のタイミングによっては、自動延長が間に合わないことがあります。
- ・録画予約の約15分前~録画中の番組は自動延長の対象外となります。

録画予約一覧の使いかた(つづき)

# 番組追っかけ機能について



連続ドラマを毎週録画予約するけど…初回や最終回を、スペシャルで通常より長く放送するときがあるよね。そんなときその回だけ予約時刻を設定しなおすのは面倒…



### そんなときは「番組追っかけ」機能!

本機の「番組追っかけ」機能を使えば、延長があった回を延長分長く録画できます。予約した番組の前に特別番組がはいるなどして放送時間が変更された場合も、予約した番組に合わせて予約時間の変更を自動的に行ないます。


## 番組表上の放送時間の変更に合わせて、予約の録画開始 - 終了時刻を自動的に変更する機能です。

- ・地上デジタル、BS / 110 度 CS デジタル放送の番組の場合は、番組表の更新がなくても、予約録画開始時間以降の番組開始 終了時刻の変更に対応します(デジタル放送のリアルタイム追跡)。例えば、野球中継の延長などで、番組の開始 終了時刻が番組表上で確定しない場合に力を発揮します。また、番組の臨時編成で放送チャンネルが変更になった場合にも対応します。
- ■・たとえば、録画予約後に、何らかの理由で番組の放送時間が変更されても、予約の時間が自動変更されて、番組を逃さず録画できます。


# 以下の手順で「番組追っかけ」機能が使えます。

- - ・個々の予約に対して、録画予約(基本的な設定)の予約オプション設定画面で設定することもできます。(♪ 116ページ)
- 2 番組表から録画予約をする。
  - ・ADAMS、iNET またはデジタル放送を利用するチャンネルの録画予約であることが必要です。
- 例) 21:00~22:00まで放送予定のドラマAを予約。
  - -

①予約後、ドラマAの前に特別番組がはいり、番組表が変更された場合。 番組表上の放送時刻変更にあわせ、予約の開始-終了時刻が自動的に変更されます。



②番組表上で放送開始時間が前倒しになった場合でも、予約時刻は自動的に変更されます。



③ただし、時間変更すると他の予約録画と重なってしまう場合は、録画優先度(♪112ページ)にしたがって録画が実行されます。

# 「番組ナビ」の画面では、状況に応じて以下のアイコンが表示されます。

アイコン	アイコンの意味
追 (青色)	・番組追跡の結果、予約時間が自動変更された予約
追 (緑色)	・番組開始時刻リアルタイム追跡中 (デジタル放送の場合のみ)
追 (青色) ・番組追跡の結果、予約時間が自動変更された予約	
追?	

# ∅お知らせ

- 録画の開始/終了時刻や録画チャンネルを手動変更した場合は、番組追っかけの対象外となります。録画日付を変更した場合は、次回の番組データ更新時刻からあらためて番組追跡が行なわれます。
- 番組追跡で予約時刻の自動変更ができるのは、予約時の開始時刻の前後 2 時間 10 分以内の変更と、予約時の録画時間 (開始時刻~終了時刻)の 前後約 2 時間 10 分以内の増減の変更です。ただし、デジタル放送の場合は、予約時の開始時刻後 3 時間以内に放送開始時刻が確認できれば、 予約時刻の変更が行なわれます。
- 放送時刻の変更が午前5時をまたぐ場合、予約時刻の自動変更は行なわれないことがあります。
- 予約時刻の自動変更は番組データ更新時に行なわれます。
- 予約録画開始の約 15 分前から録画中の予約に関しては、番組表上で放送時間の変更があっても、予約時刻の変更は行なわれません。また、放送時刻の変更によって開始時刻まで約 15 分に満たない場合、予約時刻の変更は行なわれません。
- デジタル放送のリアルタイム追跡は、放送開始時刻の前倒しには対応しません。
- A1/A2/DL 画質で録画予約した場合や、ディスクの空き容量によっては、予約時間の変更によって録画時間がふえると、番組がディスクにはいりきらなくなる場合があります。また、番組追跡対応の結果、残量の値も変動します。
- 予約名を手動変更していても、録画されたタイトル名は番組データからの番組名に更新されます。(予約名で番組追跡を行なうためです。)

# A2(2面ジャスト)録画について

HDD



1枚の両面DVD-RAM (9.4GB) や2枚の片面 DVD-RAM (4.7GB) または2枚の片面DVD-R/RW (VRモード) に、1件の予約録画タイトルを 高画質でダビングするための録画機能です。

長時間にわたる内容をよりきれいな画質でDVD-RAMやDVD-R/RW (VRモード)にダビングして保存したい場合に便利です。

## ■設定するには

録画予約(基本的な設定)の「品質」で「A2」を選んでください。(「記録先」は自動的に「HDD」が設定されます。)





「A2」を選ぶ



### ●録画終了後は

DVD-RAMまたはDVD-R/RW (VRモード)に前後二つのチャプターをそれぞれダビングしてください。両面ディスクの場合には表面と裏面に、片面ディスクの場合には2枚のディスクにダビングします。

ダビングについては**♪**「編集とダビング」の章をご覧くださ

「A2」を選んで予約すると片面ディスク2枚分にちょうど収まる画質・容量で内蔵HDDに録画され、中間点でチャプター分割され前後二つのチャプターが自動的に作られます。これらのチャプターをDVD-RAMまたはDVD-R/RW(VRモード)にダビングすることで、二つの面それぞれに半分ずつ最大限の高画質で保存したDVD-RAMまたはDVD-R/RW(VRモード)をつくることができます。

# ∅お知らせ

- 内蔵HDD側にDVD-RAM(またはDVD-R/RW(VRモード))
   2枚分の空き容量が必要です。
- DVD-R/RW (Videoモード)は利用できません。
   (HDDへDVD互換「入」で録画された内容を、あとでDVD-R/RW(Videoモード)へダビングすることはできます。)

# DL (2層ジャスト) 録画について

HDD




1枚のDVD-R DL(2層)に、1件の予約録画タイトルを高画質でダビングするための録画機能です。

### ■設定するには

録画予約(基本的な設定)の「品質」で「DL」を選んでください。(「記録先」は自動的に「HDD」が設定されます。)





「DL」を選ぶ



### ●録画終了後は

DVD-R D L (2層)にダビングしてください。 ダビングについてはゆ176ページの「2層ディスクにダビングする/ファイナライズ済みのDVDビデオディスクを作る(DVD-Video作成)」をご覧ください。

### ❷お知らせ

- ・内蔵HDD側に約8.5GBの空き容量が必要です。
- DVD-R DL (2層)のVRモードは利用できません。

録画予約一覧の使いかた(つづき)

# 録画予約の詳しい設定

「録画予約(詳しい設定)」では自動的にチャプター分割をしながら録画するなどの詳しい設定や、 デジタル放送を録画する際の便利な設定ができます。

ご注意!録画方式(デジタル放送を録画するTS録画か、VRモード録画か)によって、設定をしても機能が無効になる項目があります。







1 録画予約(基本的な設定)画面で「詳しい設 定へ」を選び、※ を押す





2 設定を変更したい項目を選び、寒を押す



3 項目の値を設定し 🕸 を押す

・項目の内容と値については、以下からの説明をご覧ください。

## ■映像選択

デジタル放送ではひとつの番組内で関連する内容(例:野球中継では通常の放送、バックネット裏固定、バックスタンド固定など)を3チャンネル、または高画質放送1チャンネルと標準テレビ1チャンネルで同時に放送を行なう場合があります。

マルチアングル放送をTS録画以外の画質で録画するとき、どのチャンネルで録画するかを設定します。(TS録画はすべてのチャンネルを録画します。)

- ・設定する内容は放送によって異なります。
- デジタル放送がマルチビューの情報を含まない場合は、設定することができません。

### ■音声選択

デジタル放送には最大で八つの音声ストリーム\*がある番組があり、番組によってどの音声ストリームで録画するか設定することができます。選んだ音声ストリームが二重音声放送(二カ国語など)の場合、DVD互換設定で選んだ音声で録画されます。「詳しい設定」のDVD互換を「切」にしている場合は、二重音声となります。

・HDDへTS録画する場合、この機能の設定はできません。

※音声ストリームとは、デジタル信号の道路のようなものであり、チャンネルという意味ではありません。一つ目の音声ストリームが5.1chで二カ国語(日本語/英語など)、二つ目の音声ストリームが5.1chで日本語だけといった場合があります。

## ■DVD 互換モード

DVD-R/RW (Videoモード)にあとでダビングする場合に設定します。

設定する内容については 64ページをご覧ください。

### ■ライン音声選択

本機に接続している外部機器から録画予約をするときに記録する音声を選びます。

ステレオ :

ステレオで記録します。

• L :

左チャンネルの音声だけを記録します。

• R

右チャンネルの音声だけを記録します。

- **主+副**: (VRモード用)
  - 二カ国語放送などを二重音声で記録します。
  - •「主+副」の設定がされていても、音声をL-PCMで録画する場合は「ステレオ」になります。

### ■無音部分自動チャプター分割

音声が無い(聴感上音のない)部分で自動的にチャプター分割を する機能です。

たとえば、音楽クリップ集番組で、再生時の曲間頭出しの目安 などに利用できます。完全なチャプター分割をしたり、あるい は完全に無音の部分でだけ自動的にチャプター分割をする機能 ではありません。

この機能は通常または予約録画中に、ナビ画面などを表示していない場合は、「クイックメニュー」の「無音部分自動チャプター分割」から設定または変更することができます。

切:この機能は働きません。

入:無音部分でチャプター分割をします。

- 番組の内容や無音部分の状態によっては、チャプター分割されない場合や、分割位置が異なる場合があります。また、曲の中でも、無音部分やそれに近い部分があるとチャプター分割される場合もあります。
- 「入」にしたときは、自動的にたくさんのチャプターが作成されるため、チャプター数の上限に達すると、それ以上のチャプターの作成は別の方法も含めてできなくなります。その場合は、チャプターを結合するなどしてチャプター数を減らしてください。
- デジタル放送の場合は、この機能は設定できません。

# ■マジックチャプター分割

録画する番組のジャンルに合わせて、それぞれの番組に適した 位置で自動的にチャプター分割をする機能です。

番組中のトピックスの切り換わりなどを判別してチャプター分割します。たとえば、ニュース番組でニュース項目の目安などに利用できます。ただし、すべてのトピックスを完全に判別するわけではありません。

**切**:この機能は働きません。 **入**:この機能を働かせます。

## 例)こんな場面でチャプターが分割されます



…パレード会場 と中継がつな がっています。

▲ 画面の切り替わりなどで自動的 にチャプターを分割します。

- 初期値(録画予約 詳しい設定を表示したとき、はじめに選ばれている値)を換えることができます。(♪応用編59ページ)
- 録画時間が短い場合、チャプター分割されないことがあります。
- 番組の内容や受信の状態によっては、チャプター分割されないことや、分割位置が異なることがあります。
- 追っかけ再生時にはまだチャプター分割されていません。録 画が終了したタイトルはチャプター分割されています。
- 分割位置はトピックス先頭のシーンから数フレームずれることがあります。
- デジタル放送の場合は、この機能は設定できません。

### ■本編自動チャプター分割

番組の本編とそれ以外の放送(CM など)の切り換わった位置を 判別して自動的にチャプター分割をする機能です。

**切**:この機能は働きません。 **入**:この機能を働かせます。

例 1) こんな場面でチャプターが分割されます



本編とその他(CM など)の変わり目などに自動的にチャプターを分割します。本編だけを頭出しして再生したいときに便利です。


「本編自動チャプター分割」を設定した録画番組をチャプター表示にしたとき、CM 部分のチャプターは名前が「CM」と付きます。



例2)こんな場面でチャプターが分割されます



バラエティ番組で CM の前の内容と後で同じ内容がくり返されるときに、CM の前の内容の付近と CM 部分を自動的にチャプターを分割します。ジャンルがバラエティの番組を録画したタイトルをチャプター表示にしたとき、CM 部分のチャプターは名前が「CM」と付き、くり返される内容の前の部分のチャプター名が「D」になります。



- 番組の内容や受信の状態によってはチャプター分割されない ことや、分割位置が異なることがあります。
- ・分割位置は本編とそれ以外の放送の境界から数フレームずれることがあります。
- デジタル放送の場合は、この機能は設定できません。

### ■録画のりしろ

デジタル放送は、地域によっては最大で約4秒の映像遅延がお こることがあります。

録画のりしろ機能が「入」の場合、番組の前後約5秒をのりしろ として余分に録画することでタイトルの前後が欠けないように します。

**切**:この機能は働きません。 **入**:録画のりしろを実行します。

# ■字幕を録画するには…

デジタル放送の字幕放送を録画するにはTS録画をしてください。再生する際の字幕の切換えは字幕ボタンまたはクイックメニューの「信号切換」→「字幕切換」で行ないます。

# おまかせ自動録画

設定した条件にあてはまる番組を、自動的に検索してリスト表示します。(お気に入り番組リスト、シリーズ番組リスト) その中から番組が自動で録画予約されます。

# おまかせ自動録画対象の番組リスト

「お気に入り番組リスト」「シリーズ番組リスト」に表示された番組から、番組が自動録画されます。

シリーズ番組リスト(**♪**103、123ページ)



設定した番組名と一致または類似し、 条件\*にあてはまる番組を一覧表示し ます。



お気に入り番組リスト(♪103、123ページ)

設定したキーワードを含み、条件\*に あてはまる番組を一覧表示します。


※条件の設定は♪次ページの「お気に入り/シリーズ番組 リスト(おまかせ自動録画)の条件を設定・変更する」をご 覧ください。

# おまかせ自動録画のしくみ

1 「おまかせ自動録画設定」で条件を 設定します。



番組データ取得



このとき 10 の条件にあわせて 最長2日後までの番組が自動的 に録画予約されます。

**2** 条件にあてはまる番組は「お気に入り」「シリーズ」番組リストで確認できます。






# お気に入り/シリーズ番組リスト(おまかせ自動録画)の条件を設定・変更する













# 番組表の表示順が上 のチャンネルから予 約(検索)されます。

します。

同時刻の同一番組は重複予約(検 索) されません。

覧画面に戻り

ます。

デジタル放送とアナログ放送で同 時刻に同一番組がある場合があり ますので、優先的に予約(検索) してほしい放送を④チャンネルの 項目で指定するか、チャンネルの 表示順を上の方に並べかえる(♪ 134ページ「チャンネルの表示順 を変更する」)ことをお勧めします。

# 翻北 を押す

「お気に入り番組リスト」または「シリーズ (a) 番組リスト」を選び、 寒 を押し、「おまかせ 自動録画設定一覧」を選び、寒を押す

新規設定の場合は空いているリスト行を、 設定変更の場合は変更するリスト行を選 択し、寒 を押す

- ・設定変更の場合は手順5へ進みます。
- ・全部で 12 件の設定ができます。
- おまかせ自動録画(「お気に入り」または 「シリーズ」)の種類を選び、㈱ を押す
  - 項目を選び、 寒 を押して、条件を設定する

リスト表示したい番組の条件、おまかせ自動録画の条件を 設定します。

①キーワードを入力します。(♪198ページの詳しいお知らせもご覧ください。) キーワード 1·2 は OR 検索、キーワード 3 は NOT 検索です。 キーワード入力の詳細は♪次ページ手順3の表をご覧ください。 「お気に入り」の場合:番組名、番組説明(一部)、人名情報の中に キーワードが含まれる番組を検索します。

「シリーズ」の場合:番組名がキーワードに類似するか、第○話 などのシリーズである番組を検索します。

(例) キーワードが『RD と薔薇』の検索結果

番組名	お気に入り	シリーズ
RDと薔薇	0	0
RD薔薇	×	0

# (例) キーワードが『RD 入門第 1 回「W 録とは | 』の場合

番組名	お気に入り	シリーズ
RD入門第3回「見るナビ」	×	0

②時間帯: 検索する時間帯を指定します。

③再放送: 再放送番組を検索対象に含めるかどうかを

選びます。

④チャンネル: 検索するチャンネルを指定します。(連動

していない外部機器のチャンネルのおまか

せ自動録画はできません。)

⑤ジャンル: ジャンルを指定します。

**⑥おまかせ自動録画**:自動録画をするかしないかを設定します。

自動録画する場合は、ここでのキーワード で検索された番組を 1 日何時間まで自動録

画の対象にするかを選びます。

以降は「おまかせ自動録画」をする場合に設定します。

7録画優先度: ▶ 112ページ (8)品質: ▶ 114ページ

> ・対象番組がデジタル放送の場合、いずれかの設定を選び「決定」 を押すと、TS録画にするかどうかの選択画面が表示されます。

9 記録先: 録画したタイトルの保存先を選びます。

⑩予約オプション: ▶ 116ページ




# 「登録」を選び、※)を押す

### ∌お知らせ

# 番組を検索する

お好きな番組を検索して、番組を録画したり、番組の情報を確認できます。検索結果から録画予約をすることもできます。「番組ナビ トップ」からの検索には「番組検索」と「人名検索」の二つがあります。



### ∅お知らせ

• 番組検索についての詳しいお知らせは♪ 198 ページをご覧ください。

# 人名で検索する

番組データに含まれる人名で検索することができます。

# 準備

① 騒光 を押す

②方向ボタンで「人名検索」選び、(決定) を押す

方向ボタン(◀/▶)であ行、か行…など の見出しを切り換えます。 複数ページある場合は、「≤/≥」で切り 換えます。





検索する人名を選び、寒を押す

番組情報データに含まれる、人名リストが50音順に表示 されます。お好みの人物をリストから選びます。

必要に応じて、その他の検索項目を設定 し、「検索開始」を選び、 寒 を押す

> 人名検索画面を再び表示したい場合は、キーワード欄のど れかを選び(妹)を押し「人名選択」を選び(妹)を押します。

3 録画する番組がある場合は、前ページ「検 索条件を入力して番組検索する」の手順5 から行なう

### ❷お知らせ

•「人名で検索」で表示される人名選択リストは、ADAMS または iNET からの番組データより作成されます。ただし、番組表内の すべての人名を網羅したものではありません。また、番組説明の出演者情報と異なる場合があります。デジタル放送番組の出演者 名は含まれません。



有料放送(PPV:ペイ・パー・ビュー)の番組を予約したときは…

放送開始時刻になったら、録画購入の操作を行なう。(♪ 39 ページ)

※録画購入をしないと、録画ができません。

TS 録画で映像/音声/データの追加購入をする場合は、追加したい分のすべての購入操作を行なってください。



視聴年齢制限/番組購入限度額設定で制限される番組を予約したときは…

放送開始時刻になったら、制限を変更または解除する。(♪ 39 ページ)


または

放送が開始される前に、制限を変更または解除しておく。(♪接続・設定編 59、60 ページ) ※制限を変更または解除しないと、録画ができません。

# 番組リスト「おすすめサービス」について(iNETのみ)

インターネットのサーバーと通信をして、現在の番組表からあなたにおすすめの番組や、「おすすめサービス」を設定しているユーザーの番組録画予約状況のランキングなどを表示します。

- 一覧リストから録画予約をすることもできます。(♪ 127 ページ)
- ※番組リスト「おすすめサービス」は iNET を設定している地上アナログ、NHK BS アナログ、スカパー!のチャンネルが対象です。(2005年12月現在)



# 「おすすめサービス」の使いかた

例:ドラマランキングを表示する





・この画面から録画予約をすることができます。(♪127ページ)

1 上記の「おすすめサービス」を利用するための設定の手順1、2を行なう

(\*\*) 2 表示したいメニューを選び、(\*\*) を押す

組データダウンロード先」をiNETにしてください。

選択した「おすすめ番組」リストが一覧表示されます。 「おすすめサービス」で表示されるメニュー項目は、表示するタイミングで異なります。基本的には画面の表示や説明に従って操作をしてください。

メニュー項目や並び順は、表示タイミングや利用状況により変動しますが、 「あなたのおすすめ」や「みんなからのおすすめ」なども上記と同様の操作で リスト表示することができます。

# 「あなたのおすすめ」

本機での過去の予約履歴をもとに、おすすめの番組を表示します。

# 「みんなからのおすすめ」

好みが似ている人の予約履歴などをもとにおすすめ の番組を表示します。




# ❷お知らせ

- メニュー項目以外のおすすめサービスの画面表示も予告なく変更する場合があります。
- おすすめサービスの番組リストでは、表示する時間の10分後以降に放送開始となる番組が表示対象となります。
- 設定メニューのチャンネル設定で設定している地域によって、リスト表示される番組が異なります。(その地域で視聴可能な番組 を表示するためです)
- 本機の録画や予約状況によっては、おすすめリストに番組が表示されない場合や、表示できるまで数日かかる場合があります。
- リストを表示するタイミングによっては、表示内容が更新されていないこともあります。
- おすすめサービスの設定を「利用する」から「利用しない」に変更した場合、サービスご利用時に蓄積された番組の嗜好情報などの データは削除されます。再度「利用する」に設定した際に、以前にご利用時のデータはおすすめ番組の結果に反映されません。

# 番組リストから手動で録画予約をする

各番組リストの一覧表示から、手動で録画予約をすることができます。





・「録画予約(基本的な設定)」画面が表示されます。



# ) 2 「登録」を選び、 🕸 を押す

予約内容を変更してから登録する場合は♪ 108 ページをご覧ください。

# 番組表の便利機能

# Myジャンルを設定する



ここの色が番組表や番組リスト上で該 当する番組の帯の色になります。







- 1 「番組ナビ トップ」画面で「Myジャンル番組リスト」を選び、 定 を押す
  - 「Myジャンル選択」画面が表示されます。「Myジャンル番組リスト」(♪ 102ページ)で (赤) を押しても表示できます。
- ( ) 2 「Myジャンル設定」を選び、 定 を押す
- (\*\*) 3 設定を変えたいジャンルを選び、(\*\*) を押す
- (\*\*) 4 設定したいジャンルを選び、(\*\*) を押す

「すべてのジャンルから選択」を選ぶと、さらに細かく ジャンル指定ができます。



(※) 5 「登録」を選び、※ を押す

# おまかせ自動録画の予約をユーザー予約に切り換える







- 1 「録画予約一覧」画面で、ユーザー予約に変更する予約を選び、寒を押す
  - 「録画予約(基本的な設定) | 画面が表示されます。
- (③) 2 「録画優先度」を選び、寒 を押す
  - •「録画優先度」選択画面が表示されます。
- 🌘 3 「ユーザー予約にする」を選び、📾 を押す
  - ・ユーザー予約に切り換えると、「録画優先度」は自動的に以下のように切り換わります。
    - 「優先| →「最優先|
  - 「非優先」→「ふつう」

# ∅お知らせ


• 「録画予約一覧」画面の「録画優先度」からも、同じように変更ができます。


# 入力支援用キーワードを登録する(通常キーワード設定)

「番組ナビ」「見るナビ」「編集ナビ」などで文字入力をする際に、文字入力画面の「キーワード選択」から呼び出 して使用できます。よく使う言葉を登録しておくと便利です。











「番組ナビ トップ」が表示されます。

- 2 「キーワード設定」を選び、(※)を押す
- -ワードを登録する場所を選び、㈱ を
  - 文字入力画面(♪25ページ)でキーワード を入力する



入力が終わったら、方向ボタンで「登録」を選び、(\*\*) を 押します。

▍続けて入力する場合は、手順3・4をくり返す

## ❷お知らせ

キーワード設定の内容は、設定メニューの「設定を出荷時に戻す」(中応用編62ページ)で消去されます。

# 番組説明から入力支援用キーワードを登録する


「番組説明」の文章の中の単語を入力支援用キーワードに登録できます。最大で全角15文字、半角30文字まで 登録できます。











- 🚹 「番組説明」を表示中に 🧀 を押し、「キー ワード登録」を選び 🕸 を押す
- ( う) 2 方向ボタンで登録したいキーワードの先 頭文字を選び 🕸 を押し、次に語尾を選ん で(絵)を押す
- ③ 文字入力画面で「キーワード登録」を選び、 徳 を押す
- 🙆 🚺 「キーワード」の入力位置を選び、🕸 を押
  - ・手順3の画面に戻ります。さらに 🌦 を押すと「番組 説明」画面に戻ります。
  - ・キーワード欄に最大数登録されている場合は、削除して も構わないキーワードを選び(練)を押して、キーワード を入れかえます。


# 外部機器のチャンネル表示設定

CATV やスカパー!チューナーなど、本機に接続した外部機器のチャンネルを番組表で表示するための設定をします。

### 準備

- ①本機をインターネット常時接続のルーターと接続します。(♪応用編 11 ページ)
- ②「番組ナビ設定 番組データダウンロード」で iNET を選択します。(♪接続・設定 43 ページ)

ここでは入力1(L1)に「CATVチューナー」を接続した場合を例に説明します。 (CATVが提供するBSデジタル放送のチャンネル設定)




専門チャンネルとして表示する番組表は、CATVやCSデジタルチューナーの一部チャンネルだけに対応しており、すべてのチャンネルをカバーするものではありません。対応チャンネルについては、User Infoの「チャンネル設定一覧」(http://www.rd-style.com/user/ch/)を参考にしてください。

CATVターミナル、BSデジタルチューナー、CSデジタルチューナーなど、外部に接続した機器側の予約を遠隔制御できる機能はありません。(一部のスカパー!チューナーを除く)

他

本機は内蔵チューナー(地上アナログ)と、接続した外部機器/チューナーを合わせて、最大 50 チャンネルまで番組表で表示できます。(内蔵地上デジタル、BS/110 度 CS デジタルは最大 2100 チャンネルまで表示します。) ただし、登録チャンネル数が多い場合、更新や表示に時間がかかることがありますので、必要なチャンネルだけ登録することをお勧めします。





# 

- ①お好みの CH ロゴを選択し、(深) を押します。
- ②方向ボタン(▲/▼) や番号ボタンで、CH コードを入力します。

「番組ナビ対応チャンネル名と CH コード一覧表 (iNET 用)」(♪ 140 ページ〜) などを参考に入力します。

例:BS デジタル「NHK ハイビジョン」の場合 「D000103」と入力

例:スカパー!チューナーの場合

- ・123 チャンネル 「C100-123」と入力
- ・12 チャンネル 「C100-012」と入力
- ・ 受信できない CH コードが設定されていないかご確認 ください。**受信ができないと、番組表に表示ができて**も、実際に録画・視聴はできません。
- ③方向ボタン(▲/▼)や番号ボタンで、番組表に表示したい表示 CH を入力します。
- ・英数文字で5文字まで入力できます。(例:NHKHV)※必要に応じて、上記①~③をくり返します。

# 8

# 8 「登録」を選び、寒を押す

「登録」を押さないと設定が更新されません。


# ∅お知らせ

• 「番組データダウンロード」でiNETを選択している場合、表示CHやCHコードの入力は「ネットde ナビ」の「iEPG/番組ナビのチャンネル名を設定する」(• 応用編24ページ)から設定すると、入力が手軽にできます。ただし、「iEPGで利用するチャンネル名」は、番組ナビ側の「チャンネル名」に反映されませんのでご注意ください。

# 番組表の表示チャンネルを変更する

# 表示チャンネルを追加/変更する

CATVなどでチャンネル番号が実際の放送と違う場合や、番組表からはずしたいチャンネルがあるとき、新たに受信可能になったチャンネルを番組表に加えたいときに、以下の手順を行ないます。




### ∅お知らせ

- 地上アナログ放送の「チャンネル表示登録」の画面では、設定メニューの地域選択や受信CH、スキップの変更が行なわれると自動で登録内容をリセットし、新たなCHコードを設定します。
  - ただし変更された受信CHが本機内で確認できた場合に限ります。確認できずにチャンネル名が空欄になったときは、そのチャンネルの番組表は表示されませんので、CHコードを手動で入力してください(♪138ページ以降のCHコード表一覧でご確認ください)。
- 番組表で表示されるチャンネル名や内容が、実際に視聴しているチャンネルと異なるときは、手動でCHコードを変更してください。
- 地上デジタル放送の開始にともないアナログ周波数変更対策(アナアナ変換)が実施された地域の場合、設定メニューでの受信チャンネルの変更が必要となります。変更後は、番組表から正しく録画予約できるか、チャンネルごとにご確認ください。
- 「番組データダウンロード」でiNETを選択している場合、表示CHやCHコードの入力は「ネットdeナビ」の「iEPG / 番組ナビのチャンネル名を設定する」(♪応用編24ページ)を使用すれば、手軽に入力できます。ただし、「iEPGで利用するチャンネル名」は、番組ナビ側の「チャンネル名」に反映されませんのでご注意ください。
- ADAMSのCHコード入力時に、古いチャンネル名(2005年11月現在のもの)がはいる場合があります。
- 「地上アナログ」と「ライン入力A」「ライン入力B」のすべてで、ユーザー登録によるCHコードの重複登録はできません。(自動変換される場合を除く) CHコードが重複し、「登録」ができない時は、いったん、現在のチャンネル表示登録の重複しているCHコードを削除(又は変更)してから、不要なCHコードが登録されている放送メディアの重複CHコードを削除または変更してください。その後、再び希望の放送メディアへCHコードを登録してください。

# 地上デジタル、BS/110度CSデジタル放送の表示/非表示を設定する

地上デジタル放送、BS/110度CSデジタル放送の番組表を表示するときに設定します。 同様に非表示の設定もできます。



- (⑥) 1 □ 132ページの手順1~3を行なう
  - 2 各デジタル放送の「番組表表示」を選び、 定 を押して、表示/非表示を設定する
    - (対) を押して「✔」のつけはずしをします。
    - 「✔」をつける・・・番組表に表示されます
    - 「✓」をはずす・・・番組表に表示されません
- 🍓 3 「登録」を選び、🕸 を押す

設定が登録されます。 (「登録」を押さないと設定はされません。)

## ∅お知らせ

• 各デジタル放送の番組表表示にチェックがない場合は、デジタル放送の番組表データは更新されません。検索などでも対象外となります。

# リモコンの番号ボタンで番組表を絞込み表示する


番組表では、各放送メディアごとにリモコンの番号ボタンが割りあてられています。 番組表を表示中に番号ボタンを押すと、割りあてられた放送メディアだけの番組表に絞り込むことができます。



一割りあてられているリモコンの番号ボタン

- お好きなチャンネルを絞込み表示用に設定できます。

(♪134ページの「絞り込みチャンネルを設定する」をご覧ください。)



1 番組表表示中に、絞り込みをしたい放送メ ディアの番号ボタンを押す

番号ボタンに割りあてられた放送メディアだけの番組表に切り換わります。



2 絞り込みを解除する場合は、📆 を押す

番組表の表示チャンネルを変更する(つづき)



番組表での全チャンネルの表示順番を並べ替えることができます。


同一ジャンルの専門チャンネルを並べて見やすくするなど、お好みの設定ができます。



(⑥) 132ページの手順1~3を行なう

2 「全チャンネル表示順/絞り込み設定」を 選び、寒を押す

表示順を変更したいチャンネルを選び、 寒を押す




「登録」を選び、寒)を押す **9** ) 5

> 設定が登録されます。 (「登録」を押さないと設定はされません。)


# ご注意

表示順を変更し、設定を完了すると、番組表や番組リストを表示した時点で 番組データを取得しなおすので、表示されるまで時間がかかります。一時的 な配列変更のために本機能をご利用になることはお勧めできません。なお、 表示のチェックは取得しなおしませんので、再度設定する必要があります。



# 絞り込みチャンネルを設定する

リモコンの番号ボタン(8、9、10)に、お好きなチャンネルを絞り込み表示用として割りあてることができます。



♪132ページの手順1~3を行なう

「全チャンネル表示順/絞り込み設定」を 選び、寒を押す

絞り込み表示に割りあてるチャンネルを 設定する

絞り込み表示A・・・リモコンの (■)<sup>8</sup> に割りあてます 絞り込み表示 B・・・リモコンの 🕞 に割りあてます

絞り込み表示 C・・・リモコンの (\*\*) に割りあてます

(決定) を押して「✓ | のつけはずしをします。

「✓」をつける・・・絞り込み番組表に表示されます


「✓」をはずす・・・絞り込み番組表に表示されません

・ を押して、放送メディアごとにまとめて「✔」の つけはずしをすることもできます。

「登録」を選び、㈱ を押す


設定が登録されます。 (「登録」を押さないと設定はされません。)

# スカパー!チューナーから録画予約をする



スカパー!チューナーを接続して、スカパー! (SKY PerfecTV!) の番組を録画予約できます。 スカパー!放送の視聴には、受信契約が必要です。 チューナーの取扱説明書もご覧ください。

# スカパー!連動機能を使うための設定



- ・本機で録画予約しておくと、予約時間に、スカパー! チューナーの電源を自動的に入れ、録画するチャン ネルも自動的に切り換えます。 (スカパー!チューナーの機種によっては、電源を
  - (スカパー!チューナーの機種によっては、電源を 自動的に入/切できないものもあります。)
- T スカパー!チューナーと本機を映像・音声接続コードとCSデータケーブルの両方で接続します。

  ◇ 接続・設定編20ページ
- **2** スカパー!連動設定をします。「スカパー!連動」を「入」にします。スカパー!チューナーの電源入/ 切を制御するときは、「スカパー!電源連動」を「入」にします。♪接続・設定編67ページ
- 3 「番組ナビ」のチャンネル表示登録をします。 ♪ 130 ページ



以下からの手順をご覧になり 「番組ナビ - 録画予約」で設定してください。

# スカパー!連動機能を使わずに録画予約をするには…

スカパー!チューナーと本機の入力1、入力2端子のどれかに接続して、ライン入力として録画します。

▶ 107または108ページの「録画予約(基本的な設定)」画面で設定します。



- 1 スカパー!チューナーを接続している端子に合わせて、L1、L2を設定する
  - L1: 背面の入力 1 端子に接続しているとき L2: 前面の入力 2 端子に接続しているとき
- 2 スカパー!チューナーの電源を入れた状態で、スカパー!チューナー側のチャンネル 切換えで録画をするチャンネルを設定しておく

スカパー!チューナーから録画予約をする(つづき)

# スカパー!連動機能を使って録画予約する(本機をインターネットに接続している必要があります。)

▶107または108ページの「録画予約(基本的な設定)」画面で設定します。




- 以下の手順2でチャンネルを選択すると「連動」になります。

**1** スカパー!チューナーを接続している端子(「設定メニュー - チャンネル/入力設定」の「スカパー!連動設定」で設定した入力端子)に合わせて、L1、L2を設定します。

L1:背面の入力1端子に接続されたスカパー!チューナーからの映像を録画します。 (♪接続・設定編20ページ)

L2:前面の入力2端子に接続されたスカパー!チューナーからの映像を録画します。

**2** チャンネル選択画面で方向ボタンでチャンネルを選び、<sup>決定</sup> を押す



・・ご前後のページに移動します。



「録画予約(基本的な設定)」画面に戻ります。各設定をしてください。 録画予約画面からもう一度スカパー!チャンネル選択画面を表示するときは、方向ボタン(▲/▼)で「CH」 のライン入力A〜ライン入力Cを選択してください。

### ∅お知らせ

- ペイパービュー番組を本機で購入することはできません。この場合は、スカパー!チューナーを接続している外部入力の通常予約として予約登録し、スカパー!チューナー側でも予約設定をしてください。
- スカパー!番組の予約シフトはできません。
- 電源制御が正しく動作しないスカパー!チューナーをご使用の場合は、「設定メニュー チャンネル/入力設定」の「スカパー!連動設定」の「スカパー!電源連動」を「切」に設定し、スカパー!チューナー側は、録画開始の約 10 分前に電源を入れてください。
- スカパー!チューナーを複数機器で併用している場合、本機のスカパー!連動機能によって、接続される別機器の録画内容が別チャンネルに切り換わったり、スカパー!チューナーのアラート画面やミュート画面等が録画されたりする場合があります。

# その他のお知らせ

# 番組ナビ「お知らせ」について

番組データに関するお問い合わせ先などの情報を表示します。

1 番組 を押す

「番組ナビ トップ」が表示されます。

2 「お知らせ」を選び、決定を押す





番組表サポート情報画面が表示されます。 (例:ADAMS情報)



## ∅お知らせ

サポート情報の内容は、「番組ナビ設定」の「番組データダウンロード」の選択によってかわります。

# CATV をお使いのかたへ

CATV機器と本機を接続している場合で、以下の問題があるときはご確認ください。

### 問題

ADAMSを利用した番組表が表示されない

## 原因

- ・テレビ朝日系列の放送をご契約のCATV会社が提供していない。またはお住まいの地域がADAMSのサービスエリア外。
- ご契約のCATV会社が、テレビ朝日系列の放送周波数を変更して提供している。

以上の原因の場合はご契約のCATV会社にお問い合わせください。ADAMSを利用した番組表が利用できない場合は、iNETをお使いください。

## 問題

CATVが提供する地上アナログ放送は番組表で表示されるが、その他が提供しているBSデジタル専門チャンネルなどが表示されない

## 原因

・ADAMSから提供される番組表情報は、「地上アナログ」と 「BSアナログ」となっています。「BSアナログ」に関しては 「表示チャンネルを追加/変更する」(♪132ページ)を参 照のうえ、CATV機器を接続した入力の「詳細」からCHコー ドを登録すると、ADAMS提供の情報が利用できます。ご 契約のCATV会社が提供するBSデジタルや、専門チャンネ ルなどのチャンネルを番組表で表示するには、iNETを利用 する必要があります。

# 本体チャンネル設定の変更メッセージについて

「本体チャンネル設定が変更されています。」というメッセージが毎回表示される場合、以下の手順を行なうと表示されなくなります。

1 (番組ナビ) を押して「番組ナビ トップ」を表示する



メッセージが表示されます。 (\*\*) を押して表示を消します。

- 2 「番組ナビ設定」を選択し、決定 を押す
- 「番組ナビチャンネル設定へ」を選択し、決定を押
- 4 地上放送の「詳細」を選択し、決定 を押す
- 5 を押して画面を閉じる

# 番組ナビ対応チャンネル名と CH コードー覧表(ADAMS 用)

「地上アナログ放送のチャンネル設定(自動)」(→接続・設定編32ページ)で地域選択することで、自動的に以下のコードが設定されます。マンションのCATVシステムやアナアナ変換で受信チャンネルが変更になった場合など、設定を個別に変更するときには、以下のCHコードを参照してください。設定の変更は「表示チャンネルを追加/変更する」(→132ページ)で行ないます。CHコードを入力すると自動的にチャンネル名が表示されます。

この表は2005年11月現在のものです。CHコードは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

※iNET用のCHコード一覧表は応140ページをご覧ください。

### ■地上アナログ放送(ADAMS 用 CH コード表)

地域	チャンネル名	CHコード	地
北海道	アヤノネル石 NHK総合	A800-101	関東
	NHK総合	A800-101	
北海道(札幌)北海道(函館)	NHK総合	A800-131	関東
	NHK総合	A800-132	関東
北海道(旭川)北海道(帯広)	NHK総合	A800-133	関東
		A800-134	関東
北海道(釧路)	NHK総合		
北海道(北見)	NHK総合	A800-136	関東
北海道(室蘭)	NHK総合	A800-137	関東
北海道	NHK教育	A800-102	関東
北海道(札幌)	NHK教育	A800-141	関東
北海道(函館)	NHK教育	A800-142	関東
北海道(旭川)	NHK教育	A800-143	関東
北海道(帯広)	NHK教育	A800-144	関東
北海道(釧路)	NHK教育	A800-145	新潟
北海道(北見)	NHK教育	A800-146	新潟
北海道(室蘭)	NHK教育	A800-147	新潟
北海道	HBCテレビ	A800-104	新潟
北海道	STVテレビ	A800-105	新潟
北海道	UHBテレビ	A800-107	新潟
北海道	HTBテレビ	A800-106	長野
北海道	TVHテレビ	A800-108	長野
青森	NHK総合	A800-236	長野
青森	NHK教育	A800-246	長野
青森	青森放送	A800-204	長野
青森	青森テレビ	A800-205	長野
青森	ABA	A800-226	山梨
秋田	NHK総合	A800-232	山梨
秋田	NHK教育	A800-242	山梨
秋田	秋田放送	A800-206	山梨
秋田	秋田テレビ	A800-207	静岡
秋田	秋田朝日放送	A800-229	静岡
岩手	NHK総合	A800-234	静岡
岩手	NHK教育	A800-244	静岡
岩手	岩手朝日テレビ	A800-227	静岡
岩手	テレビ岩手	A800-209	静岡
岩手	IBCテレビ	A800-208	中部
岩手	めんこいテレビ	A800-225	中部
山形	NHK総合	A800-233	中部
山形	NHK教育	A800-243	中部
山形	山形放送	A800-210	中部
山形	さくらんぽテレビ	A800-228	中部
山形	テレビユー山形	A800-224	中部
山形	山形テレビ	A800-211	中部
宮城	NHK総合	A800-231	中部
宮城	NHK教育	A800-241	富山
宮城	東北放送	A800-212	富山
宮城	仙台放送	A800-213	富山
宮城	ミヤギテレビ	A800-214	富山
宮城	東日本放送	A800-219	富山
福島	NHK総合	A800-219	
	NHK教育	A800-235 A800-245	石川
福島			石川
福島	福島放送	A800-221	石川
福島	福島中央テレビ	A800-216	石川
福島	テレビユー福島	A800-223	石川
福島	福島テレビ	A800-215	石川

,,		
地域	チャンネル名	CHコード
関東	NHK総合	A800-031
関東	NHK教育	A800-041
関東	日本テレビ	A800-004
関東	TBSテレビ	A800-005
関東	フジテレビ	A800-006
関東	テレビ朝日	A800-007
関東	テレビ東京	A800-008
関東	東京MXテレビ	A800-016
関東	テレビ埼玉	A800-012
関東	ちばテレビ	A800-010
関東	TVKテレビ	A800-009
関東	群馬テレビ	A800-011
関東	栃木テレビ	A800-018
新潟	NHK総合	A800-332
新潟	NHK教育	A800-342
新潟	新潟放送	A800-217
新潟	新潟総合テレビ	A800-218
新潟	テレビ新潟	A800-220
新潟	新潟テレビ 21	A800-222
長野	NHK総合	A800-331
長野	NHK教育	A800-341
長野	長野放送	A800-305
長野	長野朝日放送	A800-310
長野	テレビ信州	A800-308
長野	信越放送	A800-304
山梨	NHK総合	A800-333
山梨	NHK教育	A800-343
山梨	山梨放送	A800-306
山梨	テレビ山梨	A800-307
静岡	NHK総合	A800-307
静岡	NHK教育	A800-431
静岡	SBS	A800-441
静岡	テレビ静岡	A800-409
	あさひテレビ	A800-403
静岡	第一テレビ	A800-418
	-	A800-419
中部	NHK総合 NHK教育	A800-432
中部		
中部	東海テレビ	A800-406 A800-405
中部	CBCテレビ	A800-405
中部	メーテレ	
中部	中京テレビ	A800-407
中部	テレビ愛知	A800-420
中部	GBS	A800-416
中部	三重テレビ	A800-417
富山	NHK総合	A800-439
富山	NHK教育	A800-449
富山	チューリップテレビ	A800-422
富山	KNBテレビ	A800-410
富山	富山テレビ	A800-411
石川	NHK総合	A800-437
石川	NHK教育	A800-447
石川	石川テレビ	A800-413
石川	テレビ金沢	A800-429
石川	北陸朝日	A800-474
石川	北陸放送	A800-412

	CHコード		地域	チャンネル名	CHコード
	A800-031	福井		NHK総合	A800-438
	A800-041	福井		NHK教育	A800-448
Т	A800-004	福井		福井放送	A800-414
	A800-005	福井		福井テレビ	A800-415
	A800-006	関西		NHK総合	A800-501
	A800-007		(大阪)	NHK総合	A800-531
	A800-008		(京都)	NHK総合	A800-532
2	A800-016		(神戸)	NHK総合	A800-533
	A800-012		(奈良)	NHK総合	A800-535
	A800-010		(大津)	NHK総合	A800-536
	A800-009		(和歌山)	NHK総合	A800-534
	A800-011	関西	(15,000)	NHK教育	A800-502
_	A800-018	関西	(大阪)	NHK教育	A800-541
	A800-332		(京都)	NHK教育	A800-542
	A800-342	関西		NHK教育	A800-543
	A800-342		(奈良)	NHK教育	A800-545
,	A800-217	関西		NHK教育	A800-546
	A800-218		(和歌山)	NHK教育	A800-544
-	A800-220	関西	(пими)	毎日テレビ	A800-504
	A800-222	関西		ABCテレビ	A800-505
	A800-331	関西		関西テレビ	A800-506
	A800-341	関西		読売テレビ	A800-507
	A800-305			テレビ大阪	A800-507
	A800-310	関西		KBS京都	A800-513
	A800-308 A800-304	関西		サンテレビ	A800-508
	A800-304 A800-333	関西		奈良テレビ	A800-509
	A800-333	関西		テレビ和歌山	A800-511
	A800-343 A800-306	関西		びわ湖放送	A800-510
۱	A800-306 A800-307			NHK総合	A800-632
ı	A800-307	岡山		NHK教育	A800-632
	A800-431	岡山		山陽放送	A800-642
	A800-441	岡山		岡山放送	A800-607
	A800-408	岡山		テレビせとうち	A800-615
	A800-409 A800-418	広島			A800-615
	A800-418 A800-419	広島		NHK総合 NHK教育	A800-631
	A800-419				A800-641
		広島		中国放送	
	A800-442 A800-406	広島		広島テレビ	A800-610 A800-612
	A800-405	広島		TSSテレビ retain / テレビ	A800-612
	A800-405 A800-404	広島		広島ホームテレビ NHK総合	A800-611
		鳥取			
	A800-407	鳥取		NHK教育	A800-643
	A800-420	鳥取		日本海テレビ 山陰放送	A800-604
	A800-416				A800-605
	A800-417	島根		NHK総合	A800-634
	A800-439	島根		NHK教育	A800-644
7	A800-449	島根		山陰中央テレビ	A800-606
_	A800-422	ЩП		NHK総合	A800-635
	A800-410	ЩП		NHK教育	A800-645
	A800-411	ЩП		山口放送	A800-613
	A800-437	ЩП		テレビ山口	A800-614
	A800-447	ЩП		山口朝日放送	A800-623
	A800-413	香川		NHK総合	A800-734
	A800-429	香川		NHK教育	A800-744
	A800-474	香川		西日本放送	A800-707
	A800-412	香川		瀬戸内海放送	A800-708

地域	チャンネル名	CH ⊐−ŀ
徳島	NHK総合	A800-73
徳島	NHK教育	A800-74
徳島	四国放送	A800-70
愛媛	NHK総合	A800-73
愛媛	NHK教育	A800-74
愛媛	南海テレビ	A800-70
愛媛	愛媛放送	A800-71
愛媛	あいテレビ	A800-71
 愛媛	FAT	A800-71
高知	NHK総合	A800-73
高知	NHK教育	A800-74
高知	高知さんさんテレビ	A800-71
高知	テレビ高知	A800-71
		A800-70
高知	高知放送	
福岡(ルナル)	NHK総合	A800-83
福岡(北九州)	NHK総合	A800-83
福岡	NHK教育	A800-84
福岡(北九州)	NHK教育	A800-84
福岡	KBC	A800-80
福岡	RKB	A800-80
福岡	TNC	A800-80
福岡	FBS	A800-80
福岡	TVQ	A800-83
佐賀	NHK総合	A800-83
佐賀	NHK教育	A800-84
佐賀	STS	A800-81
鹿児島	NHK総合	A800-83
鹿児島	NHK教育	A800-84
鹿児島	мвс	A800-81
鹿児島	KTS	A800-81
鹿児島	ККВ	A800-82
鹿児島	KYT	A800-87
宮崎	NHK総合	A800-83
宮崎	NHK教育	A800-84
宮崎	MRT	A800-81
	UMK	A800-81
宮崎		
大分	NHK総合	A800-83
大分	NHK教育	A800-84
大分	TOS	A800-80
大分	OAB	A800-87
大分	OBS	A800-80
熊本	NHK総合	A800-83
熊本	NHK教育	A800-84
熊本	RKK	A800-81
熊本	KAB	A800-82
熊本	KKT	A800-82
熊本	TKU	A800-81
長崎	NHK総合	A800-83
長崎	NHK教育	A800-84
長崎	NIB	A800-87
長崎	NCC	A800-82
長崎	KTN	A800-81
長崎	NBC	A800-81
沖縄	NHK総合	A800-81
沖縄	NHK教育	A800-84
沖縄	琉球放送	A800-81
沖縄	沖縄テレビ	A800-82

ライブラリ

# ■ BS アナログ(ADAMS 用 CH コード表)

BS局	チャンネル名	CHコード
	衛星第 1	B800-003
BS アナログ	衛星第2	B800-014
65 77 69	wowow	B800-017
	ハイビジョン	B800-920

# ∅お知らせ

• ADAMSの番組データは、テレビ朝日系列から送信されています。テレビ朝日系列を受信できない地域では、ADAMSによる番組データ提供サービスを利用することができません。

テレビ朝日系列放送局(2005年11月現在):北海道テレビ放送、青森朝日放送、岩手朝日テレビ、東日本放送、秋田朝日放送、山形テレビ、福島放送、テレビ朝日、新潟テレビ21、長野朝日放送、あさひテレビ、北陸朝日放送、メ〜テレ、朝日放送、広島ホームテレビ、山口朝日放送、瀬戸内海放送、愛媛朝日テレビ、九州朝日放送、長崎文化放送、熊本朝日放送、大分朝日放送、鹿児島放送、琉球朝日放送

- ・ADAMSによる番組データの提供は、2005年11月現在、通常当日を含めて8日分(ただし一部局は2日分)です。
- ADAMSによる番組データ提供サービスで番組データが提供される放送局や番組データの提供日数は、将来変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
- ADAMSによる番組データ提供サービスは、将来地上アナログ放送から地上デジタル放送への移行に伴い、2011年までに中止や廃止となります。あらかじめご了承ください。

# 番組ナビ対応チャンネル名と CH コードー覧表(iNET 用)

「iEPG /番組ナビのチャンネル名を設定する」(♪応用編24ページ)で設定するために必要な情報です。CHコードを入力すると自動的にチャンネル名が表示されます。この表は2005年11月現在のものです。CHコードは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

※ADAMS用のCHコード一覧は応138ページをご覧ください。

最新のCHコードは、http://www.rd-style.com/user/ch/からご確認ください。

## ■地上放送

						リモ	コンの番号が	ボタンとチャ	ンネノ	ル名・CHコ	Iード・受信チャン	<b>ンネル</b>	
都道 府県	地域名		] ! ##		2	四/=		3	四個		4	5	6
713713			CHコード 受信 CH	チャンネル名	CH⊐-ド	CH		CHコード			CHコード 受信 CH		チャンネル名 CHコード 受信 CH
	札 幌 函 館		A001-001 1 A002-027 27		! !			A001-003 A002-035			A001-017   17	STVテレビ A001-005 5 TVHテレビ A002-021 21	HBCテレビ   A002-006   6
	旭川	UNB) DE	AUU2-U2/12/	NHK教育	A003-002	2	חום) עב	AUUZ-U35	30		A003-004 4		HTBFVE A003-039 39
	帯広	UHBテレビ	A004-032 32					A004-034			A004-004 4		HBCテレビ A004-006 6
	釧 路 苫小牧				A005-002 A006-049		HTBテレビ	A005-039	39		A005-041 41 A006-061 61	UHBテレビ A006-053 53	
北海道	小樽				A000-043						A007-004 4	UHBテレビ A007-026 26	
	北見				A008-002						A008-061 61	UHBテレビ A008-059 59	
	室蘭網走	HBCテレビ	A010-001 1	NHK教育	A009-002	2	NHV総合	A010-003	Q	TVHテレビ	A009-029   29	UHBテレビ:A009-037:37 STVテレビ:A010-005:5	HTBテレビ : A009-039 : 39
	稚内	TIBO) DE	1	UHBテレビ	A011-026	26	MINNOL	A010-000	0	NHK総合	A011-028;28	3177 DE 14010-003 S	STVテレビ : A011-022 : 22
	名寄				A012-026	_				NHK総合	A012-004 4		STVテレビ A012-006 6
	根室	吉森放送	A014-001 1	NHK教育	A013-002	2	NHK総合	A014-003	3	ABA	A014-034 34	UHBテレビ ; A013-062 ; 62 NHK教育 ; A014-005 ; 5	HTBテレビ A013-060 60
青森	八戸	13519302		IBCテレビ	A015-002	2					A015-029 29		岩手朝日テレビ A015-027 27
	むっ	-1.12中年	1 A017 00F : OF		!						A016-004 4		ABA 'A016-056' 56
岩手	盛 岡 釜 石	アレビ石士	A017-035 35	NHK総合	A018-002	2					A017-004 4 A018-062 62		IBCテレビ A017-006 6 めんこいテレビ A018-060 60
	二戸			IBCテレビ	A019-002	2					A019-027 27		
宮城	<u>仙</u> 台 石巻		A020-001 1		!			A020-003				NHK教育 ¦ A020-005 ¦ 5 NHK教育 ¦ A021-049 ¦ 49	
- AM	気仙沼	木心灰心	1 1021-0001-00	NHK総合	A022-002	2	MINNOL	A021-001	01	東北放送	A022-004 4	NINAXA TAGET-043 143	仙台放送 A022-006 6
*1: m	秋田	++1.0	1001001	NHK教育	A023-002	2				A 11 11 200 A	1001001	秋田朝日放送 : A023-031 : 31	11mm+11 1001000 0
秋田	大館 大曲・横手	青森放送	A024-001 1	NHK教育	A025-043	43				NHK総合	A024-004 4	秋田朝日放送 A024-059 59 秋田朝日放送 A025-041 41	秋田放送 A024-006 6
	山形			TV IIV JX FI	1	1 70				NHK教育	A026-004 4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	テレビユー山形 A026-036 36
山形	鶴岡・酒田	山形放送	A027-001 1	±75114=117	1 4000 000		NHK総合	A027-003	3	NII IIZHWAY	1 4000 050 150		NHK教育 A027-006 6
	米 沢 新 庄				A028-060 A029-002						A028-050 50 A029-028 28		テレビュー山形 A028-056 56 テレビュー山形 A029-026 26
	福島·郡山				A030-002					テレビユー福島	A030-031 31		福島中央テレビ A030-033 33
福島	いわき 会津若松	NHK総合	A032-001 1				NHK教育	A032-003	2		A031-004 4 A032-047 47		福島中央テレビ A031-058 58 福島テレビ A032-006 6
-+- 1-0	水戸		A033-044 44		1 1 1			A032-003			A033-042 42		相島アレビ A032-006 8 TBSテレビ A033-040 40
茨城	日立	NHK総合	A034-052 52				NHK教育	A034-050	50		A034-054 54		TBSテレビ A034-056 56
栃木	宇都宮		A035-051 51 A036-040 40					A035-049 A036-030			A035-053   53 A036-036   36		TBSテレビ : A035-055 : 55 TBSテレビ : A036-042 : 42
## FF	前橋		A037-052   52		! !			A037-050			A037-054   54	放送大学	
群馬	桐生		A038-051 51					A038-057			A038-053 53		
埼玉	さいたま 熊谷・児玉		A040-051 51		<u> </u>			A039-003 A040-035			A040-053 53	放送大学 ; A039-016 ; 16	TBSテレビ;A039-006; 6 TBSテレビ;A040-055;55
~6 11	秩父		A041-014 14					A041-049			A041-016 16		TBSテレビ A041-018 18
千 葉	千葉·船橋		A042-001 1	東京MXテレビ	A042-014	14		A042-003			A042-004 4	放送大学 A042-016 16	
	銚 子 23区		A043-051 51 A044-001 1	放送大学	A044-016	16		A043-049 A044-003			A043-053 53 A044-004 4	東京MXテレビ: A044-014: 14	TBSテレビ A043-055 55 TBSテレビ A044-006 6
東京	八王子	NHK総合	A045-033 33				NHK教育	A045-029	29	日本テレビ	A045-035 35	東京MXテレビ A045-040 40	TBSテレビ A045-037 37
	多 摩 横浜·川崎		A046-049 49		!			A046-047			A046-051;51	東京MXテレビ: A046-061: 61 放送大学 「A047-016: 16	TBSテレビ A046-053 53 TBSテレビ A047-006 6
	横浜みなと		A048-052 52					A048-050			A048-054 54	WEXT 14047-010110	TBSテレビ A048-056 56
神奈川	平塚・茅ヶ崎		A049-033 33		1			A049-029			A049-035 35		TBSテレビ A049-037 37
	小田原 秦 野		A050-052 52		1			A050-050 A051-049		_	A050-054 54		TBSテレビ A050-056 56 TBSテレビ A051-053 53
新潟	新潟	INI IICHOLI	1 1 1 1 1 1		!			A052-021			A052-029 29	新潟放送 A052-005 5	1807 02 18001-0001 00
机 炯	上越		A053-001 1					A053-003					新潟テレビ21 A053-037 37
富山	富山高岡		A054-001 1 A055-050 50					A054-003 A055-048					チューリップテレビ A054-032 32 チューリップテレビ A055-042 42
石川	金 沢				1					NHK総合	A056-004 4		北陸放送 A056-006 6
- II	七尾	テレビ金沢	A057-057 57					A057-059 A058-003				NHK教育 A057-005 5	
福井	福 井 敦 賀						INFIK教育	AU08-UU3	J				NHK総合 A059-006 6
山梨	甲府	NHK総合	A060-001 1				NHK教育	A060-003	3			山梨放送 A060-005 5	テレビ山梨 A060-037 37
	長野(美ヶ原) 長野(善光寺平)				A061-002 A062-044						A061-020 20 A062-050 50		テレビ信州 A061-030 30 テレビ信州 A062-040 40
長 野	松本				A063-044						A063-050   50		テレビ信州 A063-048 48
	飯田	Emit	14005.00				NHK教育	A064-003	3	NHK総合	A064-004 4		信越放送 A064-006 6
	岡谷·諏訪 岐 阜		A065-061   61		1		NHK総合	A066-003	.3	NHK総合	; A065-004; 4	CBCテレビ A066-005 5	信越放送 ; A065-006; 6 三重テレビ ; A066-033; 33
	長良		A067-057 57				NHK総合	A067-053	53			CBCテレビ A067-055 55	
岐阜	高山	***□ · · ·	4000 003	NHK教育	A068-002	2		A068-026		NHK総合	A068-004 4	0007147 4000 005 - 5	CBCテレビ A068-006 6
	各務原 中津川	果海テレビ	A069-001 1					A069-003 A070-026		NHK総合	A070-004; 4	CBCテレビ A069-005 5	メ~テレ ¦A070-006¦ 6
	静岡				A071-002				-	第一テレビ	A071-031 31		あさひテレビ A071-033 33
	浜 松 二色、辺浄				A072-030 A073-051		第二テレジ	VU23 UE1	61	NHK総合	A072-004 4	あさひテレビ A073-057 57	SBS A072-006 6
静岡	三島·沼津 島 田	NHK総合	A074-056 56	INFINNX月	AU73-U51	υT		A073-061 A074-054				SBS A074-062 62	
	富士			NHK教育	A075-054	54	第一テレビ	A075-027	27			あさひテレビ: A075-029: 29	
	藤枝	NHK総合	A076-042 42		!		NHK教育	A076-044	44		<u>L</u>	SBS A076-040 40	

ライブラリ

表の見方

受信 C H チャンネル名! CHコード NHK 総合 AO44-OO1 1 · └ 受信チャンネル

リモコンの番号ボタン (12以降のチャンネルを選局 するには、[連動] ボタンを使っ て選局します。)

新聞、雑誌に載っている放送局チャンネルのことです。

選局の順番です。1 から64 までが使用できます。

・チャンネル名/CHコード 「番組ナビ」と「ネットdeナビ」のDEPG・iEPG予約および番組データを取得するために必要なチャンネル名とCHコードです。

								コンの番号が	ボタンとチャ	ンネ	ル名・CHコ	ード・受信	チャン	ノネル					
都道	地域名		7			8			9			10			11			12	
府県		チャンネル名	CH⊐−ド	受信	チャンネル名	CH⊐-ド	受信	チャンネル名	CH⊐-ド	受信	チャンネル名	CH⊐-ド	受信	チャンネル名	CH⊐-ド	受信	チャンネル名	CH⊐-ド	受信
	札幌		A001-027				GII			GII		A001-035				CII		A001-012	
	函館	0110700	1	<u> </u>		!			! !	:		A002-010			!	-		A002-012	
	旭川	STVテレビ	A003-007	7				NHK総合	A003-009	9	*****			HBCテレビ	A003-011	11			
	帯広			:							STVテレビ	A004-010	10			1	NHK教育	A004-012	2   1:
	釧路	STVテレビ	A005-007	7				NHK総合	A005-009	9				HBCテレビ	A005-011	11			
	苫小牧	STVテレビ	A006-057	57					A006-051					HBCテレビ	A006-055	55		; A006-047	
北海道	小樽		A007-007						A007-009						A007-011		TVHテレビ	A007-024	1 2
	北見		A008-007			!			A008-009			! !			A008-053			!	1
	室蘭		A009-007			i			A009-009			<u> </u>		HBCTVE	A009-011	; 11	A III II Zakilarin		
	網走	UHBTUE	A010-027	12/	LITETIJIZ	1 4011 004	0.4	HIBTUE	A010-035	35	LIDOTLIZ	1 4011 0101	10					A010-012	
	雅 内 名 寄		!	!		A011-024 A012-024			!	<u> </u>		A011-010			!	!		A011-030 A012-012	
	根室	STVテレビ	: A013-007	1 7	חום) עב	AU12-024	24	NIHIV综合	A013-009	a	NBC) VE	AU12-U1U	10	HBCテレビ	: A013-011	111	INFINITION	AU12-012	1
	青森	014700	1	! /		! :		IMINOR	1 10-000			! !		1100700	1	:	青森テレビ	A014-038	1 38
<b>事</b> 森	八戸	NHK教育	A015-007	7		i		NHK総合	A015-009	9	ABA	A015-031	31	青森放送	A015-011	11		A015-033	
	むつ			-	青森テレビ	A016-058	58			-		A016-010		1344300				A016-012	
	盛岡			!		A017-008						A017-033			!	1		A017-031	
当 手	釜石			:		A018-058						A018-010						A018-012	
	二戸			1	めんこいテレビ	A019-029	29		!		テレビ岩手	A019-037	37		!		NHK教育	A019-012	1 12
	仙台		A020-032						A020-034									A020-012	
宮城	石 巻	東日本放送	A021-061	61		-		ミヤギテレビ	A021-055	55								A021-057	
	気仙沼		1	1	東日本放送	A022-043	43	N.H. 11 24/2 A	1 4000 55		NHK教育	A022-010	10	Identi	1 4000	1 2 2		A022-037	
ı	秋田		!	1	VII II/#r->-	1004 000	0	NHK総合	A023-009	9				秋田放送	A023-011	111		A023-037	
火 田	大館		1	1	NHK教育	A024-008	В	NII IIZWA	1 4005 045	1 4 5		!		Alim+L\M	1 4005 047	1 47		A024-057	
	大曲・横手		!	1	NILLANO	A026-008	C	INHK総合	A025-045	45	114844	A026 010	10		A025-047		-	A025-051	
	山 形 鶴岡·酒田					A026-008	_				山形放达	A026-010	10		A026-030			A026-038 A027-039	
山形	米 沢		1	:		A028-052			1		山形放送	A028-054	54	C (Shirt) DE	1027-024	. 24		A028-058	
	新庄				TALLICADE	T TOLO COL	UL	NHK総合	A029-009	9	шилих	71020 0041	0-1	山形放送	A029-011	11		A029-058	
	福島・郡山		!	!					A030-009		福島放送	A030-035	35		A030-011		шолос	1	-
島	いわき	テレビユー福島	A031-062	62	福島テレビ	A031-008	8	THE REGISTRE	1			A031-010		іщшу в с	1	1	福島放送	A031-060	60
. ~	会津若松	, , e = 1100		:		A032-037				:		A032-041				:	IIII-UUU-L		1
+ 1-0	水戸		1	1		A033-038			1		テレビ朝日	A033-036	36		1	1	テレビ東京	A033-032	32
- 坂	日立					A034-058					テレビ朝日	A034-060	60				テレビ東京	A034-062	62
厉 木	宇都宮		;	!	フジテレビ	A035-057	57		;	:	テレビ朝日	A035-041	41		;	1	テレビ東京	A035-044	44
加小	矢 板		i	i	フジテレビ	A036-045	45				テレビ朝日	A036-059	59			i	テレビ東京	A036-061	6
詳 馬	前橋	テレビ埼玉	: A037-038	:38		A037-058			-	!		A037-060			A037-048			: A037-062	
31 ///3	桐生		<u> </u>	<u>:                                      </u>		A038-035			i			A038-059			A038-041			A038-061	
	さいたま		; A039-038			A039-008			1			: A039-010 ;			A039-048			; A039-012	
奇 玉	熊谷·児玉		A040-030			A040-057			!	-		A040-059		群馬ナレビ	A040-048	48		A040-061	
	秩 父 工莊 (V)香		A041-047			A041-029 A042-008		セパニレジ	A042-046	1 46		A041-038 A042-010			<u> </u>	-		A041-044 A042-012	
千 葉	千葉·船橋 銚子	LVK	AU42-U42	142		A043-008	_		A043-046	_		A043-059						A043-012	
	23区	tvk	A044-042	142		A044-008			A044-046			A044-010		テレビ協士	A044-038	38		A044-012	
東京	八王子		1	1		A045-031		3107 0 0	1	1		A045-045		7 0 0 0 0	1			A045-062	_
	多摩		:	:		A046-055			:	:		A046-057			:			A046-059	
	横浜·川崎	tvk	A047-042	142		A047-008		ちばテレビ	A047-046	46		A047-010						A047-012	
	横浜みなと	tvk	A048-048	48	フジテレビ	A048-058	58	ちばテレビ	A048-046	46	テレビ朝日	A048-060	60			:		A048-062	
申奈川	平塚・茅ヶ崎	tvk	A049-031	:31	フジテレビ	A049-039	39				テレビ朝日	A049-041	41			1	テレビ東京	A049-043	3   40
	小田原		A050-046	_		A050-058	_					A050-060						A050-062	_
	秦野	tvk	A051-061	:61		A051-055						A051-057				1		: A051-059	
折 潟	新潟		<u> </u>	<u> </u>		A052-008			<u> </u>			A052-035			<u> </u>			A052-012	
////	上越		1	1	テレビ新潟	A053-027	27					A053-010			1			A053-033	
富山	富山								-			A054-010			-			A054-034	
	高岡	JLP±#DD	1 4050 005	105	NII IIZ46-95	1 4050 000			1			A055-046			1			A055-044	
5 ///	金沢				INHK教育	A056-008	ਖ	NII IIZ40A	A057.000		アレビ金沢	A056-033	33	Thirthing.	A057011	. 1.1	石川テレビ	A056-037	.3.
	石 尾 福 井	白川アレビ	A057-055	100					A057-009 A058-009						A057-011 A058-011		類サテレビ	A058-039	1100
富 井	敦賀			1	福井放送	A059-008	8	INI IIV. RS CI	MUJU-009	ا ا	福井テレビ	A059-038	38	佃廾以达	A000-011	111		A059-012	
山梨	甲 府				IM/ 1/JJJJ	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	J				IM/I/VC	.,1000-0001	00				141 11/3人月	1000-012	12
	長野(美ヶ原)		:	1		!		NHK教育	A061-009	9	長野放送	A061-038	38	信越放送	A061-011	111		!	t
	長野(善光寺平)			1					A062-046			A062-042			A062-048				T
長 野	松本		1	1					A063-046			A063-042			A063-040				1
	飯田			1	テレビ信州	A064-042	42					A064-040					長野朝日	A064-044	4
	岡谷·諏訪		1	1	NHK教育	A065-008	8				テレビ信州	A065-059	59			1		A065-047	
	岐 阜	テレビ愛知	A066-025	25		1			A066-009			A066-037			A066-011			A066-035	
	長 良			1				NHK教育	A067-049	49		A067-061		メ〜テレ	A067-059	59		A067-047	
支阜	高山				東海テレビ	A068-008	8					A068-038				1		A068-012	
	各務原			1				NHK教育	A069-009	9		A069-037			A069-011			A069-035	
	中津川		1	:	CBCテレビ	A070-008	8				東海テレビ	A070-010	10		A070-028			A070-012	
	静岡			1					A071-009	_				SBS	A071-011	11		A071-035	
	浜松			!	NHK教育	A072-008	8		1		あさひテレビ	A072-028	28		1	1	テレビ静岡	: A072-034	1 34
	三島·沼津		A073-059					NHK総合	A073-053	53	+4	10715		SBS	A073-055	55		1071	<u> </u>
争 岡		重一テレビ	: A074-048	: 48	1	1	:	1	1	:	あさひテレビ	A074-050	50		1	1	テレビ静岡	A074-058	J   58
净 岡	島田富士		A075-039	1.00				A DU HIZANA A	A075-052	LEC				SBS	A075-041	1 4 2			1

## 20								H.E.	コングをロー	ボカト/レエ・	· > /->	II.夕 . CU=	_ ド . 巫/= イ	n ^ / ウ 川 .				
中央	都道	Atla data da		1			2	クモ.	コンの番号/		ンイ	ν <del>α</del> ·UH_		アンネル	5	T	6	
변경 전 변경 경우 10년		地域名	チャンスルタ	CHI — K	受信	チャンスルタ	!	受信	チャンスルタ		受信	チャンスルタ		信チャンスルタ	CUID Lo 受信	チャンネルタ	!	受信
변경 변		力士甲				ノヤン木ル石	0113-1	CH				ノドン本ル石	0113-111		· · · ·		!	LH
***	愛 知																•	•
□	50. 74				_													_
本							1		NHK総合	A080-003	3					三重テレビ	A080-033	33
### 2	三重												i .					
변경 변			東海テレビ	A082-062	: 62	NILLV松本	1000 000	၁၀	NHK総合	A082-052	52	毎ロテレビ	1 1000 006		A082-060 ; 60			
## 변	滋賀																	-
東京   日本					:				テレビ大阪	A085-019	19		<del> </del>				·	-
	立 郏			i	:					i		7					<u> </u>	
## P	사				:					!								
特   戸	→ KE				1				テレビ士阪	' ^D80_D10	' 1a				, vu8a-u3e ; 3e			
변경	/ 192			1	:				) D C M	1				_				_
변경		姫 路		1	1	NHK総合	A091-050	50		 								
製										!					A092-019 19			+
展 日	兵 庫			! !	<u>;                                    </u>					1					'A004010'10			
大学・・					:										18034-013113			
변경 변경 변경 NHKSE (A098002) 2 변경 변경 NHKSE (A098003) 4 KSSS A098003 4 ASSTUL (A098003) 4 ASSTUL (A098003) 4 ASSTUL (A098003) 4 ASSTUL (A098003) 4 ASSTUL (A00033) 3 NHKSE (A100035) 4 ASSTUL (A00035) 4 ASSTUL (A000																		
변경 변경 100003 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					[													
現象性   1	<b>* -</b>				1										; A098-034 ; 34			
新歌山	示 艮																	
				! !	1					 					A101-030 30			
변 전	和歌山	海南·田辺				NHK総合	A102-050	50				毎日テレビ	A102-054 5	4 テレビ和歌山	A102-056 56	ABCテレビ		
변 전 등			D 1 34 T 1 1 7	1104001	<u>;                                    </u>	NHK総合	A103-044	44	A II II (M) A	1104000	<u> </u>				A103-034 34	ABCテレビ	A103-038	:38
변 音	é. 807		日本海テレビ	A104-001	: 1		!					NHK教育	A104-004		14105.0051.5		<u>:</u>	1
변경 전 등 변경 전 (A107-003) - 30 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	- 4		日本海テレビ	A106-001	1 1		!					NHK教育	A106-004	_	1 103-003 3		1	+
関 山	ė +0						!		типоры	1	Ť	111111111111111111111111111111111111111	71100001		1 1	NHK総合	A107-006	6
照出 山 津山山	島 依				:	NHK総合	A108-002	2										-
空 照   1	EE			! !	1	NII IIZ60A	1 110 000		NHK教育	A109-003	3	T1.1241.2+	1 110 050 15		A109-005; 5			
広 島 子上に佐郎 A112-031 31 NHK股合 A112-031 31 NHK股合 A112-031 31 中外 KR A112-031 31 NHK股合 A112-031 5	шШ				:										Δ111-019 19			
振り			テレビ新広島	A112-031	:31	141 II CODE	1		NHK総合	A112-003	3			_	1 100	ШР00ЛХА	1	-
現	广白													NHK総合	A113-005 5			
田田 日本 NHK教育 A118-042 42	114 85																1	1
下 関   NHK教育   A117-041   41									広島ホームテレビ	A115-024	24			テレビ新広島	A115-026 26	山口部口が送	A116.052	52
世 日 宇 郎 NH-K紫育 A118-055 1-55 1-55 1-55 1-55 1-55 1-55 1-55							:		TVQ	A117-023	23	山口放送	A117-004	1				
原 府 所 NHK教育   A120-001   1	山口				_							H-20C						-
使   時   時   時   時   時   時   時   日本   日本					_													
高 松 山 NHK設育 A124-002 2 NHK設育 A128-039 39 NHK股合 A128-037 37 デレビとうち A128-019 NHK股合 A128-040 40 NHK股合 A	<b>流</b> 白				_				NIIIV松合	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2	気ロニレビ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1			
支 亀   NHK教育   A123-040   40   NHK微合   A123-044   44   デレビをうち   A123-048   A124-006   A124-006   A124-006   A124-006   A124-006   A125-039			四国灰达	A121-001	1							母ロアレビ	A121-004	_	A122-037 37			
受 域	香川																	
新居浜																		_
字和島	愛 媛				1							NII IIZ HART	1 100 004	1				
高 知   中 村 NHK総合   A129-001   1			NILIV教育	107 <u>-</u> 001	1 1	NHK総合	A126-002	2				NHK教育	A126-004	+	<del>                                     </del>			_
中村 NHK総合 A129-001   1			NIINX月	1	1		!			1		NHK総合	A128-004	1				
指し   加入   加入   加入   加入   加入   加入   加入   加	高 知	中 村					!											32
福岡 大学田 KBC A132-057 57 NHK教育 A132-054 46 RKB A132-048 48 TVQ A132-014 14 NHK教育 A132-054 大学田 KBC A133-058 58 NHK教育 A133-050 53 RKB A133-061 61 TVQ A133-019 19 NHK教育 A133-050 行稿 KBC A134-057 57 FBS A134-043 43 TVQ A133-019 19 NHK教育 A133-050 77 RB A135-036 53 RKB A133-061 61 TVQ A133-019 19 NHK教育 A133-050 77 RB A135-036 36 TVQ A135-014 14 KBC A134-049 77 RB A135-036 36 TVQ A135-014 14 KBC A135-057 RB A135-036 36 TVQ A135-014 14 KBC A135-036 36 TVQ A135-01			KBC	A130-001	; 1	WDD	1 4102 005	-		-		RKB	A130-004		<del> </del>			-
大牟田         KBC         A133-058         58         NHK設育         A133-053         53         RKB         A133-061         61         TVQ         A133-019         19         NHK教育         A133-050           行橋         KBC         A134-057         57         FBS         A134-043         43         TVQ         A134-019         19         NHK教育         A133-049           佐賀         WHK教育         A135-040         40         FBS         A135-052         52         STS         A135-036         36         TVQ         A135-014         14         KBC         A135-0507           長崎         WHK教育         A136-042         44         PBS         A136-052         52         STS         A136-041         41         TVQ         A135-014         14         KBC         A135-0507           長崎         WHK教育         A137-001         1         NHK教育         A138-002         2         NHK総合         A139-047         47         NBC         A139-049         49         NBC         A139-049 <td>海 网</td> <td></td> <td>KBU</td> <td>A139.0E7</td> <td>57</td> <td>KBC</td> <td>A131-002</td> <td>-2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BKb</td> <td>V135-U46</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	海 网		KBU	A139.0E7	57	KBC	A131-002	-2				BKb	V135-U46					
行橋 KBC A134-057 57 FBS A134-043 43 TVQ A134-019 19 NHK総合 A134-049 佐賀 NHK教育 A135-040 40 FBS A135-052 52 STS A135-036 36 TVQ A135-014 14 KBC A135-0567 FBS A136-052 52 STS A136-041 41 TVQ A135-014 14 KBC A135-0567 万 FBS A136-052 52 STS A136-041 41 TVQ A135-014 14 KBC A135-0567 万 FBS A136-052 52 STS A136-041 41 TVQ A135-014 14 KBC A136-057 万 FBS A136-052 52 STS A136-041 41 TVQ A136-014 14 KBC A136-057 万 FBS A136-052 52 STS A136-041 41 TVQ A136-014 14 KBC A136-057 7 FBS A136-041 41 TVQ A136-014 14 KBC A136-057 7 FBS A136-041 41 TVQ A136-014 14 KBC A136-057 7 FBS A136-041 41 TVQ A136-014 14 KBC A136-057 7 FBS A136-041 41 TVQ A136-014 14 KBC A136-057 7 FBS A136-041 41 TVQ A136-014 14 KBC A136-057 7 FBS A136-041 41 TVQ A136-014 14 KBC A138-031 7 FBS A136-041 41 TVQ A136-014 14 KBC A138-031 7 FBS A136-041 41 TVQ A136-014 14 KBC A138-031 7 FBS A136-041 41 TVQ A136-014 14 KBC A138-031 7 FBS A136-041 41 TVQ A136-014 14 KBC A138-031 7 FBS A136-041 41 TVQ A136-014 14 KBC A138-031 7 FBS A136-041 41 TVQ A136-014 14 KBC A138-031 7 FBS A136-041 41 TVQ A1	TEH ILLI						!								<u> </u>			
佐 賀 伊万里 NHK教育 A136-044 44					L													
接 崎	佐 智				1	NHK教育	A135-040	40										
長 崎 佐世保   NHK教育   A139-045   45   NHK教育   A139-047   47   NBC   A139-049   49   NHK教育   A140-002   2   NHK教育   A140-001   16   KKT   A140-002   22   TKU   A140-0034   A141-001   17   A140-0034   A141-004   4   NHK教育   A141-001   17   NHK教育   A141-001   A142-003   3   NHK総合   A141-004   4   NHK教育   A142-005   5   OAB   A142-024   A141-005   A141-005	.I 94											STS	A136-041 4			KBC	A136-057	57
膜早         NHK教育         A139-045         45         NHK教育         A140-002         2         KAB         A140-016         16         KKT         A140-022         22         TKU         A140-034           水保         NHK教育         A141-001         1         KAB         A141-001         16         KKT         A140-002         22         TKU         A140-0034           大分中         NHK教育         A141-001         1         NHK総合         A142-0031         3         OBS         A142-005         5         OAB         A142-005           大分中津         NHK教育         A144-001         1         NHK総合         A143-048         4B         OBS         A143-05         5         OAB         A143-031           宮崎         UMK         A145-035         35         NHK総合         A146-004         4         MRT         A146-006           鹿児島         MBC         A147-001         1         NHK総合         A147-003         3         NHK総合         A146-004         4         MRT         A146-006           産期         MBC         A147-001         1         NHK総合         A147-003         3         NHK総合         A146-004         4         MRT         A146-006 <t< td=""><td>長崎</td><td></td><td>INHK教育</td><td>A13/-UUI</td><td>1</td><td>NHK教育</td><td>A138-002</td><td>2</td><td>INHK総合</td><td>A137-003</td><td>3</td><td></td><td></td><td>INBC</td><td>A137-005; 5</td><td>NICC</td><td>V138-U31</td><td>31</td></t<>	長崎		INHK教育	A13/-UUI	1	NHK教育	A138-002	2	INHK総合	A137-003	3			INBC	A137-005; 5	NICC	V138-U31	31
熊 本	7X H0]		NHK教育	A139-045	45	19011104以月	,1100-002	Ė	NHK総合	A139-047	47			NBC	A139-049 : 49			1
大分	能士	熊本			1	NHK教育	A140-002	2	KAB	A140-016	16			2		TKU		
大分     中津     B     NHK教育     A143-001     A143-01     A143-01<	ж 4		NHK教育	A141-001	1							NHK総合	A141-004		14140 205			
佐伯 NHK教育 A144-001 1	+ 4																	
宮崎         宮崎         NHK教育         A146-002         2         UMK         A145-035         35         NHK総合         A146-004         4         MRT         A146-006           鹿児島         MBC         A147-001         1         NHK総合         A147-003         3         NHK教育         A147-005         5         MBC         A148-006         A148-006         NHK総合         A148-004         4         MBC         A148-006         A148-006         A148-006         A148-007         23         KKB         A149-023         23         KTS         A149-035	A 37		NHK教育	A144-001	1 1		!		INI II/WED	1140-048	40							
歴 回   NHK教育   A146-UU2   NHK教育   A146-UU2   A146-UU3   A146-UU	<b>宣</b> 峽		-32(13						UMK	A145-035	35							
應児島	白 呵					NHK教育	A146-002	2	A 11 11 A			NHK総合	A146-004		1 1	MRT	A146-006	6
阿久根 KKB A149-023 23 KTS A149-035	施旧声		MBC	A147-001	1	VII IN #422	A140.000	0	NHK総合	A147-003	3	VII IN 400 V	A140.004		A147-005   5	MBO	1 1 10 000	
	膨児島					INHK教育	A 148-002	2										
	沖 縄				1	NHK総合	A150-002	2										
					-											•		

ライブラリ

表の見方

受信 C H チャンネル名! CHコード NHK 総合 AO44-001 1 ·

リモコンの番号ボタン (12以降のチャンネルを選局 するには、[連動] ボタンを使っ て選局します。)

└ 受信チャンネル

新聞、雑誌に載っている放送局チャンネルのことです。

選局の順番です。1 から64 までが使用できます。

・チャンネル名/CHコード 「番組ナビ」と「ネットdeナビ」のDEPG・iEPG予約および番組データを取得するために必要なチャンネル名とCHコードです。

抑光			7			0	リモ	コンの番号il I		ンネ	ル名・CHI I	]ード・受信 <del>:</del>	ナヤン				10		
都道 府県	地域名	7			8				9	西信	10			11 エいかは OUT は 受信			12 チャンネル名 CHコード 受信 CH		
		チャンネル名	CH⊐−ド	CH	チャンネル名	CH⊐−ド	受信 CH	チャンネル名	CHコード	CH	チャンネル名	CH⊐-ド	CH	チャンネル名	CH⊐−ド	CH	チャンネル名	CHI-	CH
	名古屋		A077-025						A077-009		GBS	A077-037		メ〜テレ	A077-011	•		A077-035	
知	豊橋		A078-052				_		A078-050			A078-037			A078-060			A078-058	
	豊田		A079-049			!	1		A079-051		GBS	A079-037			A079-061			A079-059	
	津		A080-025			i	_		A080-009		GBS	A080-037			A080-011			A080-035	
重	伊勢 名張		A081-025 A082-025						A081-049 A082-050		GBS GBS	A081-037 A082-037			A081-061 A082-056			A081-047 A082-054	
	大津		A083-025		即而テレビ	A083-040	10		A083-030			A083-042		X~) D	AU02-030	100		A083-046	
玄 賀	彦根	KDOWBb	7000-004	104		A084-060			A084-056			A084-062			i	i –		A084-050	
	京都	KBS京都	A085-034	34		A085-008		O ISMIRACE	1			A085-010			 	!		A085-012	
- +47	山科		A086-062	-		A086-058						A086-060			:	:		A086-050	
都	福知山		A087-056		関西テレビ	A087-060	60					A087-062			i	i	NHK教育	A087-052	1 5
	舞鶴		A088-057			A088-059	59					A088-061				1		A088-049	
阪		KBS京都	A089-034	34		A089-008						A089-010			!	1		: A089-012	
	神戸		i	<u> </u>		A090-043			A090-036			A090-047				<u>i                                      </u>		A090-045	
	姫 路		1			A091-060			A091-056			A091-062				<u> </u>		A091-052	
	明石			!		A092-059			A092-055			A092-061			!	<u>:                                    </u>		A092-049	
車	川 西 灘		<u> </u>	<u> </u>		A093-039 A094-058			A093-033 A094-062			A093-041 A094-060				<u>;                                    </u>		A093-031	
	長田					A095-042			A095-034			A095-048				:		A095-046	
	北淡・垂水		!	!		A096-059			A096-055			A096-061			!	!		A096-049	
	三木			:		A097-040			A097-036			A097-042				;		A097-046	
	奈 良		:			A098-008		,,,,,				A098-010		奈良テレビ	A098-055	55		A098-012	
良	生 駒		!	1		A099-008					読売テレビ	A099-010	10		A099-026		NHK教育	A099-022	12
	五條				関西テレビ	A100-037	37				読売テレビ	A100-039	39	奈良テレビ	A100-041	41	NHK教育	A100-045	4
	和歌山		!	!	関西テレビ	A101-046	46				読売テレビ	A101-048	48		!	!	NHK教育	A101-025	2
一歌山			i	i		A102-060						A102-062			i	i		A102-052	
	新宮		1	<u> </u>	関西テレビ	A103-040	40					A103-042				!		A103-046	
	鳥取		1	1								A104-022				1		A104-024	
引取	米子		1			A105-008	_					A105-010				1	山陰中央テレビ	A105-034	: ; 3
	倉吉		1	!		A106-058						A106-056			!	1	N II II / +/h-7/5	1 4 1 0 7 0 1 0	1 2
易根	松 江 浜 田		<u>i</u>	<del>i -</del>		A107-034 A108-058		NIIIV新车	A108-009	0	山陰放达	A107-010	10		i I	<u>i                                      </u>	NHK教育	A107-012	<u> </u>
	浜田	- 猫古内海协学	A109-025	25	山层十大ノレこ	A100-000	100		A109-009	_				山隍协学	A109-011	111	岡山放洋	A109-035	13
司 山	津山		A110-007			!	!		A110-058			!			A110-060			A110-012	
-0 111	笠岡	HIMILANE	17(110 007	Ĺ					A111-017	_	瀬戸内海放送	A111-021	21		A111-060		MINSKH	17/11/00/12	+
	広島	NHK教育	A112-007	17		!	-		A112-035		NO 13HIA			Риме		!	広島テレビ	A112-012	1
	福山		A113-007			i	1		A113-057					広島テレビ	A113-011	111	20,77		T
広 島	呉		A114-026						A114-009						A114-011				1
	尾道	NHK教育	A115-007	7							中国放送	A115-010	10		!	!	広島テレビ	A115-012	1.
	ШП		A116-049			İ			A116-044			<u> </u>		山口放送	A116-046	46		İ	1
	下 関		A117-033						A117-039			A117-010	-			!	FBS	A117-035	3
Ц П	宇部		A118-044			!			A118-058		TNC	A118-010	10		A118-061			!	1
	岩国		A119-062			;			A119-009			<u> </u>			A119-011			<u> </u>	÷
atr eta	防府	テレビ川口	A120-038	: 38	BBTT = 1 12	1 4 1 0 1 0 0 0	1 0	NHK総合	A120-009	9	5++1 17	14101010	1.0	山口放送	A120-011	: 11	NII IIZANA	1 4 1 0 1 0 0 0	<u>+</u>
恵島	徳島	お言れたかさ	A 1 00 000	- 00	関四アレビ	A121-008	; 8	エロナサン	1100041	41	就元アレビ	A121-010	10	.1.201th**	1 100 000	100		A121-038	
手 川	高 松 丸 亀		A122-033 A123-042						A122-041 A123-050						A122-029 A123-048			A123-052	
	松山	柳广门两以丛	1 120-042	. 42	あいテレビ	A124-029	29		A124-025		南海协洋	A124-010	10		A124-035			A124-037	
	今 治					A125-027			A125-017	_		A125-034		SAUTE ALVE	.112-7-000	- 55		A125-036	
愛 媛	新居浜	EAT	A126-014	14		A126-027		2711	1		HIJAIKKE					1		A126-036	
	宇和島					A127-025		EAT	A127-016	16	南海放送	A127-010	10			:		A127-027	
5 Arp	高知		1	1	高知放送	A128-008	8					A128-038				1		A128-040	
高 知	中村				高知さんさんテレビ	A129-014	14							NHK教育	A129-011	11			I
	福岡		1					TNC	A130-009							1		A130-037	
	北九州				RKB	A131-008	8				TNC	A131-010	10				31113	A131-012	-
晶 岡			1	1					A132-060			1				1		A132-052	
	大牟田		1		DIVE	A134-060		TNC	A133-055	55	TNO	A104054	E 4		!			A133-043	
	行橋		<u> </u>		RKB RKB	A134-060		NHK総合	A135-038	20	TNC	A134-054		RKK	A135-011	111	NHK教育	A134-U46	4
生 賀	伊万里		:		RKB	A136-048			A135-038		TNC	A136-060			A136-011			:	+
	長崎	KTN	A137-037	:37	TIND	1100-040	0		A130-031		TINO	7100-000	00		A137-025				i
長崎	佐世保		A138-035		NHK総合	A138-008	8	.,50		L/	NBC	A138-010	10		A138-017			1	Ŧ
_ [mi]	諌 早		A139-042					NCC	A139-024		50	55 010			A139-020				i
ь .	熊本		1	1			1		A140-009						A140-011				T
本	水俣				KKT	A141-036	36				TKU	A141-038	38			:			
	大 分	TOS	A142-036	36		:										1	NHK教育	A142-012	1
、分	中 津		A143-037	37														A143-045	
	佐伯	NHK総合	A144-007	: 7		1		OBS	A144-009	9					1	1		1	I
3 崎	宮崎					A145-008					MRT	A145-010	10				NHK教育	A145-012	1
poj	延 画		1		UMK	A146-039	; 39									1			1
	鹿児島	KKB	A147-032	32				KTS	A147-038	38				KYT	A147-030	30			
肥島	鹿 屋			:		A148-031						A148-033			1	1		A148-025	
	阿久根			į		A149-008						A149-010		KYT	A149-017	17		A149-012	
中 縄	那覇	l .	!	1	沖縄テレビ	A150-008	: 8		!		琉球放送	A150-010	10		!	1	NHK教育	A150-012	$\oplus 1$

# ■ BS デジタル

CATVなどでBSデジタル放送のサービスを受けているときに番組表をお使いになるときは、CHコードの設定が必要です。以下のiNET用CHコードをご覧いただき、設定します。

BS局	CH⊐−ド	チャンネル名
	D000-101	NHK衛星第一
	D000-102	NHK衛星第二
	D000-103	NHKハイビジョン
	D000-141	BS日テレ
	D000-151	BS朝日
	D000-152	BS朝日(S2)
	D000-153	BS朝日(S3)
BSデジタル	D000-161	¦ BS-i
03) 2910	D000-162	BS-i(S2)
	D000-163	BS-i(S3)
	D000-171	BSジャパン
	D000-181	BSフジ
	D000-191	wowow
	D000-192	WOWOW2
	D000-193	WOWOW3
	D000-200	スター・チャンネルBS

# ■専門チャンネル

CATVなどで専門チャンネルの放送サービスを受けているときに番組表をお使いになる場合は、CHコードの設定が必要です。以下のiNET用CHコードをご覧いただき、設定します。

ジャンル	CH⊐−ド	チャンネル名
	C000-260 ;	シネフィル・イマジカ
	C000-261	チャンネルNECO
	C000-310 ; C000-312 ;	衛星劇場
	C000-312	<u>ムービープラス</u> スター・チャンネル
映画	C000-316 ;	スター・チャンネル プラス
以圖	C000-317	スター・チャンネル クラシック
	C000-319	V☆パラ
	C000-707	日本映画専門チャンネル
	C000-708	東映チャンネル
	C000-720	カミングスーンTV
	C000-265	スペースシャワーTV
	C000-266	カラオケチャンネル
	C000-267	第一興商スターカラオケ
音楽	C000-268 ; C000-270 ;	エコミュージックTV
	C000-270	MTV ミュージック・エア・ネットワーク
	C000-271 ;	MUSIC ON! TV
	C000-736	クラシカ・ジャパン
	C000-274 ;	カートゥーン ネットワーク
	C000-276	キッズステーション
アニメ	C000-278	ニコロデオン/アニメ・子どもTV
	C000-724	アニマックス
<u> </u>	C000-262	シアター・テレビジョン
	C000-279 ¦	MONDO21
	C000-284	ヨシモトファンダンゴTV
エンターテイメント	C000-325 ;	歌舞伎チャンネル
	C000-372 C000-721	LaLaTV
	C000-721 C000-730	フジテレビ 7 2 1 ディズニー・チャンネル
	C000-747	アニマルプラネット
	C000-004	G+SPORTS&NEWS
	C000-285	スカイ・A
	C000-286 ;	ザ・ゴルフ・チャンネル
	C000-300	スポーツ・アイ ESPN
	C000-301	FIGHTING TV サムライ
スポーツ	C000-302	GAORA
	C000-303	ゴルフネットワーク
	C000-306 ;	J SPORTS 1
	C000-307 C000-308	J SPORTS 2 J SPORTS 3
	C000-308	フジテレビ739
	C000-380	レジャーチャンネル 1
	C000-381 ¦	レジャーチャンネル 2
	C000-382	レジャーチャンネル 3
	C000-383 ¦	レジャーチャンネル 4
公営競技	C000-384	レジャーチャンネル 5
	C000-388 ;	グリーンチャンネル
	C000-389	グリーンチャンネル 2
	0000-390	SPEEDチャンネル 1
	C000-392 C000-321	SPEEDチャンネル 2 ディスカバリーチャンネル
ドキュメンタリー	C000-321 C000-370	ヒストリーチャンネル
	C000-360	
	C000-361	ファミリー劇場
	C000-362	ホームドラマチャンネル
ドラマ	C000-718	時代劇専門チャンネル
	C000-722 ¦	FOX
	C000-725	AXN
	C000-728 ¦	ミステリチャンネル
ショッピング	C000-220	ショップチャンネル
	C000-222 ;	QVC
	C000-250 C000-251	ブルームバーグテレビジョン 日経CNBC
	C000-251 ;	BBCワールド
ニュース	C000-252	朝日ニュースター
^	C000-257	CNNi
	C000-258	JNNニュース バード
	C000-742	Bloomberg Television
	C000-277	ー 旅チャンネル
レジャー	C000-280	Act On TV
レンド	C000-281 :	グルメ旅★FoodiesTV
	C000-320	囲碁・将棋チャンネル

※ここにないチャンネルを表示したいときは、 ▶145ページのスカパー!チャンネルのCHコードを設定すると利用できる場合があります。

### ■スカパー! チャンネル

スカパー!チューナーを本機に接続しているときに番組表をお使いになるときは、CH コードの設定が必要です。 以下の iNET 用 CH コード設定例をご参考にしてください。

※ 110 度 CS デジタル放送のスカパー!110 ではなく、従来からのスカパー!の受信チャンネル番号を登録してください。

#### 例

スカパー!のチャンネル名	ch 番号	CHコード
CLUB スカパー! TV	ch <u><b>200</b></u>	C100- <u><b>200</b></u>

上記の例のように、CH コードの C100-の次には 3 桁の ch 番号を設定します。

スカパー!のチャンネル名と ch 番号に関しては、以下のアドレスをご覧ください。

http://www.skyperfectv.co.jp/info\_ch/channel/

(2005年12月現在。アドレスは予告なく変更になる場合があります。

最新のアドレスは http://www.rd-style.com/user/ch/ch sky.htm をご覧ください。)

### ❷お知らせ

- 本機の 110 度 CS デジタルチューナーを利用して、スカパー!110 のサービスを受けているときはこの設定は必要ありません。
- スカパー!番組表データは、DEPG サービスとは提供元が異なるため、番組表データのみのサービスとなります。従って、番組検索、人名リストによる検索はできないほか、お気に入り番組リストの表示にも制限があります。
- また、暫定サービスのため、動作・内容の保証はしておりません。お問い合せやカスタマーサポートはサービスの対象外となります。
- 放送局側の契約や意向により、一部チャンネルの情報が提供されない場合があります。

## 基本的な編集の手順

説明の詳細は次ページ以降をご覧ください。

番組を録画する (オリジナルのタイトルが自動的に作成されます。)



## ステップ:1

### チャプター編集をする

録画してできたオリジナルのタイトルをチャプ ター分割します。



## ステップ:2

める

## プレイリスト編集をする 分割したチャプターから必要なチャプターだけ集

プレイリストは架空のタイトルですので、ダビング 前にオリジナルのタイトルを消去すると作成した プレイリストも消去されてしまいます。



## ダビングをする 作成したプレイリストをダビングする

プレイリストをダビングすると、ダビング先で オリジナルのタイトルになります。

(注意:ダビングが「移動」のときは、プレイリストに 参照したタイトルはダビング元から該当のタイト ルが削除されます。オリジナルタイトル内のチャプ ターをプレイリストに参照したときは、該当のチャ プターがオリジナルタイトルから削除されます。)



# 編集とダビング

好きな場面だけを集めて、お気に入りの映像集が手軽 に作れます。大事な録画は DVD ディスクに保存しま しょう。

## 編集について

- ●「編集ナビ」について
- ●編集とは?
- ●ステップ 1:チャプターを編集する (チャプター編集)
- ●ステップ2:必要な場面を集める (プレイリスト作成)
- ●その他の編集機能
- ●編集に関してのお知らせ

## ダビングについて

- ●ステップ 1:ダビングの種類について
- ●ステップ 2: ダビングをする (HDD/DVD ↔ VTR)
- ●ステップ 2:ダビングをする (HDD ↔ DVD)
- ●ダビングについてのお知らせ



# 編集ナビ」について

#### **■基本的な「編集ナビ トップ」画面の見かたと操作について**

再生中、または停止中にを押す



現在選択しているドライブを表します。

現在何ページ目を表示しているかを表します。ページは ᠳ ( ) か ) \* で移動 します。

録画タイトルはサムネイル(映像中のワンシーンを静止画で表示したもの) で表示します。タイトルまたはチャプターのサムネイルは変更することがで きます。(応156ページ)

を押して切り換え 選択しているタイトルとチャプターの表示変更は

選択しているタイトルの情報が表示されます。

### 編集ナビの基本操作

- ●パーツ(タイトルやチャプターなど)を選択し、(決定)を押して、「編集機能選択」から操作します。
- ⋌がんを押して、編集に役立つクイックメニューから操作します。選択しているパーツによって表示される項目は異なります。

## 編集機能選択

チャプター編集やダビングなどの編集機能を使いたいときは、最初に編集したいパーツ(タイトル、チャプターや プレイリスト)を選んでから、機能を選択します。(選択したパーツによっては機能が選択できないこともあります。)

・ [HDD] または [DVD] を押して、編集機能を使いたいタイトルが録画されているディスクを選んでおきます。



1 🔊 を押す

「編集ナビ トップ |画面が表示されます。



編集機能を使いたいパーツ(タイトル、 チャプターまたはプレイリスト)を選び、

寒を押す



• 📲 « ] / [» ]+: 前後のページに移動します。



: 選んでいるパーツのタイトル表示/チャプター 表示を切り換えます。



2/19

目的の機能を選び、寒を押す

選択した機能の画面が表示されます。

## 「機能選択」について


編集ナビ トッフ

機能項目	目的	関連ページ
再生	選択しているパーツ(タイトル、チャプターまたはサムネイル)の再生をします。パーツを選んだときに表示されます。	74ページ
ダビング	HDD ディスクに録画したタイトルを DVD ディスクに保存したいときや、作成したプレイリストをタイトルにしたいときに選びます。	164ページ
サムネイル設定	選択したパーツのサムネイルをお好みの場面のサムネイルに変更するときに選びます。	156 ページ
タイトル結合	選択しているタイトルと、他のタイトルを1つのタイトルにしたいときに選びます。	160ページ
チャプター編集	選択したパーツのチャプターの分割やチャプターを結合するなど、チャプターの編集をしたいときに選びます。	153ページ
メニュー背景登録	DVD-Video を作るときに、メニュー画面の背景をお好みの背景にすることができます。お好みの背景を登録したいときに選びます。	161 ページ
プレイリスト編集	タイトルやチャプターなどで見たい場面だけを集めた再生リストを作成したいときに選びます。	157ページ
DVD-Video 作成	旅先や結婚式の映像集を作品として配付するといった、他の DVD プレーヤーなどでも再生が可能な DVD-R/RW(Video モード)を作りたいときに選びます。	176ページ
一括 フォルダ間移動	複数のタイトルを1つのフォルダ、またはそれぞれ個別のフォルダに移動させたいときに選びます。	88 ページ
一括削除	選択しているパーツを含む、複数のパーツを削除したいときに選びます。削除すると元には戻せません。	162ページ

## クイックメニュー選択

## タイトルを選んで を押す





タイトルとチャプターの切換えは を押す

# チャプターを選んで を押す



## タイトル選択時の「クイックメニュー」機能一覧(タイトルの種類や数によって表示項目は変わります)

メニュー項目	説 明	関連ページ
タイトル情報	選択しているタイトルの情報を表示します。	187ページ
タイトル名変更	タイトル名を変更するときに選びます。 (定) を押すと、文字入力画面が表示されます。	77 ページ
チャプター自動生成	選択しているタイトルに、一定間隔でチャプターを作成します。	154ページ
奇数チャプター プレイリスト作成	奇数番号のチャプターを自動的に選んでプレイリストを作成します。	158ページ
偶数チャプター プレイリスト作成	選択したタイトルに2つ以上のチャプターがあるとき、偶数番号のチャプターを自動的に選んでプレイリストを作成します。	158ページ
DV 連動録画	本機に接続したデジタルビデオカメラの映像を録画するときに選びます。	72 ページ
ディスク情報	選択しているドライブ(HDD または DVD)のディスク情報を表示します。	187ページ
表示切換	表示タイトルの並べ替え(タイトル名やジャンル別など)をするときに選びます。	76 ページ
頁指定ジャンプ	ページを指定すると、そのページに移動します。(この項目は2ページ以上あるときに表示されます。)	76 ページ
フォルダ機能	フォルダ機能について表示します。	86 ページ
ごみ箱に送る	選択しているタイトルをごみ箱へ移動します。	89 ページ
タイトル削除	選択しているタイトルを削除します。削除すると元には戻せません。(不要なタイトルが複数あるときの削除方法については 🕩 162 ページをご覧ください。)	75 ページ

## チャプター選択時の「クイックメニュー」機能一覧(チャプターの種類や数によって表示項目は変わります)

メニュー項目	説明			
タイトル情報	選択しているタイトルの情報を表示します。	187 ページ		
チャプター名変更	選択しているチャプターに名前をつけるときに選びます。 寒 を押すと、文字入力画面が表示されます。	77 ページ		
前と結合	選択しているチャプターと前のチャプターを結合します。	154 ページ		
全チャプター結合	複数あるチャプター全てを結合させて 1 つにします。	154 ページ		
奇数チャプター プレイリスト作成	奇数番号のチャプターを自動的に選んでプレイリストを作成します。			
偶数チャプター プレイリスト作成	2 つ以上のチャプターがあるときに、偶数番号のチャプターを自動的に選んでプレイリストを作成します。	158ページ		
DV 連動録画	本機に接続したデジタルビデオカメラの映像を録画するときに選びます。	72 ページ		
ディスク情報	選択しているドライブ(HDD または DVD)のディスク情報を表示します。	187ページ		
頁指定ジャンプ	ページを指定すると、そのページに移動します。(この項目は2ページ以上あるときに表示されます。)	76 ページ		
チャプター削除	選択しているチャプターを削除します。削除すると元には戻りません。(不要なチャプターが複数あるときの削除方法については 🎝 162 ページをご覧ください。)	75 ページ		

フォルダ機能の操作方法や説明に関しては、♪86 ページをご覧ください。



# 編集とは?

編集機能では、見たいシーンがすぐに見られるようなしおりをつけたり、好きな場面を集めた再生集や、タイトルの名前を変更したり、お好みの場面をサムネイルに変更したりすることができます。

#### ■こんなときに編集機能を使います

以下の説明では、録画した番組のことを「タイトル」としています。








## ステップ 1: 「チャプター」という区切りを作ります







ステップ 2: 「プレイリスト」 という再生順番表を作ります (次ページへ)


ライブラリ

犬と猫の場面に分かれたチャプターでそれぞれプレイリストを作ります。





ポティッター ポティッチュ ポティッチュ 大の場面だけを集めた新しいタ イトル(プレイリスト)が完成



猫の場面だけを集めた新しいタ イトル(プレイリスト)が完成

プレイリスト内では新しくチャプター番号が変更されます。 再生する順番はお好みで入れ替えることもできます。



## ■タイトルとチャプターの関係

(タイトル) は内蔵 HDD や DVD ディ スクに録画した 1 つの映像で、そのタイトルを場面ごとなどに区切ったものが「チャプター」です。



## ■オリジナルとプレイリストの関係

「オリジナル」は内蔵 HDD や DVD ディスクに録画した映像そのものです。タイトルやチャプターの好きな部分を集めた再生の順番表が「プレイリスト」です。

「オリジナル」:映像そのものですので、削除すると内蔵 HDD や DVD ディスク上から消えてしまいます。

「プレイリスト」: 実体のない仮のタイトルです。 プレイリストを削除しても元のオリジナルのタ イトルやチャプターには影響はありません(オ リジナル側で、プレイリストに登録しているタ イトルやチャプターを削除してしまうと、プレ イリストからも削除されます)。実体がないので、 内蔵 HDD や DVD ディスクのプレイリストは、 容量をそれほど必要としません。



プレイリストは実体のない仮のタイトルですが、プレイリストを HDD 内や DVD ディスクにダビング すると、別の新しいオリジナルのタイトルになります。

#### 自動的にチャプター分割ができます

録画予約するときに、自動的にチャプター分割する設定ができます (♪ 120ページ)。

#### 音楽番組の録画:無音部分自動チャプター分割

音声がない部分で自動的チャプター分割されます。ビデオク リップなどの境目付近で分割をします。

#### バラエティ番組の録画: 本編自動チャプター分割

CM 前と CM 後で同じ内容がくり返されるときに、CM 前の内容付近と CM の前後でチャプターを分割します。内容がくり返すところで作られたチャプターは名前が「D」になります。

## 映画やドラマの録画:本編自動チャプター分割

本編とその他 (たとえば CM など) の境目付近で自動的にチャプター分割します。本編と CM とのチャプター分割をする手間をはぶきたいときや、本編以外の部分は飛ばして見たいときに便利な機能です。

## ニュース番組の録画:マジックチャプター分割

ニュース項目の切り換わりの前後でチャプター分割します。

#### 少お知らせ

デジタル放送を録画するときに、自動チャプター分割機能は 働きません。

## 簡単にプレイリストが作れます (おまかせプレイリスト作成) (♪ 159 ページ)

「本編自動チャプター分割」を設定して予約録画した番組は、「おまかせプレイリスト作成」で簡単に本編だけを集めたプレイリストが作れます。

## 編集機能を上手に使うには…



チャプターを 作る

応 153 ページ〜

## 必要な場面を集めます。

(集めたものを「プレイリスト」と呼びます。)



必要な場面を 集める (プレイリス トを作る)

┃ 🗅 157 ページ〜

## ダビングします。

、 (プレイリストは、ダビングすることによって 新しいタイトル(オリジナル)になります。)



ダビングする

□ 164 ページ~

## ・チャプターの名前を変えるには

🖒154 ページ



# ステップ1:チャプターを編集する(チャプター編集)

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R (VRモード)

チャプターを作ると、見たい場面がすぐ探せるしるしや、お好みの 場面を集めたプレイリストの素材にすることができます。

## ●チャプターはなぜ必要?

たとえば1本のドラマをチャプター分割しておくと…



- →チャプター分割しておくと、見たいシーンの頭出しができます。
- →好きなチャプターだけを集めて新しいタイトルを作れます。
- ※編集の最小単位がチャプターです。

### チャプターを分割する方法は、3通りあります。

- ①録画予約するときに、自動的にチャプター分割する設定をする(♪120ページ)
- ②録画中や再生中にチャプター分割をする
- ③位置を正確に指定してチャプター分割をする(♪153ページ)

## ディスクによってできる編集の違い

録画したタイトルの編集は、録画したメディアによって、できることに差があります。以下の表を参考にしてください。

※ TS 録画=デジタル放送の番組を録画予約するときに「W 録」(TS または VR) 選択で「TS」を選んだタイトルを表します。また見ているデジタル放送を、本体またはリモコンのボタンで「TS」を選んで録画した場合も同様です。

	HDD			DVD-RW		DVD-R	
	TS録画*	VRモード (VR互換モード)	DVD-RAM	VRモード	Videoモード*2	VRモード*3	Videoモード*2
チャプター分割	0	0	0	0	×	0	×
チャプター削除	0	0	0	0	×	0	×
チャプター結合	0	0	0	0	×	0	×
チャプター境界シフト	0	0	0	0	×	0	×
タイトル結合	○*1	○*4	0	0	×	0	×
Videoモード再生範囲化	0	0	0	0	×	0	×
プレイリスト編集	<b>○*</b> 1	○*4	0	0	×	0	×

- \*1 TS録画したタイトル同士でだけ結合が可能です。TS録画以外のタイトルと結合したり、混合したプレイリストを作成することはできませんのでご注意ください。
- \*2 DVD-R/RW (Videoモード)へダビングしたときは、タイトル単位での削除はできますが、チャプター単位の削除はできません。削除はファイナライズ前のディスクだけ可能です。
- \*3 DVD-R (VRモード)は、編集回数に限りがあります。
- \*4「TS|で録画したタイトルとは結合やプレイリストの作成はできません。

## 録画中や再生中にチャプター分割をするには



<del>か</del>か 録画中や再生中にチャプ りた。 ター分割ができます。 ●録画中にチャプター分割をする

録画中や予約録画中に、チャプター分割をしたい場面で、「**チャプター分割**」を押す

・録画中に「**一時停止**」を押しても、録画を一時停止した時点で自動的にチャプター分割されます。 ただし、予約録画中はリモコンの「**一時停止**」を押しても無効になり、分割はされません。 (本体の「一時停止」ボタンを押したときは、一時停止し、チャプター分割もします。)

●再生中にチャプター分割をする

再生中や一時停止中にチャプター分割をした い場面で、「**チャプター分割**|を押す

## ● 追っかけ再生中にチャプター分割 をする

追っかけ再生中にチャプター分割を したい場面で、「**チャプター分割**」を 押す

録画中の内容を録画を止めることなくシーンを戻してチャプターが作れます。

#### ❷お知らせ

• ダビング中、早送り/早戻し中、スロー 再生中などはチャプター分割できません。

## DVD-R/RW (Video モード) 作成の素材用に 4:3 と 16:9 の境界でチャプター分割する

BS デジタル放送などの番組を録画した場合、放送内容に応じて画面比が 4:3 の部分と 16:9 の部分が混在する場合があります。

DVD-R/RW (Video モード) 作成時には、DVD-Video 規格の制限によって、これらの混在が許されていません。

DVD-R/RW(Video モード)作成の素材となるチャプターを作成するには、[4:3] と [16:9] の表示が切り換わる部分でチャプター分割し、同一チャプター内が 4:3 または 16:9 のどちらか一方に統一されるようにしてください。

なお、録画された映像は、GOP と呼ばれる 15 フレーム(0.5 秒)の圧縮の単位ごとに 4:3 か 16:9 かの属性が記録されますが、一つの GOP の中で画面比が 4:3 から 16:9 に変わった場合、その GOP の属性は 4:3 となります。このため、チャプター分割しようとしている フレームが映画などの 16:9 の本編であっても、4:3 と表示される区間があることになりますが、これは異常ではありません。

## チャプターに区切りを作る(チャプター分割)

### 準備

• [HDD] または [DVD] を押して、チャプター編集したいタイトルが録画されているディスクを選んでおきます。





ロケーター:現在の位置を表示しています。

1 □ 148 ページの編集機能選択の手順1 ~ 2 を行ない、「チャプター編集」を選び、 ※ を押す

「編集ナビ サムネイル/チャプター編集 | 画面が表示されます。

2 🎤 を押す

左上の画面を見ながら、チャプターの境界にしたい場面を さがします。

 $20^{-7}$  9  $10^{-9}$ 

●チャプター分割しながら、チャプターのサムネイルを設定するには… 左下の「効率よくチャプター分割とサムネイルを設定するには…」をご覧ください。


## - 他のチャプターを見るには:

方向ボタン( $\blacktriangle/\blacktriangledown$ )でカーソルをサムネイルの列に移動したあと、方向ボタン( $\blacktriangleleft/ႃಹ$ )でサムネイルを選びます。次のページに移るときは、 $\bullet(\blacktriangleleft/ \blacksquare)$  または  $\nearrow$  を押して移動します。

- チャプターの最初と最後の場面を確認するには:

サムネイルを選んで (味) を押すと、そのチャプターの最初と最後の部分を約3秒ずつ再生します。





①カーソルはチャプターの「再生 位置に変更! を選ぶ。

(対) を押した場面が、チャプターのサムネイルになります。

3 チャプターの境界にしたい場面で、 (i) を押す

🄞 4 「チャプター分割」を選び、🕸 を押す

●タイトルやチャプターのサムネイルを変更するには… 「タイトルやチャプターのサムネイルをお好みの場所に変更する には(サムネイル編集)」(♪156ページ)をご覧ください。

## 5 手順2~4をくり返す

タイムバーの縦線のマーカーが、できたチャプター境界の 位置を示します。

チャプター境界を消したいときは、境界を消したい後ろ側のチャプターを選択した状態で「前のチャプターと結合」を選び (xt) を押します。

- ・クイックメニューからチャプター結合することもできます。(♪ 154ページ「チャプターをつなげたい!」をご覧ください。)
- 6 必要なチャプターを切り終わったら、 「完了」を選び 寒 を押す

メッセージが表示され、設定したチャプター境界を保存し はじめます。



を押しても保存されます。

保存が終わると、「編集ナビ トップ」画面に戻ります。

#### ∅お知らせ

- ・作成できるチャプターの数には上限があり、超えたときにはメッセージが表示されます。その場合は、チャプターを結合するなどして数を減らしてください。(♪ 154ページ)
- 上記以外にも、お知らせがあります。( ♪ 199 ページ)

ステップ 1:チャプターを編集する(チャプター編集)(つづき)

## より高度なチャプター編集をする(クイックメニュー)











画面上の部分とチャプター部分は (∅) で移動できます。

## ■チャプターをつなげたい!

#### →前と結合

### →全チャプター結合

選択しているチャプターと、前のチャプターをつなげます。

表示されているすべてのチャプターをつなげて、一つのチャプターにします。

#### ∅お知らせ

- タイトル(オリジナル)の中でチャプター結合をしても、関連するタイトル(プレイリスト)には影響しません。また、タイトル(プレイリスト)の中でもチャプター結合はできます。このとき、元となったタイトル(オリジナル)には影響しません。
- ・上記以外にも、お知らせがあります。(♪ 199 ページ)

## ■一定の間隔でチャプター分割したい!

#### →チャプター自動生成

タイトルの先頭から一定の間隔(5分、10分、15分、20分、30分、60分)でチャプター境界を作ることができます。 (すでに分割されているチャプター境界とは別に、新たに追加されます。)

## ■チャプターの名前を変えたい!

#### →チャプター名変更


チャプターの名前を変更することができます。文字入力画面(♪25ページ)が表示されます。

■ DVD ディスクにタビングする前に、作成したチャプターの境界を確認/修正したい!

## DVD-RAM や DVD-R/RW(VR モード)に余計な映像を入れずにダビングするには

→チャプター境界シフト/フレームシフトモード(VR モード保存用)

□=再生フレーム■=非再生フレーム▲=チャプター分割位置フレーム=VR モードの再生単位



「本編自動チャプター分割」などを「入」で録画したタイトルでは、図のように、本編とCMのチャプター境界がずれていることがあります。




-

②と④のチャプター(本編)を集めてプレイリストを作成


そのまま本編だけを集めたプレイリストを作成すると、CM 部分の余計な映像も入ったプレイリストになってしまいます。

## 本編 本編

上記のようなときは、プレイリストを作成する前に「フレームシフトモード(VR モード保存用)」機能でチャプター境界位置を修正します。1フレーム単位でチャプター境界を前後にシフトできます。シフトの手順はゆ右ページの下段をご覧ください。



②と④のチャプター境界を後ろへ 1 フレームシフトする ③と⑤のチャプター境界を前へ 1 フレームシフトする



#### チャプター境界を修正したあと、②と④のチャプター(本編)を集めてプレイリストを作成


本編 本編

余計な映像が入らないプレイリストが作成できる


## DVD-R/RW(Video モード)に余計な映像を入れずにダビングするには

- → Video モード再生範囲化
- →チャプター境界シフト/GOPシフトモード(Videoモード保存用)

□ =再生フレーム
 ■ =非再生フレーム
 ■ =再生 GOP
 ■ =非再生 GOP
 ■ =非再生 GOP



例)内蔵 HDD でチャプター分割したタイトルを、そのまま DVD-R/RW (Video モード) ヘダビングすると、フレー ム単位で分割したチャプター境界が、GOP 単位の先頭 に移動してしまいます。



上記のようなことを防ぐために、以下の手順を行ないます。

#### →① Video モード再生範囲化


タイトルをダビングする前に「Video モード再生範囲化」をします。タイトル内の全チャプターの境界が GOP 境界に移動するので、ダビング後のチャプター境界が確認できます。(ただし、チャプターによっては再生範囲が拡大されないことがあります。)

- ①の「Video モード再生範囲化」のあとに
- →②チャプター境界シフト/ GOP シフトモード(Video モード保存用)

次に「GOP シフトモード (Video モード保存用)」機能でチャプター境界位置を修正します。

GOP(約0.5秒)単位でチャプター境界を前後にシフトできます。

〈CM の映像を見えないように境界をシフト〉



└ ここにシフト └ ここにシフト

①、②を行なったあと、必要なチャプターを集めてプレイリストを作成し、ダビングすることをお勧めします。プレイリストについては **▶** 157 ページをご覧ください。



#### ■フレーム/GOPシフトモードでの操作手順

- 1 先頭の位置を変えたいチャプターを選ぶ

はかにシブトしたいチャプターがある場合は、チャプターを選び 設定します。 シフトの設定を解除するには、 を押して、それぞれ「フ

レームシフトモード解除」または「GOPシフトモード解除」を 選び、決定を押します。

3 **設定が終わったら、を押す** 設定を保存します。

#### ご注意

Video モード再生範囲化やチャプター境界シフトなどを行なうと、チャプターサムネイルは変更されます。また、その一つ前のチャプターのサムネイルがリセットされる場合もあります。

## ❷お知らせ

- ・プレイリストなどによる不連続なチャプター部分は「Video モード再生範囲化」はされません。
- ・前後のチャプターを越えてシフトすることはできません。また、チャプター分割されていなくても削除などで不連続になっている場合、それ以上シフトできません。

ステップ 1:チャプターを編集する(チャプター編集)(つづき)

## タイトルやチャプターのサムネイル位置を変更するには (サムネイル編集)

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R

#### ■準備

・ [HDD] または [DVD] を押して、サムネイルを変更したいパーツ(タイトルやチャプター)が録画されているディスクを選びます。





「編集ナビ サムネイル/チャプター編集」画面が表示されます。

2 🕞 5 を押す

左上の画面を見ながら、サムネイルにしたい場面をさがします。

 $\mathbf{Q}^{\mathsf{QC}} = \mathbf{Q}^{\mathsf{QC}} + \mathbf{Q}^{\mathsf{QC}} + \mathbf{Q}^{\mathsf{QC}} + \mathbf{Q}^{\mathsf{QC}} = \mathbf{Q}^{\mathsf{QC}} + \mathbf{$ 

- **●チャプターのサムネイルを変更するには:** 方向ボタン(**▲ / ▼**)でカーソルをせんネ

方向ボタン (▲/▼) でカーソルをサムネイルの列に移動したあと、方向ボタン (◀/▶)でサムネイルを選びます。次のページに移るときは、・(≪) または (※)・ を押して移動します。

**3** タイトルまたはチャプターのサムネイルにしたい場面で、 (m<sup>2</sup><sub>ab</sub>) を押す

### HDD (TS/MRB) (1986) (1987) (198

<sup>-</sup> タイムバー上の ▼ はサムネイルが設 定されている場所を表します。

▼ピンク:タイトルのサムネイルが

設定されている場所を表 します。

びより。▼グリーン:現在ロケーターがあるチャ

プターのサムネイルが設定 されている位置を表します。 4 「再生位置に変更」にカーソルを置き、 <sup>(株)</sup> を押す

押した場面が新しいサムネイルとして登録されます。

5 手順2~4をくり返す

6 サムネイルの設定が終わったら、「完了」に カーソルを置き、寒 を押す

設定したサムネイルを保存します。

## ∅お知らせ

• 再生中や録画中\*でも、サムネイルにするシーンが選べます。再生中や録画中\*に(一時停止状態も含む)、「クイックメニュー」を押し、方向ボタンで「タイトルサムネイル設定」を選んでおきます。(再生中は「チャプターサムネイル設定」も選べます。)サムネイルにしたいシーンで「決定」を押すと、次に表示する「見るナビ」ではサムネイルが変更されています。

※内蔵 HDD だけ録画中でも可能です。



DVD-RW DVD-R DVD-RAM (VRE-F) (VRE-F) HDD

オリジナルのタイトル(チャプター)を使って、プレイリストを 作成してみましょう!

### プレイリストを作成したら、以下のことに注意してください。

- 作成したプレイリストは見るナビ画面などで最後に表示されます。
- ・オリジナルのタイトルやチャプターを削除すると、関連するプレイリストも同時に削除されます。反対にプレイリストのタイトル やチャプターを削除しても、元となるオリジナルのタイトルやチャプターは削除されません。
- ・プレイリストを作る前に、パーツの録画方式を確認しましょう。録画モードによっては行なえる機能と行なえない機能がありま す。(♪152ページ「ディスクによってできる編集の違い」をご覧ください)

## 必要な場面を集めてプレイリストを作る

### ■準備

「HDD」または「DVD」を押して、プレイリスト編集の材料となるパーツ(タイトルやチャプター)があるディスクを選びます。





選択したパーツの合計容量が確認できま す。(100% で片面 DVD ディスク 1 枚 分:容量は目安です)。



ダビングをすると、プレイリスト(仮のタ イトル)を本タイトルにできます。選択し (決定) を押すと、「編集ナビ ダビング」画 面が表示されます。(♪171 ページ)



♪ 片面 DVD ディスクに収ま るプレイリストを作る目 安を活用!

片面 DVD ディスク 1 枚に収まるプレ イリストを作成したい場合、左下の容 量バーが 100% より小さくなるよう に作成します。

- □148ページの編集機能選択の手順1~2を 行ない、「プレイリスト編集」を選び、 ㈱ を押す 「編集ナビ プレイリスト編集」の画面が表示されます。
  - 必要なパーツ(タイトルやチャプター)を選び、 徳 を押す
    - · (《 または [» ] · で表示ページが切り換わります。
    - ・ページ数が多いときは、 を押して、「頁指定ジャンプ」を選び、
    - (決定) を押したあと、表示するページを選びます。
    - ・フォルダ内のタイトル (またはチャプター) もパーツに選ぶことができます。
    - でタイトルとチャプターの表示を切り換えることができます。
    - $(\blacktriangleright)_{x}^{5}$  を押すと、パーツの内容を確認できます。
  - パーツを入れる場所を選び、🙈 を押す
    - 最初は左端に固定されます。そのままボタンを押してください。 選んだパーツがカーソルのあった場所にはいります。
    - パーツを選択すると、元のパーツに♥がつきます。
  - 操作手順2~3をくり返す
  - |必要なパーツを並べ終わったら、「完了」を選び (寒) を押す



を押しても保存します。

保存が終わると、「編集ナビ トップ」画面になります。 最初に選んだパーツがフォルダ内にある場合は、プレイリストはそのフォ ルダ内に保存されます。

新しくプレイリストを作るときは、「編集ナビ プレイリスト編集」画面で 洛 を押して、「新規プレイリスト作成」を選び、(ネタ) を押します。

### ∅お知らせ

- 結合したパーツが不連続の場合、再生中にパーツ境界で一時静止状態になる場合があります(たとえば奇数番号のチャプターを結合したプレイ リストなど)。
- プレイリスト編集をして作成したタイトルを再生すると、パーツ境界で編集時の位置とずれることがあります。
- 編集しているタイトル(プレイリスト)自身、およびそれに含まれるチャプター(プレイリスト)は、パーツとして追加することはできません。
   静止画タイトルおび静止画と動画が混在するタイトル、またはチャプターをプレイリストに登録することはできません。
- 録画中または予約録画開始前 15 秒以内のタイトルは画面に「録画中…」の文字が表示され、編集対象として選ぶことはできません。

ステップ2:必要な場面を集める(プレイリスト作成)(つづき)

## プレイリスト編集画面で使える便利な機能(クイックメニュー)











画面上の部分と、選択したパーツ部分は ( ) で移動できます。

## ●こんなときに使うと便利です

■選択したパーツ (タイトルやチャプター)を取り消したい!

## →選択キャンセル

誤って選択したパーツを取り消すことができます。

選択を取り消したいパーツを選んだあと、を押す

「選択キャンセル」を選び、(決定) を押す

選んだパーツが取り消されます。

## ■選択したパーツ(タイトルやチャプター)の情報を確認したい!

→タイトル情報

1 情報を確認したいタイトルやチャプターを選ん だあと、を押す 「タイトル情報」を選び、決定を押す

選んだパーツの情報が表示されます。

## ■プレイリストの内容を確認したい!

### →プレイリストのつなぎ目確認

作成しようとしているプレイリストの全パーツのプレビューをします。(タイトルにチャプターがある場合は、チャプターの先頭と最後も再生します。)

## ■作ったプレイリストに名前をつけたい!

### →タイトル名変更

プレイリストの名前は最初に選択したパーツ (タイトル) の名前がつきます。

1 選んだパーツ(画面下側)のどれかにカーソルを置き、 を押す 「タイトル名変更」を選び、 (決定) を押す

文字入力画面が表示されます

25ページの要領で、タイトル名を入力する

### ∅お知らせ

• 「見るナビ タイトル一覧」画面で、名前をつけるタイトル (プレイリスト)を選び、「クイックメニュー」を押して「タ イトル情報」を選び、「見るナビタイトル情報」画面の「ク イックメニュー」から「タイトル名変更」を選んでも、タ イトル名をつけることができます。

## 選択タイトルの奇数または偶数番号のチャプターでプレイリストを作成する(奇数/偶数チャプタープレイリスト作成)

この機能は、選択したタイトルに必要なチャプターと不要なチャプターが交互にくり返し並んでいるときに使うと便利です。例)本編のチャプターと CM のチャプターが交互に並んでいるときに、本編が奇数ならば「奇数チャプタープレイリスト作成」を選ぶと、本編だけのプレイリストが作成されます。







奇数、または偶数番号のチャプターでプレイリストを作りたいタイトル(チャプター)を選び、ඎを押す

2 を押し、「奇数チャプタープレイリスト作成」または「偶数チャプタープレイリスト作成」を選び、 (株) を押す

奇数または偶数番号のチャプターだけで構成されたプレイ リストが作成されます。

#### ∅お知らせ


本編自動チャプター分割を「入」で録画したバラエティー番組は、重複部分 を検出した場合、本編だけを集められない場合があります。

## 簡単に本編だけのプレイリストを作る(おまかせプレイリスト作成)

本編以外の部分(CM や、CM の前と後でくり返している内容の部分)を除いたプレイリスト作成することができます。「おまかせプレイリスト作成」は「本編自動チャプター分割」を「入」で予約録画した番組だけにお使いいただけます。

例 1

## 「本編自動チャプター分割」を 「入」に設定して録画した番組




- 0001

CM を除いたプレイリストができます。 ※チャプターで分割している位置をずらしたい ときは♪ 155 ページをご覧ください。

## 例2

## ジャンルがバラエティで「本編 自動チャプター分割」を「入」に設 定して録画した番組



CM (CM) と、同じ内容の前の部分(D) を 除いたプレイリストができます。



#### ∅お知らせ

• TS 録画をしたタイトルでは、この機能は使えません。

- 1 🗞 を押す
- 2 プレイリストを作成したいタイトルを選び、 を押す
- 3 「おまかせプレイリスト作成」を選び、<∞ を 押す

本編だけのプレイリストが作成されます。

## 開始時刻が同じ番組を自動的に集めてプレイリストを作る

連続ドラマなどをプレイリストとしてまとめたいときに便利です。



### ∅お知らせ

- 同一の番組の予約録画であっても、録画 日時を異なる日時に変更したタイトルは、 同一予約の番組としてプレイリスト化で きなくなります。逆に、チャンネルと開 始時刻と曜日が一致するように変更した タイトルは、同一予約の番組としてプレ イリスト化ができるようになります。
- 「同一月金予約プレイリスト化」の場合、 月から金までそろっていなくても、チャー

- 1 🗞 を押す
- 2 プレイリストにしたい番組タイトル(オリジナル)を選び、 を押す
- 3 「編集機能」を選び、寒を押し、以下の二つから選んで、寒を押す

## 「同一月金予約プレイリスト化」:

月曜から金曜までの平日の同時刻に録画した番組を集めて プレイリストにします。

## 「同一毎週予約プレイリスト化」:

同じ曜日の同じ時刻に録画した番組を集めてプレイリストにします。

ンネルと開始時刻が一致する土日以外の番組をプレイリスト化することができます。

• 同一のフォルダ内の該当タイトル、またはルート上の該当タイトルを対象に作成します。フォルダ内とルート上など、異なった場所にある該当タイトル同士のプレイリスト化はできません。



# その他の編集機能

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R  $(VR \pm - F)$ 



編集ナビ機能にはチャプター編集や プレイリスト作成以外にも、便利な 編集機能があります。 オリジナルのメニュー背景で DVD ディスク作成が楽しくなる

## 「メニュー背景登録」

2 つのタイトルを一つのタイトルにしたいとき

## 「タイトル結合」

見終わった番組をまとめて削除したいとき

## 「一括削除」

・上記の機能を行なう前にパーツの録画方式を確認しましょう。録画モードによっては行なえる機能と行なえない機能があります。 (♪ 152ページ「ディスクによってできる編集とは?」をご覧ください)

## 二つのオリジナルタイトルをつなげて 1 つにする(タイトル結合)







二つのオリジナルタイトルを一つにまとめるときに使います。 後ろのタイトルが削除されて、前のタイトルの末尾につながります。 注意!

・デジタル放送を「TS」で録画したタイトルは、同様に「TS」で録画したタイトルとだけ結合ができます。

#### タイトル結合の使いかたは…

- ・ドラマやアニメのシリーズものを 1 タイトルにする
  - → 連続して見ることができます。また、一つにすることで管理がしやすくなります。
- 好きなアイドルやアーティストが登場してるシーンを一つにする。
  - → あなただけのオリジナルビデオクリップ集が作れます。

#### ■準備

・ [HDD] または [DVD] を押して、結合して 1 つにしたいタイトルがあるディスクを選んでおきます。









148ページの編集機能選択の手順1~2を 行ない、「タイトル結合」を選び、寒を押す

「編集ナビ オリジナルタイトル結合」画面が表示されます。

2 つなぎたいパーツ(タイトル)を選び、 ® を押す

画面下側 (結合対象側)にパーツが表示されます。 ※同じタイトルは選べません。

- ●登録したパーツの内容を確認するには
- 1) を押す
- 2) 「選択済み全パーツの前後3秒プレビュー」を選ぶ
- 3) (決定) を押す
- ●登録したパーツを取り消したいときは
- 1) 取り消すパーツを選んだ状態で、 を押す
- 2) 「選択キャンセル」(すべて取り消したいときは「全選択キャンセル」)を選ぶ
- 3) 決定 を押す



3 「結合開始」を選び、寒を押す

#### ∅お知らせ

- オリジナルタイトルの結合の処理は、途中で中止できません。
- VR モードで録画されたタイトルで、二つのタイトルの合計が 9 時間を超える場合は結合できません。また、デジタル放送でTS 録画したタイトル同士は、タイトルによっては約 25 ~ 27 時間を超える場合は結合できません。
- 保護設定されたタイトルや静止画を含むタイトルは、結合できません。
- 結合したタイトルには一つ目のタイトル情報や番組説明が引き継がれます。
- 後ろのタイトルは、チャプター境界の位置やチャプター名を保持したまま前のタイトルと結合されます。
- フォルダ内にはいっているタイトル同士を結合した場合、一つ目に選択したタイトルがあるフォルダに作成されます。
- デジタル放送を「VR」側で録画したタイトルは、他のアナログ放送などのタイトルと結合することができますが、コピーワンス情報などを含むため、あとでダビングなどをするときに失敗することがあります。

## DVD-Video 作成で使うメニュー背景を取り込む(メニュー背景登録)

HDD

DVD-RAM DVD-RW


DVD-R

録画したタイトルの画像をメニュー背景として取り込み、DVD-Video 作成(♪ 176 ページ)のメニューテーマの素材にすることができます。

#### ■準備

・ HDD または DVD を押して作成する DVD-Video のメニュー背景に使いたいパーツ (タイトルやチャプター) がある ディスクを選んでおきます。





寒 を押す

2 メニュー背景として取り込みたい画像を選ぶ

再生、コマ送りなどの操作で取り込む画像を選びます。



3 「取り込み」を選び、戀を押す

4 「完了」を選び、寒を押す

取り込んだ背景が本機に登録されます。

#### ∅お知らせ

• コピーワンス映像 (コピー禁止など) や TS 録画したタイトル など、画像によってはメニュー背景に登録できないことがあります。

## ●メニュー背景に名前をつける

方向ボタンで名前をつけたい画像にカーソルを 移動し、を押して、「メニュー背景名登録」

を選んで(炭)を押します。



文字入力画面が表示されます。(♪25ページ) メニュー背景名を入力します。

## ●メニュー背景を削除する

方向ボタンで名前をつけた画像にカーソルを移動し、を押して、「メニュー背景削除」を選んで (定) を押し、画面の指示に従います。

## ●メニュー背景をすべて削除する

メニュー目京をすべて削除

。 を押して、「全メニュー背景削除 |を選んで

(寒) ボタンを押し、画面の指示に従います。

その他の編集機能(つづき)

## タイトルやチャプターをまとめて削除する(一括削除)


HDD DVD-RAM DVD-RW

DVD-R

※ファイナライズ処理をした DVD-R/RW の内容は、一括削除はできません。

#### ■準備

「HDD」または「DVD」を押して、削除したいパーツ(タイトル、チャプターやプレイリスト)があるディスクを選んでおきます。



1 □ 148ページの編集機能選択の手順1~2 を行ない、「一括削除」を選び、 を押す


**】削除したいパーツ(タイトル、チャプターまたはプレイリスト)を選び、戀 を押す** 

- · (<) / (>)→: 前後のページに移動します。
- ・ルグを押して、タイトルとチャプターの表示を切り換えられます。
- ・選択しているディスクのすべてのオリジナルタイトルを選ぶに は、を押して、クイックメニューから「ディスク内全タイトル選択」を選び、味道を押します。

## 🔞 3 もう一度 🕸 を押す

画面下側(削除対象側)に、カーソルが表示されます。 最初は左端に固定されます。そのまま (株定) を押してください。 選んだパーツが、カーソルのあった場所にはいります。

- ●選択したパーツの情報を確認するには
- 1) 確認するパーツを選んだ状態で、 を押す
- 2)「タイトル情報」を選ぶ
- 3) (決定) を押す
- ●登録したパーツの内容を確認するには
- 1) を押す
- 2) 「選択済み全パーツの前後3秒プレビュー」を選ぶ
- 3) (決定) を押す
- ●選択したパーツを取り消したいときは
- 1) 取り消すパーツを選んだ状態で、 を押す
- 2) 「選択キャンセル」(すべて取り消したいときは「全選択キャンセル」)を選ぶ
- 3) 決定 を押す
- 4 操作手順2~3をくり返す



確認メッセージで「はい」を選び、妹 を押すと削除が始まります。

「いいえ」を選ぶと削除を中止します。

## **∅**お知らせ

- 一括削除は実行すると取消しできません。実行する前に十分確認をしてください。
- DVD-R の内容を削除しても、ディスクの空き容量は復帰しません。( ♪ 163 ページ)
- DVD-RW (Video モード) では、最後に記録したタイトルを削除した場合だけ、空き容量が増えます。

組

華



# 編集に関してのお知らせ

## ハードディスク (内蔵 HDD) の使いかたについて

HDD に録画したタイトルから不要な部分を抜くためには、必要な部分のプレイリストを作成し、DVD ディスクに保存するやりかたをお勧めします。

プレイリストにせずに、不要なチャプターを削除するやりかたの場合、内蔵 HDD 内の不連続領域をふやすことになり、空いた隙間に次の録画が不連続に記録されていくため、内蔵 HDD 内の記録場所が細かく複雑になり(このような状態をフラグメンテーションと呼びます)、通常の動作が遅くなったり、場合によっては削除をしても空き領域が確保できない状態になったり、ディスクに保護がかかって録画や再生ができなくなることも考えられるためです。


内蔵 HDD は、定期的に「HDD 全タイトル削除」や「HDD 初期化」を実行することで、フラグメンテーションがおきにくくなりますが、すべてのデータが消去されますので、たいせつな録画番組は DVD ディスクなどにダビングして残してから行なってください。

## DVD-R (VRモード)の「編集」について

DVD-R (VRモード)でフォーマットしたディスクは DVD-RAMやDVD-RW (VRモード)同様、編集機能を使って記録した内容の「チャプター分割」や「プレイリスト編集」を行なうことができます。ただし、DVD-RAMやDVD-RW (VRモード)と異なり、ディスクの空き容量やローディング回数によって編集可能回数に制限があります。

またDVD-RはDVD-RAMやDVD-RWと異なり、一度 書き込まれた内容を消去しても、消去した分の容量が復 帰することはありません。


#### DVD-RAMとDVD-RWの場合



<sup>-</sup> ディスクに記録されたタイ トルの領域

タイトル編集情報の領域 (チャプター編集、プレイリスト編集や削除など) 情報が更新されるたびに、この領域に最新情報として上書きされます。

#### DVD-Rの場合



<sup>-</sup>ディスクに記録されたタイ トルの領域

-タイトル編集情報の領域 (チャプター編集、プレイ リスト編集や削除など) タイトルを編集すると領 域が常に追記され、情報が 更新されます。

## ■ DVD-R (VR モード) の編集可能回数

DVD-R (VRモード)の空き容量によって編集回数が制限されます。空き容量の残りが少なくなると、ディスクを入れたときに、編集できる回数が少なくなったことをお知らせするメッセージが表示されます。

編集作業でチャプターを作成した場合や「読込み中」アイコンが画面に現れるごとに情報が追記され、ディスクの空き容量が減少するのでご注意ください。

編集回数が上限に達した場合でも、ディスクはファイナライズ処理することができます。

空き容量が残っている状態でファイナライズ処理をすることも可能ですが、一度ファイナライズ処理をするとDVD-RWと異なり、ファイナライズを解除することができませんのでご注意ください。



# ステップ 1: ダビングの種類について

ここでは本機のダビングの種類について紹介します。

## ダビング方向 ダビングの目的 ●タイトルやチャプターをダビングしたい! ●プレイリストをオリジナルタイトルにしたい! ●最適な画質・音質に変換してダビングしたい! ●DVD互換を「切」で録画した二カ国語放送などのタイトルの記録音声を 指定してダビングしたい! DVDディスク 内蔵HDD ●DVDディスク片面1枚分にぴったり入るようにダビングしたい! ▶スローやコマ送りなどの再生操作をしている映像をそのまま録画したタ イトルを作りたい! ●HDDに録画してある個人の映像集などを、DVD-R/RWにダビングして 配付したい! ビデオテープ ●タイトルの停止位置からビデオテープにダビングしたい! ●今再生していたタイトルをビデオテープにダビングしたい! ●タイトルやチャプターをダビングしたい! ●プレイリストをオリジナルタイトルにしたい! 内蔵HDD ●最適な画質・音質に変換してダビングしたい! DVDディスク ●DVD互換を「切」で録画した二カ国語放送などのタイトルの記録音声を 指定してダビングしたい! ●他社機で作成したファイナライズされた、個人の映像集などの DVD-R/RWのタイトルなどをHDDにダビングしたい! ●タイトルの停止位置からビデオテープにダビングしたい! ビデオテープ ●今再生していたタイトルをビデオテープにダビングしたい! ●DVDディスクの先頭から終わりまでをビデオテープにダビングしたい! ●ビデオテープの途中からHDDにダビングしたい! 内蔵HDD ●テープの先頭から終わりまでをHDDにダビングしたい! ビデオテープ ●DVDディスク一枚分にぴったり入るような画質でダビングしたい! ●ビデオテープの途中からDVDにダビングしたい! DVDディスク ●テープの先頭から終わりまでをDVDにダビングしたい! ●DVDディスクー枚分にぴったり入るような画質でダビングしたい!

## おすすめのダビング

- ▶ 「高速そのまま」ダビング(♪ 172、175 ページ)
- 「画質指定」ダビング( ゆ 172、175 ページ)
- 「ぴったり」ダビング(⇨ 172、175 ページ)
- ➡ ライン U ダビング(□ 180 ページ)
- DVD-Video 作成( ➡ 176 ページ)
- ・ テープヘダビング(♪ 168 ページ)
- ▶ 1 タイトルダビング(♪ 169 ページ)
- 「高速そのまま」ダビング(♪ 172、175 ページ)
- ▶ 「画質指定」ダビング(♪ 172、175 ページ)
- **→** ライン U ダビング( 180 ページ)
- テープへダビング(応 168ページ)
- 1 タイトルダビング(♪ 169 ページ)
- ディスク頭からダビング(♪ 168 ページ)
- **★** ビデオテープから内蔵 HDD/DVD にダビングする(♪ 167ページ)
- ▶ テープ頭からダビング(♪ 167 ページ)
- ー枚分ぴったりダビング(♪ 167 ページ)
- ビデオテープから内蔵 HDD/DVD にダビングする(♪ 167 ページ)
- テープ頭からダビング(♪ 167ページ)
  - 一枚分ぴったりダビング(♪ 167 ページ)

#### ❷お知らせ

- ・市販品などのコピーが禁止されたビデオテープやディスクからはダビングできません。
- 著作物から記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 著作物を編集することは、著作権法上、権利者に無断で行なうことはできません。



# ステップ2:ダビングをする(HDD/DVD ↔ VTR)

□ 164 ページ「ステップ 1:ダビングの種類について」を参考に、次ページからの操作手順で HDD/DVD ↔ VTR のダビングをしましょう。VTR を使用するダビングでは、以下の 2 種類の基本手順のどちらかを行ないます。各ダビングの手順説明に従って操作をしてください。

## VTR を使ったダビングの基本手順 A(VTR → HDD/DVD) ◎ ◆ ⑧ ○

#### ■準備

- ビデオテープを入れ、ダビングを開始したい位置で停止しておきます。
- ビデオテープのダビングしたい音声 を選んでおきます。(♪48ページ)
- ・DVD ディスクを使う場合は、ディスクトレイに入れておきます。

例:「HDD」を選択した場合



## **1** ダビング先(⊞回 または 回回)を押す

HDD: ビデオテープから内蔵 HDD にダビング

DVD: ビデオテープから DVD ディスクにダビング

## 2 **運形 を押して、ダビング先の録画モードを** 選ぶ

・録画モードについて詳しくは ▶ 61 ページをご覧ください。

## 3 🎤 を押す

・選択したダビング先に応じたクイックメニューが表示されます。

## VTR を使ったダビングの基本手順 B(HDD/DVD → VTR) 😂 ⊙ ▶ 🖂

## 準備

- ビデオテープを入れ、ダビングを開始したい位置で停止しておきます。
- ・ DVD ディスクを使う場合は、ディ スクトレイに入れておきます。

## **1** VTR を押す

🤰 🏻 を押して、VTRの録画モードを選ぶ

標準:画質を重視したいとき 3倍:録画時間を長くしたいとき

3 ダビング元の HDD または DVD を押す

HDD: 内蔵 HDD からビデオテープにダビング
DVD: DVD ディスクからビデオテープにダビング

#### ●VTR→HDD/DVDダビング時の注意点

- ・ダビング時、VTRの頭出し信号を検出すると、自動的にチャプター境界が作られます。
- DVD-R/RW (Videoモード) には直接ダビングできません。いちど内蔵HDDにDVDディスクに収まる画質でダビングしてから、DVD-R/RW (Videoモード) にダビングをしてください。
- ・ビデオテープの終わりまでくるとダビングは終了し、テープは自動的に頭まで戻ります。
- ・本機をテレビの近くに置くと、ダビング中のVTRの画像や音声にノイズが入ることがあります。その場合は、テレビから離して使用してください。
- ・ダビング前に、いちどVTRを再生し、自動トラッキング調整が正しく行なわれるかを確認しておくことをお勧めします。必要であれば、▶47ページ「画面をきれいにする(手動トラッキング調整)」を行なってからダビングをしてください。
- ・ダビングの最初と最後に、受信している映像などが録画されることがあります。

### ●HDD/DVD→VTRダビング時の注意点

- ・ダビング時、タイトルの切り換わりやチャプターの切り換わりのところで、ビデオテープに頭出し信号(VISS信号)が記録されます。
- ・頭出し信号の間隔が短いときには、頭出しサーチをする場合などに正しく検出されないことがあります。
- ・デジタル放送をハイビジョン画質(TS録画)で録画したタイトルをビデオテープにダビングしたときは、アナログ放送と同等の画質になります。
- ・ダビングの最初と最後に、受信している映像などが録画されることがあります。
- ・内蔵HDDからVTRにダビングすると、ダビング時に選択されている「TV画面形状」でダビングされます(♪ 168ページ)。ダビング前にあらかじめ「TV画面形状」をお好みの設定に合わせてください。

## → 冬 ● ビデオテープから内蔵 HDD/DVD にダビング

#### ■準備

- ビデオテープを、ダビングを開始したい位置で停止しておきます。
- ビデオテープのダビングしたい音声 を選んでおきます。(♪48ページ)
- ・ DVD ディスクを使う場合は、ディスクトレイに入れておきます。

例: [HDD] を選択した場合





- 1 「VTRを使ったダビングの基本手順A」を 行なう(♪ 166ページ)
- ② 「ダビング(VTR→HDD)」を選び、 ® を 押す
  - ・ダビング先に DVD を選択した場合は、「ダビング (VTR → DVD) | を選びます。
- (※) 3 「ダビング」を選び、寒 を押す

ダビングが始まります。

ダビングを終了するには (■) を押します。

### ∅お知らせ

DVD-R/RW (Video モード) にはダビングできません。
 いちど内蔵 HDD に DVD ディスクに収まる画質でダビングしてから、
 DVD-R/RW (Video モード) にダビングをしてください。

## → < ○ ビデオテープー本分をすべて内蔵 HDD/DVD にダビング(テープ頭からダビング)

## ■準備

- ビデオテープを入れておきます。(ダビング開始時に自動的に巻き戻されます。)
- ビデオテープのダビングしたい音声 を選んでおきます。(♪48ページ)

例: [HDD] を選択した場合





- 1 「VTRを使ったダビングの基本手順A」を 行なう(♪ 166ページ)
- 2 「ダビング(VTR→HDD)」を選び、 定 を 押す
  - ・ダビング先に DVD を選択した場合は、「ダビング (VTR → DVD)」を選びます。
- 3 「テープ頭からダビング」を選び、寒 を押す

ビデオテープに録画されていない部分(無信号部分)もそのまま ダビングされます。

## **○○ → <> ○** ビデオテープの録画部分だけを DVD ディスクー枚に収まる画質でダビング(一枚分ぴったりダビング)

## 準備

- ビデオテープを入れておきます。(ダビング開始時に自動的に巻き戻されます。)
- ビデオテープのダビングしたい音声 を選んでおきます。(♪ 48ページ)
- DVD ディスクを使う場合は、ディスクトレイに入れておきます。

例: [HDD] を選択した場合



- 1 「VTRを使ったダビングの基本手順A」を 行なう(♪ 166ページ)
- ② 「ダビング(VTR→HDD)」を選び、戀 を 押す
  - ・ダビング先に HDD を選択した場合は、「ダビング(VTR → HDD)」を選びます。
- ③ 「一枚分ぴったりダビング」を選び、寒 を 押す

ビデオテープの録画部分(有信号部分)だけをダビングしていきます。(ビデオテープの状態によっては、正しくダビングできないことがあります。)

#### ∅お知らせ

- HDD にダビングする場合、画面の残時間表示は "-9:00:00"(HDD の連続録画可能時間) からカウントされます。
- 録画画質は、現在選択している音質と VTR の録画時間によって決定します。最大録画時間は音質によって異なるので、 録画可能時間一覧表(♪応用編 68 ページ)を参考にダビング開始前に音質を選択してください。

ステップ 2: ダビングをする(HDD/DVD ↔ VTR)(つづき)

## ● ● 内蔵 HDD/DVD 内の一つのタイトル/チャプターをビデオテープにダビング (テープへダビング)

#### ■準備

- ・ツメの折れていないビデオテープを 入れ、ダビングを開始したい位置で 停止しておきます。
- DVD ディスクを使う場合は、ディスクトレイに入れておきます。

例: [HDD] を選択した場合



- 1 「VTRを使ったダビングの基本手順B」を 行なう(♪ 166ページ)
- 2 🗞 を押す
- (する) 方向ボタンで、ダビングしたいタイトルまたはチャプターを選ぶ
  - ・ グラグ でタイトルとチャプターの表示を切り換えることができます。
  - 4 🎤 を押す
- ⑤ 「テープへダビング」を選び、寒 を押す

## ● ▶ DVD ディスクの内容をビデオテープにダビング(ディスク頭からダビング)

DVD ディスクのタイトル 1 から順番にダビングしていきます。オリジナルタイトルだけをダビングします。 (プレイリストはダビングしません。)

#### ■準備

- ・ツメの折れていないビデオテープを 入れ、ダビングを開始したい位置で 停止しておきます。
- DVD ディスクをディスクトレイに 入れておきます。



ダビング ディスク頭からダビング 1タイトルダビング

- 「VTRを使ったダビングの基本手順B」の 手順1、2を行なう(♪166ページ)
- 2 DVD を押す
- 3 🎤 を押す
- ④ 4 「ダビング(DVD→VTR)」を選び、寒 を 押す
- **⑤** [ディスク頭からダビング]を選び、戀 を 押す

## 内蔵 HDD からビデオテープにダビングするときの画面形状(アスペクト比)について

内蔵 HDD からビデオテープにダビングする場合、タイトルはダビング時のテレビ画面で見えている映像(画面形状)のままダビングされます。ダビング前にあらかじめ「TV 画面形状」をお好みの設定にあわせてください。

**※ただし、再生するテレビ側の設定によっては、ダビング時の画面形状とは違って見える場合があります。** 

画面形状(アスペクト比)について詳しくは ♪ 応用編 64 ページ、 「TV 画面形状」の設定については ♪ 接続・設定編 31 ページをご覧ください。

(例)

①ダビングしたビデオテープをワイドテレビ(16:9)だけで見るとき



- →「TV 画面形状」の設定は「16:9 ワイド」がおすすめです。
- ②ダビングしたビデオテープを従来のテレビ(4:3)やワイドテレビ(16:9)で見るとき



画面比 16:9

→「TV 画面形状」の設定は「4:3LB」がおすすめです。(「4:3 ノーマル」だと、映像の左右が切れる場合があります。)

## ● ● 団 現在再生している内蔵 HDD/DVD 内の番組をビデオテープにダビング(1 タイトルダビング)

現在再生している内蔵 HDD/DVD 内の番組をすぐにダビングしたいときなどに便利です。

### ■準備

・ツメの折れていないビデオテープを 入れ、ダビングを開始したい位置で 停止しておきます。

例: [HDD] を選択した場合



ダビング 1**タイトルダビング** 

- **1** を押して、再生中のタイトルを停止する
- 2 「VTRを使ったダビングの基本手順B」の 手順1、2を行なう(♪166ページ)
- 3 🎤 を押す
- 4 「ダビング(HDD→VTR)」を選び、寒 を 押す
  - ・ダビング元に DVD を選択している場合は、「ダビング(DVD → VTR)」を選びます。
- 6 5 「1タイトルダビング」を選び、寒を押す

## 冬 ● ▶ ፴ 内蔵 HDD/DVD 内のタイトルの途中位置からビデオテープにダビング

## 準備

- ・ツメの折れていないビデオテープを 入れ、ダビングを開始したい位置で 停止しておきます。
- ・DVD ディスクを使う場合は、ディ スクトレイに入れておきます。

例: HDD を選択した場合



ダビング 1タイトルダビング 1 「簡単メニュー」または「見るナビ」で、ダビングしたいタイトルを再生し、ダビングを開始したい位置で停止しておく

「簡単メニュー」での操作方法は ○ 30 ページ、「見るナビ」での操作方法は ○ 74 ページをご覧ください。

- 2 「VTRを使ったダビングの基本手順B」を 行なう
- 3 🎤 を押す
- 4 「ダビング(HDD→VTR)」を選び、寒 を 押す
  - ・ダビング元に DVD を選択していた場合は、「ダビング(DVD → VTR)」を選びます。
- ( ) 5 「ダビング」を選び、寒 を押す

### ∅お知らせ

- ダビングを途中で終了するには、「停止」を押します。
- 予約録画の 5 分前になると、ダビングは停止します。
- 「テープへダビング」以外のダビングでは、チャプター単位でのダビングはできません。
- ダビング中は、「電源」を押して電源を切ることはできません。
- あらかじめ再生される順番が決まっていたり、メニューが表示されるように作られた DVD ディスクは、正常にダビングできないことがあります。
- VTR を使ったダビング時は、本体で TS が選択されていても自動的に VR のアナログ放送に切り換わります。(ダビングが終了しても TS に戻りません。)
- ディスクトレイが開いている状態ではダビングできません。
- • 
   166 ページのダビング時の注意点もよくお読みください。



# 「テップ2:ダビングをする(HDD ↔ DVD)

### ■ダビングする前に

## DVD ディスクにダビングするとき



#### ①記録モードを決める

#### VR モード

- ダビングしたあとも、編集することができます。
- 二カ国語放送の番組は、二つの音声を記録することがで きます。(切換えもできます。)
- 多くの DVD プレーヤーなどで再生することはできません。

#### Video モード

- ダビングの後でファイナライズすると、多くの DVD プ レーヤーなどで再生できます。
- ●ダビングした後の編集はできません。
- 二カ国語放送の番組は一方の音声を記録します。

VR モードと Video モードに関して詳しくは ♪58 ページを ご覧ください。

#### ネット de ダビング対応の機器に ダビングするとき



- ① 本機と対応機器を接続する 接続に関して詳しくは♪応用編 11 ページの「LAN 端子 の接続」をご参照ください。
- ② 「ネット de ダビング」の設定と、本機と対応機の「ア ドレス/プロキシ」の設定が必要です。 設定に関して詳しくは♪ 応用編 12 ページ~「イーサネッ

トを設定する」-「ネット de ダビング設定」と「アドレス/プロ キシ」の項目をご参照ください。

## ②記録ディスクを決める

#### **DVD-RAM**

● VR モード\*だけのダビン グになります。 初期化してからお使いください。 (初期化済みのディスクもあります。)

#### DVD-RW

● VRモード\*と Video モー ドでダビングできます。 どちらのモードも初期化 してからお使いください。

#### DVD-R

● VR モード\*と Video モー ドでダビングできます。 VR モードは初期化して からお使いください。

初期化に関して詳しくは♪ 62ページをご覧ください。 ※ コピーが禁止された番組 (コピーワンス)を録画する場 合は、CPRM 対応のディスク を VR モードで初期化して用 意します。

DVD-R/RW (Video モード) へのダビングモードは、「高 速そのまま | だけです。

#### 注意!

録画した番組の放送内容に応じて画面比が4:3の部分と16:9 の部分が混在する場合があります。DVD-Video 規格の制限によっ て、これらの混在は許されていません。このようなタイトルはダビ ングする前に「設定メニュー」の「録画機能設定」-「Video モード 記録時設定」-「画面比」で「4:3 固定」または「16:9 固定」 でアスペクト比を固定します。(♪ 応用編 60 ページ)

## ■ DVD-Video 作成について

DVD-Video 作成とは、内蔵 HDD から DVD-R/RW へ Video モードでダビングして、ファイナライズ済みのディス クを作ることです。本機では、以下の二つの方法があります。


## DVD-Video 作成

- DVD-R DL (2層)にダビングできます。
- ダビングからファイナライズまでを行なうので、知 人にディスクを配付したいときに便利です。
- ファイナライズ済みのディスクになるので、追記が できなくなります。(DVD-RWはファイナライズを 解除すると追記できます。)
- DVD-Rは新しいディスク以外は使用できません。 また、DVD-RWは内容が書き込まれていても、上書 きしてしまうので、注意してください。

## HDD から DVD-R/RW (Video モード) にダビングする

- 「高速そのまま | ダビングでダビングできます。他社 のプレーヤーなどで再生したいときは、さらにファ イナライズが必要です。
- ・容量が残っている場合には、追記ができます。
- DVD-R/RW (Videoモード)は規格上、音声を複数記 録する事ができません。DVD互換「切」で録画したタ イトル(二カ国語放送などの音声多重放送や、Video モードでは記録できない解像度のもの)をDVD-R/ RW (Videoモード)にダビングするときは、最初にダ ビングモードを「ぴったり」または「画質指定」に変更 したあと、「DVD互換」の設定を「入(主)」または「入 (副) Iのどちらかに指定して、HDD内にダビング(コ ピー)して、ダビング可能なパーツを作成します。

## ■「編集ナビ ダビング」画面について





「上段の画面部分」と「選択したバーツ一覧」は リモコンの (\*\*) で移動できます。

①**ダビング先**: [HDD]、[DVD]、[LAN] があります。

ダビング先が「DVD」のときは、DVD ディスクの種類と記録方式(VR モードか Video モード)が、「LAN」のときは選択した機種の名前が表示されます。

②選択パーツ:上段の画面一覧から選択したパーツを表示します。

③**モード**:ダビングモードが何に設定されているか表します。

「高速そのまま」 選択したパーツをそのままダビングします。

「ぴったり」 その時点で選択しているパーツを、ダビング先の空き容量(DVD ディスク片面 1 枚の範囲内)に合わせて、画質を自

動的に調整してダビングします。

「画質指定」 選択したパーツの画質や音質を指定してダビングします。ダビングしたいパーツが高レートで録画したた

め、DVD ディスク 1 枚にはいりきらないときなどに画質を指定してダビングします。

(例:デジタル放送を「TS」で録画したパーツを、DVDディスクなどにダビングしたいとき。)

④品質指定:「画質指定」ダビングで画質を設定するときに選びます。

⑤ DVD 互換: DVD 互換を「切」で録画した音声多重放送 (二カ国語など) や、Video モードで記録できない解像度などのパーツを DVD-R/RW (Video モード) にダビングできるパーツを作成しなおすときなどに設定します。 「高速そのまま」 ダビングを選んだときは設定できません。

⑥ダビング先の空き容量表示:ダビング先の空き容量を表します。容量の表示は目安です。

例)



- ① 濃い青:ダビング先のすでに使われている容量を表します。
- ② 薄い青:選択したパーツの容量を表します。
- ③ 黒:空き容量を表します。
- ④ ○:「高速そのまま」と「画質指定ダビング」で、ダビングが可能であることを表します。

△:「ぴったりダビング」でダビングが可能であることを表します。

×:ダビング先の空き容量を超えてパーツを選択しているなど、ダビングができないことを表します。

⑦**移動開始**:選択パーツが移動元のドライブからダビング先に移動します。おもに TS 録画をしたタイトルや、1回だけ録画

が可能なタイトルのダビングで選択します。

**コピー開始**:選択したパーツがダビング先にコピーされます。

ステップ 2: ダビングをする (HDD ↔ DVD) (つづき)

## HDD ↔ DVD 間ダビングの基本手順


## 準備

・ [HDD] または [DVD] を押して、ダビングしたいタイトルが録画されているディスクを選んでおきます。



タイトルやチャブターをまとめてダビングできます。 そのままダビングするだけでなく、DVDに入りきる ように品質を顕整するダビングも可能です。 1 参を押す

② ダビングしたいパーツ(タイトル、チャプターまたはプレイリスト)を選び、★ を押す



: 選んでいるパーツのタイトル表示とチャプター



3 「ダビング」を選び、㈱ を押す

## 1 つのタイトル、またはいくつかのタイトルをダビングする

## ■準備

編集ナビ トッフ

・ HDD または DVD を押して、ダビ ングしたいタイトルが録画されている ディスクを選んでおきます。





**1** HDD→DVD間ダビングの基本手順を行な う

**2** ほ を押す

ダビング先を選ぶ画面が表示されます。

ダビング先を選び、(決定)を押します。

「LAN」を選んだときは、「ネットdeダビング機器を選択する には」 (♪ 174ページ)をご覧ください。

最初に選択したパーツだけをそのままダビングするときは、 手順6に進みます。

- ・選択したパーツによってはダビング先が限定されます。
- ・ダビング先は「移動開始」または「コピー開始」を押す前に変 更してください。

(つづく)

I



容量の表示は目安です



カーソル



#### ●ダビングできるか確認するには…

画面下側にダビングの種類と状態が表 示されます。

- ○: ダビングできます。
- △:「ぴったり」ダビングが可能です。
- ×: ダビングできません。

「×」が表示されたときは、パーツの選 択を取り消すなどしてください。 「画質指定」では「×」が表示されても、 設定している画質よりも低いレートに 設定を変更するとダビングできる場合 があります。



## ダビングしたいパーツを選び、寒 を押す

**←**(《 / / ≫)→:前後のページに移動します。

: タイトル表示とチャプター表示を切り換えます。

#### 自動的に「ダビングモード切換」が表示されることがあります 例えば、以下のような場合に表示されます。

・ダビングしたいパーツが、ダビング先の空き容量を越えたとき:

「高速そのまま」から「ぴったり」に切り換わります。(「ぴったり」に変更する かどうか、メッセージが表示されます。)

「ぴったり」では画質レートを下げて、ダビング先の空き容量にはいるように ダビングします。ただし、画質のレートが2.0Mbpsでも入らない場合は、 ダビングができません。

ダビングモード切換については、「ダビングモードを変更するには」(□)175 ページ)をご覧ください。

## パーツを入れる場所を選び、🕸 を押す

画面下側(ダビング対象側)に、カーソルが表示されます。 選んだパーツが、カーソルのあった場所にはいります。

- ●登録したパーツの情報を確認するには…
- を押す
- 2) 「タイトル情報 |を選ぶ
- 3) (決定) を押す
- ●選択したパーツの内容を確認するには…
- 1) 確認するパーツを選んだ状態で、 を押す
- 2) 「選択済み全パーツの前後3秒プレビュー」を選ぶ
- 3) (決定) を押す
- ●選んだパーツを取り消すには…
- 1) 取り消したいパーツを選び、 を押す
- 2) 「選択キャンセル」を選び、(定) を押す

選択したパーツを全て取り消すには「全選択キャンセル」を選びます。

## **5** 操作手順3~4をくり返す

ダビング先の空き容量は、画面下部のバーで確認できます。 並んだパーツはそれぞれ一つのタイトルとしてダビング先に記録さ れます。



## 6 「コピー開始」を選び、寒 を押す


選択したパーツ(コピーが禁止された(コピーワンス)パーツやTS録 画したパーツをダビングするときなど)によっては「移動開始」しか選 べません。

確認メッセージで「はい」を選び、「決定」を押すと、ダビングが始まります。 進行状況がタイトル単位で画面と本体表示窓に表示されます。

- ●ダビングが終了したら自動的に電源が切れるようにするには...
- 1) ダビング中に、 を押す
- 2)「終了後電源切る」を選び、(株)を押します。

「終了後電源切る」を選択していても、予約録画が開始するなどの理由 で電源が切れないことがあります。

- ●ダビング開始後にダビングを中止するときは...
- 1) を押す
- 2)「ダビング中止」を選んだあと、メッセージに従って「はい」を選び、 (決定) を押す



※ DVD-R/RW (Videoモード)を他のプレーヤーなどで再生したいときはファイナライズ処理をします(♪179ページ) DVD-R/RW (VRモード)も、VRモード対応の他のプレーヤーなどで再生したいときはファイナライズ処理をします (♪180ページ)

ステップ 2: ダビングをする (HDD ↔ DVD) (つづき)

## ネット de ダビング機器を選択するには

ダビング先を「LAN」にしたとき、同一ネットワーク上の機器(当社製HDD&DVDビデオレコーダー)にダビングすることができます。

この機能を使うには以下の条件が必要です。

- ・ネットdeダビング対応機種であること。
- ・本機と同一サブネット接続されていること。(同一のルータに接続されている、またはクロスケーブルで直結している、など。)
- ・ネットdeナビ-イーサネット設定の「ネットdeダビン グ」設定をする(♪応用編12ページ)
  - 「ダビング要求」を「受け付ける」にする
  - 「グループ名」をつける(ダビングしたい機器のグループ名はすべて同じ名前を設定します。)
  - 「グループパスワード」を設定する。(ダビングしたい機器のグループパスワードはすべて同一のものに設定します。)
- ・本機と対応機器の「アドレス/プロキシ」設定をする(♪応用編13ページ)

これらの機器を、以下の状態にしてください。

- ①電源を入れる。(必要に応じてディスクを入れる。) ②停止状態にする。
- 1 172ページの手順2の「ダビング先切換」で 「LAN」を選び、(深) を押す



ネットワーク内でダビング先に指定できる機器名が表示されます。(8台まで)

2 方向ボタン (▲/▼) で、ネットワーク機器名を選び、(未定) を押す

複数の機器を選択することはできません。

3 方向ボタン(◀/▶)で、ダビング先を選び、 を押す

ダビング先が設定されます。

- ●ダビング終了後に自動的に本機とダビング先の機器の 電源が切れるようにするには(ダビング先の機器では 設定できません。)
  - 1) ダビング中に、「クイックメニュー」を押す
  - 2) 「終了後電源切る(両方)」を選ぶ
  - 3) 「決定 |を押す

「終了後電源切る(両方)」を選択していても、予約録画が開始するなどの理由で電源が切れないことがあります。

#### ❷お知らせ

- TS録画したタイトルはダビング先がTS録画対応機でもネットdeダビングはできません。
- 本機能は、ネットdeダビング対応機種にだけ対応します。将来の機種と接続した際、本機発売時には想定していないドライブが認識された場合、ドライブ欄に#5などの数字が表示される場合がありますが故障ではありません。どのドライブであるかご確認の上、ダビングを実行してください。

また、将来の機種で、一部のドライブへのダビングに対応できない場合があります。

- ネットdeダビングでは、コピーだけを行ないます。コピーワンスの番組を録画したコピー禁止のパーツは、ダビングできません。
- DVD-R/RW(Videoモード)をダビング先やダビング元にすることはできません。
- ダビング先のディスクがDVD-R(VRモード)のときは、ディスクの状態によっては選択したパーツの一部がダビングできない場合があります。
- ダビング先が「LAN」のときは、ダビングモードは「高速そのまま」しか選べません。
- ・ネットdeダビング中に予約録画が開始されると、ネットdeダビングは中断されます。予約録画終了後に、ネットdeダビングをやり直してください。
- ネットdeダビング機能をお使いの場合、ネットワークのデータアクセス量がふえることによって、本機のチューナー受信映像や外部入力映像にノイズがはいることがあります。ネットdeダビング機能は、これらの入力での録画をしていないときにご使用になることをお勧めします。
- VTRではネットdeダビングはできません。

## ダビングモードを変更するには

パーツをそのまま高速でダビングする「高速そのまま」 以外にも、DVDディスクの空き容量にぴったり合わせ て自動的に画質レートを変えてダビングする「ぴった り」、またお好みの画質・音質レートに変えてダビング する「画質指定」があります。

## ■ダビングモードの変更方法

1 赤 を押す

「ダビングモード選択」画面が表示されます。

**2** ダビングモードを選び、決定を押す ダビングモードが切り換わります。

## ■「画質指定」で「録画品質」を変更するには

画面下の「品質変更」を選び、味 を押して「録画品質選択」を表示します。あらかじめ設定してある画質と音質の組み合わせ(設定1~5)と、お好みの設定値でダビングしたいときには「個別指定」で録画品質を設定します。

- ●設定してある画質・音質に切り換えるには…
- **1** 方向ボタン (▲/▼) で設定「個別指定」または設定 1~5 のいずれかを選ぶ



- ダビング先によって表示は異なります。時間は目安です。

設定 1~5 の値を変更する ときに選びます。

2 決定 を押す

選択した画質・音質に「画質指定」が設定されます。

- ●画質・音質の組み合わせを作るには…
- 「個別指定」を選ぶ
- **2** 方向ボタン (◀/▶) で項目 (「画質モード」、「レート」、 「音声」)を選び、(決定) を押す
- 3 方向ボタン(▲/▼)を押して設定を変更し、決定 を押す

#### のお知らせ

- 「SP」「LP」に設定すると「L-PCM」は選べません。
- ・音質設定によって、画質設定のレートの上限が異なります。
- 画質のマニュアルレートは、1.0Mbpsから9.2Mbps (L-PCMの場合は8.0Mbps)の間で0.2Mbps刻みで設定できます。(1.0Mbpsから1.4Mbps、1.4Mbpsから2.0Mbpsの間は設定できません。)

# DVD 互換を「切」で録画したタイトルを DVD-R/RW (Video モード) にダビングするには

DVD-R/RW (Videoモード)にパーツをダビングするとき、選択したパーツはダビングできないことを示すメッセージが表示されることがあります。

#### (原因)

- ・TS録画されたデジタル放送タイトル
- ·Videoモードでは記録できない解像度で録画されたタイトル
- コピーが禁止されたタイトル
- ・DVD互換を「切」で録画した音声多重放送(二カ国語放送など)のタイトル

DVD互換を「切」で録画した音声多重放送のタイトルや、Videoモードでは記録できない解像度で録画されたタイトルなどは、「入(主)」または「入(副)」に設定したあと、HDD内にダビング(コピー)してDVD-R/RW (Videoモード)にダビングできるパーツを作成します。

- ■ダビングモードが「ぴったり」か「画質指定」のとき に「DVD 互換」の設定を変えるには
- 画面下の「変更」を選び、(決定) を押す



**2** 「入(主)」または「入(副)」を選び、(決定) を押す



選択した「DVD互換モ-ド」が設定されます。

## 2 層ディスクにダビングする/ファイナライズ済みの DVD ビデオディスクを作る(DVD-Video 作成)

内蔵 HDD に録画した内容を編集して、結婚式や旅先の映像集など、作品として配付するのに便利な DVD-R に書き込むことができます。書き込んだ DVD-R は、互換性のある DVD プレーヤーで、DVD ビデオとして再生できます。また、書換え可能な DVD-RW にも内蔵 HDD から書き込むことができます。



DVD-RW

DVD-R DVD-R DL

#### ■進備

- ① DVD-R/RW(Video モード)に保存したい内容を、以下の条件で内蔵 HDD に録画されているか確認します。
  - [DVD 互換モード] (▶ 64 ページ) を必ず「入 (主音声)]「入 (副音声)] のどちらかに設定する。
- ②本機に未使用の DVD-R または DVD-RW を入れます。(DVD-R/RW の取扱い方法は、DVD-R/RW の説明書にしたがってください。)




● DVD-R DL (2層) に書き込む場合

① を押す

②「2層(DL)ディスクを使用」を選び、(タネン) を押す

・1層ディスクに戻すときは、同じ手順で「1層ディスクを使用」を選びます。




2 DVD-R/RWに書き込みたいパーツ(タイト ルまたはチャプター)を選び、 を押す

・ - 《 / 》 +: 前後のページに移動します。

• グレン: タイトル表示とチャプター表示を切り換えます。



選んだパーツが、カーソルの位置にはいります。



DVD-R/RW の空き容量は、画面下部のバーで確認できます。 選んだパーツはそれぞれ一つのタイトルとして DVD-R/RW に書き込まれます。

- ・登録したパーツを取り消したいときは(▶173ページ)
- タイトルやチャプターの名前を変更するときは(♪77ページ)
- パーツの内容を確認するときは  $(lackbrace)_{k}^5$  を押します。



5 「次へ」を選び、寒 を押す

#### ご注意

- 著作権法上、放送番組などを録画して配付することはできません。
- 書込みの前に、内容を十分確認してください。\*1
- ・直後に録画予約がないことを書込みの前に確認してください。\*2
- ・お使いになる DVD-R/RW を確かめてください。\*3
- ・ディスクの取扱いに注意してください。
- \*1 DVD-R で DVD-Video 作成機能を利用するときは、新規のディスクでしか書込みができません。書き込んだ後はファイナライズ済みとなるので、内容の追加、削除、修正は一切できません。また、書込みを途中で中止すると、その DVD-R は使用できなくなります。

DVD-RW では、録画された内容があっても上書きしてしまいますのでご注意ください。本機能で書き込んだ内容に追加、削除、修正はできません。空き容量がある場合は、ファイナライズを解除すれば新たに追加することもできます。

録画した番組の放送内容に応じて画面比が 4:3 の部分と 16:9 の部分が混在する場合があります。DVD-Video 規格の制限によって、これらの混在が許されていません。このようなタイトルはダビングする前に「設定メニュー」の「録画機能設定」-「Video モード記録時設定」-「画面比」で「4:3 固定」または「16:9 固定」でアスペクト比を固定します。(♪応用編 60 ページ)

\*2書込みでかかる所要時間はディスクの種類、内容によって異なりますが、最大約 1 時間半かかる場合があります。(「書込み前テスト」の時間は含んでいません。「書込み前テスト」を実施するとさらに多く時間がかかります。「書込み前テスト」にかかる時間は、書き込む内容によっても変わります。)

DVD-Video 作成中に予約録画の開始時刻になると、内蔵 HDD へ録画予定のタイトルだけは録画されます。ただし、メニューテーマ作成中は実行されません。DVD-Video 作成中に予約録画が開始された場合は、続けて 2 枚目以降を作成することはできません。

- \*3 お使いになるディスクについては、♪52 ページをご覧ください。
  - 「ファイナライズ済み」の DVD-RW (Video モード) のディスクも使えますが、初期化されます。
- \* 本機で作成した DVD-R/RW(Video モード)は DVD-Video 規格に準拠しておりますが、すべてのプレーヤーなど(当社、他社含む)での正常な再生を保証するものではありません。

DVD-R に記録できる容量と DVD-RW に記録できる容量では若干の差があります。DVD-RW に記録できる容量の方が少なくなるため、1 枚目を DVD-R で DVD-Video 作成したあと、2 枚目に DVD-RW で実施すると記録容量によっては DVD-RW には記録できない場合があります。



## 🔒 6 各項目を設定する

設定内容は、選択時に画面に表示されるそれぞれの説明をご覧ください。

- ・「書込み前テスト」に「パーツテスト」「全テスト」を選んだときは、事前にテストする分だけ多くの時間がかかります。なお「全テスト」は「パーツテスト」よりも時間がかかります。 DVD-RWの場合は、「全テスト」を選択していても、「パーツテスト」として実行されます。
- ・「メニュー作成」に「なし」を選んだときは、「再生開始後」と「1タイトル再生後」の設定は自動的に省略されます。

## (※) 7 「次へ」を選び、※ を押す



## 8 確認画面で書き込む内容を確認し、「次へ」 を選び 寒 を押す

方向ボタン(▲)で「ディスク名変更」を選び「決定」を押すと、 文字入力画面に切り換わり、ディスク名を入力できます。

● 手順 6 で「メニュー作成」に「なし」を選んだときは、画面 右下の「次へ」ボタンが「作成開始」になります。これを方向 ボタンで選び「決定」を押します。手順 11 へ。

# 9 タイトルメニューのデザインを選び、窓を押す

● 手順 6 で「メニュー作成」に「タイトル+チャプター」または「タイトルのみ」を選んだとき、タイトルメニューのテーマを選ぶ 画面が表示されます。

「メニュー背景登録」で取り込んだメニューテーマ(♪ 161ページ) は、この画面で表示されます。

・ ・ (③ / ※)・: 前後のページに移動します。 取り込んだメニュー背景を選んだときに、 を押すと、プレビューが表示され、更に を押すと、メニューテーマの文字色を設定することができます。(♪ 178ページ「メニュー

・手順6で「タイトル+チャプター」を選んだ場合、メニューイメージ確認画面で、画面下側の「チャプターメニュー」の番号を選び、「決定」を押すと、チャプターメニューのイメージを表示できます。

# City Blue Candy Pice Pastel Season Woden Stripe Pastel Season Woden Stripe Pastel Season Woden Stripe Pastel Season Pice Pastel P

編集ナビ DVD-Video作成(タイトルメニューテーマ選択

メニューイメージが確認できます。

メニューテーマ選択画面に戻りたいときは、 を押します。

# (\*\*) 10 チャプターメニューのデザインを選び、

テーマの文字色を設定するには(色設定)|)

## 寒 を押す

- ●お知らせ
   ・DVD 互換モード(♪ 64ページ)を「入」にしないで録画したため「DVD-Video作成」ができないタイトルや、DVD互換モードに対応していない機器で録画した DVD-RAM 内タイトルを DVD-R/RW に書き込みたいときは、DVD 互換モードを「入」にして内蔵 HDDに「画質指定ダビング」(♪ 172、175ページ)をしてから「DVD-Video作成」を行なってください。
- DVD-R が 16 倍速記録対応であっても、 ディスクの状態によっては高速記録でき ない場合があります。また、設定メニュー の「DVD ダビング設定」で「低速(静音)」 が設定されているときも、記録速度は遅 くなります。

● 手順6で「メニュー作成」に「タイトル+チャプター」または「チャプターのみ」を選んだ場合、チャプターメニューのデザインを選ぶ画面が表示されます。 デザインはすべてのチャプターに共通で設定されます。チャプ

デザインはすべてのチャブターに共通で設定されます。チャブターごとに選ぶことはできません。

手順6で「タイトル+チャプター」を選んだ場合、メニューイメージ確認画面で、画面下側の「戻る」を選び、「決定」を押すと、タイトルメニューのイメージを表示できます。

## ⑥) 11 確認メッセージで「はい」を選び、寒 を押す

書込みが始まります。進行状況が画面と本体表示窓に表示されます。 選んだパーツの書込みの最後に、ファイナライズという処理が自動的に行なわれます。これは、DVD-R/RW を通常の DVD プレーヤーで再生できるようにするための処理です。

書込みが終了すると、「続けてもう )枚同じ DVD-Video を作成しますか。」というメッセージが表示されます。「はい」を選ぶと、同じ内容の DVD-R/RW を作ることができます。

ステップ2:ダビングをする(HDD ↔ DVD)(つづき)

## メニューテーマの文字色を設定するには(色設定)

背景が写真などの場合に文字を見えやすくするために 文字の下に敷く「背景台座」、ディスク名、タイトル名、 チャプター名、時間、ページ番号などの「文字色」、完成し たディスクでタイトルなどを選択するカーソルの色を 決める「選択色」、「決定色」を設定することができます。

「DVD-Video作成(タイトルメニューテーマ選 択)」を表示しているときに、方向ボタンを押し てページを切り換え、取り込んだメニュー背景を

プレビュー画面が表示されます。



DVD-Video作成(色選択)画面が表示されます。



画面右側の画像と説明を見ながら方向ボタンで各 項目を設定し、「登録」を選んで (注) を押すと完 了する


プレビュー画面が表示されます。

#### ●背景台座をつける

方向ボタンで「背景台座 |を「あり |にします。 色は背景の画像に応じて白系にするか黒系にするかを 「白」「黒」から選択し、どの程度背景の画像が透けて見え るかの比率である「透明度」を「50%」 「70%」 「90%」 から選びます。数字が大きいほど下にある画像が透けて 見えますが、一番上にのる文字が読みにくくなります。



▲背景台座がない場合、タイトル名が読みにくい



▲背景台座があるので、タイトル名が読みやすい

### ●文字色を選択する

12色の中から方向ボタンで文字の色を選択します。「背景台座」 が白い場合は、黒などの濃い色の文字を選択します。

## ●選択色と決定色を選択する

再生時にタイトルメニューやチャプターメニューに表示される カーソルの色です。選択時の「選択色」と、決定したときに一 瞬表示される「決定色」を選択します。

#### ●設定した結果を確認する

「登録」で色設定を完了すると、プレビュー画面に戻ります。 確認した結果再度変更したい場合は、手順2~3をくり返し てください。

## DVD-Video作成中と作成後について

## ■書込みを途中で中止したいときは



√√√ を押して、「DVD-Video作成中止」を選び、寒 を押す



#### ❷お知らせ

- DVD-Rの書込みを中止すると、ほとんどの場合ディスクは使 用できなくなります。
- 処理の中止ができない場合もあります。

#### ■パーツ選択でメッセージが表示されたときは

「画面比の混在やコピー禁止の有無を確認するために、次画面 のオプション設定で書込み前テストを選択することをお勧め します」などのメッセージが表示されることがあります。コ ピー禁止部分が含まれるか、画面比が途中で切り換わってい る場合は、選択をキャンセルしてください。不確かな場合は、 書込み前テスト(「パーツテスト」または「全テスト」)を選択 してください。

### ∅お知らせ

•パーツの選択を取り消すには、DVD-Video作成(パーツ選択) で取り消すパーツを選び、「クイックメニュー」を押して「選 択キャンセル」を選び、「決定」を押してください。これを しないで書込みを続行すると、途中でエラーが起こり、その DVD-Rは使えなくなることがあります。

## 他のプレーヤーで再生できる DVD ビデオディスクにする(DVD ファイナライズ処理)

ダビングしたディスクをファイナライズすることで、他の DVD プレーヤーでも再生できるようになります。

DVD-RW DVD-R (Videoモード) (Videoモード)

## ■準備

- ① 

  「脚」」 を押す(再生中または停止中に)
- ② ファイナライズしたいディスクを入れる



メニュー背景気

タイトル一覧 (見るナビ)

1 「DVDファイナライズ」を選び、途 を押す

「DVD」が選ばれていないときは **DVD** を押します。

2 各項目を設定する

設定の内容は、選択時に画面に表示されるそれぞれの説明をご覧 ください。

・「メニュー作成」に「なし」を選んだときは、「再生開始後」と「1 タイトル再生後」の設定は自動的に省略されます。



※ディスク名は見るナビで表示されるものと共通です。 タイトルメニュー・チャブターメニューには全角で30文字まで表示できます。 なお、タイトルズニー内のタイトル名は最大で金角と4文字(1行あたり8文字)です変更するには「一少銀所画面に関り、タイフクメニューから行います。

ディスク名変更

戻る 次へ

簡単メニュー DVD-Videoファイナライズ (ディスク情報)

ディスク名: 私のお気に入り

> 方向ボタン(▲)で「ディスク名変更」を選び(妹)を押すと、 文字入力画面に切り換わり、ディスク名を入力できます。

●手順2で「メニュー作成」に「なし」を選んだときは、画面 右下の「次へ」が「作成開始」になります。これを方向ボタン で選び 深 を押します。手順7へ。



## ▋ タイトルメニューのデザインを選び、㈱ を押す

- 手順2で「メニュー作成」に「タイトル+チャプター」または「タイトルのみ」を選んだときに、タイトルメニューのテーマを選ぶ画面が表示されます。「メニュー背景登録」で取り込んだメニューのデザイン(♪ 161 ページ)は、次ページに表示されます。
- ・・ / ② / ②・: 前後のページに移動します。 取り込んだメニュー背景を選んだときに、 を押すと、プレビューが表示され、更に を押すと、メニューテーマの文字色を設定することができます。(♪ 178ページ「メニューテーマの文字色を設定するには (色設定)」)
- 手順6で「タイトル+チャプター」を選んだ場合、メニューイメージ確認画面で、画面下側の「チャプターメニュー」の番号を選び、
   (株) を押すと、チャプターメニューのイメージを表示できます。



を押す

メニューイメージを確認できます。 メニューテーマ選択画面に戻りたいとき は、 を押します。

# **6** チャプターメニューのデザインを選び、寒 を 押す

テーマはすべてのチャプターに共通で設定されます。チャプター ごとに選ぶことはできません。

・手順6で「タイトル+チャプター」を選んだ場合、メニューイメージ確認画面で、画面下側の「戻る」を選び、(妹) を押すと、タイトルメニューのイメージを表示できます。

# (◉) 7 確認メッセージで「はい」を選び、寒 を押す

終了後の電源についてのメッセージが表示されます。 電源を切る場合は「はい」を、切らない場合は「いいえ」を選び、

(x)を押してください。

ファイナライズ処理が始まります。

## ∅お知らせ

- DVD-R/RW(Video モード)は、録画をした本機自身では、ファイナライズ処理前でも再生できますが、他の機器ではファイナライズ処理をしていないとディスクが認識されず、使用できません。
- 上記以外にも、お知らせがあります。(♪ 199 ページ)

ステップ2:ダビングをする(つづき)

## DVD-R/RW (VRモード) ファイナライズ

DVD-R/RW(VR モード)ディスクもファイナライズすることができます。DVD-R/RW(VR モード)ディスクをファイナライズすることで、より多くの DVD プレーヤーやレコーダー(他社機、パソコン含む)で再生できる場合があります。

1 ファイナライズをするディスクを入れ、停止中に DVD を押す

DVD 側に切り換わります。

2 **摩灯:** を押したあと、「DVDファイナライズ」を 選び、(決定) を押す

3 メッセージの内容を確認したあと「はい」を選び、 (決定) を押す

終了後の電源についてのメッセージが表示されます。 電源を切る場合は「はい」を、切らない場合は「いいえ」を選び、(全) を押してください。 ファイナライズ処理が始まります。

## <u>∅</u>お知らせ

- VR モードのディスクをファイナライズしても、VR モード再生に対応した機種でしか再生できません。
- ・予約録画の準備中や録画中は、ファイナライズを実行できません。

## ファイナライズを解除する

ファイナライズ処理をした DVD-RW(Video モードまたは VR モード)のファイナライズを解除し、追記できるようにします。

停止中に を押す

「クイックメニュー」が表示されます。

2 「ディスク管理」を選び、 決定 を押す

3 「ファイナライズ解除」を選び、 決定 を押す

4 メッセージの内容を確認したあと「はい」を選び、 (決定) を押す

> ファイナライズ解除の処理が始まります。 DVD-R(VR モード/ Video モード)はファイナ ライズを行なうと、解除することはできません。

#### ∅お知らせ

- ・予約録画の準備中や録画中は、ファイナライズ解除を実行できません。
- 本機以外で録画した DVD-RW (Video モードまたは VR モード) ディスクのファイナライズは解除できません。
- ファイナライズ解除を実行すると、タイトル・チャプターサムネイル の位置が変わることがあります。

## 再生中の映像を録画するには (ライン U ダビング)

コピーの禁止されていないディスクの映像を、再生しながら録画することができます。静止や早送り、スローなども 含め、ダビング中に画面に表示されるそのままの状態(上下や左右の黒部分を含む、テレビ側がフル表示の状態で表示される内容)が録画されます。

以下のようなときにご利用ください。

ー 他社機器などで作成した「見るナビ」に未対応の DVD-R/RW の内容を内蔵 HDD にダビングしたいとき。

手順例:DVD-R/RW から内蔵 HDD にダビングする(ダビングしたい番組がはいったディスクを、本機に入れておきます。)

1 ☆★ を押して、「VR」を選ぶ

「TS」では、ラインUダビングできません。

**2** 入力分別 または <a>○ / <a>○ をくり返し押して、入力 に「ライン U」を選ぶ <a>○ </a>

黒画面になります。

3 HDD を押したあと、 ●録画 を押す

録画が始まります。

元の映像比率でダビングしたいときは、以下の設定をし

## **基本**

- ①ライン U ダビングしたい映像が「16:9 スクィーズ映像」
- →「TV 画面形状」の設定を「16:9 ワイド」にする

## 北縣

ます。

- ②ライン U ダビングしたい映像が「4:3 映像」のとき(上下に黒帯があるものも含む)
- →「TV 画面形状」の設定を「4:3 ノーマル」にする

「TV 画面形状」について詳しくは ♪ 「応用編」64 ページを、設定については ♪ 接続・設定編 31 ページをご覧ください。

- 4 DVD を押したあと、DVDドライブ側のダビング したい番組を再生する
- 5 ダビングしたい内容の再生が終わったら、 ® を 押す

再生が停止し、黒画面に戻ります。

**6** HDD を押したあと、 **●**<sup>8</sup> を押す 録画が停止します。

## ❷お知らせ

- 次の組合せでダビングができます。
   内蔵 HDD →内蔵 HDD、内蔵 HDD → DVD ディスク、DVD ディスク
   →内蔵 HDD
- ライン U で録画したタイトルのサムネイルを変更するには♪ 156 ページをご覧ください。
- ライン U ダビング先の音声は、すべてステレオ方式で記録されますが、録画実行中は音声出力が切り換えられます。
- ライン U ダビング中は、バーチャルサラウンド効果(♪応用編57ページ) は機能しますが、記録はされません。
- DVD ビデオディスク、一回だけ録画が可能な映像(コピーワンス)、 TS 録画をしたタイトル、音楽用 CD や「見るナビ」などの画面表示はライン U ダビングできません。

と再生



## ダビングについてのお知らせ

本機のダビング機能に関するお知らせや注意事項です。ご参考にしてください。

#### 内蔵 HDD と DVD ドライブのダビング機能について

#### < フォルダ機能のダビングについて >

本機では、ダビングするときにダビング先のフォルダ指定はできません。フォルダ内にはいっているタイトルをダビングする場合、ダビング先に同一のフォルダ名を作成してからダビングを行なうと、ダビング先の同一のフォルダ内にダビングされます。フォルダの作り方は「フォルダを設定する」( 90ページ)をご覧ください。

- ダビング先が HDD で一致するフォルダ名がない場合は、自動的にフォルダを作成します。フォルダの上限数を超えるなどしてフォルダが作成できない場合は、HDD のルート上にダビングされます。
- ダビング先が DVD-RAM や DVD-R/RW(VR モード) で一致するフォルダ名がない場合は、ダビング先のルート上にダビングされます。

1回だけ録画可能な番組を録画したタイトルは、内蔵 HDD 上のオリジナルから高速そのままダビング(移動)が 1回だけできます。

デジタル放送を TS 録画したタイトル(チャプター含む)は DVD ディスクへそのままの画質・音質でダビング(移動)することはできません。

#### <ダビング一覧 >

ダビング元	ダビング先	高速そのまま	ぴったり	画質指定	ラインUダビング
	内蔵HDD	0	0	0	0
内蔵HDD	DVD-RAM	0	0	0	0
(TS録画タイトル を除く)	DVD-R/RW (ファイナライズ前)	(VRT-F/VideoT-F)	○ (VRモードのみ)	○ (VRモードのみ)	○ (VRモードのみ)
	内蔵HDD	×	0	0	×
内蔵HDD (TS録画タイトル)	DVD-RAM	×	0	0	×
	DVD-R/RW (VRモード) (ファイナライズ前)	×	0	0	×
DVD-RAM	内蔵HDD	0	0	0	0
DVD-R/RW	内蔵HDD	0	0	0	0

1回だけ録画可能な番組を録画したタイトルや、TS録画したタイトルを「ぴったり」または「画質指定」ダビング(移動)を行なうと、移動先でコピー禁止(コピーと移動も禁止)となります。

#### < 内蔵 HDD と DVD ドライブ間のダビングに関してのお知らせ>

- 本機以外で録画した DVD-R/RW(Video モード)から内蔵 HDD、またはその逆方向の高速そのままダビングはできません。
- 本機以外で録画したファイナライズ前の DVD-R/RW から HDD への録画はできません。
- 「ラインUダビング」では、フォルダ機能のダビングはできません。
- DVD-R DL (2層) には、DVD-Video 作成だけで書込みが可能です。

#### ダビング (コピー) 中の録画や再生

高速そのままダビング中に、録画または別のタイトルを再生することができます。(「移動」中はできません)

- 内蔵HDDからDVDへダビング中は、内蔵HDDの録画または再生ができます。DVD側ではできません。
- DVDから内蔵HDDへダビング中は、それ以外の動作はできません。
- 内蔵HDDから内蔵HDD内へダビング中は、DVD側の録画または再生ができます。内蔵HDDの録画や再生はできません。
- ダビングよりも予約録画が優先されるため、**ダビング中に予約録画の開始時刻が近づくとダビングが中止される場**合があります。
- ダビング中に録画をしているときは「見るナビ」などの画面を表示することはできません。
- 内蔵HDD/DVD↔VTR間のダビング中は、すべての録画や再生はできません。

	HDD再生	HDD録画	DVD再生	DVD録画	VTR再生	VTR録画
HDD→DVD	0	0	×	×	0	0
DVD→HDD	×	×	×	×	0	0
HDD→HDD	×	×	0	0	0	0
DVD→DVD	0	0	×	×	0	0
HDD DVD→VTR	×	×	×	×	×	×
VTR→HDD DVD	×	×	×	×	×	×

ダビングについてのお知らせ(つづき)

#### 「コピー」と「移動」

本機では、ダビングに以下の二つの定義があります。

**コピー**: ダビングする内容は、ダビング後もダビング元のディスクに残ります。

移動: ダビングする内容は、ダビング後はダビング元

のディスクから消去されます。

タビングする内容がプレイリストのときは、プレイリストが参照するダビング元のオリジナルタイトルの該当部分が消去されます。

状況によって、選べる場合と自動的に決まる場合があります。

以下の場合は移動ができません。(コピーをしてください。)

- 保護設定(♪76ページ)にしてあるとき。
- 内蔵HDDからDVD-R/RW (Videoモード)への移動 とDVD-R/RW (Videoモード)から内蔵HDDへの移 動はできません。

#### 以下の場合はコピーもできません。

- ・著作権保護のため1回だけ録画を許された番組を録画した内容は、コピーできません(詳しくは「1回だけ録画可能な番組(コピーワンス)の編集/ダビングについて」をご覧ください)。
- コピー禁止の部分を含むタイトルやチャプターは、 DVD-RAM/R/RW (VRモード)から内蔵HDDへの 移動はできません。
- コピー禁止の部分を含むタイトル(プレイリスト)は、 コピーが禁止されています。コピー禁止の部分を含 まないように再度プレイリストを作り直してください。

#### ■ DVD-R (VR モード) のダビングについて

DVD-R (VRモード)内のコピーや移動が可能なタイトルやチャプターをHDDにダビングすることができます。ただし、以下の状態となります。



Oまま 移動元は削除されま すが、削除された分 は空き容量として復 帰しません。

#### ∅お知らせ

- ダビング時、内蔵HDD、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RWなど それぞれのディスクの状態が悪いと、「移動」を実行したとき にエラーが発生し、そのタイトルやチャブターを失ってしま う場合があります。コピー可のタイトルやチャプターを移動 したい場合は、まず「コピー」でコピー先のドライブにタイト ルを作り、内容を確認した上で、コピー元のタイトルやチャ プターを削除するとより安全です。なお、「移動」の失敗によっ て失われた内容の補償はいっさいできません。
- コピーが禁止されているDVDビデオディスク、音楽用CD、 CD-R、CD-RWはダビングできません。
- ディスクの残量が少ないなど、何かの事情でダビングができないときは、画面にメッセージが出ます。そこに表示された指示にしたがって操作してください。
- 内容・手順によっては、一部の管理情報や付属情報などがダビングされない場合があります。
- 上記以外にも、お知らせがあります。( ♪ 199 ページ)

#### 1 回だけ録画可能な番組(コピーワンス)の 編集/ダビングについて

BSデジタル・地上デジタル放送では番組制作サイドの著作権を守るため、コピー制御信号を入れて、録画を1回に制限する「1回だけ録画可能」な(コピーワンス)番組が放送されます。


「コピーワンス番組」にはいくつかの制約があります。

- デジタル放送のコピーワンス番組をHDDに録画しましたが、2層ディスクにダビングする/ファイナライズ済みのDVDビデオディスクを作る(DVD-Video作成)やDVD-R、DVD-RW (Videoモード)へのダビングができない?
  - DVD-R、DVD-RW(Videoモード)に記録する「Videoモード」の規格の制限によって、コピーワンスの番組は録画/ダビングができません。保存には「VRモード」を利用するCPRM対応のDVD-RAMまたはDVD-R/RW(VRモード)をお使いください。
- デジタル放送のコピーワンス番組をHDDに録画しましたが、DVDに「高速そのまま」でコピーできない?
  - コピーワンスで録画した番組は、コピー禁止となり、「移動」しかできなくなります。

元のタイトルが大きくてDVDに収まらない場合は、ディスクにはいる大きさにチャプター分割し、「高速そのまま」で複数のディスクにそれぞれのチャプターを「移動」してください。

なお、タイトルで「移動」せずに複数のチャプターにわかれたものをそれぞれ一枚のディスクに移動すると、ダビング先ではそれぞれが異なるタイトルになってしまいます。その場合、DVDディスクー枚に収まる大きさに「チャプター結合」をし、移動後に再度DVD側でチャプター分割してください。

- デジタル放送のコピーワンス番組をHDDに録画した場合、 「ラインUダビング」はできません
  - コピーワンスで録画した番組は、コピー禁止となり、「移動」しかできなくなります。ラインリダビングの場合は、再生しながらダビング先に録画する仕様のため、コピー禁止番組をダビングするのに必要な「移動」ができません。
- デジタル放送のコピーワンス番組をDVDディスクから HDDに移動することはできません
  - コピーワンスで録画した番組は、コピー禁止となり、 HDDからDVDやDVD-R/RWへの「移動」しかできなく なります。DVDディスクからHDDへの「移動」は禁止さ れています。
- デジタル放送のコピーワンス番組を録画したDVDをパソコンで再生することはできません
  - コピーワンスで録画した番組は、コピー禁止となり、 DVDなどではCPRMというコピープロテクション方 式で保護されています。CPRMに対応したパソコン上 での再生ソフトと対応したDVDドライブでない場合、 再生することはできません。
- HDD/DVDディスクからビデオテープにダビングしたデジタル放送のコピーワンス番組を、再度HDD/DVDディスクにダビングすることはできません。
  - HDD/DVDディスクに録画したコピーワンス番組をビデオテープにダビングするときに、コピー制御信号が合わせて記録されます。再度HDDやDVDディスクへダビングするときは、コピー制御信号が記録された部分はダビングできません。



## 9

## ライブラリ

ライブラリを活用して、タイトルやディスクを上手に 管理しましょう。

- ●ライブラリの使いかた
- ●見たいタイトルを探す
- **ライブラリ情報を見る/編集する**



## ライブラリの使いかた



「ライブラリ」では、内蔵HDD内や本機で使用したDVDディスクのタイトルの情報(録画日、チャンネル、タイトル名、ジャンル、推定残量など)を記憶し管理しています。この情報を利用して、空きのあるディスクを探したり、見たいタイトルがどのディスクに入っているかを簡単に探すことができます。

- ●ライブラリでできること
- ①見たいタイトルがどのディスクにあるかを探す ♪185ページ
- ②ディスク残量の順に並べ替えたりするなどして、空きのあるDVDディスク(DVD-RAM、DVD-R/RW(VRモード))を探す ♪185ページ
- ③挿入したDVDディスクの情報を表示する ♪187ページ


#### ライブラリの表示切換(タイトル名一覧/ ディスク名一覧)

ライブラリには「タイトル名一覧」と「ディスク名 一覧」があります。用途に応じて、 で表示を 切り換えます。



**タイトル名一覧**:本機で管理している全タイトルの一覧です。





	組ナビ ライブラリ (ディスク名一覧) 10/18(	水)15:21
	残量の基準 MN 3.2 D C D M1 変数	1/2页
記録先	ディスク名	残量(時:分)
HDD	TS領域	48:10
HDD	VR互換領域	48:10
231	DVD-水曜シネマ劇場	0:00
232A	DVD一歌うたい星人・スペシャル	0:02
232B	DVD-MTSB ミュージックアワード2004予測	0:11
233	タイムラインスケーター全26話	0:00
235A	DVD-冥王星ドカン	2:03
232B	DVD一歌うたい星人・スペシャル	1:17
238	DVD-世界の社食から	1:45
2388	DVD-ため銀り	0:56

**ディスク名一覧**:本機で管理している全ディスクの一覧です。

#### ライブラリ対応ディスクについて

本機ライブラリ対応表(DVDディスク)

ディスク	CPRM*対	応ディスク	CPRM*非対応ディスク		
モード	プロテクト無し	プロテクト有	プロテクト無し	プロテクト有	
VRモード	0	0	0	×	
Videoモード	×	×	×	×	

<sup>\*</sup>CPRMとは著作権保護のために映像を暗号化する技術です。1回だけ 録画可能な番組を録画することができます。

#### ライブラリの基本操作

- 1 翻北 を押す
- **2** 方向ボタンで「ライブラリ」を選び、 (決定) を押す



「ライブラリ タイトル一覧」が表示されます。

3 を押す



クイックメニューが表示されます。

- 4. 方向ボタン(▲/▼)で項目を選び、(株定)を押す
  - ・項目の詳細は、次ページからご覧ください。

#### ⋒お知らせ

- 「ライブラリ」画面では、タイトルを選んで「決定」を押すと、 そのタイトルのディスクがはいっていれば再生が始まりま す。
- 「カギ付きフォルダ」内のタイトルは開錠すればライブラリに表示されます。施錠されている場合は、表示されません。
- 上記以外にも、お知らせがあります。(♪199ページ)



## 見たいタイトルを探す

HDD	DVD-RAM	DVD-RW (VRモード)	DVD-RW (Videoモード)
DVD-R (VRモード)	DVD-R (Videoモード)	VTR	

「ライブラリ」画面では、見たいタイトルを方向ボタン(▲/▼)で探せますが、表示順を変えたり条件をつけて絞込みをすると、よりスピーディーに探せます。

#### 表示順を並べ替える

1 クイックメニューから「並べ替え」を選んで (x定) を 押す

サブメニューが表示されます。





**2** 方向ボタン(▲/▼)で表示順を選び、決定 を押す 選んだ順で全タイトルが並べ直されます。

#### ∅お知らせ

• 異なる並べ替えを続けて実行した場合、あとに実行したものの配列の中で先に実行したものの配列結果も保持されます。たとえば、「ジャンル順」・「ディスク番号順」というように並べ替えると「ディスク番号順」に並んだ中で同一ディスク番号内では、一つ前に並べ替えた「ジャンル順」に並びます。

#### 表示を絞り込む

1 クイックメニューから「絞り込み」を選んで (決定) を 押す

サブメニューが表示されます。





**2** 方向ボタン(▲/▼)で次の絞り込みの条件を選び、 (未定) を押す

#### ジャンル別

サブメニューが表示されます。 方向ボタン(▲/▼)でジャンルを選び、(畑) を押します。 選んだジャンルで登録してあるタイトルが選び出されます。

#### ディスク別 (DVD)

入力用ウィンドウが表示されます。



以下の手順1~2を行なってください。

- 方向ボタン(◄/►)で入力位置を選び、方向ボタン (▲/▼)でディスク番号を入力する
- 2) (決定) ボタンを押す

選んだ番号のディスクにはいっているタイトルが 選び出されます。たとえば「001-」で検索すると、 001、001A、001Bのディスクに含まれるタイトルの一覧となります。

#### ディスク別 (HDD)

内蔵HDD内のタイトルが選び出されます。

#### 曜日別

サブメニューが表示されます。 方向ボタン(▲/▼)で曜日を選び、畑 を押します。 選んだ曜日に録画したタイトルが選び出されます。

#### キーワード指定

登録してあるキーワードで指定して、タイトルを絞り込みま す

#### ❷お知らせ

- 全タイトルの表示に戻したいときは、「クイックメニュー」を 押し、方向ボタン(▲/▼)で「全絞り込み解除」を選び、「決定」 を押します。
- •「戻る」を押すと、一つ前の絞り込みの表示に戻ります。

見たいタイトルを探す(つづき)

#### 頭出しをする(ジャンプ)

1 クイックメニューから「ジャンプ」を選んで 寒 を押す

サブメニューが表示されます。



**2** 方向ボタン(▲/▼)で、次の頭出しの方法を選び、 (決定) ボタンを押す

#### ディスク番号指定

入力用ウィンドウが表示されます。



以下の手順1~2を行なってください。

方向ボタン(◄/►)で入力位置を選び、方向ボタン (▲/▼)でディスク番号を入力する

前方一致検索に必要な数値を最大3桁と、AB両面の区別を必要に応じてAまたはBを入れます。特定の桁を「一」にすることで、それ以下の数値を指定しない検索ができます。たとえば、「10--」で検索すると、100、100A、102などの中で最初に発見されたディスク番号の行にジャンプします。あらかじめディスク番号順に並べ替えておくと便利です。

2) 決定を押す

選んだ番号のディスクのタイトルが選ばれます。

#### 先頭文字指定

入力用ウィンドウが表示されます。



以下の手順1~3を行なってください。

- 1) 「文字列」にカーソルをおいた状態で、(xz) を押す 文字入力画面が現れます。
- 2) 探すタイトルの先頭を(最大3文字)入力し、方向ボタンで「登録」を選び、(決定) を押す 入力用ウィンドウに戻ります。
- 3) 方向ボタン(►)で「実行」を選び、(株定) を押す 選んだ文字で始まる名前のタイトルがあると、該当のタイトルが選ばれます。

#### 頁指定

入力用ウィンドウが表示されます。



以下の手順1~2を行なってください。

- 1) 方向ボタン(▲/▼)でページ番号を入力する
- **2) 凌定 を押す** 選んだページが表示されます。



## ブラリ情報を見る/編

DVD-RW DVD-RAM (VRモード) (Videoモー DVD-R DVD-R (VRモード)

ライブラリ情報を見たり、ライブラリ情報を編集します。

#### タイトル情報を見る

クイックメニューから「タイトル情報」を選んで (決定) を押す

選んでいるタイトルの情報が見られます。



#### クイックメニューで編集



★ を押して、以下の項目から選び (株定) を押します。

(DVD-R/RW (VRモード)でファイナライズ済のディス ク以外)



#### タイトル名変更:

文字入力画面が表示されます。

#### チャプター名変更:

(名前を入力するチャプターを、(«【/)»】で表示させてか ら選んでください。) 文字入力画面が表示されます。

#### チャプター名削除:

(対象のチャプターを、(«【/)»】で表示させてから選んで ください。)

#### ジャンル変更:

サブメニューが表示されます。 方向ボタン(▲/▼)でジャンルを選び、(タネ)を押します。 選んだジャンル名とマークが表示されます。

#### 録画日時入力:

日付の項目に移動します。

#### 保護設定:

選んでいるタイトルの保護を設定します。 保護設定のマーク「▲」がつきます。

#### ❷お知らせ

対象のディスクがはいっていないと設定を変更できません。

#### ディスク情報を見る

クイックメニューから「ディスク情報」を選んで (決定) を押す

本機にはいっているディスクの情報を確認できます。



内蔵HDDの推定残量は、TSおよび VR互換記録領域ごとの推定残量を 表示します。

#### ディスク番号やディスク名を変える

プロテクトやソフトプロテクトされていない DVD-RAM や DVD-R/RW(VR モード)の未ファイナライズディスクの場合、 以下の操作ができます。

- 1) 方向ボタン(◄/▶)で「ディスク番号変更」または 「ディスク名変更」を選び、(決定) を押す
- ディスク名を入力する ディスク番号を変更するときは方向ボタンで変更しま す。

#### ソフトプロテクトを設定する

DVD-RAM、DVD-R/RW(VR モード、未ファイナライズ) のソフトプロテクト(論理)を行なうことができます。

 「ディスク情報」を表示しているときに、 押す



2) 「ソフトプロテクト設定」を選び、(決定) を押す メッセージが表示され、ソフトプロテクトの処理が行な われます。

#### ❷お知らせ

- ソフトプロテクトを設定したDVD-RAM、DVD-RW(VR モード)は、論理フォーマットはできません。ただし、DVD-RAMでは「DVD-RAM物理フォーマット」は実行できます。 DVD-R (VRモード)では、ソフトプロテクトの設定/解除 をしても、ディスク情報が更新され、ディスク残量を消費し
- DVD-R (VRモード)はプロテクト設定に関わらず、論理 フォーマットはできません。

ライブラリ情報を見る/編集する(つづき)

#### ソフトプロテクトを解除する

ソフトプロテクトを解除するディスクを入れ、前述の「ソフトプロテクトを設定する」の手順1を行ない、手順2で「ソフトプロテクト解除」を選び、(定)を押します。

メッセージが表示され、ソフトプロテクト解除の処理 が行なわれます。

#### 不要なライブラリ情報を消す

ライブラリ情報は3000件まで登録できます。上限に達して追加できない場合などは、不要な情報を削除して、ライブラリ情報を整理してください。

#### タイトル情報を消す

- **1** ライブラリを表示中に方向ボタン(▲/▼)で、消すタイトルを選ぶ
- 2 を押す
- 3 方向ボタン(▲/▼)で「ライブラリ管理」を選び、決定 を押す
- 4 方向ボタン(▲/▼)で「タイトル情報削除」を選び、決定 を押す
- 5 方向ボタン(◄/►)で「はい」を選び、決定 を押す 手順1で選んだタイトルの情報をライブラリから削除します。 削除を中止したいときは「いいえ」を選びます。

#### ディスク情報を消す

指定したディスクに含まれるタイトルの情報をまとめ て削除します。

- 1 ライブラリを表示中に、方向ボタン(▲/▼)で消すディスクを選ぶ
- 2 を押す
- すった。 方向ボタン(▲/▼)で「ライブラリ管理」を選び、決定 を押す
- 4 方向ボタン(▲/▼)で「ディスク毎の情報削除」を選び、 (決定) を押す
- 「ディスク番号選択」画面で、削除するディスク番号を入力し、(決定) を押す
- **6** 方向ボタン(◄/►)で「はい」を選び、炔定 を押す 削除を中止したいときは「いいえ」を選びます。

#### ライブラリ情報をすべて消す

ライブラリ情報を最初から整理しなおしたいときなど に使います。

- 1 ライブラリを表示中に
  - を押す
- 2 方向ボタン(▲/▼)で「ライブラリ管理」を選び、決定を押す
- 3 方向ボタン(▲/▼)で、「DVD全情報削除」または「全 ライブラリ情報削除」を選ぶ

#### DVD全情報削除:

内蔵HDDのライブラリ情報は残し、DVD-RAMと DVD-R/RW (VRモード)の全ライブラリ情報を削除し ます。

#### 全ライブラリ情報削除:

内蔵HDD、DVD-RAMやDVD-R/RW (VRモード)の全 ライブラリ情報を削除します。

- 4 決定 を押す
- **5** 方向ボタン(◄/►)で「はい」を選び、炔定 を押す 削除を中止したいときは「いいえ」を選びます。

#### ディスク番号を削除する

使わなくなったDVD-RAMやDVD-R/RW(VRモード 未ファイナライズ)のディスク番号は、強制的に削除す ることで他のディスクの番号として使えるようになり ます。

- 1 ライブラリを表示中に
- シー を押す
- 2 方向ボタン(▲/▼)で「ライブラリ管理」を選び、 を押す
- 3 方向ボタン(▲/▼)で「強制ディスク番号削除」を選び、(決定) を押す
- 4 削除したいディスクの番号を、方向ボタンで入力 し、決定 を押す
- **5** 方向ボタン(◄/►)で「はい」を選び、決定 を押す 削除を中止したいときは「いいえ」を選びます。

#### ∅お知らせ


- 「強制ディスク番号削除」を実行すると、そのディスクの全タイトルの情報も同時に削除されます。
- 同じディスク番号のディスクが複数ある場合、この機能を実 行するとすべて削除されます。

#### 手動ディスク登録をする

本機以外の機器で録画されたディスクをライブラリに 登録するには「手動ディスク登録 |をしてください。

- 本機のライブラリに情報を追加したいディスクを、 本機に入れる
- ライブラリを表示し、 「クイックメニュー」が表示されます。

方向ボタン(▲/▼)で「ライブラリ管理」を選び、(決定) を押す



サブメニューが表示されます。



- 方向ボタン(▲/▼)で「手動ディスク登録」を選び、 (決定) を押す
- 方向ボタン(◄/▶)で「はい」を選び、(決定) を押す ディスクの全タイトル情報がライブラリに登録されま 登録を中止したいときは「いいえ」を選びます。

#### ∌お知らせ

- ディスク登録されていないディスクに追加で録画しても、ラ イブラリには登録されません。
- ライブラリの手動ディスク登録をすると、ライブラリ内に ディスク番号の同じディスクが複数できることがあります。 このときの全ディスク残量は、ディスクごとまたはページご とに表示されます。そのような場合は、「ディスク番号変更」 (♪ 187ページ)をすることをお勧めします。
- 上記以外にも、お知らせがあります。(♪199ページ)

#### ライブラリ機能を使用する/使用しないを選ぶ

未登録のディスクや新規のディスクを本機に入れたと きに、ライブラリ起動時に自動的にディスク登録する かどうかを設定できます。

複数台RDシリーズを使っている場合は、ディスクの情 報はいずれか一台で管理することをおすすめします。

ライブラリを表示中に



方向ボタン(▲/▼)で「ライブラリ管理」を選び、(決定) を押す

サブメニューが表示されます。

方向ボタン(▲/▼)で「ライブラリ機能」を選び、(決定) を押す

#### 使わない:

未登録のディスクを入れた場合、ライブラリ起動時に自 動的に登録されません。

録画やダビングをしても、新たにライブラリ登録されな くなります。

#### 使う:

未登録のディスクを入れた場合、ライブラリ起動時に自 動的に登録されます。またディスクを入れた際、メッセー ジでお知らせします。

- 設定する項目を方向ボタン(▲/▼)で選び、(決定)を 押す
- ■ライブラリ機能が「使う」に設定された場合、以下の便 利な機能があります。
- 1) ライブラリ画面を開いた状態で、ライブラリ管理に 有効なDVDディスクを挿入すると、自動登録された あと、「タイトル名一覧」に自動的に切り換わり、先 頭のタイトルが選択状態になります。
- 2) 他の機器でダビングや変更を加えたディスクは、本 機に挿入し、ライブラリを表示するだけで、ディス ク側の最新の状態をライブラリに反映することがで きます。ライブラリを表示したまま、ディスクを挿 入した場合でも、同様に更新されます。

#### ライブラリ情報をバックアップする

- 1 保存に使うDVD-RAMを本機に入れる
- 2 🏻 🏗 を押し、「ライブラリ」を選択し 焼 を押す
- 3 を押す
- 4 方向ボタン(▲/▼)で「ライブラリ管理」を選び、 を押す
- 5 方向ボタン(▲/▼)で「バックアップ作成」を選び、 (津) を押す
- **6** 方向ボタン(◄/►)で「はい」を選び、決定 を押す 保存を中止したいときは「いいえ」を選びます。

#### ライブラリ情報のバックアップを本機に上書きする

- データを保存してあるDVD-RAMを本機に入れる
- 2 | を押し、「ライブラリ」を選択し 寒 を押す
- 3 を押す
- 方向ボタン(▲/▼)で「バックアップ書戻し」を選び、 (決定) を押す
- **6** 方向ボタン(◄/►)で「はい」を選び、決定 を押す 上書きを中止したいときは「いいえ」を選びます。

#### **Ø**#₩6#

- ライブラリ情報のバックアップをDVD-RAMに保存する場合は、本機以外のライブラリ情報をすでに保存してあるDVD-RAMを使わないでください。本機と本機以外では、ライブラリ機能の形式が異なることがあります。これらをディスク内に混在させると、本機以外のライブラリ情報のバックアップが書き戻せなくなりますので、ご注意ください。
- 本機のライブラリバックアップを、本機以前の機種に書き戻すことはできません。

#### ディスクの残量を再計算する


**1** ライブラリ画面の「変更」を選び、決定を押す 録画品質変更画面が表示されます。



- 2 方向ボタン(◄/►)で項目を選び、方向ボタン(▲/▼)で変更する
- 3 決定を押す

#### ∅お知らせ

• 残量は推定です。HDD内のTSタイトルの残量の計算基準は 画面表示と異なり、24Mbpsで計算しています。



# 10

## その他

- ●仕様
- ●各機能やディスクに関する詳しいお知らせ
- ●商品の保証とアフターサービス
- ●商品のお問い合わせに関して



## 仕樣

#### ■ 動作時消費電力

62W (BS アンテナ供給時 67W)

#### ■ 待機時消費電力

5.5W (待機時省エネ設定:切) 3.5W (待機時省エネ設定:セーブ)

#### ■ 電源

AC100V 50/60Hz

#### ■ 質量

9.0kg

#### ■ 外形寸法

幅 430 ×高さ 99 ×奥行 396mm (突起含む)

#### ■ 受信チャンネル

地上アナログ: VHF (1~12)、UHF (13~62)、

CATV (C13~63)

地上デジタル: VHF (1~12)、UHF (13~62)、

CATV (C13~63)

BSデジタル:BS000~BS999、 110度CSデジタル:CS000~CS999

#### ■ アンテナ入出力端子

VHF/UHF: 75Ω F型コネクター

#### ■ BS・110 度 CS アンテナ入出力端子

75Ω F型コネクター、 入力端子(最大 DC15V、4W)

#### ■ 地上デジタル入出力端子

75Ω F型コネクター

#### ■ 信号方式

NTSC カラーテレビジョン方式

#### DVD

#### ■ 使用レーザー

半導体レーザー 波長 650nm/780nm

#### ■ フォーマット

DVD-VR 規格 /DVD-Video 規格

#### ■ 録画方式

MPEG2

#### ■ 録音方式

ドルビーデジタル M1 / M2、リニア PCM、AAC

#### ■ 録画使用ディスク

DVD-RAM ディスク

(片面: 4.7GB/両面: 9.4GB) \*

DVD-RW ディスク (片面: 4.7GB) \* DVD-R ディスク

(1層:4.7GB/2層:8.5GB)

#### ■ 内蔵 HDD 容量

250GB\*

#### VTR

#### ■ 録画方式

回転 2 ヘッドアジマス記録、**VHS**規格

#### ■ 録音方式

ハイファイ方式(2 チャンネル)(音声トラックへは モノラル録音)

#### ■ テープ速度

標準モード: 33.35mm/s、 3倍モード: 11.12mm/s

#### ■ 録画 (録音)・再生時間

標準モード:2 時間、3 倍モード:6 時間 (T-120 使用時)

#### ■ 早送り/早戻し時間

約1分/約46秒(T-120使用時)

#### ■ 音声周波数特性

20Hz~20kHz(ハイファイ時)

#### ■ ダイナミックレンジ

90dB以上(ハイファイ時)

#### ■ ワウ・フラッター

0.005% (rms) 以下 (ハイファイ時)

#### ■ 入力 1 (HDD/DVD/VTR 共用) 端子(背面)

S1映像入力端子:

(Y) 1.0V (p-p)(75Ω)、同期負(C) 0.286V (p-p)(75Ω)

ミニ DIN4 ピン

映像入力端子 : $1.0V(p-p)(75\Omega)$ 、同期負、

ピンジャック

音声入力端子 : 2.0V (rms)、

入力インピーダンス 22kΩ以上、

ピンジャック(L、R)

#### ●ディスク容量に関して

- ・HDD、DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R の容量は 1GB=10億バイト、として計算しています。
- ・実際に記録できる容量は、ファイル管理システムや製品固有の管理領域等の使用によって、物理的な容量より少なくなります。

#### ■ 入力 2 端子(前面)

S 映像入力端子:(Y) 1.0V (p-p)  $(75\Omega)$ 、同期負

(C) 0.286V (p-p)  $(75\Omega)$ 

ミニ DIN4 ピン

映像入力端子 :1.0V  $(p-p)(75\Omega)$ 、同期負、

ピンジャック

音声入力端子 : 2.0V (rms)、

入力インピーダンス 22kΩ 以上、

ピンジャック(L、R)

#### ■ 出力 1 (HDD/DVD/VTR 共用) 端子

映像出力端子 : 1.0V  $(p-p)(75\Omega)$ 、同期負、

ピンジャック

音声出力端子 :2.0V (rms)、

出力インピーダンス  $2.2k\Omega$  以下、

ピンジャック(L、R)

#### ■ 出力 2 (HDD/DVD 優先) 端子

S1 映像出力端子: (Y) 1.OV (p-p)  $(75\Omega)$ 、同期負

(C) 0.286V (p-p)  $(75\Omega)$ 

ミニ DIN ピン

映像出力端子 : $1.0V(p-p)(75\Omega)$ 、同期負、

ピンジャック

音声出力端子 : 2.0V (rms)、

出力インピーダンス 2.2kΩ以下、

ピンジャック(L、R)

#### ■ D1/D2/D3/D4 出力 (HDD/DVD 優先) 端子

14ピン、2列、1.27mm ピッチ 出力信号 D1/D2/D3/D4 Y 出力 1.0V (p-p) ( $75\Omega$ )  $C_B$  出力 0.7V (p-p) ( $75\Omega$ )  $C_R$  出力 0.7V (p-p) ( $75\Omega$ )

■ 音声出力(ビットストリーム/ PCM 端子)

光コネクター× 1 系統

#### ■ スカパー連動(CS データ)端子

CS データコネクター× 1 系統

#### ■ DV入力

4 ピン× 1 系統、前面 1 (IEEE 1394 準拠)

■ LAN ポート (LAN 端子)

100BASE-TX/10BASE-T × 1

#### ■ 電話回線接続端子

背面 1

モジュラージャック方式

■ リモコン

ワイヤレスリモコン SE-R0215

■ 使用条件

温度:5℃~35℃、動作姿勢:水平

■ 時計表示

24 時間デジタル表示

■ 時間精度

クォーツ方式(月差約±30 秒程度)

- ・意匠、仕様、ソフトウェアなどは製品改良のため予告なく変更することがあります。
- ・本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは見やすくするために誇張、省略があり実際とは異なる場合があります。
- 本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助としておもなプラスチック部品に材質名表示をしています。
- ※国外で本品を使用して有料放送サービスを享受することは有料放送契約上禁止されています。

(It is strictly prohibited, as outlined in the subscription contract, for any party to receive the services of scrambled broadcasting through use of this television set in any country other than Japan and its geographic territory as defined by international Law.)



## 各機能やディスクに関する詳しいお知らせ

各項目の操作の際に、あわせてお読みください。

#### DVD-RAM について

- ディスクがよごれている状態で「DVD-RAM物理フォーマット」をすると、物理フォーマットに失敗する場合があります。また、物理フォーマットできても、録画に失敗しやすいディスクになります。必ず事前によごれを確認し、必要に応じてディスクをクリーニングしてください。クリーニングをしても取り除けない傷やよごれがある場合、物理フォーマットはしないでください。
- ディスク内部の欠陥数が、本機の管理上限を超えた場合、物理フォーマットをしても使用できません。
- 物理フォーマットでエラーが発生すると、表示窓に「ERR-01 | が表示されます。
  - このエラーメッセージを消すときは、リモコンの「表示切換」 を押してください。

#### DVD-R/RW について

- ファイナライズ後の DVD-R/RW を入れたときに残量計算をすると、4.7GB のディスクとして表示されます。
- DVD-R/RWにダビングするときは、タイトルの属性によっては異なるタイトルに分割されることがあります。また「DVD-R/RWに一回でまとめて書き込む(DVD-Video作成)」でDVD-R/RWに書き込んだ場合と、サムネイルの位置が変わることがあります。
- DVD-R/RW (Videoモード)にはレート1.4Mbps以下で画面比16:9のパーツはダビングできません。画面比を変更してから行なってください。
- 「高速そのまま」でDVD-R/RWにダビングするとき、アスペクト比(画面比)は「Videoモード記録時設定(画面比)」で固定されます。
- DVD-Rは、ファイナライズ処理をするまでは、ディスクの 記録可能な空き容量の範囲で追記できます。また、録画した タイトルは削除できますが、一度録画に使用されたディスク の領域は再使用できません。
- DVD-RWは、ファイナライズ処理をするまでは、ディスクの記録可能な空き容量の範囲で追記できます。また、録画したタイトルは削除できます。Videoモードの場合は、最後に記録したタイトルを削除した場合だけ空き容量が増えます。
- DVD-RWは、ファイナライズを解除したり、ディスクを初期化して録画・ダビングをやり直すことができます。
- 予約録画の準備中では、DVD-RWのファイナライズ解除を実行できません。
- DVD-R/RW (Video モード) に書き込むと、DVD-Video 規格と DVD-VR 規格の違いによって、チャプターの数や位置が若干変わることがあります(このとき生じたチャプターは、元のチャプターと同じサムネイルが表示されます)。 最大で約 0.5 秒余分な映像がつきます。

- ・音声モード・音声多重、画面形状などの異なるパーツが混在している場合や、途中で設定や条件が変わる画像内容は、DVD-R/RW(Video モード)に書き込むと、いくつかのタイトルに分割されます。(このとき生じたタイトルのサムネイルは、元のタイトルと同じサムネイルが表示されます。ただし、「見るナビ」画面で表示されるタイトルサムネイルとは異なります。)
- プレイリストの構造が複雑な場合やパーツが多すぎる、あるいは極端に短いなど、状態によっては DVD-R/RW(Video モード)に正しく書き込めないことがあります。
- 1 回だけ録画が可能な番組は、DVD-Video 規格の制限によって、DVD-R/RW(Video モード)に書き込むことはできません。
- 当社製以外のレコーダーや当社製 HDD&DVD ビデオレコーダー RD-2000 で録画されたディスクは、そのまま本機の内蔵 HDD に高速そのままダビングしても、DVD-Video 作成はできません。「DVD 互換モード」(♪ 64ページ)を「入」にして「画質指定」ダビング(♪ 172、175ページ)を行ない、内蔵 HDD にディスクの内容をコピーしてください。
- 「MN(マニュアル)」モード1.4Mbps以下で録画した場合、16:9のアスペクト比(画面比)の部分があると、DVD-Video作成でパーツとして登録できなかったり、DVD-Video作成の途中でエラーが起こることがあります。この場合「オプション設定」の「タイトル画面比設定」を「4:3固定」にしてください。

組

#### 録画について

- 終了時刻を延長しても、空き容量がなくなると録画を終了します。また録画先がHDDの場合、TS録画の場合は録画開始から24~27時間(放送内容によっては、この範囲をはずれることもあります。)、それ以外の録画では9時間を過ぎると、その時点で録画を終了します。
- モノラル放送は、録画すると左右に同じ音声が録画されます。
- [L-PCM]の音質モードで、音声多重放送を録画したときは、 ステレオ音声(主+副)として記録されます。
- ディスクの記録状態によって、「録画」を押してから実際に録 画が始まるまでの時間には若干の差があります。
- 録画中に予約録画の開始時刻になると、現在の録画を中止して予約録画を優先して開始します。現在の録画を継続するには、録画予約を取り消してください。
- 24:00以降(25:00、26:00など)の録画予約時刻は、 番号ボタンで0:00~30:59まで入力することができます。
- レート設定をおおよそ「4.0」 Mbpsより低くした場合、いるいろな速さの再生が正しく働かないことがあります。また、他のレート設定よりノイズが多く発生し、画質も下がります。
- DVDディスクの再生中に内蔵HDDへの予約録画がはじまる と、一瞬再生画面が静止します。
- 本機に接続する外部機器の種類や状態によっては、本機を通して見ている映像・音声が乱れたり、録画した内容の映像・音声が乱れる場合があります。
- DVDディスクへの録画やダビング時には、各ナビ画面は表示できません。
- 予約録画の開始時刻になったときに、ディスクトレイが開いていると、予約録画は実行されません。

#### 番組表について

#### ADAMS での制限事項

• ADAMSの番組データは、テレビ朝日系列から送信されています。テレビ朝日系列を受信できない以下の地域では、ADAMSによる番組データ提供サービスを利用することができません。(2005年11月現在)

富山、福井、山梨、鳥取、島根、高知、宮崎、徳島 上記以外の地域でも、受信形態や電波の状態によって利用 できない場合があります。

- ADAMSによる番組データの提供は、2005年11月現在、 通常当日を含めて8日分(ただし一部局は2日分)です。
- 番組表を表示した現在時刻より過去の番組表は表示されません。そのため、8日分または2日分のすべての番組表が表示されない場合もあります。
- ADAMSによる番組データ提供サービスで番組データが提供される放送局や番組データの提供日数は、将来変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
- ADAMSによる番組データ提供サービスは、将来地上アナログ放送から地上デジタル放送への移行に伴い、2011年までに中止や廃止となります。あらかじめご了承ください。
- お買い上げ後、番組ナビ設定をしてから番組データをはじ めて受信するまで一日程度かかる場合があります。
- 一部のCATVでは、ADAMSからのデータを受信できない 場合があります。
- ADAMSによる番組データは、気象条件や電波環境(不法電 波混入やゴーストなど)によって送信電波が弱くなり、正常 に受信できない場合があります。
- ADAMSによる番組データは、マンションなどの共同受信 システムでは受信できないことがあります。
- ・ADAMSによる番組データの受信中に以下のことが行なわれると、受信を延期し、次回のADAMSデータ受信時刻に再受信を試みます。
  - 「番組ナビ設定」の「ADAMS設定」で選択したチューナーでのテレビ朝日系列局以外の録画
  - 本機の電源を切った場合
  - HDDの初期化
  - 「ネットdeナビ」機能のネットdeナビ設定、録画予約、 おまかせ自動録画設定で「登録」が押された場合

各ナビ画面、ライブラリ画面などを表示しているときや、外部接続(ライン)を録画中、画質指定ダビング中にADAMS受信時刻になった場合も同様に受信を延期し、次回配信時刻に再受信を試みます。

また、ADAMS受信時刻から20分以内に予約録画が開始される場合は、ADAMSの受信は延期されます。

- 番組データは以下の場合に一度空の状態になります。次回 配信時刻にデータを取得し、再表示ができます。
  - HDDを初期化した場合
- 「番組ナビ設定 番組データダウンロード」で「しない」を 選択して登録した場合

上記の作業をする場合は、直後に番組ナビ機能を使用する 予定がないかご確認ください。

- 以下の作業を行なったあとに、ADAMSによる番組データの受信を中断すると、番組表が空の状態になる場合があります。
  - 「番組ナビチャンネル設定」で、表示チャンネルを追加/変更した場合
  - 「番組ナビチャンネル設定」の「全チャンネル表示順/絞り込み設定」で、チャンネル表示順の変更をした場合
  - 「設定メニュー」の「時刻設定」で時刻を変更した場合
  - 「設定メニュー」の「地上アナログ設定-地域選択」で、地域設定を変更した場合
- ADAMS利用時はジャストクロック機能は選択することができません。ADAMS配信の放送波またはデジタル放送波を利用して自動で調整されます。
- 予約名や番組タイトルは、途中で切れて番組説明の冒頭についたり、番組説明の冒頭部が予約名や番組タイトルの後ろについてしまうことがあります。
- 「番組ナビチャンネル設定」で多くのチャンネルを追加し、 取得する番組データが多量になったときには、一部の番組 データを取得できなくなる場合があります。このとき、遠 い日付の番組データから取得されなくなります。
- 再生中にADAMSデータの受信を行なうと、再生が一時的に止まることがあります。

#### iNET での制限事項

- 動作環境にすべて合致していても正常に動作しない場合や、何らかの不具合が発生することがあります。すべての環境での動作を保証するものではありません。
- 本機の通信状態によっては、表示が遅くなったり、表示や 通信にエラーが発生する場合があります。
- プロバイダ(インターネット接続事業者)側の設定や制限によっては、本機能の一部が使用できない場合があります。
- 電話通信事業者およびプロバイダとの契約費用および通信に使用される通信費用は、お客様ご自身でお支払いください。なお、プロバイダ指定の回線接続機器(ADSLモデムなど)に10BASE-Tまたは、100BASE-TXのLANポートがない場合は接続できません。
- ADSLでご利用いただくには、ADSLモデムが必要です。 通信事業者やプロバイダが採用している接続方式・契約借 款などによって、本製品をご利用いただけない場合や同時 接続する台数に制限や条件がある場合があります。(契約が 一台に制限される場合、すでに接続されているパソコンが あると、本機を二台目として接続することが認められてい ないことがあります)
- プロバイダによってはルータの使用を禁止あるいは制限している場合があります。
- 詳しくはご契約のプロバイダにお問い合わせください。
- ブロードバンド常時接続のパソコンと接続する場合は、カテゴリー5と表示された10BASE-T/100BASE-TXのLANケーブルをご使用ください。
- iEPGと「番組ナビ」で利用される番組名や番組説明はサーバーから提供されるデータが異なるため、同一の内容にならない場合があります。また、サーバーから提供されるデータは取得した時期やサイトによっても内容は異なります。

• iEPGと「番組ナビ」で利用される番組名や番組説明は、起動する状況や画面によって、表示する内容が異なります。番組ナビや放送表示中の画面では基本的にリアルタイムにサーバーの情報を確認しますが、録画予約一覧では予約設定時の内容または、一日1回更新された内容が、見るナビ、ライブラリ、編集ナビでは、録画時の内容が表示されます。リアルタイムに表示するものを除き、保存できる文字数は番組名が全角で最大32文字、番組説明は全角で最大400文字です。

また、サーバーで提供されるデータは取得した時期、サイトによっても内容は異なり、同一の内容にならない場合があります。

- 番組データはランダムな日時に更新されますが、他の操作 や動作と重なった場合は更新が延びる、またはできない場合があります。
- ネットワークの通信状況によっては、番組情報が更新あるいは取得できない場合があります。
- 番組データは以下の場合に一度空の状態になります。次回番組表や番組リストを表示するときにデータを取得し、再表示ができます。(再表示できるまで数分かかります。待ち時間は環境によって異なります。)
  - 「番組ナビ設定」で「番組データダウンロード」の設定を変 更した場合
  - 「番組ナビチャンネル設定」で、表示チャンネルを追加/ 変更した場合
  - 「番組ナビチャンネル設定」の「全チャンネル表示順/絞り込み設定」で、チャンネル表示順の変更をした場合
  - 「設定メニュー」の「時刻設定」で時刻を変更した場合
  - 「設定メニュー」の「地上アナログ設定-地域選択」で、地域設定を変更した場合
  - HDDを初期化した場合

上記の作業をする場合は、一つずつではなくできるだけま とめて行なうことをお勧めします。

- iNETの「スポーツ延長」機能はスカパー! (本機に接続しているとき)には対応していません。
- 自動毎○(毎日や毎週など)予約設定は、日刊編集センターから番組データが提供される、地上アナログ放送で放送される一部のドラマに関してだけ対応しています。

#### デジタル放送の番組表での制限事項

• 番組表取得のため、毎日3時間以上、本機の電源を待機状態(リモコンで電源を切った状態)にしてください。

デジタル放送の場合、番組についての情報(番組名や放送時間など)が放送電波の中にはいって送られてきます。本機はその番組情報を取得して、番組表表示やジャンル検索、予約などに使用します。そのため、番組情報の取得ができていないときには、番組表が正しく表示されないといったことが起きます。番組情報の取得は電源待機時に行なわれます。(本体の電源プラグを抜いている場合や、「番組ナビチャンネル設定」で各デジタル放送の「番組表表示」のチェックマークをすべてはずしている場合(♪133ページ)には、番組情報は一切取得できません。)

#### [詳しい説明]

電源が「入」のときにも番組情報の取得は行なわれますが、今ご覧のデジタル放送以外の放送については、番組情報を取得できない場合があります。(デジタル放送の種類や本機のそのときのモードによって、取得できる内容は異なります。)

また、本体の電源プラグを抜いている場合や、「番組ナビチャンネル設定」で各デジタル放送の「番組表表示」のチェックマークをすべてはずしている場合(♪133ページ)には、番組情報は取得できません。

- 臨時放送サービス、事前蓄積用データ放送サービス、蓄積 専用データサービス、エンジニアリングサービス、部分受 信サービスは、番組表に表示されません。
- お買い上げ後、デジタル放送のチャンネル設定をしてから 番組データをはじめて受信するまで一日程度かかることが あります。
- 番組表データのないチャンネルの場合は表示されません。
- 番組表で表示できるのは、最大7日後までですが、チャンネルや放送メディアによって異なる場合があります。
- 番組情報取得中に、番組説明を表示したり、日時切換をしたり番組表から予約をしようとしたり、放送や放送メディアを切り換えると、番組情報取得を中止します。
- 番組が予告なく変更されたために、番組表の内容が実際の 番組と異なってしまう場合があります。
- 移動体受信サービスについては、数番組しか表示されない場合があります。

#### その他の制限事項

- 番組表の番組名や放送時間と、番組説明の内容とは一致しないことがあります。
- 番組説明を表示する際は、可能なかぎり全番組名や番組説明を表示しますが、予約情報や録画結果には、番組名は最大32文字、番組説明は最大400文字(全角換算)までしかはいりません。
- 番組表と、番組リスト、検索結果、番組説明の結果がそれ ぞれ異なる場合があります。番組表や検索結果、番組説明、 予約画面で表示される番組のジャンルを表す記号(マーク) は目安です。
- 「人名検索」で表示される人名選択リストは、チャンネル設定で登録している放送局の番組に出演しているおもなタレントのリストで、情報提供サイトで作成したものです。番組表内のすべての人名を網羅したものではありません。また、番組説明の出演者情報と異なる場合があります。

- ADAMSの番組データとiNETの番組データは内容が異なることがあります。
- 番組情報の内容、更新のタイミング、予約状況や本機の動作状態によっては、「番組追っかけ」機能が正しく働かない場合があります。
- 番組表から選択して予約した番組の予約時刻やチャンネルを変更した場合、正しい番組名や番組説明が表示されない ことがあります。
- ・電源をいれた直後に番組表を表示すると、番組や放送局名が表示されない場合があります。その場合は、いったん「戻る」を押して前の画面に戻り、再度番組表を表示させてください。

#### 免責事項

- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本機能を使用中、万一何らかの不具合によって、録画・録音・編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に対して、当社は一切の責任を負いません。
- 番組ナビはDEPG機能に番組内容を表示する機能を提供するもので、表示する内容に関しては一切の責任を負いません。
- DEPGで表示される番組表や番組情報は、突発的な事件や 緊急番組、スポーツ中継の延長などによって、実際の放送 時間や番組内容と異なる場合があります。その場合、番組 の変更情報が反映されず、ご希望の番組が正しく録画でき ないことがありますが、あらかじめご了承ください。
- 検索結果や「お気に入り」「シリーズ」などの番組リストの結果は指標としてお使いください。結果については保証いたしません。
- ・本機能によって、接続した機器に通信障害等の不具合が生 じた場合の結果について、当社は一切の責任を負いません。
- お客様の居住環境が、ブロードバンド常時接続にできない 場合、当社は一切責任を負いません。
- 火災、地震などの自然災害、第三者による行為、その他の 事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件 下での使用によって生じた障害に関して、当社は一切の責 任を負いません。
- 本機能の使用または使用不能から生ずる付随的な障害(事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失、インターネット契約料金・通信費用の損失など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続した機器、使用されるソフトウェアとの組み合わせに よる誤動作や、ハングアップなどから生じた損害に関して、 当社は一切責任を負いません。
- iNETを利用する設定にした場合、DEPG機能では、サーバー にアクセスしてデータを取得します。サーバー側では、お 使いの機器で設定されたチャンネルやキーワード、録画予 約に基づいて、番組名、番組説明などの番組データを機器 に送信し、番組ナビで表示します。サーバー側にはお客さ まのアクセスログとして履歴が蓄積されますが、この情報 で個人を特定することはありません。

これらの情報は、お客さまのさらなる便宜を図るためや、 サービスとして利用する場合があります。情報の取扱いに ついては東芝の個人情報保護方針

(http://www.toshiba.co.jp/privacy/)をご覧ください。

各機能やディスクに関する詳しいお知らせ(つづき)

- ダウンロードした番組表のデータには再放送番組の情報 (人名や番組説明など。また再放送番組は番組タイトルが異なる場合があります。)が含まれていない場合があります。
- iEPGなどのネットワークサービスを前提とするデータの 提供は、その継続を永久保証するものではなく、予告なく 一時停止したり終了する場合があります。

ADAMSやiNETから提供されるサービスやDEPGは、お客様への予告無く一時的に停止したり、サービス自体が終了される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

#### ネットワーク動作環境

本機は、IEEE(米国電気電子技術者協会)802.3規格に準拠しています。番組ナビ機能(iNET)をお使いいただくためには、以下の環境が必要です。

- DEPG機能や、番組情報、番組説明取得機能を利用するには、インターネット常時接続が必要(ブロードバンド接続を必須)
- ハブ機能を持ったブロードバンドルーター (DHCP機能搭載を推奨)
- 有線のLAN接続が家庭の環境で困難な場合 無線LANアクセスポイントと本機につなぐ無線LANイーサネットアダプタ(市販品)

#### ∅お知らせ

- 動作環境は、予告なく変更される場合があります。また、すべての動作を保証するものではありません。
- 本機に関する最新の情報やお知らせなどが記載されていますので、東芝ホームページをご覧いただくことを、お勧めします。番組データサーバーに関するメンテナンス情報や、トラブル情報については、お問い合わせの前に、以下のホームページをご確認ください。

http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/

#### ■「放送メディアをこえたシームレスな番組表表示」

取得できる番組情報は地上アナログ放送、BSアナログ放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、専門チャンネル、スカパー!です。

- 放送メディアごとの絞込み表示やお好きなチャンネルを登録して絞込み表示することもできます。
- ・地上アナログの放送局の中から好きなチャンネルを最大 50 チャンネルまで任意に登録できます。登録にあたって は、同一ジャンルのチャンネルを並べるなど、お好みの放 送局順に並べ替えることもできます。
- 地上アナログ放送以外の外部チューナー、たとえば CATV ターミナル等からライン入力で録画する場合は、別途、それぞれのチューナーでの予約が必要となります。

#### ■ 番組検索について

- キーワード検索では、以下の点にご注意ください。
- 設定したすべての項目に該当するものを検索します。条件 をたくさん設定するほど、検索される番組は少なくなるか、 全くなくなってしまいます。
- 空白(全角、半角)をはさんで文字列を指定すると、AND 検索になります(デジタル放送の場合は、空白は無視され ます。)。パソコンの検索等で一般的に利用される正規表現 や、ワイルドカード、OR 検索はありません。

- iNET では、ひらがな、カタカナ、漢字、英字を区別します。 ADAMS とデジタル放送では、ひらがなとカタカナの区別 をしません。
- 全角/半角は区別しません。
- 大文字/小文字は区別しません。

また、デジタル放送、ADAMS、iNET のどの番組データであるかによって、検索条件に以下の違いがあります。

- 記号の検索(+、-、=、!、#、\$、%、¥、{} など) デジタル放送・ADAMS: する/iNET: しない
- キーワードを含む語句の完全な検索 デジタル放送・ADAMS:する/iNET:しない※
- ※ iNET では、例えばキーワードが「ドラ」の場合、「連ドラ」や「ドラをたたく」は検索されますが、「ヘッドライン」は検索されません。
- iNET でのキーワード検索の条件(全角/半角の区別をしない、など)はサーバーの都合で変更することがあります。
- 番組表の中に含まれていないキーワードの場合は検索できません。

#### ■ おまかせ自動録画について

- おまかせ自動録画では、以下の場合、「お気に入り」「シリーズ」番組リストにある番組でも自動的に予約登録を行ないません。予約をしたい場合は、番組リストから手動で予約をしてください。
  - 視聴年齢制限で制限されている番組
  - 有料放送(PPV:ペイ・パー・ビュー)番組
  - 未契約チャンネルの番組
- 録画禁止の番組
- ・キーワードの設定には以下の点にご注意ください。
- 自動録画予約は、設定された録画優先度順に、同じ優先度の ときはリスト番号の順に実施されます。
- 「シリーズ」番組リストの検索対象は番組名です。「お気に入り」番組リストは番組名+番組説明の先頭64文字と出演者情報(漢字+読み)(番組説明で表示される出演者情報とは異なる場合があります)が検索対象です。デジタル放送の場合は番組名+番組説明の一部が検索対象となります。従って、キーワードが番組説明に含まれていても「お気に入り」「シリーズ」にはいらない場合があります。また、キーワード変更や追加条件の反映は次回の番組表更新時以降になります。(iNETの番組データの場合、番組表一週間分が「お気に入り」「シリーズ」の対象となる場合には数日要します。)出演者リストには読みがながはいっている名前もあります。読みがな(最大5文字)をキーワード設定しても、検索される場合があります。

例)「とうしばた」で「東芝太郎」が検索されます。

- 設定したすべての項目に該当するものを検索します。条件をたくさん設定するほど、検索される番組は少なくなるか、 全くなくなってしまいます。
- ひらがな/カタカナは区別しません。
- 大文字/小文字は区別しません。
- 全角/半角は区別しません。
- 「お気に入り」「シリーズ」番組リストの番組検索の対象は テレビ放送番組だけです。ラジオ、データ放送番組は対象 外となります。

- 「お気に入り」と「シリーズ」ではキーワード欄に半角スペースを入れて単語を並べると、以下の表のように検索を行ないます。

	お気に入り	シリーズ
1・2番目 キーワード欄 (OR 検索)	スペース間は AND 検索	スペースは無視
3番目 キーワード欄 (NOT 検索)	スペース間	は OR 検索

シリーズ番組の検索では、番組表の性質により、シリーズ 番組リストに追加されない場合があります。キーワードを 短くしたり(例:自然大紀行アジア編→自然大紀行)、おま かせ自動録画の種類を「お気に入り」に変更するなどしてお 試しください。

#### ■ 番組追っかけについて

• 番組追跡に失敗する場合(録画予約一覧画面に <u>追?</u> マーク が表示される)、予約名を変更すると、番組追跡が正しく機 能することがあります。

(例)

予約名: 自然大紀行アジア編 番組名: 自然大紀行日本編

の場合、予約名を「自然大紀行」に変更すると、番組追跡

ができるようになります。

#### ライブラリについて

- 「このディスクは 1 回コピーが許可された番組の録画に対応しています」「CPRM 対応」などの記載がない DVD-RAM、DVD-R/RW(VR モード)でも、ライブラリ機能を利用できますが、そのディスクを本機以外で使用するとライブラリが正しく機能しなくなることがあります。この記載があるDVD-RAM、DVD-R/RW(VR モード)をお使いください。
- 本機で録画されたディスクを本機以外の機器で編集すると、 ライブラリ情報が消えたり、本機での動作に影響がある場合 があります。

#### 再生について

- フォルダ内にさらにフォルダを作ることはできません。
- 作ったフォルダを録画予約時に録画先として設定できます。
- 本機でフォルダを設定したディスク(DVD-RAM、DVD-R/RW(VRモード))は、フォルダ機能に対応していない当社機器や他社機・パソコン等で使用すると、フォルダ分類が失われたり、タイトルがルート上に出たりすることがあります。
- 追っかけ再生中に空き容量がなくなると録画は停止しますが、録画された分までは再生を続けます。空き容量がない場合は録画ができないので、追っかけ再生も動作しません。
- 追っかけ再生の再生画像が出るまでに、時間がかかることがあります。
- 追っかけ再生中は、録画予約はできません。
- 追っかけ再生中に、終了後の電源入切の設定はできません。

- ディスクの説明書によっては、トップメニューを表示するボタンを「TITLE (タイトル)」ボタンと呼んでいる場合があります。
- ズーム中、ディスクに記録されているメニューの機能を使う と、ズームは解除されます。
- メニュー (GUI など) 表示中は、ズームできません。
- 場面によっては、タイムサーチできないことがあります。
- タイムサーチできるのは、内蔵HDD、DVD-RAM/R/RW、 DVDビデオディスクでは現在選択している同じタイトル内、 音楽用CDでは現在選択している同じトラック内です。
- ランダム再生中は、リピート再生はできません。
- リピート再生中に「停止」を押すと、リピート再生は解除されます。
- 内蔵HDD、DVD-RAM、DVD-R/RW(VRモード)のリピート 再生中は、停止以外の操作はできません。
- リピート再生中はランダム再生はできません。
- ・ランダム再生中に「停止」を押すと、ランダム再生を停止し、 ランダム機能も解除されます。
- デジタル放送を TS 録画(TS 画質で録画)したタイトルの場合、再生中に一時的に再生が停止したり、コマ落ちすることがあります。また、黒画面がはいったり、画像がみだれることがあります。
- デジタル放送を TS 録画したタイトルの再生で、データ放送 の動作が実際の放映時と異なることがあります。
- デジタル放送を TS 録画したタイトルの場合、音声がしばらく出ず、その後音声に異聴が起こったあと復帰したりすることがあります。
- ・デジタル放送の TS 録画以外の録画中のとき、TS 録画した タイトル/チャプターのサムネイルが見るナビ画面に表示されないことがあります。

#### 編集/ダビングについて

- チャプターをつなぐと、以降のチャプターはチャプター番号 がくり上がります。
- タイトル(オリジナル)の中でチャプター分割をしても、関連するタイトル(プレイリスト)には影響しません。
- チャプター分割で設定された位置と実際の再生時のチャプターの切り換わり位置に、若干のずれが生じることがあります。
- 内蔵HDDでチャプター編集したタイトルをDVD-R/RW (Videoモード)にダビングした場合は、チャプター境界の位置がDVD-Video規格の制限によって変更される場合があります。
- 名前をつけられるチャプターの数には上限があり、超えたときにはメッセージが出ます。
- チャプター名変更は、ファイナライズ前のDVD-R/RWでもできます。
- 保護設定されたタイトルや静止画を含むタイトルは、結合できません。
- 結合したタイトルには一つ目のタイトル情報や番組説明が引き継がれます。
- 後ろのタイトルは、チャプター境界の位置やチャプター名を 保持したまま前のタイトルと結合されます。
- フォルダ内にはいっているタイトル同士を結合した場合、一つ目に選択したタイトルがあるフォルダに作成されます。

- 静止画タイトルおよび静止画と動画が混在するタイトルは、 ダビングできません。
- TS録画をしたタイトルを、DVDディスクに「ぴったりダビング」または「画質指定ダビング」をした場合、チャプターの分割位置は引き継がれません。
- レート1.4または1.0Mbps、画面比16:9の設定でDVD-R/RW (Videoモード)へダビングすると、画面比を4:3に変更してダビングされます。
- ネットdeダビング機能をお使いの場合、ネットワークのデータアクセス量がふえることによって、本機のチューナー受信映像や外部入力映像にノイズがはいることがあります。ネットdeダビング機能は、これらの入力での録画をしていないときにご使用になることをお勧めします。

#### ソフトウェアのバージョンアップについて

本機のソフトウェアを書き換えて更新することによって、機能アップや機能の改善などができます。ソフトウェアをバージョンアップするには以下の方法があります。

- ・放送局がデジタル放送の電波の中にソフトウェアを入れて送信し、それをダウンロードすることによってバージョンアップする。(「放送からの自動ダウンロード」には本機が地上デジタル放送または BS デジタル放送を受信できる環境と設定が必要です。)
- ・東芝サーバーから LAN 端子を使ったイーサネット通信で、 ソフトウェアのダウンロードをすることによってバージョ ンアップする。

詳しくは♪応用編 72 ページをご覧ください。

XE



ライブラリ



### 商品の保証とアフターサービス

必ずお読みください。

#### 保証書(別添)

・保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと、たいせつに保管してください。

#### 補修用性能部品について

- ・当社は、VTR一体型HDD&DVDビデオレコーダーの補修用性能部品を製造打ち切り後、8年保有しています。
- ・補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社で引き取らせていただきます。
- ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

#### 保証期間

お買い上げ日から1年間です。ただし、業務用にご使用の場合、あるいは特殊使用の場合は、保証期間内でも「有料修理」とさせていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 修理を依頼されるときは~出張修理

異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

#### 保証期間中は

商品の修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容		
·····································	名	VTR一体型HDD&DVDビデオレコーダー
形 4	名	RD-XV81
お買い上げ日		年 月 日
故障の状況	兄	できるだけ具体的に
ご 住 戸	听	付近の目印なども合わせてお知らせ
		ください
お名前	前	
電話番号	号	
便利メモ		
お買い上げ店名		<b>a</b> ( ) –

お客様へ…おぼえのため、お買い上げ店名を記入すると便利です。

#### 保証期間が過ぎているときは

商品を修理すれば使用できる場合には、ご希望によって 有料で修理させていただきます。

	修理料金の仕組み
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
l	+
部品代	修理に使用した部品代金です。
	+
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

商品の修理サービスはお買い上げの販売店がいたします。

■ 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。

上記以外で、転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

『東芝家電修理ご相談センター』

トウシバ ヨイ

**1048-41 1048-41** 

電話受付:365 日・24 時間受付

/※フリーダイヤルは携帯電話・PHS など) ( 一部の電話ではご利用になれません。) ※携帯電話・PHS からのご利用は

東日本地区(北海道、東北、関東、甲信越、東海、沖縄県)

044-543-0220 (通話料がかかります)

西日本地区(上記以外) 06-6440-4411(通話料がかかります)

■新商品などの商品選びや、初期導入などよく使われる機能に関する取扱い方法および編集やネットワークなどの高度な取り扱い方法などのご相談については裏表紙をご覧ください。

## B-CAS カード ID 番号記入欄

- ●下欄にB-CAS カードのID 番号をご記入ください。
- ・お問い合わせの際に役立ちます。

